



Bruksanvisning

















Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

# LIEBHERR

# Innehåll

<b>1</b>	<b>Snabbguide</b> .....	<b>3</b>
1.1	Leveransomfattning.....	3
1.2	Översikt över skåp och utrustningar.....	3
1.3	SmartDevice.....	3
1.4	Användningsområde.....	3
1.5	Konformitet.....	4
1.6	SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen.....	4
1.7	EPREL-databas.....	4
<b>2</b>	<b>Allmänna säkerhetsanvisningar</b> .....	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Hur Touch-bildskärmen fungerar</b> .....	<b>5</b>
3.1	Navigation och symbolförklaring.....	5
3.2	Menyer.....	6
3.3	Viloläge.....	6
<b>4</b>	<b>Idrifttagande</b> .....	<b>7</b>
4.1	Slå på skåpet (första driftsättningen).....	7
4.2	Ta EasyTwist-Ice i drift*.....	7
<b>5</b>	<b>Lagring</b> .....	<b>7</b>
5.1	Anvisningar om förvaring.....	7
5.2	Frysutrymme.....	7
5.3	Förvaringstider.....	8
<b>6</b>	<b>Spara energi</b> .....	<b>8</b>
<b>7</b>	<b>Användning</b> .....	<b>8</b>
7.1	Betjänings- och indikeringslement.....	8
7.1.1	Status-indikering.....	8
7.1.2	Skärmsymboler.....	8
7.2	Skåpets funktioner.....	9
7.2.1	Anvisningar angående skåpets funktioner.....	9
	Starta och stänga av skåpet.....	9
	WiFi.....	9
	Temperatur.....	10
	Temperatureenhet.....	10
	SuperFrost.....	10
	Start avfrostningscykel.....	11
	PartyMode.....	11
	SabbathMode.....	12
	E-Saver.....	12
	Display-ljusstyrka.....	13
	Dörrlarm.....	13
	Inmatningsspärr.....	13
	Produktinformation.....	14
	Program.....	14
	Påminnelse.....	14
	Demoläge.....	14



Återställa till fabriksinställningar..... 15

7.3 Felmeddelanden..... 15  
7.3.1 Varningar..... 15

**8 Utrustning**..... **16**  
8.1 Utdragslådor..... 16  
8.2 EasyTwist-Ice\*..... 17  
8.3 VarioSpace..... 18  
8.4 Kylackumulator\*..... 18

**9 Underhåll**..... **18**  
9.1 Demontera/montera utdragssystem..... 18  
9.2 Avfrosta skåpet..... 18  
9.3 Rengör skåpet..... 18


**10 Kundhjälp**..... **21**  
10.1 Tekniska data..... 21  
10.2 Driftljud..... 21  
10.3 Tekniska fel..... 21  
10.4 Kundtjänst..... 22  
10.5 Typskylt..... 22

**11 Ta skåpet ur drift**..... **23**

**12 Avfallshantering**..... **23**  
12.1 Förbereda skåpet för avfallshantering..... 23  
12.2 Avfallshandla skåpet på ett miljövänligt sätt..... 23

Tillverkaren arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla alla typer och modeller. Därför ber vi om förståelse för att vi måste förbehålla oss för ändringar av utformning, utrustning och teknik.

Symbol	Förklaring
	<b>Läs bruksanvisningen</b> Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få information om alla fördelar med det nya skåpet.
	<b>Mer information på internet</b> Den digitala bruksanvisningen med mer information samt bruksanvisningar på andra språk finns på internet och kan öppnas med QR-koden på bruksanvisningens framsida eller genom att du skriver in servicenumret på sidan <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> . Servicenumret står på typskylten:  <i>Fig. Illustrationen är ett exempel</i>
	<b>Kontrollera skåpet</b> Kontrollera alla delar med avseende på transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundtjänsten om du har några klagomål.
	<b>Avvikelser</b> Bruksanvisningen gäller för flera modeller, avvikelser är möjliga. Avsnitt som bara gäller för speciella modeller är markerade med(*).
	<b>Åtgärder som behöver vidtas och resultat av åtgärderna</b> Åtgärder som behöver vidtas är markerade med en ▶. Resultat av åtgärder är markerade med en ▷.

Symbol	Förklaring
	<b>Videor</b> Videor om apparaterna finns på YouTube-kanalen Liebherr-Hausgeräte.

Bruksanvisningen gäller för:

FN..	42.. / 46.. / 50.. / 52..(i)/66.. / 70.. / 72..
SFN..	52..
GN	42Ve04 / 46Ve05 / 50Ve06 / 52Ve07 / 42Vd24 / 46Vd25 / 50Vd26 / 52Vd2i
SGN	52Vd27

## Märk

Om skåpet har ett N i beteckningen rör det sig om ett NoFrost-skåp.

## 1 Snabbguide

### 1.1 Leveransomfattning

Kontrollera alla dela avseende transportskador. Kontakta återförsäljaren eller kundservice vid problem. (se 10.4 Kundtjänst)

Leveransen består av följande delar:

- Fristående skåp
- Utrustning (beroende på modell)
- Monteringsmaterial (beroende på modell)
- "Quick Start Guide"
- "Installation Guide"
- Servicebroschyr

### 1.2 Översikt över skåp och utrustningar




Fig. 1 Exempel

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| (1) Manöverelement           | (7) Isbricka*   |
| (2) Typskylt                 | (8) NoFrost   |
| (3) Tippbar utdragslåda*     | (9) Ventilationsspringa   |
| (4) SpaceBox*                | (10) VarioSpace   |
| (5) EasyTwist-Ice*           | (11) Ställfötter (fram), transporthjul (bak), transporthandtag upptill (bak) och nedtill (fram) |
| (6) Frysbricka*, kylelement* |   |

## Märk

- Vid leveransen är hyllor, lådor och korgar placerade för att ge bästa möjliga energieffektivitet. Det gör dock ingen skillnad för energiförbrukningen om du flyttar dem mellan olika avsedda konsoler, t.ex. hyllorna i kylskåpet.

### 1.3 SmartDevice

SmartDevice är anslutningslösningen för ditt frysskåp.

Om ditt skåp är SmartDevice-kompatibelt eller utformat för det kan du koppla ihop ditt skåp med WLAN på ett enkelt och snabbt sätt. Med SmartDevice-appen kan du använda ditt skåp från en mobilenhet. I SmartDevice-appen finns ytterligare funktioner och inställningsalternativ.

SmartDevice-kompatibelt skåp:\* Ditt skåp är SmartDevice-kapabel. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.\*

Skåp utformat för SmartDevice:\* Ditt skåp är utformat för användning med SmartDeviceBox. Börja med att skaffa och installera SmartDeviceBox. Du måste hämta SmartDevice-appen för att kunna ansluta ditt skåp till WLAN.\*



Mer information om SmartDevice: [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

Skaffa SmartDeviceBox i Liebherr-Hausgeräte-shoppen:\* [home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html)\*

Ladda ner SmartDevice-appen:



När du har installerat och konfigurerat SmartDevice kan du koppla ihop ditt skåp med ditt WLAN med hjälp av SmartDevice-appen och apparatfunktionen WLAN (se WiFi).

## Märk

SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Du kan inte använda SmartDeviceBox.\*

### 1.4 Användningsområde

#### Avsedd användning

Skåpet är endast avsett för kylning av livsmedel i hem- och hushållsmiljö. Hit räknas t.ex. användningen

- i personalkök, frukostpensioner,
- Av gäster på lantställen, hotell, motell och andra typer av logi.
- Vid catering och liknande tjänster i grosshandeln.

# Allmänna säkerhetsanvisningar

Skåpet är inte avsett att användas som inbyggnadsskåp.

Alla annan användning är förbjuden.

## Förutsägbar felanvändning

Följande användningar är uttryckligen förbjudna:

- Förvaring och kylning av mediciner, blodplasma, laborariepreparat eller liknande ämnen eller produkter enligt direktivet 2007/47/EG om medicintekniska produkter
- Användning i explosionsfarliga miljöer

En felaktig användning av skåpet kan medföra att förvarade varor skadas eller förstörs.

## Klimatklasser

Skåpet är, beroende på klimatklass, avsett för användning i begränsad omgivningstemperatur. Gällande klimatklass är angiven på typskylten.

## Märk

► För att garantera en felfri drift ska följande omgivningstemperaturer följas.

Klimatklass	För omgivningstemperatur
SN	10 °C till 32 °C
N	16 °C till 32 °C
ST	16 °C till 38 °C
T	16 °C till 43 °C
SN-ST	10 °C till 38 °C
SN-T	10 °C till 43 °C

Om apparaten inte har en fast vattenanslutning fungerar apparaten problemfritt till och med en lägsta omgivningstemperatur på -15 °C.

## 1.5 Konformitet

Köldmediesystemet har genomgått täthetsprovning. Apparaten uppfyller de tillämpliga säkerhetsbestämmelserna och respektive riktlinjer.

För EU-marknaden:\* Apparaten motsvarar direktiv 2014/53/EU.\*

För GB-marknaden:\* Apparaten motsvarar Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.\*

Gå till den nedanstående webbadressen för att läsa den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.6 SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen

Med nedanstående länk kan du ta reda på om din apparat innehåller SVHC-ämnen enligt REACH-förordningen:

[home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](https://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.7 EPREL-databas

Fr.o.m. den 1 mars 2021 finns informationen om energimärkning och kraven på ekodesign i den europeiska produkt-databasen (EPREL). Produktdatabasen hämtar du med länken <https://eprel.ec.europa.eu/>. Här behöver du ange modellbeteckning. Modellbeteckningen står på typskylten.

## 2 Allmänna säkerhetsanvisningar

Förvara denna bruksanvisning noga så att du alltid har tillgång till den.

Om du överlåter apparaten, lämna då även över bruksanvisningen till nästa ägare.

Läs denna bruksanvisning noggrant före användning för att använda apparaten korrekt och säkert. Följ alltid instruktionerna, säkerhetsinstruktionerna och varningarna. De är viktiga för säker och korrekt installation av apparaten.

### Risker för användaren:

- Detta skåp kan användas av barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet eller kunskap om dessa personer övervakas eller instruerats om skåpets säkra användning och förstår vilka faror som kan uppstå. Se till att barn inte leker med skåpet. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt. Barn i åldern 3-8 år får fylla på och tömma skåpet. Barn under 3 års ålder skall hållas borta från skåpet, om de inte är under ständig uppsikt.
- Eluttaget ska vara lätt åtkomligt så att apparaten snabbt kan skiljas från elnätet i en nödsituation. Det får inte vara placerat bakom skåpet.
- Tag alltid i stickkontakten när skåpet skall skiljas från elnätet. Drag inte i kabeln.
- Dra ur stickkontakten eller slå från säkring vid fel.
- Se till att inte skada nätanslutningskabeln. Skåpet får inte användas med defekt nätanslutningskabel.
- Låt endast kundtjänst eller annan utbildad fackpersonal utföra reparationer och ingrepp på apparaten.
- Montera, anslut och avfallshantera alltid skåpet enligt instruktionerna i bruksanvisningen.

### Brandrisk:

## Hur Touch-bildskärmen fungerar

- Köldmedlet (Uppgift på typskylt) är miljövänligt men brännbart. Utläckande köldmedel kan självantända.
  - Skada inte rörledningarna i kylkretsloppet.
  - Använd inte tändkällor inne i skåpet.
  - Använd inga elektriska apparater inne i skåpet (t.ex. ångrengörare, värmekälla, glassmaskin, osv.).
  - Om kylmedel läcker ut: Släck eld eller tändkällor i närheten av läckagestället. Ventilera rummet väl. Kontakta kundtjänst.
- Förvara inte explosiva ämnen eller sprayburkar med brännbar drivgas, som till exempel Butan, Propan, Pentan osv. i skåpet. Innehållet i sådana sprayburkar anges på etiketten eller så är de märkta med en flamsymbol. Eventuell utströmmande gas kan antändas av elektriska komponenter.
- Håll brinnande stearinljus och andra föremål med öppen låga borta från apparaten så att den inte fattar eld.
- Förvara endast alkoholhaltiga drycker, eller andra behållare som innehåller alkohol, tätt förslutna. Eventuell läckande alkohol kan antändas av elektriska komponenter

### Risk för vältning:

- Använd inte sockel, lådor, dörrar osv. som steg eller stöd. Detta gäller särskilt för barn.

### Risk för matförgiftning:

- Förtär inte livsmedel som har förvarats för länge.

### Risk för frysskador, dövhetskänlor och smärta:

- Undvik lång hudkontakt med kalla ytor eller kyl-frysvaror eller vidta skyddsåtgärder som att t.ex. använda handskar.

### Risk för skador och personskador:

- Het ånga kan leda till personskador. Använd inga elektriska värme- eller ångtvättar, öppen eld eller avsningspray vid avfrostning
- Avlägsna inte is med vassa föremål

### Risk för klämskador:

- Håll inte i gångjärnet när du öppnar och stänger dörren. Fingrarna kan komma i kläm.

### Symboler på skåpet:



Symbolen kan finnas på kompressorn. Den refererar till olja i kompressorn och upplyser om följande faror: Kan vara dödlig vid förtäring eller inträngning i luftvägarna. Denna information gäller endast för återvinningen. I normal drift finns ingen fara.



Symbolen sitter på kompressorn och upplyser om faran med brandfarliga ämnen. Avlägsna inte klisterlappen.



Denna eller en liknande klisterlapp finns på apparatens baksida. Den anger att det finns vakuumisolerade paneler (VIP) eller perlitpaneler i dörren och/eller i höljet. Denna information är endast relevant för återvinningen. Ta inte bort dekalen.

### Observera varningarna och annan specifik information i de andra kapitlen:

	FARA	Påvisar en omedelbar farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
	VARNING	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till döden eller svåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVERER	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till lätta eller medelsvåra kroppsskador om den inte undviks.
	OBSERVERA	Påvisar en farlig situation vilken kan leda till materielskador om den inte undviks.
	Märk	Markerar användbar information eller tips.

## 3 Hur Touch-bildskärmen fungerar








Skåpet manövreras med Touch-displayen. Använd Touch-displayen (nedan kallat displayen) för att välja skåpets funktioner genom ett tryck. Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikering.

### 3.1 Navigering och symbolförklaring

Olika symboler används i bilderna för att navigera med displayen. I följande tabell beskrivs dessa symboler.

Symbol	Beskrivning
	<b>Tryck navigeringspilen framåt:</b> Navigera vidare i meny ett.
	<b>Tryck navigeringspilen bakåt:</b> Gå tillbaka till meny ett.

# Hur Touch-bildskärmen fungerar

Symbol	Beskrivning
	<b>Tryck på navigeringspilen flera gånger i följd:</b> Gå till önskad funktion i menyn.
	<b>Tryck på bekräftelsesymbolen:</b> Aktivera/inaktivera funktionen. Öppna undermeny.
	<b>Tryck på bekräftessymbolen tillsammans med tillbaka-symbolen:</b> Gå tillbaka en menynivå.
	<b>Pil med klocka:</b> Det dröjer mer än 10 sekunder tills följande display visas.
	<b>Pil med tidsangivelse:</b> Det tar den angivna tiden tills följande display visas.
	<b>Symbol öppna "Inställningsmenyn":</b> Navigera till inställningsmenyn och öppna inställningsmenyn. Vid behov: Navigera till önskad funktion i inställningsmenyn. (se 3.2.1 Öppna inställningsmenyn)
	<b>Symbol öppna "utökad meny":</b> Navigera till utökad meny och öppna utökad meny. Vid behov: Navigera till önskad funktion i utökad meny. (se 3.2.2 Öppna den utökade menyn)
Ingen åtgärd inom 10 sekunder	Om du inte utför någon åtgärd på displayen på 10 sekunder, hoppar den antingen tillbaka till en överordnad meny eller direkt till statusindikeringen.
Öppna dörren och stäng den igen	Om du öppnar dörren och stänger den igen omedelbart återgår displayen direkt till statusindikeringen.

Obs: Displaybilderna visas med engelska termer.

## 3.2 Meny

Skåpets funktioner är indelade i olika menyer.

Meny	Beskrivning
Huvudmeny	När du slår på skåpet kommer du automatiskt till huvudmenyn. Härifrån kan du navigera till skåpets huvudfunktioner, inställningsmenyn och utökad meny.
 Inställningsmeny	Inställningsmenyn innehåller ytterligare funktioner för att konfigurera skåpet. (se 3.2.1 Öppna inställningsmenyn)
Utökad meny	Den utökade menyn innehåller särskilda funktioner för att konfigurera skåpet. Åtkomst till den utökade menyn skyddas av sifferkoden <b>151</b> . (se 3.2.2 Öppna den utökade menyn)

### 3.2.1 Öppna inställningsmenyn




Fig. 2 Exempel

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Inställningsmenyn är öppen.
- ▶ Vid behov: Navigera till önskad funktion.

### 3.2.2 Öppna den utökade menyn



Fig. 3




Fig. 4 Exempel, åtkomst med sifferkod 151

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Utökad meny har öppnats.
- ▶ Vid behov: Navigera till önskad funktion.

## 3.3 Viloläge

Om du inte rör displayen på 1 minut växlar den till viloläge. I viloläge tonas displayens ljusstyrka ned.

## 3.3.1 Avsluta viloläget

- ▶ Tryck på valfri navigeringsknapp.
- ▷ Viloläget är avslutat.

## 4 Idrifttagande

### 4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen)

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Skåpet har ställts upp och anslutits i enlighet med monteringsanvisningarna.
- Alla tejprensor, klistre- och skyddsfolier samt transportsäkringar i och på skåpet är borttagna.
- Alla reklamlad har tagits ut ur lådorna.
- Touch-displayens funktionssätt är känt. (se 3 Hur Touch-bildskärmen fungerar)

#### Starta skåpet med Touch-displayen:

- ▶ Om displayen är i viloläge: Tryck kort på displayen.
- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.




Fig. 5 Exempel

- ▷ Statusindikeringen visas.
- ▷ Skåpet kyls ner till den fabriksinställda måltemperaturen.
- ▷ Skåpet startar i demoläge (statusindikering med DEMO visas): Startas skåpet i demoläget kan läget inaktiveras inom 5 minuter. (se Demoläge)

#### Mer information:

- Ta EasyTwist-Ice i drift. (se 4.2 Ta EasyTwist-Ice i drift\*) \*
- Ta SmartDevice i drift. (se 1.3 SmartDevice) och (se WiFi)

#### Märk

Tillverkaren rekommenderar:

- ▶ Förvara **frysvaror** i -18 °C eller kallare.
- ▶ Följ förvaringssanvisningarna. (se 5.1 Anvisningar om förvaring)

#### Märk

Du beställer tillbehör i Liebherr-Hausgeräte-shoppen på [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

### 4.2 Ta EasyTwist-Ice i drift\*

Om skåpet har en EasyTwist-Ice måste du rengöra EasyTwist-Ice innan du använder den **för första gången**.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Skåpet är fullständigt anslutet.
- ▶ Rengöra EasyTwist-Ice. (se 9.3.5 Rengör EasyTwist-Ice\*)
- ▶ Fylla på vattenbehållaren. (se Fylla på vattenbehållaren)

## 5 Lagring

### 5.1 Anvisningar om förvaring



#### VARNING

Brandrisk

- ▶ Använd inga elektriska apparater i skåpets livsmedelsområde, såvida de inte rekommenderats av tillverkaren.

#### Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om ventilationen är otillräcklig.

- ▶ Håll alltid ventilationsöppningarna fria.

Följ följande förvaringsspecifikationer:

- Håll luftintagen på den inre bakväggen fria.
- Håll luftintagen på fläkten fria.
- Livsmedlen ska vara väl förpackade.
- Packa rått kött eller fisk i rena, slutna behållare. Detta förhindrar kött eller fisk från att vidröra eller droppa på andra livsmedel.
- Förvara livsmedlen med lite mellanrum för att luften ska kunna cirkulera.
- Förvara livsmedel i enlighet med instruktionerna på förpackningen.
- Observera alltid utgångsdatumet som anges på förpackningen.

#### Märk

Om dessa anvisningar inte följs, kan livsmedlen fördärvas.

### 5.2 Frysutrymme

Vid -18 °C har ett torrt, frostigt förvaringsklimat etablerats. Frostiga förvaringsförhållanden är lämpliga för förvaring av djupfrysade livsmedel och frysvaror i flera månader, för produktion av isbitar eller för att frysa in färska livsmedel.

#### 5.2.1 Frysa in livsmedel

##### Frysmängd

Du kan frysa upp till så många färska livsmedel inom 24 timmar som framgår från typskylten (se 10.5 Typskylt) under "frysförmåga ... kg/24 h".

För att säkerställa att maten snabbt fryser till kärnan måste följande mängder per förpackning observeras:

- Frukt och grönsaker upp till 1 kg
- Kött upp till 2,5 kg

##### Frysa in livsmedel med SuperFrost

Beroende på frysmängden kan du aktivera SuperFrost före infrysningen, så att lägre frystemperaturer kan nås. (se SuperFrost)

- ▶ Aktivera SuperFrost om frysmängden är större än ca 2 kg. Tidpunkten du aktiverar SuperFrost på beror på hur mycket du fryser in:

Frysmängd	Tidpunkt för aktivering av SuperFrost
liten frysmängd	Aktivera SuperFrost ca 6 timmar före infrysning. När skåpet automatiskt inaktiverar SuperFrost sätter du in livsmedlen.

# Spara energi

Frys mängd	Tidpunkt för aktivering av SuperFrost
maximal frys-mängd	Aktivera SuperFrost ca 24 timmar före infrysning. När skåpet automatiskt inaktiverar SuperFrost sätter du in livsmedlen.

## Placera livsmedlen



### AKTA

Risk för skador på grund av krossat glas!  
Flaskor och burkar med drycker kan brista när de är frysta. Detta gäller särskilt kolsyrade drycker.

► Frys endast flaskor och burkar som innehåller drycker om BottleTimer-funktionen i SmartDevice-appen har aktiverats.

Frysmängd	Placera livsmedlen
liten frys-mängd	Placera förpackad mat i den översta lådan. Placera om möjligt livsmedel baktill i utdragslådan nära den bakre väggen.
maximal frysmängd	Dela upp förpackat livsmedlen i alla lådor, men lägg bara redan frysta livsmedel i den understa lådan. Placera om möjligt livsmedel baktill i utdragslådan nära den bakre väggen.

## 5.2.2 Tina livsmedlen



### VARNING

Risk för matförgiftning!

► Frys inte in upptinade livsmedel igen.  
► Tillaga upptinade livsmedel så snart som möjligt.

Du kan tina livsmedel på flera sätt:

- i kyldelen
  - i mikrovågsugnen
  - i bakugnen/varmluftugnen
  - vid rumstemperatur
- Ta bara ut så många matvaror som behövs.

## 5.2.3 Frysbricka\*

Med frysbrickan kan du frysa bär, örter, grönsaker och andra små frysvaror utan att de fryser ihop. Frysvaran bevaras relativt väl i sin form och senare portionering underlättas.

Du kan också förvara kylelement på frysbrickan för att spara utrymme.\*

► Fördela livsmedel oförpackat, med avstånd, på en frysbricka.

## 5.3 Förvaringstider

De angivna förvaringstiderna är riktvärden.

För livsmedel med angiven sista förbrukningsdag gäller alltid på förpackningen angiven datum.

Riktvärden för förvaringstider av olika livsmedel		
Glass	vid -18 °C	2 till 6 månader
Korv, skinka	vid -18 °C	2 till 3 månader
Bröd, bakverk	vid -18 °C	2 till 6 månader
Vilt, griskött	vid -18 °C	6 till 9 månader

Riktvärden för förvaringstider av olika livsmedel		
Fisk, fet	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fisk, mager	vid -18 °C	6 till 8 månader
Ost	vid -18 °C	2 till 6 månader
Fågel, nötkött	vid -18 °C	6 till 12 månader
Grönsaker, frukt	vid -18 °C	6 till 12 månader

## 6 Spara energi

- Sörj alltid för en god ventilation. Täck inte över ventilationsöppningarna resp. -gallren.
- Håll alltid ventilationsöppningar fria.
- Ställ inte upp skåpet i områden med direkt solinstrålning, intill värmeelement eller liknande.
- Energiförbrukningen kan öka något om skåpet ställs upp direkt intill en ugn. Förbrukningen avgörs av hur länge och hur ofta ugnen används.
- Energiförbrukningen beror på uppställningsförhållandena, till exempel omgivningstemperaturen (se 1.4 Användningsområde). Vid en varmare omgivningstemperatur kan energiförbrukningen öka.
- Öppna skåpsdörren så kort tid som möjligt.
- Ju lägre temperaturen ställs in, desto högre blir energiförbrukningen.
- Förvara alla livsmedel väl förpackade och täckta. Rimfrostbildning undviks.
- Varma matvaror ska svalna av till rumstemperatur innan man lägger in dem.

## 7 Användning

### 7.1 Betjänings- och indikeringselement

#### 7.1.1 Status-indikering



Fig. 6

#### (1) Temperaturvisning


Status-indikeringen visar den inställda temperaturen och är utgångsindikeringen. Därifrån kan du navigera till funktionerna och inställningarna.

#### 7.1.2 Skärmsymboler

Skärmsymbolerna informerar om skåpets aktuella status.

Symbol	Skåpets status
	<b>Standby</b> Skåpet eller temperaturzonen är avstängd.
	<b>Pulserande värde</b> Apparaten arbetar. Temperaturen pulserar, tills det inställda värdet har uppnåtts.
	<b>Pulserande symbol</b> Skåpet är i drift. Inställningen görs.



Symbol	Skåpets status
	<b>Stapeln ökar</b> Funktionen aktiveras.

## 7.2 Skåpets funktioner

### 7.2.1 Anvisningar angående skåpets funktioner

Skåpets funktioner ställs in på fabriken så att skåpet fungerar som det ska.

Innan du förändrar, aktiverar eller inaktiverar skåpfunktioner ska du säkerställa att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Du har läst och förstått beskrivningarna av hur displayen fungerar.
- Du har blivit bekant med skåpets drift- och indikeringsselement.

### Starta och stänga av skåpet

Med den här funktionen startar du och stänger av hela skåpet.

#### Stänga av skåp

Inställningar som du har gjort tidigare sparas när du stänger av skåpet.

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Instruktionerna (se 11 Ta skåpet ur drift) har utförts.



Fig. 7




Fig. 8

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Skåpet är avstängt.
- ▷ Standby-symbolen visas på displayen.
- ▷ Displayen blir svart.

#### Starta skåpet

Om displayen är i viloläge:

- ▶ Tryck på valfri navigeringsknapp.




Fig. 9 Exempelbild

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- När skåpet startar i demoläget:
  - ▶ Inaktivera demoläge. (se Inaktivera demoläget)
  - ▷ Skåpet är igång.
  - ▷ Tidigare gjorda inställningar har återskapats.

- ▷ Skåpet kyls till inställd måltemperatur.



Med den här funktionen ansluter du ditt skåp till WLAN. Sedan kan du använda det på en mobil enhet via SmartDevice-appen. Med den här funktionen är det också möjligt att bryta eller återställa WLAN-anslutningen.

SmartDeviceBox behövs för att du ska kunna ansluta ditt skåp till WLAN.\*

Mer information om SmartDevice: (se 1.3 SmartDevice)

#### Märk

SmartDevice-funktionen är inte tillgänglig i följande länder: Ryssland, Belarus, Kazakstan.

Du kan inte använda SmartDeviceBox.\*

#### Upprätta en WLAN-anslutning för första gången

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- SmartDeviceBox har införskaffats och satts in. (se 1.3 SmartDevice) \*
- SmartDevice-appen är installerad (se [apps.home.liebherr.com](http://apps.home.liebherr.com)).
- Registrering i SmartDevice-appen är fullförd.




Fig. 10





Fig. 11

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Anslutningen har upprättats.

#### Bryta WLAN-anslutning



Fig. 12



# Användning

Fig. 13

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Förbindelsen är bruten.

## Återställa WLAN-anslutning



Fig. 14




Fig. 15

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ WLAN-anslutningen och andra WLAN-inställningar återställs till fabriksinställningarna.

## Visa information om WLAN-anslutningen



Fig. 16




Fig. 17

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.

## -18°C Temperatur

Använd den här funktionen för att ställa in temperaturen.

Temperaturen beror på följande faktorer:

- hur ofta dörren öppnas
- hur länge dörren är öppen
- uppställningsplatsens rumstemperatur
- kylvarans typ, temperatur och mängd

Frysutrymme      Rekommenderad inställning

-18°C

-18°C

## Ställa in temperatur




Fig. 18

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Temperaturen är inställd.

## °C/°F Temperaturenhet

Med den här funktionen ställer du in temperaturenheten. Du kan ställa in grader Celsius eller grader Fahrenheit som temperaturenhet.

## Ställ in temperaturenhet




Fig. 19




Fig. 20 Exempelbild: Växlar från grader Celsius till grader Fahrenheit.

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Temperaturenheten är inställd.

## \* SuperFrost

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SuperFrost. När du aktiverar SuperFrost ökar skåpets fryseffekt. Då uppnår du lägre frystemperaturer.

Användning:

- Färska livsmedel ska snabbt frysas fullständigt.

Det säkerställer att livsmedlens näringsvärde, utseende och smaken bibehålls.

- Öka kylreserver i lagrade frysvaror innan skåpet avfrostas.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

## Aktivera SuperFrost

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Mängden som ska frysas in och tidpunkten för aktiveringen av SuperFrost har beaktats. (se Frys in livsmedel med SuperFrost)



Fig. 21




Fig. 22

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- eller-
- ▶ Aktivera med SmartDevice-appen.\*

- ▷ SuperFrost är aktiverat.

## Inaktivera SuperFrost

SuperFrost inaktiveras automatiskt efter 56 till 72 timmar, beroende på hur mycket livsmedel som har lagts in. Du kan dock även inaktivera SuperFrost manuellt när som helst:




Fig. 23




Fig. 24

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- eller-
- ▶ Inaktivera med SmartDevice-appen.\*

- ▷ SuperFrost är inaktiverat.
- ▷ Skåp arbetar vidare i normaldrift.
- ▷ Skåpet kylar till tidigare inställd temperatur.

## Start avfrostningscykel

Med denna funktion startar du den automatiska avfrostningscykeln manuellt, när avfrostningscykeln inte startar automatiskt i händelse av ett fel.

## Starta avfrostningscykel



Fig. 25




Fig. 26

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Avfrostningscykel är startad: Symbol blinkar, tills avfrostningscykel automatiskt är avslutad.
- ▷ När avfrostningscykel är avslutad: Skåp arbetar vidare i normaldrift.

## Avbryta avfrostningscykel

Avfrostningscykeln avslutas automatiskt. Du kan dock även avbryta avfrostningscykeln när som helst under avfrostningsproceduren:




Fig. 27

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Avfrostningscykel är avbruten.
- ▷ Skåp arbetar vidare i normaldrift.



## PartyMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du PartyMode. PartyMode aktiverar olika funktioner som kan vara praktiska vid en fest.

PartyMode aktiverar följande funktioner:

- SuperFrost

Alla funktioner kan ställas in individuellt och flexibelt. Om du inaktiverar PartyMode raderas alla ändringar.

När funktionen är aktiv arbetar skåpet med högre effekt. Detta gör att skåpets arbetsbuller tillfälligt kan vara högre och energiförbrukningen ökar.

## Aktivera PartyMode



Fig. 28




Fig. 29

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ PartyMode och de tillhörande funktionerna är aktiverade.

# Användning

▷ Aktuell temperatur blinkar tills måltemperatur har uppnåtts.

## Inaktivera PartyMode

PartyMode inaktiveras automatiskt efter 24 timmar. Du kan dock välja att inaktivera PartyMode manuellt när som helst:




Fig. 30




Fig. 31

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ PartyMode är inaktiverat.
- ▷ Skåpet kylar till tidigare inställd temperatur: Aktuell temperatur blinkar tills måltemperatur har uppnåtts.



## SabbathMode

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du SabbathMode. När du aktiverar den här funktionen stängs en del elektroniska funktioner av. Det gör att ditt skåp uppfyller de religiösa kraven på judiska helgdagar som till exempel sabbat och motsvarar STAR-K Kosher-certifieringen.

Skåpets tillstånd när SabbathMode är aktivt
Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.
Alla funktioner på displayen utom <b>funktionen Inaktivera SabbathMode</b> är spärrade.
Aktiva funktioner förblir aktiva.
Displayen förblir ljus när du stänger dörren.
Påminnelser ges inte. Det inställda tidsintervallet stoppas.
Påminnelser och varningar visas inte.
Det finns inget dörrlarm.
Det finns inget temperaturlarm.
Avfrostningscykeln arbetar endast under fastställd tid, utan att ta hänsyn till skåpets användning.
Efter ett strömavbrott återgår skåpet till SabbathMode.

Skåpets tillstånd

### Märk

Detta skåp är certifierat av institutet "Institute for Science and Halacha". ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

En lista med STAR-K-certifierade apparater hittar du på [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

## Aktivera SabbathMode



### VARNING

Förgiftningsrisk på grund av fördärvade livsmedel! Om du har aktiverat SabbathMode och ett strömavbrott uppstår visas inget meddelande i statusindikeringen om strömavbrottet. När strömavbrottet har upphört, arbetar skåpet vidare i SabbathMode. Livsmedel kan fördäras på grund av strömavbrottet och det kan vara förenligt med livsmedelsförgiftning att förtära dessa.

Efter ett strömavbrott:

- ▶ Åt inte livsmedel som har varit frusna och tinats upp.




Fig. 32




Fig. 33

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ SabbathMode är aktiverat.
- ▷ Statusindikeringen visar varaktigt SabbathMode.

## Inaktivera SabbathMode

SabbathMode inaktiveras automatiskt efter 80 timmar. Du kan dock välja att inaktivera SabbathMode manuellt när som helst:




Fig. 34

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ SabbathMode är inaktiverat.



## E-Saver

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du energisparläget. När du aktiverar energisparläget minskar energiförbrukningen och temperaturen i skåpet stiger. Livsmedlen håller sig fräscha, men hållbarheten förkortas.

Temperaturzon	Rekommenderad inställning (se Temperatur)	Temperatur när E-Saver är aktiv
-18°C	-18 °C	-16 °C

Temperaturer

## Aktivera E-Saver



Fig. 35




Fig. 36

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Energisparläge är aktiverat.

## Inaktivera E-Saver



Fig. 37



Fig. 38

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Energisparläge är inaktiverat.

## Display-ljusstyrka

Med den här funktionen ställer du stegvis in displayens ljusstyrka.

Ljusstyrkan kan ställas in i följande steg:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (förinställning)

## Ställ in display-ljusstyrkan



Fig. 39




Fig. 40 Exempelbild: Växla från 80 % till 60 %.

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Display-ljusstyrkan är inställd.

## Dörrlarm

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du dörrlarmet. Dörrlarmet ljuder när dörren är öppen för länge. Dörrlarmet är aktiverat vid leverans. Du kan ställa in hur länge dörren får vara öppen, innan dörrlarmet ljuder.

Du kan ställa in följande värden:

- 1 minut
- 2 minuter
- 3 minuter
- Av

## Ställa in dörrlarm



Fig. 41




Fig. 42 Exempelbild: Ändra dörrlarm från 1 minut till 3 minuter.

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Dörrlarm är inställt.

## Inaktivera dörrlarm




Fig. 44




Fig. 45

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Dörrlarm är inaktiverat.

## Inmatningsspärr

Med denna funktion aktiverar eller inaktiverar du inmatningsspärren. Inmatningsspärren förhindrar att skåpet manövreras oavsiktligt, till exempel av barn.

Användning:

- Undvik oavsiktlig ändring av funktioner.

# Användning

- Undvik oavsiktlig avstängning av skåpet.
- Undvik oavsiktlig temperaturinställning.

## Aktivera inmatningsspärr

Vid aktiverad inmatningsspärr kan du navigera i menyerna, men inte välja eller förändra andra funktioner.




Fig. 46




Fig. 47

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Inmatningsspärr är aktiverad.

## Inaktivera inmatningsspärr



Fig. 48




Fig. 49

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Inmatningsspärr är inaktiverad.



## Produktinformation

Med den här funktionen kan du visa ditt skåps modellnamn, index, serienummer och servicenummer. Du behöver produktinformationen när du kontaktar kundservice. (se 10.4 Kundtjänst)

Med den här funktionen öppnar du dessutom Utökad meny. (se 3 Hur Touch-bildskärmen fungerar)

## Visa produktinformation



Fig. 50




Fig. 51

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Display visar produktinformation.



## Program

Med den här funktionen kan du visa ditt skåps programversion.

## Visa programversion



Fig. 52



Fig. 53

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Display visar programversion.



## Påminnelse

Påminnelser indikeras akustiskt med en ljudsignal och visuellt med en symbol på skärmen. Ljudsignalen ökar och blir högre tills meddelandet upphör.

## Aktivera inställningen

- ▶ Aktivera/inaktivera .



## Demoläge

Demoläget är en specialfunktion för återförsäljare som vill visa skåpets funktioner. Om du aktiverar demoläget avaktiveras alla kylfunktioner.

Om du slår på enheten och "Demo" visas på statusindikeringen är demoläget redan aktiverat.

Om du aktiverar och sedan inaktiverar demoläget återställs skåpet till fabriksinställningarna. (se Återställa till fabriksinställningar)

## Aktivera demoläget



Fig. 54




Fig. 55

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Demoläget är aktiverat.
- ▷ Skåpet är avstängt.
- ▶ Slå på skåpet. (se 4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
- ▷ "DEMO" visas på statusindikeringen.

## Inaktivera demoläget




Fig. 56




Fig. 57

- ▶ Genomför stegen enligt bilden.
- ▷ Demoläget är inaktiverat.
- ▷ Skåpet är avstängt.
- ▶ Slå på skåpet. (se 4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))
- ▷ Skåpet återställs till fabriksinställningarna.



## Återställa till fabriksinställningar

Med den här funktionen återställer du alla inställningar till fabriksinställningar. Alla inställningar, som du hittills har gjort, återställs till sin ursprungliga inställning.

### Genomföra återställning



Fig. 58




Fig. 59

- ▶ Genomför åtgärdssteg enligt bild.
- ▷ Skåp är återställt.
- ▷ Skåp är avstängt.
- ▶ Starta skåp igen. (se 4.1 Slå på skåpet (första driftsättningen))

## 7.3 Felmeddelanden

Felmeddelanden visas på displayen. Det finns två kategorier av felmeddelanden:

Kategori	Betydelse
Meddelande	Påminner om allmänna handlingar. Du kan genomföra dessa handlingar och på så sätt kvittera meddelandet.
Varning	Visas vid funktionsstörningar. Förutom indikeringen på displayen ljuder även en signal. Ljudsignalen blir högre tills indikeringen har bekräftats genom att trycka på den. Enklare funktionsstörningar kan du åtgärda på egen hand. Vid allvarigare funktionsstörningar måste kundtjänst kontaktas.

### 7.3.1 Varningar



#### Stäng dörren

Meddelandet visar när dörren är öppen för länge.

Tiden innan meddelandet visas kan ställas in.

- ▶ Avsluta larmet: Bekräfta meddelandet.

-eller-

- ▶ Stäng dörren.



#### Strömavbrott

Meddelandet visas när frystemperatur har stigit pga. ett strömavbrott. När strömavbrottet är över fortsätter skåpets drift med den inställda temperaturen.

- ▶ Avsluta larmet: Bekräfta meddelandet.

▷ Temperaturlarmet visas (se Temperaturlarm).

# Utrustning



## Temperaturlarm

Meddelandet visas när temperatur inte motsvarar den inställda temperaturen.

Orsaker till temperaturskillnader kan vara:

- Varma, färska livsmedel har lagts in.
- Vid omplacering och uttagning av livsmedel har för mycket varm omgivningsluft strömmat in.
- Ett längre strömavbrott.
- Fel på skåpet.

När orsaken är åtgärdad fortsätter skåpets drift med den inställda temperaturen.

- ▶ Bekräfta visningen.
- ▷ Den varmaste temperaturen visas.
- ▶ Bekräfta visningen på nytt.
- ▷ Statusskärmen visas.
- ▷ Den aktuella temperaturen visas.



## Fel

Detta meddelande visas när det uppstått ett fel på skåpet. En av skåpets komponenter uppvisar ett fel.

- ▶ Öppna dörren.
- ▶ Anteckna felkoden.
- ▶ Bekräfta meddelandet.
- ▷ Ljudsignal tystad.
- ▷ Statusindikeringen visas.
- ▶ Stäng dörren.
- ▶ Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)

## 8 Utrustning

### 8.1 Utdragslådor

Du kan ta ut utdragslådor för rengöring.

Du kan ta ut utdragslådor för att använda VarioSpace.

Borttagning och insättning av utdragslådor skiljer sig åt beroende på utdragssystem. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

#### Märk

Energiförbrukningen ökar och kyleffekten minskar om luftväxlingen är otillräcklig.

- ▶ Låt den nedersta lådan vara kvar i skåpet!
- ▶ Håll alltid de inre ventilationsöppningarna på baksidan fria!

#### 8.1.1 Övre tippar utdragslåda\*

När den övre utdragslådan dras ut tippar den framåt. Detta gör att man får en bättre överblick över utdragslådan. Funktionen beror på skåpets höjd.

#### Ta ut utdragslåda




Fig. 60

- ▶ Dra ut utdragslåda fram till stopp.
- ▶ Lyft upp utdragslåda framtill.
- ▶ Lyft utdragslåda nedifrån.
- ▶ Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt.

#### Sätta in utdragslåda




Fig. 61

- ▶ Lirka utdragslåda kring de övre stoppklackarna. Fig. 61 (1)
- ▶ Sätt utdragslåda i vinkel på behållarens galler bakom de nedre stoppklackarna. Fig. 61 (2)
- ▶ Sänk utdragslåda.
- ▶ Skjut in den bakåt.

#### 8.1.2 Utdragslåda förd på galler för behållare

Utdragslådan skjuts direkt på behållarens galler. Det finns inga skenor.

#### Ta ut utdragslåda




Fig. 62

- ▶ Dra ut utdragslåda fram till stopp.
- ▶ Lyft upp utdragslåda framtill. Fig. 62 (1)
- ▶ Ta ut utdragslåda genom att dra den framåt. Fig. 62 (2)

#### Sätta in utdragslåda




Fig. 63

- ▶ Sätt utdragslåda i vinkel på behållarens galler bakom de bakre stoppklackarna. (se Fig. 63)
- ▶ Sänk utdragslåda.
- ▶ Skjut in utdragslåda så långt det går.

#### 8.1.3 Nedersta lådan

Lådan är den nedersta lådan i skåpet. Den skjuts direkt på behållarens galler. Det finns inga skenor.

#### Ta ut låda




Fig. 64

- ▶ Dra ut låda fram till stopp.
- ▶ Lyft upp låda framtill. Fig. 64 (1)
- ▶ Ta ut låda genom att dra den framåt. Fig. 64 (2)



## Sätta in låda




Fig. 65

- ▶ Lirka låda snett kring stopplackarna Fig. 65 (1).
- ▶ Sänk låda.
- ▶ Skjut in låda så långt det går.

## 8.2 EasyTwist-Ice\*

Med EasyTwist-Ice kan du göra isbitar i hushållsmängder. EasyTwist-Ice får vatten via en vattenbehållare.




Fig. 66 Exempel

- |                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| (1) Frysack med EasyTwist-Ice  | (4) Vridreglage |
| (2) Behållare med isbitsbricka | (5) Isbitsfack  |
| (3) Vattenbehållare            |                 |

### Märk

Ändra inte frysfackets position med EasyTwist-Ice i skåpet.

### 8.2.1 Göra isbitar

Mängden isbitar du kan göra med EasyTwist-Ice under en viss tidsperiod beror på skåpets frystemperatur. Ju lägre temperatur i skåpet, desto fler isbitar kan du göra.

Maximal mängd för isbitsbrickan:	20 isbitar
Maximal kapacitet för isbitslådan:	40 isbitar (motsvarar två isbitsproduktioner)
För mer information om den tid som krävs för isbitsproduktionen:	(se 10.1 Tekniska data)

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Komponenterna i EasyTwist-Ice har rengjorts.

### Fylla på vattenbehållaren



#### VARNING

Risk för förgiftning på grund av förorenat vatten!

- ▶ Vattentanken får endast fyllas på med dricksvatten.

#### OBSERVERA

Socketerhaltiga vätskor!

Skador på EasyTwist-Ice.

- ▶ Fyll endast på med kallt dricksvatten.

### Märk

Genom användningen av filtrerat, avkarboniserat vatten uppnås dricksvatten med bästa tänkbara smak kvalitet för en felfri produktion av isbitar.

Denna vattenkvalitet kan uppnås med ett dricksvattenfilter som kan köpas i fackhandeln.

- ▶ Fyll endast på vattenbehållaren med filtrerat, avkarboniserat dricksvatten.




Fig. 67

- ▶ Dra ut frysacket fram till anslaget.
- ▶ Lyft vattenbehållaren i fördjupningen Fig. 67 (1).
- ▶ Ta ut vattenbehållaren uppåt. Fig. 67 (2)
- ▶ Fyll vattenbehållaren med dricksvatten upp till markeringen Fig. 67 (3).




Fig. 68

- ▶ Placera vattenbehållaren fram till. Fig. 68 (1)
- ▶ Sänk ned vattenbehållarens baksida. Fig. 68 (2)
- ▶ Skjut in frysacket.

### Lossa isbitarna

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Den tid som krävs för isbitsproduktion har uppfyllts. (se 10.1 Tekniska data)
- Frysacket är helt inskjuten.
- Isbitslådan är helt inskjuten.

- ▶ Vrid reglaget Fig. 66 (4) medurs fram till anslaget.
- ▶ Isbitar faller från isbitsbrickan in i isbitslådan Fig. 66 (5). Om inte alla isbitar kommer ut ur isbitsbrickan:
- ▶ Vrid reglaget medurs flera gånger fram till anslaget.

# Underhåll

## 8.3 VarioSpace




Fig. 69

Du kan ta ut utdragslådor och glashyllor ur skåpet. På så vis får du plats med större livsmedelsförpackningar med fågel, kött, stora bitar av vilt eller höga bakverk. Dessa kan då frysas in hela och senare tillredas.

- Observera belastningsgränserna för utdragslådorna och glashyllorna (se 10.1 Tekniska data).

## 8.4 Kylackumulator\*

Kylackumulatören förhindrar att temperaturen stiger för snabbt vid ett strömavbrott.

Kylblocken är i lådan.

Det går att lagra kylelement i frysbrickan.\*

### 8.4.1 Användning av kylackumulatören




Fig. 70

Om kylackumulatörerna är genomfrusna:

- Placera dem i det övre, främre området av frysdelen på frysvarorna.

## 9 Underhåll

### 9.1 Demontera/montera utdragssystem

#### 9.1.1 Anvisningar för demontering

Vissa utdragssystem kan tas isär för rengöring. Skåpet kan innehålla olika utdragssystem.

Följande utdragssystem kan tas isär/kan inte tas isär:

Utdragssystem	Kan tas isär/ kan inte tas isär
Övre tipptbara låda*	Kan inte tas isär*
Utdragslåda förd på galler för behållare	Kan tas isär (se 9.1.2 Utdragslåda förd på galler för behållare)
Nedersta lådan	Kan inte tas isär

#### 9.1.2 Utdragslåda förd på galler för behållare

##### Ta isär utdragssystem

Säkerställ att följande villkor är uppfyllda:

- Utdragslåda har tagits ut. (se 8.1.2 Utdragslåda förd på galler för behållare)




Fig. 71 Tillsats på den högra behållarens galler

- Fatta tag i tillsats nedtill i bak.
- Dra bort tillsats i bak i sidled. Fig. 71 (1)
- Dra bort tillsats i fram i sidled. Fig. 71 (2)

##### Montera utdragssystem




Fig. 72 Tillsats på den högra behållarens galler

- Sätt på tillsats i fram på behållarens galler. Fig. 72 (1)
- Tryck fast tillsats i bak. Fig. 72 (2)

## 9.2 Avfrostas skåpet

### 9.2.1 Avfrostas med NoFrost

Avfrostningen sker automatiskt med hjälp av NoFrost-systemet. Fuktigheten faller ut på kondensorn, tinas upp och avdunstar regelbundet.

Skåpet behöver inte frostas av manuellt.

#### Märk

På skåpets botten kan vattendroppar ansamlas.

Om du tar skåpet ur drift:

- Lägg en handduk framför skåpet för att samla upp vattendroppar som kan rinna ut. (se 11 Ta skåpet ur drift)

## 9.3 Rengör skåpet

### 9.3.1 Förbered



#### VARNING

Risk för elektrisk stöt!

- Dra ut stickkontakten från kylskåpet eller bryt strömmatningen.



#### VARNING

Brandrisk

- Se till att inte skada köldkretsen.

- ▶ Töm skåpet.
- ▶ Dra ut nätkontakten.

### 9.3.2 Rengöra höljet

#### OBSERVERA

Felaktig rengöring!  
Skador på skåpet.

- ▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- ▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- ▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.



#### VARNING

Risk för skador av het ånga!  
Het ånga kan orsaka brännskador och skada ytor.

- ▶ Använd inte ångtvätt!

- ▶ Torka av höljet med en mjuk och ren trasa. Vid hårt sittande smuts kan ljummet vatten med mildt rengöringsmedel användas. Glasytor kan dessutom rengöras med glasputsmedel.

### 9.3.3 Rengör invändigt

#### OBSERVERA

Felaktig rengöring!  
Skador på skåpet.

- ▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- ▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- ▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

- ▶ Plastytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.
- ▶ Metalltytor: rengör för hand med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel.

### 9.3.4 Rengör utrustningen

#### OBSERVERA

Felaktig rengöring!  
Skador på skåpet.

- ▶ Använd endast mjuka rengöringsdukar och pH-neutralt allrengöringsmedel.
- ▶ Använd inte repande eller skurande svampar eller stålull.
- ▶ Använd inga vassa, slipande rengöringsmedel som innehåller sand, klor eller syra.

**Rengör med en mjuk, ren duk, ljummet vatten och lite diskmedel:**

- Låda
- Frysbricka\*
- Komponenter i EasyTwist-Ice\*

**Rengöring i diskmaskinen upp till 60 °C:**

- Islåda\*
- ▶ Ta isär utrustning: se aktuellt kapitel.
- ▶ Rengör utrustning.

### 9.3.5 Rengör EasyTwist-Ice\*

Rengör EasyTwist-Ice i följande fall:

- Första idrifttagning
- Ingen användning på över 48 timmar
- Rengöringsbehov

#### Ta isär EasyTwist-Ice

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- Utdragslådan har tagits ut. (se 8.1 Utdragslådor)
- Utdragslådan står på ett bord.




Fig. 73

- ▶ Ta ut vattenbehållaren: Lyft vattenbehållaren vid ursparingen Fig. 73 (1).
- ▶ Ta ut vattenbehållaren Fig. 73 (2) uppåt.
- ▶ Ta ut isklådan Fig. 73 (3) framåt.




Fig. 74

- ▶ Ta ut EasyTwist-Ice-enheten: Tryck ned skenan Fig. 74 (4) med fingret och lyft samtidigt EasyTwist-Ice-enheten Fig. 74 (5) bakifrån med andra handen.
- ▶ Ta ut EasyTwist-Ice-enheten ur frysfacket.




Fig. 75

- ▶ Ta bort skyddet på EasyTwist-Ice-enheten: Tryck på skenorna Fig. 75 (6) på båda sidor av EasyTwist-Ice-enheten med en hand.
- ▶ Ta bort skyddet Fig. 75 (7) uppåt med andra handen.
- ▷ EasyTwist-Ice är delad i fyra delar. (se Fig. 76)

# Underhåll




Fig. 76 Beståndsdelar i EasyTwist-Ice

- (1) EasyTwist-Ice-enhet med iskubsskål  
(2) Vattenbehållare  
(3) Skydd  
(4) Iskublåda

## OBSERVERA

Skaderisk vid felaktig demontering!

Utrustningen kan gå av, gå sönder eller spricka. Om du tar isär EasyTwist-Ice-enheten ytterligare kan vridknappen eller andra delar på EasyTwist-Ice-enheten skadas.

- ▶ Ta endast isär EasyTwist-Ice i de avbildade beståndsdelarna. (se Fig. 76)
- ▶ Rengör EasyTwist-Ice-enheten Fig. 76 (1) i sin helhet.

## Rengör EasyTwist-Ice

Säkerställ att följande förutsättningar är uppfyllda:

- EasyTwist-Ice är isärtagen. (se Ta isär EasyTwist-Ice)
- ▶ Rengör iskublåda, vattenbehållare, skydd och EasyTwist-Ice-enhet med varmt vatten och lite diskmedel.
- ▶ Torka av alla rengjorda beståndsdelar helt med torr trasa.
- ▷ EasyTwist-Ice är rengjord.

## Montera EasyTwist-Ice




Fig. 77

- ▶ Montera skyddet på EasyTwist-Ice-enheten: Sätt in skyddet framtill. Fig. 77 (1)
- ▶ Sänk ned skyddet baktill. Fig. 77 (2)
- ▷ Skyddet hakar hörbart i båda skenorna Fig. 77 (3).




Fig. 78

- ▶ Montera EasyTwist-Ice-enheten: Skjut in axlarna på EasyTwist-Ice-enheten i styrningarna Fig. 78 (4).
- ▶ Tryck EasyTwist-Ice-enheten Fig. 78 (5) baktill nedåt.
- ▷ EasyTwist-Ice-enheten hakar i hörbart.




Fig. 79

- ▶ Skjut in iskublådan Fig. 79 (6).



## VARNING

Risk för förgiftning på grund av förorenat vatten!

- ▶ Vattentanken får endast fyllas på med dricksvatten.

- ▶ Fyll på vatten i vattenbehållaren.
- ▶ Sätt in vattenbehållaren.
- ▶ Sätt in utdragslådan. (se 8.1 Utdragslådor)
- När ofiltrerat vatten används:
- ▶ Kassera iskuber som framställs 24 timmar efter den första iskubsproduktionen.

## -eller-

- När filtrerat vatten används:
- ▶ Kassera iskuber som framställs 48 timmar efter den första iskubsproduktionen.

## 9.3.6 Efter rengöringen

- ▶ Torka skåp och utrustningsdelar.
- ▶ Anslut skåpet igen och slå till det.
- ▶ Aktivera SuperFrost (se 7.2 Skåpets funktioner). När temperaturen är tillräckligt kall:
- ▶ Lägg in livsmedel.
- ▶ Upprepa rengöringen regelbundet.

## 10 Kundhjälp

### 10.1 Tekniska data

Temperaturområde	
Frysning	-28 °C till -15 °C

Maximal infrysning/mängd/24 h	
Frysdel	Se typskylten under "infrysningkapacitet .../24 h"

Maximal viktbelastning för utrustningen			
Utrustning	Apparatens bredd 550 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått)	Apparatens bredd 600 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått)	Apparatens bredd 700 mm (se monteringsanvisningen, apparatens mått)
Utdragslåda förd på galler för behållare (se 8.1.2 Utdragslåda förd på galler för behållare)	14 kg	19 kg	19 kg
Nedersta lådan (se 8.1.3 Nedersta lådan)	--	11 kg	19 kg
Övre tippbar låda* (se 8.1.1 Övre tippbar utdragslåda*) *	--*	19 kg*	19 kg*

Isbitstillverkning med EasyTwist-Ice*	
Tidsåtgång vid -18 °C	ca 5,5 h
Tidsåtgång med påslagen SuperFrost	ca 3 h

För apparater med WLAN-anslutning:\*

Uppgifter om frekvens*	
Frekvensband	2,4 GHz
Maximalt utstrålad effekt	< 100 mW
Avsedd användning för radioutrustningen	Integration i det lokala WLAN-nätverket för datakommunikation

### 10.2 Driftljud

Skåpet avger olika ljud under drift.

- Vid **låg kyleffekt** arbetar skåpet i energisparläge, men längre. Ljudnivån är **lägre**.
- Vid **hög kyleffekt** kyls livsmedlen snabbare. Ljudnivån är **högre**.

Fel	Orsak	Avhjäljande
	→ Skåpet är inte tillslaget.	► Slå på skåpet.

Exempel:

- aktiverade funktioner (se 7.2 Skåpets funktioner)
- fläkten går
- färskt inlagt livsmedel
- hög omgivningstemperatur
- öppen dörr under lång tid

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud
Ett bubblande och skvalpande ljud	Köldmedium strömmar i kylretsen.	normalt arbetsljud
Väsljud	Köldmedium sprutas in i kylretsen.	normalt arbetsljud
Brumljud	Skåpet kyler. Ljudnivån beror på kyleffekten.	normalt arbetsljud
Surrande och brusande ljud	Fläkten går.	normalt driftsljud
Klickljud	Komponenter slås på och stängs av.	normalt kopplingsljud
Skramlande och vinande ljud	Ventiler och klaffar är aktiva.	normalt kopplingsljud
Tysta knackningar, surrar eller brummar*	Ventilen är på.	normalt driftsljud

Ljud	Möjlig orsak	Typ av ljud	Åtgärd
Vibration	Olämplig installation	Felljud	Rikta skåpet vågrätt med justerbara fötter.
Skallrande ljud	Utrustning, föremål inne i skåpet	Felljud	Fixera utrustningsdelar. Lämna utrymme mellan föremålen.

### 10.3 Tekniska fel

Skåpet är konstruerat och tillverkat för funktionssäkerhet och lång livstid. Om ändå ett fel uppträder under användning, kontrollera om felet kan härledas till felaktigt handhavande. I detta fall får du själv stå för uppkomna kostnader, även under garantitiden.

Följande fel kan du själv avhjälpa.

#### 10.3.1 Skåpets funktion

Fel	Orsak	Avhjäljande
<b>Skåpet fungerar inte.</b>	→ Stickkontakten sitter inte ordentligt i uttaget.	▶ Kontrollera stickkontakten.
	→ Uttagets säkring har löst ut.	▶ Kontrollera säkringen.
	→ Strömavbrott	▶ Håll skåpet stängt. ▶ Skydda livsmedlen: Lägg kylblock på livsmedlen eller använd ett annat frysskåp om strömavbrottet varar länge. ▶ Frys inte in upptinade livsmedel igen.
	→ Kontakten är inte rätt ansluten i skåpet.	▶ Kontrollera kontakten.
<b>Temperaturen är inte tillräckligt låg.</b>	→ Skåpdörren är inte riktigt stängd.	▶ Stäng skåpdörren.
	→ Ventilationen är inte tillräcklig.	▶ Frigör ventilationsluftvägarna och rengör ventilationsgallret.
	→ Omgivningstemperaturen är för hög.	▶ Problemlösning: (se 1.4 Användningsområde)
	→ Skåpet har öppnats för ofta eller för länge.	▶ Vänta och se om den nödvändiga temperaturen ställs in av sig självt. Om inte, kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)
	→ För stor mängd livsmedel har lagts in utan SuperFrost.	▶ Problemlösning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen är fel inställd.	▶ Ställ in en lägre temperatur och kontrollera den efter 24 timmar.
	→ Skåpet står för nära en värmekälla (spis, värmeelement o.s.v.).	▶ Ändra placeringen av skåpet eller värmekällan.
<b>Dörrtätningen är defekt eller bör bytas ut av andra skäl.</b>	→ Dörrtätningen kan bytas ut. Den kan bytas utan andra hjälpverktyg.	▶ Kontakta kundtjänst. (se 10.4 Kundtjänst)
<b>Skåpet är nedisat eller det bildas kondensvatten.</b>	→ Dörrtätningen kan ha glidit ur spåret.	▶ Kontrollera att dörrtätningen sitter korrekt i spåret.
<b>Skåpets utsidor är varma*.</b>	→ Kylsystemets värme utnyttjas för att undvika kondensvatten.	▶ Detta är normalt.

## 10.4 Kundtjänst

Kontrollera först om du kan åtgärda felet på egen hand (se 10 Kundhjälp). Om det inte går, kontakta kundtjänst.

Adressen hittar du i den bifogade "Liebherr-servicebrochure" eller på [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### VARNING

Felaktigt utförd reparation!  
Personskador.

- ▶ Reparationer och ingrepp i skåpet och nätanslutnings-sladden, som inte uttryckligen är omnämnda (se 9 Underhåll), får bara utföras av kundtjänst.
- ▶ Låt endast tillverkaren, dennes kundtjänst eller en person med liknande kvalifikationer ersätta en skadad nätkabel.
- ▶ Vid skåp med IEC 60320-kontakt får kunden utföra bytet.

### 10.4.1 Kontakta kundtjänst

Se till att ha följande produktinformation till hands:

- Skåpbeteckning (modell och index)

- Servicenr (service)

- Serienr (S-nr)

- ▶ Hämta produktinformation via displayen. (se Produktinformation)

**-eller-**

- ▶ Läs av produktinformationen på typskylten. (se 10.5 Typskylt)

- ▶ Anteckna skåpinformationen.

- ▶ Meddela kundtjänst: Rapportera produktinformationen och vilket fel det gäller.

- ▷ Detta möjliggör en snabb och målinriktad service.

- ▶ Följ övriga anvisningar från kundtjänst.

## 10.5 Typskylt

Typskylten är placerad bakom lådorna på skåpets insida.




Fig. 80

(1) Skåpbeteckning (3) Serienr

(2) Servicenr

► Läs informationen på typskylten.

## 11 Ta skåpet ur drift

- Töm skåpet.
- Stäng av skåpet. (se Starta och stänga av skåpet)
- Dra ut nätkontakten.
- Ta vid behov bort kontakten: Dra ut kontakten och skjut den samtidigt från vänster till höger.
- Lägg en handduk framför skåpet för att samla upp vattendroppar som kan rinna ut.
- Rengör skåpet. (se 9.3 Rengör skåpet)
- Låt dörren stå öppen så att det inte uppstår dålig lukt.

## 12 Avfallshantering

### 12.1 Förbereda skåpet för avfallshantering



Liebherr använder batterier i vissa skåp. Inom EU är slutanvändaren av miljöskyddsskäl skyldig att ta ut dessa batterier innan uttjänta skåp avfallshandteras. Om det finns batterier i ditt skåp finns det information om detta på skåpet.

**Lampor** Om du kan ta bort lampor på egen hand och utan att orsaka förstörelse ska dessa också demonteras före avfallshandringen.

- Ta skåpet ur drift.
- Skåp med batterier: Ta bort batterier. För beskrivning, se kapitel **Underhåll**.
- Om möjligt: Demontera lampor utan att förstöra dem.

### 12.2 Avfallshandtera skåpet på ett miljövänligt sätt



Skåpet innehåller fortfarande värdefulla material och ska avfallshandteras åtskilt från osorterade hushållssopor.



Avfallshandtera batterier åtskilt från det uttjänta skåpet. Dessutom är det möjligt att helt kostnadsfritt lämna in batterierna till återförsäljare eller återvinningscentraler.

**Lampor** Avfallshandtera demonterade lampor via aktuella insamlings-system.

För Tyskland:

Här kan skåpet avfallshandteras helt kostnadsfritt via insamlingsbehållarna för klass 1 på de lokala återvinningscentralerna. Vid köp av en ny kyl eller frys och en försäljningsyta på > 400 m<sup>2</sup> är det också möjligt att lämna tillbaka skåpet till återförsäljaren helt kostnadsfritt.



### VARNING

Utsipprande köldmedel och olja!

Brand. Köldmedlet är miljövänligt, men brännbart. Oljan är också brännbar. Läckande köldmedel och olja kan antändas vid hög koncentration och i kontakt med en extern värme-källa.

► Skada inte köldmedelssystemets rörledningar eller kompressor.

- Följ anvisningarna om skåpets transport.
- Transportera bort skåpet utan skador.
- Avfallshandtera batterier, lampor och skåp enligt ovanstående specifikationer.



[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**sv** Frysskåp

Utgivningsdatum: 20240312

**Artikelnummerinde**

**x: 7088531-00**

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland