

---

# Vejledning: Rengøring. Vedligeholdelse. Reparation.

---

Vedligeholdelse af køleskabet

# LIEBHERR

Køl og Frys



## Dårlig lugt i køleskabet

Lugt fra køleskabet er ikke altid behageligt. For eksempel kan den afkølede æblekage helt sikkert sprede en dejlig duft i køkkenet, mens blåskimmelosten ofte er mindre populær. Det bliver endnu mere ubehageligt, når den dårlige lugt fra køleskabet hverken kan lokaliseres eller identificeres. Vi fortæller dig, hvad du skal gøre i dette tilfælde.



## Indhold

### Dårlige lugte i køleskabet

Undgå dårlig luft

Fjern køleskabslugt

### Rengør køleskabet korrekt

Forberedelserne

Rengøring af udstyrsdele

Rengøring af indvendige beholdere

Udvendig rengøring

Efter rengøringen

### Udskift pakninger

Årsager til defekte pakninger

Hvordan genkender du en defekt pakning?

Hvordan kan du skifte pakningen?

Korrekt vedligeholdelse af pakninger

**OBS: WarrantyPlus – Mere sikkerhed for dine Liebherr-køleskabe og -frysere**



## Undgå dårlig luft

Vi begynder helt øverst i køleskabet: Her har de fleste køleskabe et fryserum. Dermed er fryseområdet særlig velegnet til opbevaring af dybfrostvarer og til at lave isterninger. Når du gør det, skal du være opmærksom på stjerneklassificeringen af fryserummet.

Der er nogle nemme ting, du kan gøre for at forhindre, at dit køleskab lugter ubehageligt:

- Pak altid stærkt lugtende fødevarer ind. Sørg for at bruge plast- eller glasbeholdere. Emballage af pap, såsom æggebakker, vil på den anden side hurtigt absorbere lugten af omgivende mad. Så det er bedre at bruge æggebakker til dette formål.
- Rengør dit køleapparat hver fjerde uge.
- Hvis køleskabet er slukket, skal du altid lade døren stå åben. Ellers opstår der også dårlige lugte.
- Undgå, at der løber væsker ud. Disse kan trænge ind i kondensationskanalen og derefter samle sig i kondensationsbakken. Hvis noget vælter, skal du straks rengøre afløbshullet (på bagvæggen, normalt over grøntsagsskuffen) med lidt vand og rengøringsmiddel. Sørg for, at der ikke kommer rengøringsvand ind i afløbskanalen, ventilationsgitrene eller de elektroniske dele.
- Apparater med FreshAir-aktiverede kulfiltre sikrer altid optimal luftkvalitet, og hvis filteret skiftes regelmæssigt, har dårlig lugt ikke en chance.
- DuoCooling forhindrer overførsel af lugt fra fryseren til køleskabet – og omvendt.

## Fjern køleskabslugt

Hvis du bemærker en ubehagelig lugt, når du åbner køleskabsdøren, eller dit apparat lugter dårligt, selv når det er lukket, skal du handle hurtigt. Følgende tjekliste hjælper dig med hurtigt at få køkkenet til at dufte rent igen:

- Sæt en kop kaffe i køleskabet. Dette kan absorbere den dårlige lugt.
- Bløde gummidele absorberer hurtigt ubehagelige dufte. Udskift derfor gummipakningerne om nødvendigt.
- Der kan gemme sig snavs under glaspladernes dekorationskanter. Fjern dem, og rengør derefter dekorationskanterne med en fugtig klud. Hvis dekorationskanterne ikke kan tages af med det samme, skal du først nedsænke hele glaspladen i varmt vand.
- Der kan også komme dårlig lugt fra kondensationsafløbshullet. Rengør derfor afløbshullet med vand og rengøringsmiddel. Fugtige vatpinde er velegnede, hvis du vil have bedre adgang til snavs.





## Rengør køleskabet rigtigt.

Der kan også gå noget galt i køleskabet... derfor skal indersiden af køleskabet rengøres regelmæssigt hver fjerde til sjette uge. For på trods af den lave temperatur kan mikroorganismer fortsat formere sig. Vi fortæller dig, hvad du skal være opmærksom på, når du svinger kluden.

Men rengøring af køleskabet er ikke raketvidenskab. Og der er gode nyheder lige fra starten: Du kan sandsynligvis undgå dyre specielle køleskabsrengøringsmidler eller desinfektionsmidler. Varmt vand og lidt rengøringsmiddel er alt, hvad du behøver for at rengøre de indvendige dele.

### Forberedelserne.

Først skal du have spist opbevaret mad på forhånd eller midlertidigt opbevare den i en kølepose med køleelementer eller hos en rar nabo, hvis du har sådan en. Inden du svinger kluden, skal du slukke køleskabet og tage stikket ud for at være på den sikre side. Hvis det er et fritstående apparat, skal du trække det lidt ud eller til siden og støvsuge gulvet under apparatet og det store, sorte kondensatorgitter på bagsiden. Hvis det er et køle-/fryseskab uden NoFrost eller et køleskab med et fryseskab, skal du lade apparatet afrime et par timer i forvejen.

#### Oversigt

- Midlertidig opbevaring af opbevaret mad
- Sluk for køleskabet, og træk netstikket ud
- Fjern støv
- Lad apparatet afrime efter behov



### Rengøring af udstyrsdele.

Fjern aftagelige dele som hylder og skuffer, og adskil dem om muligt i individuelle dele. Det er bedst at rengøre de enkelte dele i vasken med varmt vand og en smule opvaskemiddel eller pH-neutralt rengøringsmiddel. Rengør teleskopskinnen med en fugtig klud. Fedtet i rillerne er nødvendigt af hensyn til smøringen og må ikke fjernes. Tør hver del af med et viskestykke.

#### Oversigt

- Fjern aftagelige dele, og adskil dem i individuelle dele
- Rengøring med:
  - varmt vand
  - en smule opvaskemiddel eller pH-neutralt rengøringsmiddel
  - fugtig klud
- Fjern ikke smørefedt!

### Rengøring af indvendige beholdere.

Til rengøring af indvendige beholdere er det bedst at bruge en mikrofiberklud og varmt vand med lidt opvaskemiddel eller pH-neutralt rengøringsmiddel. Efter rengøring skylles med klart vand, og apparatet tørres af med en klud.

#### Oversigt

- Rengøring med:
  - varmt vand
  - en smule rengøringsmiddel eller pH-neutral rengøringsmiddel
  - fugtig klud
- Skyl med rent vand, og aftør overflader

### Du bør undgå dette, når du rengør køleskabet:

- Brug ikke damprensingsudstyr
- Anvend ikke koncentrerede rengøringsmidler
- Anvend ikke slibende eller skrabende svampe eller ståluld
- Anvend ikke skrappe eller slibende rengøringsmidler, som indeholder sand, klorid eller syrer
- Undgå at beskadige og fjern ikke typeskiltet på indersiden
- Rengøringsvand må ikke trænge ind i afløbskanalen, ventilationsgitterne og de elektriske dele

### Udvendig rengøring.

Rengøring af ydersiden afhænger af det materiale, der er brugt til at fremstille dit apparat.

#### Døroverflade af rustfrit stål:

Disse er normalt udstyret med SmartSteel-overfladebelægning, som skal behandles særligt forsigtigt: Her skal du tørre af med en blød, ren klud. Hvis det er meget snavset, skal du bruge lidt vand eller et neutralt rengøringsmiddel. Bemærk: Brug ikke rengøringsmiddel i rustfrit stål på SmartSteel-overflader. Ellers kan funktionen af SmartSteel-belægningen blive ødelagt.

#### Sidevægge i rustfrit stål:

Hvis sidevæggene bliver beskidte, skal du rengøre dem med en blød, ren klud. Hvis det er meget snavset, skal du bruge lidt vand eller et neutralt rengøringsmiddel. Derefter skal du forsegle den tørre overflade med et plejeprodukt. Også her skal du altid arbejde i liberetningen.

### Lakerede sidevægge:

Tør dem af med en blød og ren klud. Hvis det er meget snavset, skal du bruge lidt vand eller et neutralt rengøringsmiddel.

#### Oversigt

- Behandl SmartSteel-overfladebelægninger særligt forsigtigt
- Vand eller neutralt rengøringsmiddel
- Forsegl overfladen med et plejeprodukt

### Efter rengøringen.

Efter rengøring, og når alle dele er tørre, skal du tilslutte apparatet igen og tænde det. Med passende apparater skal du aktivere SuperFrost-funktionen, som skaber en kuldereserve, der beskytter din frosne mad mod optøning under opbevaring. Så snart apparatet er tilstrækkeligt koldt, skal du sætte maden tilbage. Nu har du igen følelsen af renlighed og sikkerhed, når du tilbereder din friske mad.



## Udskift pakningerne.

Normalt er den magnetiske pakning ikke iøjnefaldende og næsten usynlig, men den er en meget vigtig del af køleskabe og fryserne. På denne måde sikrer det, at kold luft ikke kan slippe ud af køleskabet eller fryseren. Hvis pakningen er defekt, skyder elregningen hurtigt i vejret, og i værste fald kan maden endda blive fordærvet. Vi viser dig, hvad du kan gøre for at forhindre, at dette sker.

## Årsager til defekte pakninger.

Pakninger kan blive porøse med alderen. Årsagen er, at de blødgørere, som pakningerne indeholder, fordamper over tid, og pakningerne derfor bliver hårde. Derudover kan mekaniske effekter også ødelægge køleskabspakningerne.

For eksempel kan hårde rengøringsmidler angribe pakningerne, eller skarpe genstande kan forårsage revner i magnetpakningen i forbindelse med rengøring. I alle disse tilfælde bør pakningen absolut udskiftes for at sikre optimal kølekapacitet af køleapparatet. Men der er også visuelle grunde til at udskifte pakninger. For eksempel kan UV-lys, rengøringsmidler eller visse klimatiske forhold misfarve pakningsgummiet. Med vores tips kan pakningen dog hurtigt udskiftes, og dit køleapparat bliver så godt som ny igen.

### Hvordan genkender du en defekt pakning?

Din køleskabspakning ser stadig flot ud, men du er ikke sikker på, om den stadig er fuldt funktionel? Følgende tegn kan indikere, at pakningen skal udskiftes:

- Din fryser producerer mere og mere rim
- Du hører en fløjtende lyd, når du lukker fryserdøren
- Der dannes dug på hyldeerne i din fryser eller dit køleskab
- Der er kondensat på rammen af køleapparatet
- Der dannes dråber på køleapparatet

### Hvordan kan du skifte pakningen?

Fremgangsmåden til udskiftning af køleskabspakning afhænger af typen af apparat. Du kan nemt bestille den magnetiske pakning via vores reservedelsservice. Følgende er et eksempel på, hvordan en pakningsudskiftning kan foregå:

1. Fjern forsigtigt pakningerne fra rillen i højre og venstre hjørne.
2. Fjern forsigtigt dørpakningen fra rillen.
3. Kontrollér rillen helt for beskadigelse. Hvis den er beskadiget, skal du kontakte kundeservice.
4. Tryk hjørnerne af den nye dørforsegling ind i toppen og bunden af rillen.
5. Tryk den nye dørforsegling ind i rillen hele vejen rundt, indtil hele dørpakningen er helt monteret.

Hvis dit apparat har en anden dørpakning, skal du kontakte din kundeserviceudbyder for at få flere oplysninger.

### Korrekt vedligeholdelse af pakninger

For at sikre, at din køleskabspakning holder så længe som muligt, har vi sammensat et par vedligeholdelsestips til dig:

- Rengør kun pakningen med vand med lidt bagepulver i.
- Som alternativ kan du også bruge neutrale sæber, der er fortyndet med vand.
- Brug aldrig alkoholholdige opløsninger og sure, vandige opløsninger (såsom eddike). Det samme gælder for stærke affedtningsmidler, som ofte bruges som køkkenrensere. Disse angriber pakningerne, hvilket kan forringe køleskabets ydeevne.



## Speciel WarrantyPlus: Mere sikkerhed for dine Liebherr-køleskabe og -frysere.

Ud over 24 måneders producentgaranti tilbyder Liebherr også muligheden for en udvidet garanti: Med Liebherr WarrantyPlus-certifikatet får kunderne 5 eller 10 års servicesikkerhed for deres køleskab eller fryser og kan dermed få mange fordele.

Køle- og fryseapparater fra Liebherr står for perfekt kvalitet i forbindelse med elegant design og mange innovative idéer. Allerede i udviklingsprocessen testes hver komponent for langsigtet funktionalitet, og apparaterne gennemgår en omfattende kvalitetskontrol inden emballering. Vi yder to års producentgaranti for både drift og driftssikkerhed af Liebherr-apparater og garanterer, at alle produkter er fri for materiale- og fabrikationsfejl.

For at sikre, at vores kunder kan have glæde af Liebherr-apparater, selv efter producentens garanti er udløbet, tilbyder vi også muligheden for at tilkøbe WarrantyPlus-certifikatet med en udvidet garanti på enten yderligere 3 eller 8 år.

### WarrantyPlus fås til følgende apparatgrupper:

- Fritstående bordkøleskabe og frysere
- Enkelt dørs fritstående køleskabe og fryseskabe
- Indbyggede enkelt dørs køleskabe og fryseskabe
- Kummefrysere
- Køle-/fryseskabe
- Fritstående og indbyggede vinskabe
- Lifestyle-apparater
- Side-by-Side

### Oversigt over fordelene ved WarrantyPlus:

- Valgfri WarrantyPlus med en periode på 3 eller 8 år efter 24 måneders producentgaranti for køleskabe og frysere fra Liebherr
- Tjenester inkluderet i tilfælde af garanti: Ingen omkostninger til rejsegodtgørelse, arbejdstid og reservedele
- Beskyttelse og sikkerhed mod uventede reparationsudgifter i op til 10 år
- Faste årlige udgifter
- Ingen uforudsete investeringer
- Ingen udgifter til tilbudsforespørgsler og kontrol af afregningerne
- Reservedele kan leveres i op til 10 år
- Kompetent serviceteam med højt kvalificerede medarbejdere, der er specialiseret i reparation og service af køleskabe og frysere fra Liebherr
- Du kan altid indgå en aftale inden for perioden for den 24 måneders producentgaranti
- WarrantyPlus træder automatisk i kraft, efter den 24 måneders producentgaranti er udløbet



Guarantee period correct?

## Om os.

**Køleskabe og fryseskabe af høj kvalitet samt digitale løsninger for større komfort i hverdagen.**

Siden 1954 har Liebherr udviklet og produceret køleskabe og fryseskabe til en lang række kundebehov. Produktporteføljen spænder fra køle-/fryseskab over klassiske dybfrysere til de nyeste indbyggede apparater. Liebherr tilbyder også passende apparater til vin- og cigarelskere. Ud over et omfattende udvalg af køleskabe og fryseskabe til privat brug tilbyder Liebherr også køleskabe og fryseskabe af høj kvalitet til professionel brug. Uanset om det drejer sig om bagerier og konditorier, laboratorier, fødevareforhandlere, drikkevare- og fryseindustrien eller i hotel- og cateringbranchen tilbyder Liebherr den rigtige løsning til individuelle opbevaringsbehov til alle behov. Næsten alle fritstående og indbyggede apparater er netværkskompatible og kan integreres i eksisterende SmartHome-løsninger.