
Guía para limpieza, mantenimiento y reparación.

Cuidado del frigorífico

LIEBHERR

Refrigeración y congelación



Malos olores en el frigorífico

Los olores del frigorífico no siempre son agradables. El pastel de manzana refrigerado puede propagar un magnífico aroma en la cocina, pero el olor del queso de montaña no suele ser tan placentero. Todavía más desagradable es cuando no es posible localizar ni identificar el mal olor en el frigorífico. Le enseñamos qué hacer en estos casos.



Índice

Malos olores en el frigorífico

Cómo evitar malos olores

Eliminación del olor del frigorífico

La limpieza correcta del frigorífico

Los preparativos

Limpieza de las piezas del equipamiento

Limpieza del interior

Limpieza del exterior

Después de la limpieza

Cambio de la junta

Razones por las que se dañan las juntas

¿Cómo se sabe si la junta está defectuosa?

¿Cómo se cambia la junta?

Cuidado correcto de las juntas

Especial: GarantiePlus. Más seguridad para sus frigoríficos y congeladores Liebherr

Cómo evitar malos olores

Empecemos por arriba de todo: aquí, en la mayor parte de los frigoríficos, suele haber un compartimento congelador. Este resulta especialmente adecuado para guardar alimentos congelados y hacer cubitos de hielo. Fíjese en la indicación de las estrellas del compartimento congelador.

Hay algunas medidas sencillas para evitar que el frigorífico huela mal:

- Envase siempre los alimentos de olor fuerte. Asegúrese de utilizar recipientes de plástico o cristal. Los envases de papel, como las hueveras de cartón, absorben rápidamente el olor de los alimentos que están a su alrededor. Por eso, utilice preferentemente bandejas hueveras.
- Limpie el frigorífico cada cuatro semanas.
- Cuando el frigorífico está apagado, debe dejar siempre la puerta abierta. De lo contrario, se forman malos olores.
- Evite el derrame de líquidos. De lo contrario, estos podrían llegar a la canaleta de agua de descongelación y concentrarse seguidamente en la bandeja colectora de agua de condensación. Si se vierte algo, limpie inmediatamente el agujero de desagüe (en la pared trasera, suele encontrarse encima del cajón o compartimento de la verdura) con algo de agua y líquido lavavajillas. Tenga cuidado de que no caiga agua de limpieza en la canaleta de desagüe, en las rejillas de ventilación ni en las piezas electrónicas.
- Los electrodomésticos con filtro de carbón activo FreshAir garantizan siempre una óptima calidad del aire. El cambio regular del filtro hace imposible que se formen malos olores.
- La función DuoCooling impide la transmisión de olores del compartimento del congelador al compartimento del frigorífico y viceversa.

Eliminación del olor del frigorífico

Si al abrir la puerta del frigorífico sale a su encuentro un olor desagradable o su electrodoméstico huele mal incluso cuando está cerrado, debe actuar de inmediato. La lista de verificación siguiente le ayuda a traer nuevos aires a su cocina:

- Coloque un cuenco con café en el frigorífico. Este puede neutralizar el mal olor en determinadas situaciones.
- Las piezas de goma blanda absorben rápidamente los olores desagradables. Por ello, cambie las juntas de goma si es necesario.
- La suciedad puede ocultarse debajo de las juntas embellecedoras de los estantes de cristal. Retire los estantes y limpie a continuación las juntas embellecedoras con un paño húmedo. No desprenda inmediatamente las juntas embellecedoras, deje a remojo el estante de cristal entero en agua caliente.
- El mal olor también puede provenir del agujero de desagüe del agua condensada. Por ello, limpie el agujero de desagüe con agua y líquido lavavajillas. Para llegar mejor a la suciedad, también es adecuado el uso de bastoncillos de algodón húmedos o limpiapiipas.



La limpieza correcta del frigorífico.

En el frigorífico siempre se suele caer algo. Por ello, es importante limpiar con regularidad su interior entre cada cuatro y seis semanas. La razón es que, a pesar de las bajas temperaturas, pueden proliferar los microorganismos. Le revelamos lo que tiene que tener en cuenta al ponerse a limpiar.

En realidad, limpiar un frigorífico no tiene gran misterio. Además, tenemos una buena noticia: puede prescindir sin problemas de los encarecidos productos especiales de limpieza y desinfectantes. El agua caliente y un poco de líquido lavavajillas son suficientes para limpiar el interior.

Los preparativos.

En primer lugar debe tomarse algo de tiempo y consumir antes los alimentos o guardarlos en una bolsa térmica con acumuladores de frío, o bien pedirle a un vecino simpático que se los guarde mientras limpia. Cuando se ponga a limpiar, apague siempre el frigorífico y desenchúfelo de la red por seguridad. Si es un electrodoméstico de libre instalación, desplácelo un poco hacia delante o hacia un lado y aspire el polvo acumulado en el suelo debajo del electrodoméstico y en la rejilla negra y grande del condensador, situada en la parte trasera. Si el electrodoméstico es una combinación frigorífico-congelador sin NoFrost o un frigorífico con compartimento congelador, debe dejarlo descongelando durante unas horas.

Guía breve

- Guardar los alimentos en un lugar provisional durante la limpieza
- Apagar el frigorífico y extraer el enchufe de alimentación de red
- Eliminar el polvo
- Si es necesario, dejar descongelar el electrodoméstico



Limpieza de las piezas del equipamiento.

Retire las piezas extraíbles, como los estantes, los cajones y los estantes intermedios y, cuando sea posible, desmonte todos sus componentes. Lo mejor es limpiar cada una de las piezas en el fregadero con agua caliente y un chorro de líquido lavavajillas o un producto de limpieza con pH neutro. Limpie las guías telescópicas con un paño húmedo. La grasa de las guías sirve de lubricación y no se debe retirar. Seque todas las piezas con un paño de algodón.

Guía breve

- Retirar las piezas extraíbles y desmontar todos sus componentes
- Limpiar con:
 - agua caliente
 - un chorro de líquido lavavajillas o un producto de limpieza con pH neutro
 - un paño húmedo
- ¡No retirar la grasa de las guías!

Limpieza del interior.

Para limpiar el interior, lo mejor es utilizar un paño de microfibra y agua caliente con un chorro de líquido lavavajillas o producto de limpieza con pH neutro. Después de limpiar, aclare con agua limpia y seque el electrodoméstico con un paño.

Guía breve

- Limpiar con:
 - agua caliente
 - un chorro de líquido lavavajillas o producto de limpieza con pH neutro
 - un paño húmedo
- Aclarar con agua limpia y secar las superficies

Evite lo siguiente al limpiar el frigorífico:

- No utilice aparatos de limpieza al vapor
- No utilice productos de limpieza concentrados
- No utilice esponjas ni estropajos metálicos que sean abrasivos o puedan provocar arañazos
- No utilice productos de limpieza cáusticos, abrasivos ni que contengan arena, cloro o ácido
- No dañe ni retire la placa de características situada en el interior
- No permita que entre agua de limpieza en la canaleta de desagüe, las rejillas de ventilación ni en las piezas eléctricas

Limpieza del exterior.

La limpieza del exterior depende del material del que esté fabricado el electrodoméstico.

Superficies de la puerta de acero inoxidable:

Por lo general, estas disponen de la capa de revestimiento SmartSteel, que debe tratarse con especial cuidado: límpiela con un paño suave y limpio. En caso de suciedad persistente, utilice algo de agua o un producto de limpieza neutro. Nota: no utilice un producto de limpieza para acero inoxidable en las superficies de SmartSteel. De lo contrario, se puede dañar la función del revestimiento SmartSteel.

Paredes laterales de acero inoxidable:

Si las paredes laterales están sucias, límpielas con un paño limpio y suave. En caso de suciedad persistente, utilice algo de agua o un producto de limpieza neutro. Después, selle de nuevo la superficie seca con un producto

de cuidado del material. Proceda siempre en la dirección del pulido.

Paredes laterales pintadas:

Limpie con un paño suave y limpio. En caso de suciedad persistente, utilice algo de agua o un producto de limpieza neutro.

Guía breve

- Tratar con especial cuidado el revestimiento de las superficies con SmartSteel
- Agua o producto de limpieza neutro
- Sellar de nuevo las superficies con un producto de cuidado

Después de la limpieza.

Después de la limpieza, y cuando todas las piezas estén secas, enchufe de nuevo el electrodoméstico y enciéndalo. Active la función SuperFrost en los electrodomésticos que dispongan de ella. De este modo, el aparato genera una reserva de frío que evita que los productos congelados se descongelen al introducirlos en el electrodoméstico. En cuanto el electrodoméstico esté lo suficientemente frío, coloque de nuevo los alimentos. Vuelva a disfrutar de una sensación de limpieza y seguridad durante la preparación de los alimentos frescos.



Cambio de la junta.

Por lo general, la junta magnética está oculta y es casi invisible, pero constituye una parte importante de los frigoríficos y congeladores. Ella se encarga de que el aire frío no pueda salir del frigorífico o del arcón congelador. Si la junta está defectuosa, la cuenta de la luz aumenta rápidamente y, en el peor de los casos, hasta los alimentos pueden estropearse. Le mostramos qué puede hacer para evitarlo.

Razones por las que se dañan las juntas.

Las juntas pueden volverse porosas al envejecer. La razón es que los plastificantes que contienen se volatilizan con el tiempo y las juntas se endurecen. Además, algunos efectos mecánicos pueden estropear las juntas del frigorífico.

Así, los detergentes agresivos pueden corroer las juntas o los objetos puntiagudos pueden provocar fisuras en la junta magnética durante la limpieza. En todos estos casos es necesario cambiar la junta para garantizar una potencia frigorífica óptima del frigorífico. Además, también existen razones estéticas para sustituir las juntas. La luz UV, los productos de limpieza o determinadas condiciones climáticas pueden decolorar la goma de la junta. Nuestros consejos permiten cambiar rápidamente la junta para que su frigorífico vuelva a parecer como nuevo.

¿Cómo se sabe si la junta está defectuosa?

¿La junta del frigorífico tiene buen aspecto pero usted no está seguro de si sigue cumpliendo su función correctamente? Los puntos siguientes pueden ser indicios de que es necesario sustituir la junta:

- En el congelador se forma hielo en abundancia
- Oye un pitido al cerrar la puerta del congelador
- Se forma escarcha en los estantes del congelador o frigorífico
- Se condensa agua en el marco del frigorífico
- Se forman gotas en el frigorífico

¿Cómo se cambia la junta?

El método para cambiar la junta del frigorífico depende de su electrodoméstico. Puede pedir la junta magnética cómodamente a través de nuestro servicio de piezas de repuesto. A continuación encontrará un ejemplo de cómo proceder para cambiar la junta:

- 1.** Suelte con cuidado la junta de la ranura en las esquinas derecha e izquierda.
- 2.** Extraiga con cuidado de la ranura la junta de la puerta.
- 3.** Compruebe toda la ranura para comprobar si presenta daños. Si está dañada, informe al servicio al cliente.
- 4.** Presione sobre las esquinas de la nueva junta de la puerta arriba y abajo para introducirla en la ranura.
- 5.** Vaya presionando por partes la nueva junta de la puerta a lo largo de la ranura hasta que toda la junta esté colocada.

Si su electrodoméstico dispone de otro tipo de junta de la puerta, póngase en contacto con su servicio al cliente para obtener más información.

Cuidado correcto de las juntas

Para que la junta del frigorífico se conserve durante mucho tiempo, hemos recogido un par de consejos para usted:

- Limpie la junta exclusivamente con agua, a la que puede añadir algo de bicarbonato.
- Para la limpieza también se pueden utilizar jabones neutros diluidos en agua.
- No utilice nunca soluciones con base de alcohol ni soluciones acuosas ácidas (como vinagre). Lo mismo se aplica a desengrasantes, que se suelen utilizar como productos de limpieza para la cocina. Estos corroen las juntas, lo que puede perjudicar la potencia frigorífica.

Special GarantiePlus: más seguridad para sus frigoríficos y congeladores Liebherr.

Además de la garantía de 24 meses del fabricante, Liebherr ofrece la posibilidad de adquirir una garantía adicional. Con el certificado GarantiePlus de Liebherr, los clientes obtienen 5 o 10 años adicionales de seguridad de mantenimiento para su frigorífico o congelador y disfrutan además de muchas ventajas.

Los frigoríficos y congeladores de Liebherr son sinónimo de calidad perfecta en combinación con un diseño elegante y muchas ideas innovadoras. Ya en el proceso de desarrollo se comprueba que cada componente funcione durante muchos años, los electrodomésticos se someten a completos controles de calidad antes de su embalaje. Para la operatividad y seguridad de los electrodomésticos de Liebherr ofrecemos una garantía del fabricante de dos años y garantizamos que no hay fallos de materiales ni de fabricación en ninguno de los aparatos.

Para que nuestros clientes sigan disfrutando de los electrodomésticos de Liebherr después de expirar la garantía del fabricante, les ofrecemos la posibilidad de adquirir el certificado GarantiePlus, que brinda una garantía adicional de, por ejemplo, tres u ocho años, al acabar la garantía original de dos años.

GarantiePlus está disponible para los siguientes grupos de electrodomésticos:

- Frigoríficos y congeladores de mesa de libre instalación
- Frigoríficos y congeladores de libre instalación de una puerta
- Frigoríficos y congeladores empotrables de una puerta
- Arcones congeladores
- Combinaciones frigorífico-congelador
- Armarios para vino empotrables y de libre instalación
- Electrodomésticos de diseño
- Side by Side

Las ventajas de GarantiePlus de un vistazo:

- GarantiePlus opcional con una duración de tres u ocho años adicionales a la garantía de 24 meses del fabricante para frigoríficos y congeladores domésticos Liebherr
- Prestaciones incluidas en la garantía: ningún coste de desplazamiento, tiempo de trabajo ni piezas de repuesto
- Protección y seguridad contra costes de reparación inesperados durante hasta 10 años
- Costes anuales previsible
- Ninguna inversión no planificada
- Evita el trabajo de pedir presupuestos y el control de las facturas
- Disponibilidad de las piezas de repuesto de hasta 10 años
- Competente servicio técnico con empleados altamente cualificados especializados en trabajos de reparación y mantenimiento de los frigoríficos y congeladores Liebherr
- El contrato se puede formalizar en cualquier momento durante el plazo de garantía de 24 meses del fabricante
- GarantiePlus comienza automáticamente al finalizar la garantía de 24 meses del fabricante



Guarantee period correct?

Sobre nosotros.

Frigoríficos y congeladores de alta calidad y soluciones digitales para más confort en el día a día.

Desde 1954, Liebherr-Hausgeräte desarrolla y produce frigoríficos y congeladores para las más diversas necesidades de nuestros clientes. El catálogo de productos abarca desde la combinación frigorífico-congelador, pasando por el clásico arcón congelador, hasta los más modernos electrodomésticos empotrables. Liebherr-Hausgeräte también ofrece los electrodomésticos adecuados para los amantes del vino y los cigarrillos. Además de una amplia gama de frigoríficos y congeladores para el uso privado, Liebherr-Hausgeräte también ofrece frigoríficos y congeladores de alta calidad para el uso profesional. Tanto para panaderías y pastelerías, laboratorios, minoristas de alimentación, la industria de las bebidas y de congelados o en hoteles y gastronomía, los frigoríficos y congeladores de Liebherr ofrecen la solución perfecta adaptada para cada una de las necesidades de almacenamiento concretas. Casi todos los electrodomésticos empotrables y de libre instalación se pueden integrar en red y en soluciones de hogar inteligente ya existentes.