

Instrucciones de montaje

para la instalación Side-by-Side

ES



20210215 **7085626 - 00**

SBS

LIEBHERR

Notas generales sobre seguridad

Contenido

1	Notas generales sobre seguridad.....	2
2	Transporte del aparato.....	2
3	Medidas de instalación.....	2
4	Montaje Side-by-Side.....	2

El fabricante trabaja continuamente para seguir desarrollando todos los tipos y modelos. Por lo tanto, agradeceríamos su comprensión ante posibles modificaciones de la forma, el equipo y la técnica.

Para conocer todas las ventajas de su nuevo aparato, lea detenidamente las indicaciones de este manual.

Las instrucciones son válidas para varios modelos; pueden producirse variaciones. Las secciones que sólo se refieren a determinados aparatos aparecen marcadas con un asterisco (*).

Las instrucciones de procedimiento aparecen marcadas con un ►, los resultados de procedimiento aparecen marcados con un ▷.

1 Notas generales sobre seguridad

- La caja de enchufe debe ser fácilmente accesible para poder desconectar el aparato rápidamente de la toma de corriente en caso de emergencia. Se debe encontrar fuera del área de la parte trasera del aparato.

	PELIGRO	identifica una situación de peligro inminente que, si no se evita, puede producir lesiones graves o incluso la muerte.
	ADVERTENCIA	identifica una situación de peligro que, si no se evita, puede producir lesiones graves o incluso la muerte.
	ATENCIÓN	identifica una situación de peligro que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas.
	AVISO	identifica una situación de peligro que, si no se evita, puede producir daños materiales.
	Nota	identifica indicaciones y recomendaciones útiles.

2 Transporte del aparato

- Transporte el aparato embalado.
- Transporte el aparato en posición vertical.
- No transporte el aparato solo.

3 Medidas de instalación

Denominación del aparato	A (mm)	B (mm)
SBSes 7155	1852	630
SBSes 7165	1852	630
SBS(esf) 7212	1852	630 ^x
SBS(esf) 7222	1852	630 ^x

Denominación del aparato	A (mm)	B (mm)
SBS(ef) 7242	1852	623 ^x
SBS(es) 7252	1852	630
SBS(es/bs) 7253	1852	630
SBS 7262	1852	630
SBS(es/bs) 7263	1852	630
SBS(ef) 7343	1852	630
SBS(es/bs) 7353	1852	630




Fig. 1

^x En aparatos con distanciadores de pared suministrados, la medida aumenta 35 mm .

4 Montaje Side-by-Side

Instale el congelador o el aparato con compartimiento congelador a la izquierda visto por delante. Estos aparatos están equipados con una calefacción de pared lateral en el lado derecho para evitar la formación de agua de condensación.

Todas las piezas de montaje están incluidas con el aparato.




Fig. 2





Fig. 3

Asegúrese de que dispone de las herramientas siguientes:


- Nivel de burbuja
- Destornillador de batería
- Destornillador Torx® 25
- Llave de boca SW 10 (suministrada)

Advertencias sobre el desplazamiento del combinado:

- Antes de montarlos, coloque los aparatos lo más cerca posible en la posición definitiva.
- Al desplazarlos, agarre siempre los aparatos por las esquinas delanteras exteriores. No presione nunca con la rodilla las paredes laterales o la puerta.
- La manera más fácil de mover el combinado es en diagonal, desplazando las esquinas izquierda y derecha de forma alternativa.
Cuando el combinado se encuentre justo delante del habitáculo, introdúzcalo en línea recta.



- Si el combinado se debe volver a extraer del habitáculo, agárrelo por el tercio inferior y desplácelo hacia delante en línea recta.



AVISO

¡Peligro de daños al desplazar el combinado SBS!

El combinado SBS montado pesa mucho. Un desplazamiento indebido puede provocar la aparición de abolladuras en el aparato.

- ▶ Tenga en cuenta las advertencias sobre el desplazamiento (consulte lo indicado anteriormente).
- ▶ Retire todas las láminas protectoras de la parte exterior de la carcasa.

En la parte delantera del aparato:




Fig. 4

- ▶ Dado el caso, enrosque totalmente las patas de ajuste Fig. 4 (A) delanteras de ambos aparatos para que no haya contacto con el suelo.
- ▶ Coloque tapones Fig. 4 (1) en las cuatro patas de ajuste delanteras.
- ▶ Aproxime ambos aparatos dejando una distancia de aprox. 10 mm entre ellos de manera que estén al mismo nivel por la parte delantera.




Fig. 5

- ▶ Desencaje y retire las cubiertas Fig. 5 (2).

La altura de los aparatos se nivela automáticamente con la placa de unión. Si un aparato es algo más alto que el otro, comience por éste.

- ▶ Coloque la placa de unión Fig. 5 (3) y fíjela ligeramente con dos tornillos Fig. 5 (4) en un aparato.
- ▶ Desplace a un lado la placa de unión para que el listón central de la placa descansa en la pared lateral del aparato. Apriete los tornillos.
- ▶ Atornille también la placa de unión en el segundo aparato. Dado el caso, aproxime o separe un poco los aparatos.




Fig. 6

- ▶ Si su aparato se ha equipado con el tornillo Fig. 6 (7) premontado: Desenrosque el tornillo.

La profundidad de los aparatos se nivela automáticamente con la chapa de unión. Si un aparato sobresale más que el otro, comience por éste. De lo contrario, comience por el aparato izquierdo.

- ▶ Fije ligeramente la chapa de unión Fig. 6 (5) con dos tornillos Fig. 6 (6) en un aparato.
- ▶ Desplace a un lado la chapa de unión para que el listón central de la chapa descansa en la pared lateral del aparato. Apriete los tornillos.
- ▶ Atornille también la chapa de unión en el segundo aparato. Dado el caso, aproxime o separe un poco los aparatos.

En la parte trasera del aparato:




Fig. 7

- ▶ Coloque una abrazadera de unión Fig. 7 (8) en la parte superior de las paredes laterales intermedias.
- ▶ Introduzca una escuadra de unión Fig. 7 (9) en la escotadura adecuada de la parte inferior.
- ▶ Si la escuadra de unión está algo floja, monte un tornillo Fig. 7 (10).

Montaje Side-by-Side

Nota

- ▶ Para evitar ruidos por vibración, las abrazaderas y los tornillos no deben estar en contacto con las tuberías de la parte trasera.

En la parte delantera del aparato:




Fig. 8

AVISO

¡Peligro de daños en los zócalos de ruedas!

- ▶ Al alinear el aparato mediante las patas de ajuste traseras, no utilice ningún destornillador de batería, de lo contrario se daña el mecanismo de regulación de altura o se puede soltar la barra de regulación. Regule las patas de ajuste a mano.

Las patas de ajuste delanteras se pueden ajustar con la llave de boca Fig. 8 (11) suministrada y las patas de ajuste traseras* con un destornillador Torx® 25.

- ▶ Enrosque las patas de ajuste intermedias Fig. 4 (C) para que no haya contacto con el suelo.
- ▶ Alinee el combinado con las patas de ajuste exteriores Fig. 4 (B).




Fig. 9

Antes de colocar la tira tapajunta Fig. 9 (12), presione los dos listones el uno contra el otro en toda su longitud. De esta forma resulta más fácil introducir la regleta en la ranura. Utilice un paño suave para aplicar presión en la regleta; de esta manera evitará la aparición de abolladuras en la superficie de la tira tapajunta. Introduzca la regleta en la ranura con cuidado y manteniéndola recta para lograr una unión óptima.

- ▶ En la parte delantera, presione la tira tapajunta Fig. 9 (12) larga hacia el interior de la ranura vertical. Procure que la regleta descansa sobre la chapa de unión Fig. 9 (5).
- ▶ Retire la lámina protectora de la tira tapajunta.*




Fig. 10

- ▶ En la parte superior, presione la regleta corta Fig. 10 (13) para introducirla en la ranura. La regleta y la placa de unión Fig. 10 (3) deben quedar a ras en el canto delantero.
- ▶ Encaje la cubierta Fig. 10 (14) en el espacio todavía abierto que hay entre las dos tapas de la unidad de control. Procure que las caras exteriores de la cubierta queden al mismo nivel que las tapas de la unidad de control. La cubierta es extensible para tal fin.




Fig. 11

- ▶ Coloque la cubierta Fig. 11 (15) inferior desde arriba sobre la chapa de unión Fig. 11 (5) y encájela en la parte inferior.
 - ▶ Conecte eléctricamente el combinado según las instrucciones de manejo.
- Aparatos con IceMaker:
- ▶ Conecte el aparato a la conexión de agua fija según las instrucciones de manejo

AVISO

¡Peligro de daños al desplazar el combinado SBS!

El combinado SBS montado pesa mucho. Un desplazamiento indebido puede provocar la aparición de abolladuras en el aparato.

- ▶ Tenga en cuenta las advertencias sobre el desplazamiento (consulte lo indicado anteriormente).
- ▶ Desplace el combinado con cuidado hasta la posición prevista.
- ▶ Dado el caso, vuelva a alinear el combinado con las patas de ajuste.
- ▶ Vuelva a bajar las patas de ajuste intermedias Fig. 4 (C) hasta que toquen el suelo.
- ▶ Después, apoyar la puerta: Baje las patas de ajuste Fig. 4 (A) en el soporte de cojinete hasta que descansen sobre el suelo; a continuación, gire otros 90°.



Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

4202 Radinovo

Bezirk Plovdiv

Bulgarien

home.liebherr.com