

Monteringsvejledning

Side-by-Side-kombination

DA



20210215 **7085626 - 00**

SBS

LIEBHERR

Generelle sikkerhedshenvisninger

Indhold

1	Generelle sikkerhedshenvisninger.....	2
2	Transport af apparatet.....	2
3	Opstillingsmål.....	2
4	Side-by-side montage.....	2

Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr og tekniske detaljer.

Vi beder Dem om at læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem for at være bekendt med alle fordelene ved Deres nye apparat.

Vejledningen gælder for flere modeller. Afvigelse er mulige. Afsnit, som kun gælder for bestemte apparater, er kendetegnet med en lille stjerne (*).

Instruktioner for brugeren er mærkede med en ►, resultater er mærkede med ▷.

1 Generelle sikkerhedshenvisninger

- Stikdåsen skal være lettilgængelig, så skabets forbindelse til el-nettet kan afbrydes hurtigt i nødstilfælde. Den skal ligge uden for skabets bagsideområde.

	FARE	Gør opmærksom på en umiddelbart farlig situation, som har døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	ADVARSEL	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	FORSIGTIG	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have lettere eller større kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	VIGTIGT	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have materielle skader til følge, når den ikke undgås.
	Bemærk	gør opmærksom på praktiske henvisninger og gode råd.

2 Transport af apparatet

- Transporter skabet indpakket.
- Transporter skabet i opret tilstand.
- Transporter ikke skabet alene.

3 Opstillingsmål

Skabsbetegnelse	A (mm)	B (mm)
SBSes 7155	1852	630
SBSes 7165	1852	630
SBS(esf) 7212	1852	630*
SBS(esf) 7222	1852	630*
SBS(ef) 7242	1852	623*

Skabsbetegnelse	A (mm)	B (mm)
SBS(es) 7252	1852	630
SBS(es/bs) 7253	1852	630
SBS 7262	1852	630
SBS(es/bs) 7263	1852	630
SBS(ef) 7343	1852	630
SBS(es/bs) 7353	1852	630




Fig. 1

* På apparater med vedlagte vægafstandsstykker øges målet med 35 mm.

4 Side-by-side montage

Fryseren hhv. apparatet med fryserdelen stilles op til venstre, når man ser kombinationen forfra. Disse apparater er udstyret med en varmeenhed i siden for at forebygge dannelse af kondensvand.

Alle montage dele leveres sammen med apparatet.




Fig. 2





Fig. 3

Sørg for, at følgende værktøj ligger parat:


- Vatterpas
- Akku-skruetrækker
- Torx®-skruetrækker 25
- Gaffelnøgle SW 10 (vedlagt)

Henvisninger vedrørende flytning af kombinationen:

- Apparaterne skal stilles op så tæt som muligt på det endelige opstillingssted, inden de monteres.
- Tag altid fat i apparaterne ved de yderste forreste hjørner, når de skal flyttes. Tryk aldrig mod sidevæggene eller mod døren med knæene.
- Kombinationen er nemmest at bevæge i diagonal retning ved at man på skift skubber til venstre og til højre hjørne. Når kombinationen står nøjagtigt foran nichen, så skubbes den ind ligeud.



- Såfremt kombinationen atter skal trækkes ud af nichen, hold fast i den nederste tredjedel og træk den frem ligeud.



VIGTIGT

Fare for beskadigelser ved flytning af SBS-kombination!
Den samlede SBS-kombination er tung. Apparatet kan få buler, når det skubbes på forkert måde.

- ▶ Tag hensyn til henvisningerne angående flytning (se foroven).

- ▶ Alle beskyttelsesfolier fjernes fra kabinettets yderside.

Foran på apparatet:




Fig. 4

- ▶ Drej i givet fald, de justerbare fødder Fig. 4 (A) foran på begge apparater helt ind, så der ikke er kontakt med gulvet.
- ▶ Sæt hætter Fig. 4 (1) på de fire forreste justerbare fødder.
- ▶ Skub begge apparaterne sammen op til en indbyrdes afstand på 10 mm, så deres forkanter står på linie med hinanden.




Fig. 5

- ▶ Løsn afdækningerne Fig. 5 (2) og tag dem af.

Med forbindelsespladen rettes apparaterne automatisk ud i højden. Hvis et apparat er lidt højere end det andet, så begynd med dette.

- ▶ Læg forbindelsespladen Fig. 5 (3) på og monter den løst til et apparat med to skruer Fig. 5 (4).
- ▶ Skub forbindelsespladen sidelæns, således at kanten i midten af pladen ligger op mod apparatets sidevæg. Spænd skruerne.
- ▶ Skru så også forbindelsespladen fast til det andet apparat. Tryk herved om nødvendigt apparaterne en smule sammen eller fra hinanden.




Fig. 6

- ▶ Såfremt Deres apparat er udstyret med den formonterede skrue Fig. 6 (7): Drej skruen ud.

Med forbindelsespladen rettes apparaterne automatisk ud i dybden. Hvis et apparat står lidt længere frem end det andet, så begynd med dette. Ellers begynd med det apparat, som står til venstre.

- ▶ Monter forbindelsespladen Fig. 6 (5) løst til et apparat med to skruer Fig. 6 (6).
- ▶ Skub forbindelsespladen sidelæns, således at kanten i midten af pladen ligger op mod apparatets sidevæg. Spænd skruerne.
- ▶ Skru så også forbindelsespladen fast til det andet apparat. Tryk herved om nødvendigt apparaterne en smule sammen eller fra hinanden.

Bag på apparatet:




Fig. 7

- ▶ Sæt forbindesklemmen Fig. 7 (8) oppe på de midterste sidevægge.
- ▶ Sæt forbindelsesvinkelen Fig. 7 (9) foruden i den passende udsparring.
- ▶ Hvis forbindelsesvinkelen sidder en smule løst, så monter en skrue Fig. 7 (10).

Side-by-side montage

Bemærk

- ▶ For at undgå vibrationslyde må hverken klemmer eller skruer komme i berøring med rørene på bagsiden!

Foran på apparatet:




Fig. 8

VIGTIGT

Fare for beskadigelse af rulleroklerne!

- ▶ Ved justering af apparatet via de bageste justerbare fødder må der ikke anvendes en akku-skruetrækker, da mekanismen til højdejustering i så fald beskadiges eller justerstangen går løs. Indstil de justerbare fødder manuelt.

De forreste justerbare fødder kan justeres med den vedlagte gaffelnøgle Fig. 8 (11), de bageste justerbare fødder* kan justeres med en Torx® 25 - skruetrækker.

- ▶ Drej de midterste justerbare fødder Fig. 4 (C) ind, så der ikke er kontakt med gulvet.
- ▶ Kombinationen rettes om nødvendigt ud igen ved hjælp af de ydre justerbare fødder Fig. 4 (B).




Fig. 9

Inden isætning af afdækningslisten Fig. 9 (12) trykkes listens to skinner sammen over hele længden. Så er det nemmere at føre listen ind i spalten. Benyt en blød klud for at trykke listen ind for at undgå fordybninger i afdækningslistens overflade. Tryk listen omhyggeligt og lige ind i spalten for at opnå en optimal forbindelse.

- ▶ Tryk den lange afdækningsliste Fig. 9 (12) ind i den lodrette spalte på forsiden. Vær opmærksom på, at listen står på forbindelsespladen Fig. 9 (5).
- ▶ Beskyttelsesfolien trækkes af fra afdækningslisten*.




Fig. 10

- ▶ Tryk den korte afdækningsliste Fig. 10 (13) ind i spalten på oversiden. Listen skal anbringes således, at den ender på linie med forbindelsespladen Fig. 10 (3) ved forkanten.

- ▶ Sæt afdækningen Fig. 10 (14) på det endnu åbne mellemrum mellem de to betjeningspanelers afdækninger. Pas på, at afdækningens yderside støder lige op til de to betjeningspanelers afdækninger. Til dette formål kan afdækningen trækkes ud.




Fig. 11

- ▶ De nedre afdækning Fig. 11 (15) sættes på forbindelsespladen Fig. 11 (5) oppefra og den skal falde i hak forinden.
 - ▶ Tilslut kombinationen til el-nettet i henhold til betjeningsvejledningen.
- Apparater med IceMaker:
- ▶ Apparatet tilsluttes til den faste vandforsyning i henhold til betjeningsvejledningen

VIGTIGT

Fare for beskadigelser ved flytning af SBS-kombination!

Den samlede SBS-kombination er tung. Apparatet kan få buler, når det skubbes på forkert måde.

- ▶ Tag hensyn til henvisningerne angående flytning (se foroven).

- ▶ Kombinationen skubbes forsigtigt ind i den ønskede position.
- ▶ Kombinationen rettes om nødvendigt ud igen ved hjælp af de justerbare fødder.
- ▶ De midterste justerbare fødder Fig. 4 (C) sænkes ned igen, indtil de rører ved gulvet.
- ▶ Støt derefter døren: De justerbare fødder Fig. 4 (A) ved lejekonsollen sænkes ned, indtil de står på gulvet, drej så 90° videre.



Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

4202 Radinovo

Bezirk Plovdiv

Bulgarien

home.liebherr.com