



Brugsanvisning

Quality, Design and Innovation




























[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)




# LIEBHERR

# Indhold

<b>1</b>	<b>Oversigt over apparatet.....</b>	<b>3</b>		CleaningMode.....	15
1.1	Leveringsomfang.....	3		Display-lysstyrke.....	16
1.2	Oversigt over køle-/fryseskab og udstyr.....	3		Døralarm.....	16
1.3	SmartDevice.....	3		Indtastningsspærre.....	16
1.4	Skabets anvendelsesområde.....	4		Sprog.....	17
1.5	Konformitet.....	4		Info.....	17
1.6	SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen.....	4		Påmindelse.....	17
1.7	EPREL-database.....	4		Demotilstand.....	17
<b>2</b>	<b>Generelle sikkerhedshenvisninger.....</b>	<b>4</b>		Nulstil.....	18
<b>3</b>	<b>Sådan fungerer Touch &amp; Swipe-displayet.....</b>	<b>6</b>		7.3 Fejlmeldinger.....	18
3.1	Navigation og symbolforklaring.....	6	7.3.1	Advarsler.....	18
3.2	Menuer.....	6	7.3.2	Meldinger.....	18
3.3	Dvaletilstand.....	7	<b>8</b>	<b>Udstyr.....</b>	<b>19</b>
<b>4</b>	<b>Idriftsættelse.....</b>	<b>7</b>	8.1	Dørhylde.....	19
4.1	Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning).....	7	8.2	Hylde.....	19
4.2	Sådan tages IceMaker i brug*.....	7	8.3	Delbar hylde.....	20
4.3	Sådan tages EasyTwist-Ice i brug*.....	7	8.4	VarioSafe*.....	20
<b>5</b>	<b>Opbevaring.....</b>	<b>8</b>	8.5	Skuffer.....	22
5.1	Henvisninger angående opbevaring.....	8	8.6	Dæksel EasyFresh-Safe.....	23
5.2	Kølesektion.....	8	8.7	Fugtighedsregulering.....	24
5.3	EasyFresh .....	8	8.8	EasyTwist-Ice*.....	24
5.4	Frysedel.....	8	8.9	IceMaker*.....	25
5.5	Opbevaringstider.....	9	8.10	VarioSpace.....	26
<b>6</b>	<b>Energibesparelse.....</b>	<b>9</b>	8.11	Flaskeholder.....	26
<b>7</b>	<b>Betjening.....</b>	<b>9</b>	8.12	Fleksibel frostrumsadskiller.....	26
7.1	Betjeningselementer og displayelementer.....	9	<b>9</b>	<b>Service.....</b>	<b>27</b>
7.1.1	Status-visning.....	9	9.1	FreshAir-aktivkulfilter.....	27
7.1.2	Symboler.....	9	9.2	Adskillelse/montering af udtrækssystemer.....	27
7.2	Apparatets funktioner.....	9	9.3	Afrimning af apparatet.....	27
7.2.1	Bemærkninger om apparatets funktioner.....	9	9.4	Rengøring af skabet.....	27
	Sluk for skabet.....	9	<b>10</b>	<b>Kundeservice.....</b>	<b>30</b>
7.2.3	Sluk og tænd for temperaturzonen.....	10	10.1	Tekniske data.....	30
	WLAN.....	10	10.2	Driftslyde.....	30
	Temperatur.....	11	10.3	Teknisk fejl.....	30
	Temperaturenhed.....	11	10.4	Kundeservice.....	32
	SuperCool.....	12	10.5	Typeskilt.....	32
	PowerCool.....	12	<b>11</b>	<b>Sæt ud af drift.....</b>	<b>32</b>
	SuperFrost.....	12	<b>12</b>	<b>Bortskaffelse.....</b>	<b>32</b>
	PartyMode.....	12	12.1	Forberedelse af apparatet til bortskaffelse.....	32
	HolidayMode.....	13	12.2	Miljøvenlig bortskaffelse af apparatet.....	32
	SabbathMode.....	13			
	EnergySaver.....	14			
	IceMaker / MaxIce*.....	14			
	Isterninger*.....	15			
					
	TubeClean*.....	15			

Producenten arbejder løbende på at videreudvikle alle typer og modeller. Derfor beder vi om din forståelse for, at vi er nødt til at forbeholde os ret til ændringer hvad angår form, udstyr og teknik.

Symbol	Forklaring
	<b>Læs vejledningen</b> Få at lære alle fordelene ved dit nye apparat at kende bedes du læse henvisningerne i denne vejledning grundigt igennem.

## 1.2 Oversigt over køle-/fryseskab og udstyr




Fig. 1 Vejledende illustration

Temperaturområde	
(A) Køledel	(B) Frysedel
Udstyr	
(1) Betjeningselementer*	(10) IceMaker-vandtank*
(2) Ventilator med FreshAir aktivt kulfilter	(11) EasyTwist-Ice* / IceMaker*
(3) Delbar hylde	(12) Fryseskuffe
(4) Hylde	(13) VarioSpace
(5) Bølgebræt til flasker	(14) Typeskilt
(6) VarioSafe	(15) Flaskehylde
(7) Låg EasyFresh-Safe	(16) Flaskeholder
(8) EasyFresh-Safe	(17) Konserveshylde*
(9) Afløbsåbning	(18) Koldeste zone

### Bemærk

► Hylde, skuffer eller kurve er ved leveringen anbragt således, at der opnås en optimal energieffektivitet. Ændringer af placeringen inden for de pågældende positioneringsmuligheder, f.eks. for hylde i køledelen, påvirker dog ikke energiforbruget.

## 1.3 SmartDevice

SmartDevice er netværksløsningen til din køle-/frysekombination.

Hvis dit apparat er egnet eller forberedt til SmartDevice, kan du nemt og bekvemt integrere dit apparat i dit WLAN-net. Med SmartDevice-appen kan du betjene dit apparat via en mobil slutenhed. I SmartDevice-appen har du mulighed for at udføre ekstra funktioner og indstillinger.

SmartDevice-egnet apparat:

Apparatet er SmartDevice-kompatibelt. Hvis du vil oprette forbindelse mellem apparatet og Wi-Fi, skal du downloade SmartDevice-appen.

Symbol	Forklaring
	<p><b>Fuldstændig vejledning på internettet</b></p> <p>Den udførlige vejledning kan findes på internettet med QR-koden på forsiden af vejledningen eller ved at indtaste servicenummeret på <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a>. Servicenummeret kan findes på typeskiltet:</p> <p></p> <p>Fig. Vejledende illustration</p>
	<p><b>Kontrollér apparatet</b></p> <p>Kontrollér alle dele for transportskader. Henvend dig til forhandleren eller kundeservice i tilfælde af klager.</p>
	<p><b>Afvielser</b></p> <p>Vejledningen gælder for flere modeller, derfor kan forekomme afvielser. Afsnit, der kun gælder for bestemte enheder, er mærket med en stjerne (*).</p>
	<p><b>Handlingsanvisninger og handlingsresultater</b></p> <p>Handlingsanvisninger er mærket med ►. Handlingsresultater er mærket med en ▷.</p>
	<p><b>Videoer</b></p> <p>Du kan finde videoer om apparaterne på YouTube-kanalen hos Liebherr-Hausgeräte.</p>

Denne brugervejledning gælder for:

SCN...	52.. i
CN...	57.. i

### Bemærk

Hvis dit apparat har et N i apparatbetegnelsen, er der tale om et NoFrost-apparat.

# 1 Oversigt over apparatet

## 1.1 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader. Hvis du har nogen klager, skal du kontakte forhandleren eller kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

Leveringen omfatter følgende dele:

- Gulvmodel
- Udstyr (afhængigt af model)
- Monteringsmateriale (afhængigt af model)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Servicebrochure



Flere oplysninger om SmartDevice: [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)

Download appen SmartDevice:



Efter installationen og konfigurationen af SmartDevice-appen kan du integrere dit apparat vha. SmartDevice-appen og apparatfunktionen WLAN (se WLAN) i dit WLAN-net.

## Bemærk

SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

## 1.4 Skabets anvendelsesområde

### Bestemmelsesmæssig anvendelse

Skabet er udelukkende egnet til køling af fødevarer i husholdninger eller i husholdningslignende omgivelser. Hertil hører eksempelvis

- personalekøkkener, pensionater med servering af morgenmad,
- til brug for gæster på landsteder, hoteller, moteller og andre steder med overnatning,
- til catering eller anden engrosvirksomhed.

Skabet er ikke beregnet til at blive anvendt til indbygning.

Al anden anvendelse er ikke tilladt.

### Sandsynlig forkert anvendelse

Følgende anvendelse er udtrykkeligt forbudt:

- Opbevaring og køling af medikamenter, blodplasma, laboratoriepræparater eller lignende stoffer og produkter i henhold til bekendtgørelsen 2007/47/EF om medicinsk udstyr
- Anvendelse i områder med eksplosionsrisiko

Misbrug af skabet kan medføre, at de opbevarede varer beskadiges eller fordærves.

### Klimaklasser

Skabet er alt efter klimaklasse beregnet til brug ved begrænset omgivende temperatur. Klimaklassen, som dit skab er omfattet af, er trykt på typeskiltet.

## Bemærk

► For at sikre en problemfri funktion skal de angivne omgivende temperaturer overholdes.

Klimaklasse	For en omgivende temperatur fra
SN	10 °C til 32 °C
N	16 °C til 32 °C
ST	16 °C til 38 °C
T	16 °C til 43 °C
SN-ST	10 °C til 38 °C
SN-T	10 °C til 43 °C

## 1.5 Konformitet

Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. Apparatet opfylder de gældende sikkerhedsbestemmelser samt de tilhørende forskrifter.

For markedet i EU: Apparatet opfylder direktiv 2014/53/EU.

For markedet i GB: Apparatet opfylder Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

EU-overensstemmelseserklæringens fuldstændige tekst kan findes på følgende internetadresse: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.6 SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen

Med det efterfølgende link kan du kontrollere, om dit apparat indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH-forordningen: [home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html](http://home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html)

## 1.7 EPREL-database

Fra den 1. marts 2021 kan oplysningerne om mærkningen af energiforbruget og økodesign-kravene findes i den europæiske produktdatabase (EPREL). Du finder produktdatabase under følgende link: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Her opfordres du til at indtaste modelidentifikationen. Modelidentifikationen findes på typeskiltet.

## 2 Generelle sikkerhedshenvisninger

Opbevar denne brugsanvisning sikkert, så du altid kan slå op i den, når du får brug for det.

Hvis du giver apparatet videre, skal du også give brugsanvisningen med til den efterfølgende ejer.

Læs denne brugsanvisning, før apparatet tages i brug, så det kan benyttes korrekt og sikkert. Følg altid de deri angivne anvisninger, sikkerhedshenvisninger og advarsels-henvisninger. De er vigtige, så du altid kan installere og anvende apparatet sikkert og problemfrit.

## Farer for brugeren:

- Dette apparat kan anvendes af børn samt af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller mangel på erfaring og viden, hvis de er under opsyn, eller hvis de har modtaget instruktion i sikker anvendelse af skabet, og hvis de er bevidste om de eventuelle farer, der er forbundet med anvendelsen. Børn må ikke lege med skabet. Børn må kun udføre rengøring og vedligeholdelse, der kan udføres af brugeren, hvis de er under opsyn. Børn på 3-8 år må komme ting i og tage ting ud af skabet. Børn under 3 år skal holdes på afstand af skabet, hvis de ikke er under permanent opsyn.
- Der skal være nem adgang til stikdåsen, så apparatet hurtigt kan afbrydes fra strømmen i tilfælde af en nødsituation. Den skal befinde sig uden for apparatets bagsideområde.
- Tag altid fat i stikket, når skabet skal afbrydes fra elnettet. Træk ikke i ledningen.
- I tilfælde af fejl trækkes stikket ud eller sikringen frakobles.
- Ledningen må ikke beskadiges. Skabet må ikke bruges med defekt ledning.
- Reparationer og indgreb på apparatet må kun udføres af kundeservice eller andet dertil uddannet fagpersonale.
- Skabet må kun monteres, tilsluttes og bortskaffes i henhold til oplysningerne i anvisningen.

## Fare for brand:

- Det anvendte kølemiddel (angivelser på typeskiltet) er miljøvenligt, men brandbart. Udslippende kølemiddel kan antænde.
  - Kølekredsløbets rørledninger må ikke beskadiges.
  - Håndter ikke tændingskilder i skabets indre.
  - Inde i skabet må der ikke bruges elektriske apparater (f.eks. damprengøringsapparater, varmeapparater, ismaskiner osv.).
  - Hvis kølemiddel strømmer ud: Åben ild eller antændelseskilder i nærheden af udstrømningsstedet fjernes. Udluft rummet godt. Kontakt en servicetekniker.
- Opbevar ingen eksplosive stoffer eller spraydåser med brændbare drivgasser som f. eks. butan, propan, pentan osv. i skabet. Sådanne spraydåser kan kendes på den påtrykte oplysning om indholdsstofferne eller et flammesymbol. Gasser, som even-

tuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.

- Tændte stearinlys, lamper og andre genstande med åben flamme skal holdes væk fra apparatet, så de ikke sætter apparatet i brand.
- Drikkevarer med alkohol eller beholdere med andet alkohol skal opbevares godt tillukket. Alkohol, som eventuelt slipper ud, kan antændes gennem elektriske komponenter.

## Fare for at falde ned eller vælte:

- Sokkeler, skuffer, døre osv. må ikke benyttes som trin og man må ikke støtte sig til dem. Dette gælder især for børn.

## Fare for levnedsmiddelforgiftning!

- Spis ikke nogen fødevarer, som er blevet opbevaret i for lang tid.

## Fare for forfrysninger, fornemmelse af følelseløshed og smerter:

- Undgå vedvarende hudkontakt med kolde overflader eller køle-/frysevarer, eller træf beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. ved at anvende handsker.

## Fare for kvæstelser og beskadigelser:

- Varm damp kan medføre skoldninger. Til afrimning må der ikke benyttes elektriske varme- eller damprenseapparater, åben ild eller afisningsspray.
- Benyt ikke skarpe genstande til fjernelse af is.

## Fare for klemning:

- Tag ikke fat om hængslet, når døren åbnes og lukkes. Fingrene kan komme i klemme.

## Symboler på skabet:



Symbolet kan være anbragt på kompressoren. Det refererer til olien i kompressoren og gør opmærksom på følgende fare: Kan være dødeligt, hvis det indtages eller kommer ind i luftvejene. Denne information har kun betydning ved bortskaffelsen. Ved normal anvendelse er der ingen fare.






Symbolet findes på kompressoren og angiver faren for brandfarlige stoffer. Mærkatene må ikke fjernes.



Denne eller en lignende mærkat kan findes på bagsiden af apparatet. Den henviser til, at der findes vakuumsulningspaneler (VIP) eller perlitpaneler i døren og/eller i huset. Denne henvisning er kun relevant under bortskaffelsen. Mærkatene må ikke fjernes.

## Overhold advarselshenvisningerne og de andre specifikke henvisninger i de andre kapitler:

# Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet

	FARE	Gør opmærksom på en umiddelbart farlig situation, som har døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	ADVARSEL	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have døden eller alvorlige kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	FORSIGTIG	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have lettere eller større kvæstelser til følge, når den ikke undgås.
	VIGTIGT	Gør opmærksom på en farlig situation, som kan have materielle skader til følge, når den ikke undgås.
	Bemærk	Angiver nyttige henvisninger og tips.




## 3 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet

Du betjener apparatet med Touch & Swipe-displayet. Brug Touch & Swipe-displayet (i det følgende kaldet displayet) til at vælge apparatets funktioner ved at trykke eller stryge på symboler. Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.

### 3.1 Navigation og symbolforklaring

Illustrationerne bruger forskellige symboler til at navigere på displayet. Følgende tabel beskriver disse symboler.


Symbol	Beskrivelse
	<b>Kort tryk på displayet:</b> Aktivér/deaktivér funktion. Bekræft valget. Åbn undermenuen.
	<b>Langt tryk på displayet med et angivet tidsrum (f.eks. 3 sekunder):</b> Aktivering/deaktivering af funktionen eller værdien.
	<b>Stryg til højre eller venstre:</b> Navigér i menuen.
	<b>Kort tryk på symbolet Tilbage:</b> Gå ét menuniveau tilbage.
	<b>Langt tryk i 3 sekunder på symbolet Tilbage:</b> Gå tilbage til statusdisplayet.
	<b>Pil med ur:</b> Det tager mere end 10 sekunder, før følgende visning fremgår af displayet.

Symbol	Beskrivelse
	<b>Pil med tidsangivelse:</b> Det tager det angivne tidsrum, før følgende visning fremgår af displayet.
	<b>Symbolet "Åbn indstillingsmenuen":</b> Gå til indstillingsmenuen, og åbn indstillingsmenuen. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i indstillingsmenuen. (se 3.2.1 Åbn indstillingsmenuen)
	<b>Åbn symbolet "Avanceret menu":</b> Gå til menuen Avanceret, og åbn den avancerede menu. Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion i menuen Avanceret. (se 3.2.2 Åbning af udvidet menu)
Ingen handling inden for 10 sekunder	Hvis du ikke udfører en handling på displayet i 10 sekunder, springer visningen enten tilbage til den overordnede menu eller direkte til statusvisningen.
Åbn døren, og luk den igen.	Hvis du åbner døren og lukker den igen med det samme, springer displayet tilbage til statusvisningen.

Bemærk: Illustrationer af displayet vises på engelsk.

### 3.2 Menuer

Apparatets funktioner er opdelt i forskellige menuer:

Menu	Beskrivelse
Hovedmenu	Når du tænder for apparatet, befinder du dig automatisk i hovedmenuen. Herfra kan du gå til apparatets vigtigste funktioner, indstillingsmenuen og den avancerede menu.
 Indstillingsmenu	Indstillingsmenuen indeholder yderligere funktioner til indstilling af apparatet.
Menuen Avanceret	Den avancerede menu indeholder særlige funktioner til indstilling af apparatet. Adgang til den avancerede menu er beskyttet af den numeriske kode <b>151</b> .

#### 3.2.1 Åbn indstillingsmenuen




Fig. 2 Vejledende illustration

- Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Indstillingsmenuen åbnes.



- ▶ Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion.

## 3.2.2 Åbning af udvidet menu



Fig. 3 \*




Fig. 4 Vejledende illustration, adgang med numerisk kode **151**

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Udvidet menu er åbnet.
- ▶ Om nødvendigt: Gå til den ønskede funktion.

## 3.3 Dvaletilstand

Hvis du ikke berører displayet i 1 minut, skifter displayet til dvaletilstand. I dvaletilstand er visningens lysstyrke dæmpet.

### 3.3.1 Afslut dvaletilstand

- ▶ Kort tryk på skærmen med fingeren.
- ▷ Dvaletilstand afsluttes.

## 4 Idriftsættelse

### 4.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning)

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Apparatet er opstillet og tilsluttet i overensstemmelse med monteringsvejledningen.
- Alt tape, klæbe- og beskyttelsesfolier samt transportsikringer i og på apparatet er fjernet.
- Alt reklamemateriale er fjernet fra skufferne.
- Touch & Swipe-displayets funktionsmåde er kendt. (se 3 Sådan fungerer Touch & Swipe-displayet)

#### Tænd for apparatet via Touch & Swipe-displayet:

- ▶ Når displayet er i dvaletilstand: Kort tryk på displayet.
- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.




Fig. 5 Vejledende illustration

- ▷ Statusvisningen vises.
- ▷ Apparatet køler til den fabriksindstillede måltemperatur.
- ▷ Apparatet starter i demotilstand (statusvisning med DEMO vises): Når apparatet starter i demotilstand, kan du deaktivere denne tilstand inden for de næste 5 minutter. (se Demotilstand)

#### Yderligere oplysninger:

- Sådan tages IceMaker i brug. (se 4.2 Sådan tages IceMaker i brug\*) \*
- Sådan tages EasyTwist-Ice i brug. (se 4.3 Sådan tages EasyTwist-Ice i brug\*) \*
- Sådan tages SmartDevice i brug. (se 1.3 SmartDevice) og (se WLAN)

#### Bemærk

Producenten anbefaler:

- ▶ Ilægning af fødevarer: Vent ca. 6 timer, indtil den indstillede temperatur er nået.
- ▶ Anbring **frostvarer** ved -18 °C eller derunder.
- ▶ Se bemærkninger vedrørende opbevaring. (se 5.1 Hensivning angående opbevaring)

#### Bemærk

Du kan købe tilbehør i Liebherr-Hausgeräte-butikken på [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

### 4.2 Sådan tages IceMaker i brug\*

Hvis dit apparat er udstyret med en IceMaker, skal du rengøre IceMaker, før du **bruger den første gang**.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Skabet er fuldt tilsluttet.
- ▶ Rengøring af IceMaker og vandtank. (se 9.4.5 Rengøring af EasyTwist-Ice\*) \*
- ▶ Fyldning af vandtank. (se 8.9.1 Opfyldning af vandbeholderen\*) \*

### 4.3 Sådan tages EasyTwist-Ice i brug\*

Hvis dit apparat er udstyret med en EasyTwist-Ice, skal du rengøre EasyTwist-Ice, før du **bruger den første gang**.

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Skabet er fuldt tilsluttet.
- ▶ Rengøring af EasyTwist-Ice. (se 9.4.5 Rengøring af EasyTwist-Ice\*)
- ▶ Fyldning af vandtank.

## 5 Opbevaring

### 5.1 Henvisninger angående opbevaring



#### ADVARSEL

Brandfare

- Undlad at bruge elektriske apparater i apparatets levnedsmiddelområde, såfremt disse ikke anbefales af producenten.

#### Bemærk

Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.

- Hold altid luftslidsen fri.

Overhold følgende opbevaringsspecifikationer:

- Luftåbningerne indvendigt på bagvæggen må ikke blokeres.
- Hold luftåbningerne på ventilatoren fri.
- Frysesektion: Pak fødevarer godt ind.
- Emballer eller overdæk fødevarer, der let optager eller afgiver lugt eller smag, i lukkede beholdere.
- Emballer råt kød eller rå fisk i rene, lukkede beholdere. Dermed forhindres det, at kød eller fisk kommer i kontakt med andre fødevarer eller drypper på dem.
- Opbevar væsker i lukkede beholdere.
- Opbevar fødevarer med afstand, så der er en god luftcirkulation.
- Opbevar fødevarer som angivet på emballagen.
- Hold altid øje med Bedst før-datoen, der er angivet på emballagen.

#### Bemærk

Hvis disse anvisninger ikke følges, kan det medføre, at fødevarer fordærves.

### 5.2 Kølesektion

Luftcirkulationen i apparatet indstiller forskellige temperaturzoner. Du kan finde de forskellige temperaturzoner i oversigten over apparat og udstyr. (se 1.2 Oversigt over køle-/fryseskab og udstyr)

#### 5.2.1 Placering af fødevarer

- Øverste område og dør: Opbevaring af smør, ost, konserves og tuber.
- Koldeste temperaturzone: Opbevaring af letfordærlige fødevarer såsom færdigretter, kød og pålægsprodukter.
- Nederste hylde: Opbevaring af råt kød eller rå fisk.

### 5.3 EasyFresh

EasyFresh er egnet til uindpakkede fødevarer som frugt og grønt.

Luftfugtigheden i rummet afhænger af kølevarernes fugtindhold samt, hvor ofte apparatet åbnes. Du kan justere luftfugtigheden. (se 8.7 Fugtighedsregulering)

#### 5.3.1 Placering af fødevarer

- Opbevaring af uemballerede frugter og grøntsager. Hvis luftfugtigheden er for høj:
- Juster luftfugtigheden. (se 8.7 Fugtighedsregulering)

### 5.4 Frysedel

Her indstilles et tørt, køligt opbevaringsklima på -18 °C. Et køligt opbevaringsklima er velegnet til opbevaring af dybfrost- og frostvarer i flere måneder, til fremstilling af isterninger eller til indfrysning af friske fødevarer.

#### 5.4.1 Indfrysning af fødevarer

##### Frysemængde

Du kan fryse op til lige så mange friske fødevarer inden for 24 timer som det, der står på mærkepladen (se 10.5 Type-skilt) under "Frysekapacitet ... kg/24t".

For at sikre, at fødevarerne hurtigt indfryses, skal du overholde følgende mængder pr. pakke:

- Frugt og grøntsager op til 1 kg
- Kød op til 2,5 kg

##### Indfrysning af fødevarer med SuperFrost

Afhængigt af frysemængden kan du aktivere SuperFrost før frysning for at opnå lavere frysetemperaturer. (se SuperFrost)

- Aktivér SuperFrost, hvis frysemængden er større end ca. 2 kg.

Tidspunktet, hvor du aktiverer SuperFrost, afhænger af frysemængden:

Fryse-mængde	Tidspunkt for aktivering af SuperFrost
Lille fryse-mængde	Aktivér SuperFrost ca. 6 timer før frysning. Når apparatet automatisk deaktiverer SuperFrost, skal fødevarerne lægges på plads.
Maks. fryse-mængde	Aktivér SuperFrost ca. 24 timer før frysning. Når apparatet automatisk deaktiverer SuperFrost, skal fødevarerne lægges på plads.

#### Placering af fødevarer



#### FORSIGTIG

Risiko for personskade på grund af knust glas!

Flasker og dåser med drikkevarer kan bryde under frysning. Dette gælder især kulsyreholdige drikkevarer.

- Frys kun flasker og dåser med drikkevarer, hvis du har aktiveret BottleTimer-funktionen og SmartDevice-appen.

Fryse-mængde	Placering af fødevarer
Lille fryse-mængde	Placér emballerede fødevarer i den øverste skuffe. Læg om muligt fødevarerne bagest i skuffen tæt mod bagvæggen.
Maks. fryse-mængde	Fordel emballerede fødevarer i alle skuffer, men læg dog ikke fødevarer i den nederste skuffe. Læg om muligt fødevarerne bagest i skuffen tæt mod bagvæggen.

#### 5.4.2 Optøning af fødevarer



#### ADVARSEL

Fare for levnedsmiddelforgiftning!

- Optøede fødevarer må ikke nedfryses igen.
- Forarbejd optøede fødevarer så hurtigt som muligt.



Du kan optø fødevarer på flere måder:

- I kølesektionen
- I mikrobølgeovnen
- I ovnen/varmluftskomfuret
- Ved stuetemperatur
- Tag kun så mange fødevarer ud som nødvendigt.

## 5.5 Opbevaringstider

De angivne opbevaringstider er vejledende.

Ved fødevarer med angivelse af minimumholdbarheden er det altid den dato, der er angivet på emballagen, der gælder.

### 5.5.1 Køleled

Det er minimumholdbarhedsdatoen på emballagen, der gælder.

### 5.5.2 Frysedel

Vejledende opbevaringstider for forskellige fødevarer		
Spiseis	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Pølse, skinke	ved -18 °C	2 til 3 måneder
Brød, bagværk	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Vildt, gris	ved -18 °C	6 til 9 måneder
Fisk, fed	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fisk, mager	ved -18 °C	6 til 8 måneder
Ost	ved -18 °C	2 til 6 måneder
Fjerkræ, okse	ved -18 °C	6 til 12 måneder
Grøntsager, frugt	ved -18 °C	6 til 12 måneder

## 6 Energibesparelse

- Sørg altid for god ventilation og udluftning. Tildæk ikke ventilationsåbninger eller -gitre.
- Hold altid ventilatorens luftslids fri.
- Opstil ikke skabet, så det står i direkte sollys, ved siden af et komfur, et varmeapparat eller lignende.
- Energiforbruget afhænger af betingelserne på brugsstedet, f.eks. af den omgivende temperatur (se 1.4 Skabets anvendelsesområde) . Ved en varmere, omgivende temperatur kan energiforbruget øges.
- Åbn skabet i kortest mulige tid.
- Jo lavere temperaturen er indstillet, desto højere bliver energiforbruget.
- Placering af fødevarer sorteret: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Alle fødevarer pakkes godt ind og opbevares tildækket. Dannelse af rim undgås.
- Tag kun fødevarer ud så længe som nødvendigt, så de ikke varmes for meget op.
- Varme retter lægges i: De skal afkøles til stuetemperatur forinden.
- Tø dybfrost op i kølerummet.
- Anvend HolidayMode ved længere tids (se HolidayMode) ferie.

## 7 Betjening

### 7.1 Betjeningselementer og displayelementer

#### 7.1.1 Status-visning




Fig. 6

(1) Temperaturvisning køleled

(2) Temperaturvisning frysedel

Status-visningen viser de indstillede temperaturer. Det er startvisningen. Derfra kan der navigeres til funktionerne og indstillingerne.

#### 7.1.2 Symboler

Symbolerne informerer om skabets aktuelle tilstand.

Symbol	Skabets tilstand
	<b>Standby</b> Der er slukket for skabet eller temperaturzonen.
	<b>Blinkende tal</b> Skabet kører. Temperaturangivelsen blinker, indtil den indstillede værdi er nået.
	<b>Blinkende symbol</b> Skabet kører. Der udføres indstillinger.

### 7.2 Apparatets funktioner

#### 7.2.1 Bemærkninger om apparatets funktioner

Apparatets funktioner er fabriksindstillet for at sikre, at apparatet er fuldt funktionsdygtigt.

Før du ændrer, aktiverer eller deaktiverer apparatets funktioner, skal du kontrollere, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Du har læst og forstået beskrivelserne af, hvordan displayet fungerer.
- Du er blevet fortrolig med apparatets betjenings- og visningselementer.



#### Sluk for skabet

Med denne indstilling er det muligt at slukke for hele skabet.

#### Sluk for hele skabet



Fig. 7




Fig. 8 \*




Fig. 9 \*

- ▶ Deaktiver IceMaker.\*
- ▷ Deaktiveret: Displayet bliver sort.

## 7.2.3 Sluk og tænd for temperaturzonen

Du kan slukke separat for apparatets individuelle temperaturzoner.

Anvendelse:

- Rengøring
- Afrimning

### Sluk for kølesektionen

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Kølesektionen er tom.




Fig. 10 Vejledende illustration

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Kølesektionen er slukket.

### Tænd for kølesektionen




Fig. 11 Vejledende illustration

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Kølesektionen er tændt.
- ▷ Apparatet køler til den sidst indstillede temperatur.

## WLAN

Brug denne funktion til at slutte apparatet til Wi-Fi. Du kan derefter betjene det via SmartDevice-appen på en mobilenhed. Du kan også bruge denne funktion til at afbryde eller nulstille Wi-Fi-forbindelsen.

Yderligere oplysninger om SmartDevice: (se 1.3 SmartDevice)

### Bemærk

SmartDevice-funktionen er ikke tilgængelig i følgende lande: Rusland, Hviderusland, Kasakhstan.

### Oprettelse af forbindelse til et Wi-Fi-netværk første gang

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- SmartDevice-appen er installeret (se [apps.home.liebherr.com](https://apps.home.liebherr.com)).
- Registreringen i SmartDevice-appen er afsluttet.



Fig. 12




Fig. 13

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Forbindelsen er etableret.

### Afbrydelse af WLAN-forbindelsen



Fig. 14




Fig. 15

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Forbindelsen er afbrudt.

### Nulstilling af WLAN-forbindelsen



Fig. 16




Fig. 17

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Wi-Fi-forbindelse og andre Wi-Fi-indstillinger nulstilles til fabriksindstillinger.

### Se oplysninger om Wi-Fi-forbindelsen



Fig. 18




Fig. 19\*

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

## 5 °C Temperatur

Brug denne funktion til at indstille temperaturen.

Temperaturen afhænger af følgende faktorer:

- hvor tit døren åbnes
- hvor lang tid døren er åben
- rumtemperaturen på opstillingsstedet
- fødevarernes type, temperatur og mængde

Temperaturzone	Anbefalet indstilling
5 °C Kølesektion	5 °C
-18 °C Frysedel	-18 °C

### Indstilling af temperaturen i køledelen




Fig. 20

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Temperaturen er indstillet.

### Indstilling af temperaturen i fryserdelen




Fig. 21

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Temperaturen er indstillet.

## °C/°F Temperaturenhed

Brug denne funktion til at indstille temperaturenheden. Du kan indstille grader i Celsius eller Fahrenheit som temperaturenhed.

# Betjening

## Indstilling af temperatureenhed



Fig. 22




Fig. 23 Vejledende illustration: Skift fra grader i Celsius til grader i Fahrenheit.

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Temperaturenhed er indstillet.



## SuperCool

Med denne funktion skifter du til den højeste køleeffekt. På den måde når du de laveste køletemperaturer.

Funktionen gælder for køledelen Fig. 1 (A)

Anvendelse:

- Hurtig afkøling af store mængde fødevarer.

### Aktiver/deaktiver funktion

- ▶ Anbring varer i køledelen: Aktiver funktionen, når fødevarerne anbringes.
  - ▶ Aktiver/deaktiver .
- eller-**
- ▶ Aktivering/deaktivering med SmartDevice-appen.

Funktionen deaktiveres automatisk. Derefter kører skabet normalt videre. Temperaturen indstilles til den indstillede værdi.



## PowerCool

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du PowerCool. PowerCool sørger for optimal temperatur-lagdeling til køling af fødevarerne.

Funktionen relaterer til køledelen.

Anvendelse:

- ved høj rumtemperatur (fra ca. 35 °C)
- ved høj luftfugtighed, f.eks. om sommeren
- ved opbevaring af fugtige varer for at undgå, at der dannes kondens i det indre rum

### Bemærk

Ventilatoren kan også køre med deaktiveret funktion. Dette sikrer optimal temperaturfordeling i apparatet.

### Aktivering af PowerCool



Fig. 24




Fig. 25

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ PowerCool er aktiveret.
- ▷ Apparatets energiforbrug er øget en smule.

### Deaktivering af PowerCool



Fig. 26




Fig. 27

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ PowerCool er deaktiveret.



## SuperFrost

Med denne funktion skifter du til den højeste fryseeffekt. På den måde når du lavere frysetemperaturer.

Funktionen gælder for frysedelen Fig. 1 (B).

Anvendelse:

- Daglig indfrysning af mere end 2 kg.
- Hurtig frysning af friske fødevarer helt igennem.
- Øg kuldereserverne i anbragte frostvarer, inden skabet afrimes.

### Aktiver/deaktiver funktion

Ved små indfrysningmængder:

- ▶ Aktiver 6 timer før anvendelsen.
- Ved maksimal indfrysningmængde:
- ▶ Aktiver 24 timer før anvendelsen.
- ▶ Aktiver/deaktiver .

**-eller-**

- ▶ Aktivering/deaktivering med SmartDevice-appen.

Funktionen deaktiveres automatisk. Derefter kører skabet normalt videre. Temperaturen indstilles til den indstillede værdi.



## PartyMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du PartyMode. PartyMode aktiverer diverse funktioner, der er praktiske i forbindelse med fester.

PartyMode aktiverer følgende funktioner:

- SuperCool (se SuperCool)
- SuperFrost (se SuperFrost)
- IceMaker med MaxIce (se IceMaker / MaxIce\*) \*

Du kan indstille alle anførte funktioner individuelt og fleksibelt. Når du deaktiverer PartyMode, annulleres alle ændringer.

## Aktivering af PartyMode

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:\*

- IceMaker er taget i brug. (se 4.2 Sådan tages IceMaker i brug\*)



Fig. 28




Fig. 29

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ PartyMode og de tilhørende funktioner er aktiveret.
- ▷ Temperaturindikator bliver blå.
- ▷ Den aktuelle temperatur blinker, indtil måltemperaturen er nået.

## Deaktivering af PartyMode

PartyMode deaktiveres automatisk efter 24 timer. Du kan dog også altid deaktivere PartyMode manuelt:




Fig. 30




Fig. 31

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ PartyMode er deaktiveret.
- ▷ Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur: Den aktuelle temperatur blinker, indtil måltemperaturen er nået.

## HolidayMode

Denne funktion sørger for minimalt energiforbrug ved længere tids fravær. Køledelens temperatur indstilles på 15 °C og vises på statusskærmen, når den er nået.

Den indstillede frysertemperatur bevares.

Funktionen gælder for køledelen Fig. 1 (A).

Anvendelse:

- Spar energi ved længere tids fravær.
- Undgå dårlig lugt samt dannelse af skimmel ved længere tids fravær.

## Aktiver/deaktiver funktion

- ▶ Tøm køledelen helt.
- ▶ Aktivér / deaktivér .
- ▷ Aktivéret: Køletemperaturen øges.
- ▷ Deaktiveret: Den tidligere indstillede temperatur gendannes.

## SabbathMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du SabbathMode. Hvis du aktiverer denne funktion, vil visse elektroniske funktioner blive slået fra. Det betyder, at apparatet opfylder de religiøse krav til jødiske helligdage som f.eks. sabbat og overholder STAR-K Kosher-certificeringen.

Apparattilstand ved aktiv SabbathMode
På statusdisplayet vises konstant SabbathMode.
Alle funktioner på displayet undtagen <b>funktionen Deaktivering af SabbathMode</b> er spærret.
Aktive funktioner forbliver aktive.
Displayet bliver ved med at lyse, når du lukker døren.
Den indvendige belysning er deaktiveret.
Påmindelser udføres ikke. Det indstillede tidsinterval stoppes.
Påmindelser og advarsler vises ikke.
Der er ingen døralarm.
Der er ingen temperaturalarm.
IceMaker er ude af drift.*
Afrimningscyklussen arbejder kun på det angivne tidspunkt, uafhængigt af brugen af apparatet.
Efter et strømsvigt returnerer apparatet til SabbathMode.

### Apparattilstand

### Bemærk

Dette apparat har certificeringen fra instituttet „Institute for Science and Halacha“. ([www.machonhalacha.co.il](http://www.machonhalacha.co.il))

Der findes en liste over de STAR-K-certificerede apparater på [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

## Aktivering af SabbathMode

### ADVARSEL

Fare for forgiftning som følge af fordærvede madvarer! Når du har aktiveret SabbathMode, og der opstår et strømsvigt, vises der ingen melding i statusvisningen om strømsvigt. Når strømmen er tilbage, fortsætter apparatet med at køre på SabbathMode. Som følge af strømsvigt kan madvarer blive fordærvede og medføre en levnedsmiddel-forgiftning, såfremt de indtages.

Efter et strømsvigt:

- ▶ Undlad at spise madvarer, der var frosne og nu er tøet op.



Fig. 32




Fig. 33

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ SabbathMode er aktiveret.
- ▷ På statusdisplayet vises konstant SabbathMode.

# Betjening

## Deaktivering af SabbathMode

SabbathMode deaktiveres automatisk efter 80 timer. Du kan dog også altid deaktivere SabbathMode manuelt:




Fig. 34

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ SabbathMode er deaktiveret.



## EnergySaver

Denne funktion aktiverer eller deaktiverer energisparetilstanden. Hvis du aktiverer denne funktion, falder energiforbruget, og temperaturen i apparatet stiger med 2 °C. Maden holder sig frisk, men holdbarheden forkortes.

Temperaturzone	Anbefalet indstilling	Temperatur ved aktiv EnergySaver
5 °C Køledel	5 °C	7 °C
-18 °C Frysedel	-18 °C	-16 °C

Temperaturer

### Aktivering af EnergySaver



Fig. 35




Fig. 36

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Energisparetilstand er aktiveret.

### Deaktivering af EnergySaver



Fig. 37




Fig. 38

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Energisparetilstand er deaktiveret.



## IceMaker / MaxIce\*

Med funktionen IceMaker aktiverer eller deaktiverer du fremstillingen af isterninger. Med funktionen MaxIce forøger du isterningemængden for IceMaker.

Flere informationer om isterningemængderne:	(se 10.1 Tekniske data)
Flere informationer om isterningestørrelsen:	(se Isterninger*)
Flere informationer om rengøring af IceMaker-ledningerne:	(se TubeClean*)

### Aktivering af IceMaker

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- IceMaker er taget i brug. (se 8.9 IceMaker\*)
- Vandtanken er fyldt. (se 8.9.1 Opfyldning af vandbeholderen\*) \*




Fig. 39




Fig. 40

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.

-eller-

- ▶ Aktivér med SmartDevice-appen.

- ▷ IceMaker er aktiveret. Det kan tage op til 24 timer, indtil IceMaker fremstiller de første isterninger.

### Aktivering af IceMaker med MaxIce

Hvis du ikke har aktiveret funktionen IceMaker, skal du sikre, at følgende forudsætninger opfyldes:

- IceMaker er taget i brug. (se 8.9 IceMaker\*)
- Vandtanken er fyldt. (se 8.9.1 Opfyldning af vandbeholderen\*) \*



Fig. 41






Fig. 42

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- eller-
- ▶ Aktivér med SmartDevice-appen.
- ▷ IceMaker er aktiveret med MaxIce.

### Skift mellem IceMaker og MaxIce

Når du har aktiveret IceMaker og vil skifte til MaxIce:




Fig. 43




Fig. 44

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ IceMaker er aktiveret med MaxIce.

Når du har aktiveret MaxIce og vil skifte til IceMaker:



Fig. 45




Fig. 46

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ IceMaker er aktiveret.
- ▷ MaxIce er deaktiveret.

### Deaktivering af IceMaker / MaxIce

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:\*

- Vandtanken er tømt. (se 8.9 IceMaker\*)



Fig. 47




Fig. 48 Vejledende illustration af aktiv funktion IceMaker

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- eller-
- ▶ Deaktiver med SmartDevice-appen.

- ▷ IceMaker og MaxIce er deaktiveret.
- ▷ Den igangværende isterningefremstilling afsluttes.
- ▷ IceMaker slukker automatisk.

5

### Isterninger\*

Denne indstilling gør det muligt at indstille isterningernes størrelse individuelt.\*

#### Vælg indstilling\*

- ▶ Indstil værdien i kundemenuen .



### TubeClean\*

Med denne indstilling er muligt at rengøre IceMaker-slangerne.\*

Sørg for, at følgende forudsætninger er opfyldt:\*

- IceMaker-rengøring er forberedt (se 9.4.6 Rengøring af IceMaker\*).

#### Aktivering af indstillingen\*

- ▶ Aktivér indstillingen i kundemenuen .
- ▷ Skyllingen forberedes (maks. 60 min.): Symbolet blinker.
- ▷ Vandledningerne skylles: Symbolet blinker.
- ▷ Skyllingen er afsluttet: Funktionen er deaktiveret automatisk.



### CleaningMode

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du Cleaning-Mode. CleaningMode muliggør komfortabel rengøring af apparatet.

Denne indstilling relaterer til køledelen.

Anvendelse:

- Rengør køledelen. (se 9.4 Rengøring af skabet)

# Betjening

Apparattilstand ved aktiv CleaningMode
På statusdisplayet vises konstant CleaningMode.
Køledelen er slukket.
Påmindelserne og advarselserne vises ikke. Der lyder ingen signaltone.

## Apparattilstand

### Aktivering af CleaningMode



Fig. 49



Fig. 50

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ CleaningMode er aktiveret.
- ▷ På statusdisplayet vises konstant CleaningMode.

### Deaktivering af CleaningMode

CleaningMode deaktiveres automatisk efter 60 minutter. Du kan dog også altid deaktivere CleaningMode manuelt:



Fig. 51

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ CleaningMode er deaktiveret.
- ▷ Apparat køler til den tidligere indstillede temperatur.



### Display-lysstyrke

Brug denne funktion til at indstille displayets lysstyrke trin-vist.

Du kan indstille følgende lysstyrketrin:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

### Indstilling af display-lysstyrke



Fig. 52




Fig. 53 Vejledende illustration: Skift fra 80 % til 60 %.

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Display-lysstyrke er indstillet.



### Døralarm

Med denne indstilling er det muligt at indstille tiden, indtil døralarmen (se Luk døren) lyder.

Følgende værdier kan indstilles:

- 1 min.
- 2 min.
- 3 min.
- Fra

### Vælg indstilling

- ▶ Indstil værdi (se 7.3 Fejlmeldinger).



### Indtastningsspærre

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du indtastningsspærren. Indtastningsspærren forhindrer, at apparatet betjenes utilsigtet, f.eks. af børn.

Anvendelse:

- Undgå utilsigtet ændring af funktioner.
- Undgå utilsigtet slukning af apparatet.
- Undgå utilsigtet temperaturindstilling.

### Aktivering af indtastningsspærre

Hvis du aktiverer indtastningsspærren, kan du stadig navigere i menuerne, men du kan ikke vælge eller ændre andre funktioner.



Fig. 54




Fig. 55

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Indtastningsspærre er aktiveret.

### Deaktivering af indtastningsspærre




Fig. 56




Fig. 57

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Indtastningsspærre er deaktiveret.

## Sprog

Brug denne funktion til at indstille displayets sprog.

Du kan indstille følgende sprog:

- Tysk
- Engelsk
- Fransk
- Spansk
- Italiensk
- Hollandsk
- Tjekkisk
- Polsk
- Portugisisk
- Russisk
- Kinesisk

### Indstilling af sprog




Fig. 58




Fig. 59 Vejledende illustration afhængigt af sprog og temperatur

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Sprog er indstillet.
- ▷ Display springer tilbage til statusdisplayet.


## Info

Med denne indstilling er det muligt at aflæse oplysninger om skabet samt adgangen til kundemenuen.

Følgende oplysninger kan aflæses:

- Modelnavn
- Indeks
- Serienummer
- Servicenummer

### Hent oplysninger om skabet

- ▶ Stryk i displayet, indtil indstillingerne  vises.
- ▶ Bekræft visningen.
- ▶ Stryk i displayet, indtil indstillingerne vises.

- ▶ Aflæs oplysninger om skabet.

## Påmindelse

Påmindelser angives med et akustisk signal og et symbol i displayet. Det akustiske signal bliver højere, indtil meddelelsen afsluttes.

## Isætning af FreshAir-aktivkulfilteret

Denne meddelelse vises, når luftfilteret skal skiftes.

- ▶ Skift luftfilteret hver 6. måned.
- ▶ Bekræft meddelelsen.
- ▷ Vedligeholdelsesintervallet starter forfra.
- ▷ Luftfilteret sikrer optimal luftkvalitet i køleenheden.

### Aktivering af indstillingen

- ▶ Aktiver/deaktiver .

## Demotilstand

Demotilstanden er en særlig funktion for forhandlere, der ønsker at demonstrere apparatets funktioner. Hvis du aktiverer demotilstanden, deaktiveres alle køletekniske funktioner.

Hvis du tænder for apparatet, og der vises "Demo" i statusvisningen, er demotilstanden allerede aktiveret.

Hvis du aktiverer demotilstanden og derefter deaktiverer den igen, nulstilles apparatet til fabriksindstillingerne. (se Nulstil)

### Aktivering af demotilstand




Fig. 60




Fig. 61

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Demotilstand er aktiveret.

# Betjening

- ▷ Apparatet er slukket.
- ▶ Tænd for apparatet. (se 4.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
- ▷ "DEMO" vises i statusvisningen.

## Deaktivering af demotilstand




Fig. 62




Fig. 63

- ▶ Udfør handlingerne som vist på illustrationen.
- ▷ Demotilstand er deaktiveret.
- ▷ Apparatet er slukket.
- ▶ Tænd for apparatet. (se 4.1 Tilkobling af apparatet (første ibrugtagning))
- ▷ Apparatet nulstilles til fabriksindstillingerne.

## Nulstil

Denne funktion gør det muligt at stille alle indstillinger tilbage på fabriksindstillingerne. Alle indstillinger, som du tidligere har fortages, stilles tilbage på deres oprindelige indstilling.

### Aktivering af indstillingen

- ▶ Aktivér .

## 7.3 Fejlmeldinger

Fejlmeldinger vises på displayet. Der findes to kategorier af fejlmeldinger:

Kategori	Betydning
Melding	Minder om generelle procedurer. Du kan udføre disse procedurer og dermed slette meldingen.

Kategori	Betydning
Advarsel	Vises ved funktionsforstyrrelser. Ud over visningen på displayet lyder der også et signal. Signallyden bliver højere, indtil du trykker på visningen. Du kan selv afhjælpe enkle funktionsforstyrrelser. Kontakt kundeservice i tilfælde af alvorlige funktionsforstyrrelser.

### 7.3.1 Advarsler



#### Luk døren

Meddelelsen vises, når døren har været åben for længe. Det er muligt at indstille, hvor lang tid der skal gå, før meddelelsen vises .

- ▶ Afslut alarm: Bekræft meddelelsen.

-eller-

- ▶ Luk døren.



#### Strømsvigt

Meddelelsen vises, når frysetemperaturen er steget som følge af en strømafbrydelse. Når strømmen kommer igen, kører skabet videre med den indstillede temperatur.

- ▶ Afslut alarm: Bekræft meddelelsen.
- ▷ Temperaturalarman vises (se Temperaturalarm) .



#### Temperaturalarm

Meddelelsen vises, når frysetemperaturen ikke svarer til den indstillede temperatur.

Årsagen til temperaturforskellen kan være:

- Der er lagt varme, friske fødevarer ind.
- Ved omsortering og udtagning af levnedsmidler er der strømmet for meget varm luft ind udefra.
- Strømmen har været afbrudt i længere tid.
- Skabet er defekt.

Når fejlen er afhjulpet, kører skabet videre med den indstillede temperatur.

- ▶ Bekræft visningen.
- ▷ Den varmeste temperatur vises.
- ▶ Bekræft igen visningen.
- ▷ Statusvisningen vises.
- ▷ Den aktuelle temperatur vises.



#### Fejl

Denne meddelelse vises, når der er en fejl på skabet. Der er en fejl i en af skabets komponenter.

- ▶ Åbn døren.
- ▶ Noter fejlkoden.
- ▶ Bekræft meddelelsen.
- ▷ Signallyden slukker.
- ▷ Statusvisningen vises.
- ▶ Luk døren.
- ▶ Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

### 7.3.2 Meldinger



#### Vandtank\*

Denne meddelelse vises, hvis der ikke er nok vand i vandtanken.

- ▶ Fyld vand i vandtanken.
- ▷ IceMaker producerer isterninger.
- ▶ Når vandtanken er fyldt, og meldingen vises: Kontrollér, om svømmeren sidder i klemme.

- ▶ Tap om nødvendigt vand af, og bevæg svømmeren ved hjælp af et tyndt hjælpemiddel som f.eks. en vatpind.
- ▶ Når vandtanken er fyldt, og meldingen vises: Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

## Sæt IceMaker-skuffen i\*

Denne melding vises, når IceMaker-skuffen er åbnet.

- ▶ Skub IceMaker-skuffen ind.
- ▷ Meldingen forsvinder.
- ▷ IceMaker producerer isterninger.

## 8 Udstyr

### 8.1 Dørhylde

#### 8.1.1 Flytning/udtagning af dørhylde




Fig. 64

- ▶ Skub hylden opad.
- ▶ Træk fremad.
- ▶ Anbring den igen i omvendt rækkefølge.

#### 8.1.2 Adskillelse af dørhylden

Dørens hylder kan skilles ad til rengøring.




Fig. 65

- ▶ Adskil dørhylden.

### 8.2 Hylde

#### 8.2.1 Flytning/udtagning af hylder

Hyldeerne er sikret med udtræksstop, så de ikke kan trækkes ud utilsigtet.




Fig. 66

- ▶ Løft hylden og træk den fremad.
- ▷ Udsparring i siden til hyldeposition.
- ▶ Forskyd hylden: Løft eller sænk til en ønsket højde, og skub den i.

-eller-




Fig. 67

- ▶ Tag hylden helt ud: Træk ud fremefter.
- ▶ Forenklet udtagning: Anbring hylden skråt.
- ▶ Sæt hylden i igen: Skub i indtil anslag.
- ▷ Udtræksstoppene peger nedad.
- ▷ Udtræksstoppene er placeret bag den forreste hyld.

Hylden over EasyFresh-rummene kan også tages ud.




Fig. 68

Tag hylden ud:

- ▶ Hvis IceMaker- (se 8.9 IceMaker\*) er taget ud:
  - ▶ Løft hylden foran og bagtil.\*
  - ▶ Løft hylden foran og bagtil.\*
  - ▶ Tag den ud fremad.

Stil ikke varer på dækslet til rummet nedenunder!

Skub hylden ind:

- ▶ Anbring hylden skråt, så den skråner bagud og nedad.
- ▷ Udtræksstoppene peger nedad.
- ▶ Skub hylden ind på plads.

#### 8.2.2 Adskillelse af hylder

Hyldeerne kan skilles ad til rengøring.




Fig. 69

- ▶ Adskil hylder.

## 8.3 Delbar hyld

### 8.3.1 Anvendelse af den delbare hyld

Hylderne er sikret med udtræksstop, så de ikke kan trækkes ud utilsigtet.




Fig. 70

- ▶ Skub den delbare hyld ind nedenunder som vist på tegningen.




Fig. 71

#### Indstilling i højden:

- ▶ Træk glaspladerne ud enkeltvis fremad Fig. 71 (1).
- ▶ Træk hyldeskinne ud af deres holdere og lad dem gå i indgreb i den ønskede højde.
- ▶ Skub glaspladerne ind én ad gangen.
- ▷ Flade udtræksstop foran, direkte bag ved hyldeskinnen.
- ▷ Høje udtræksstop bagtil.

#### Anvendelse af begge opbevaringsflader:

- ▶ Tag fat med en hånd om den nederste glasplade, og træk den fremefter.
- ▷ Glaspladen Fig. 71 (1) med pyntelisten ligger foran.
- ▷ Stoppene Fig. 71 (3) peger nedad.

## 8.4 VarioSafe\*

VarioSafe giver plads i køleafsnittet til f.eks. små fødevarer, pakninger, tuber og glas.




Fig. 72

(1) VarioSafe-skuffe

(3) Fordybninger i venstre og højre sidepanel

(2) Sidepaneler med ribber (4) Anslagskant til VarioSafe-skuffe

### 8.4.1 Indsætning af VarioSafe




Fig. 73

- ▶ Sæt VarioSafe på skrå ind i kølesektionen, Fig. 73 (1) indtil udsparingerne i siden Fig. 73 (2) på VarioSafe er på niveau med beholderribben i kølesektionen.




Fig. 74

- ▶ Placer VarioSafe lige. Fig. 74 (1)
- ▶ Løft VarioSafe op foran. Fig. 74 (2)




Fig. 75

- ▶ Løft VarioSafe fremefter.
- ▶ Skub VarioSafe helt ind.
- ▶ Sænk VarioSafe.
- ▷ VarioSafe klikker på plads foran.
- ▷ VarioSafe er indsat.



## 8.4.2 Justering af VarioSafe

Du kan flytte hele VarioSafe rundt i kølesektionen.




Fig. 76

- ▶ Løft VarioSafe op foran.




Fig. 77

- ▶ Træk VarioSafe fremefter, indtil udsparringerne i siden på VarioSafe er på niveau med beholderribben i kølesektionen. Fig. 77 (1)
- ▶ Flyt VarioSafe op eller ned i kølesektionen, indtil den ønskede højde er nået. Fig. 77 (2)




Fig. 78

- ▶ Løft VarioSafe op foran.
- ▶ Skub VarioSafe helt ind.
- ▷ VarioSafe klikker på plads foran.
- ▷ VarioSafe er flyttet højere op.

## 8.4.3 Flytning af VarioSafe-skuffen

Du kan sætte VarioSafe-skuffen ind i to forskellige højder. Hvis du vil opbevare højere fødevarer i VarioSafe-skuffen, skal du skubbe VarioSafe-skuffen ind på den nederste ribbe. Hvis du vil opbevare lavere fødevarer i VarioSafe-skuffen, skal du skubbe VarioSafe-skuffen ind på den øverste ribbe.




Fig. 79

- ▶ Træk VarioSafe-skuffen ud indtil anslaget.
- ▶ Løft VarioSafe-skuffen fremefter.
- ▶ Tag VarioSafe-skuffen ud fremefter.




Fig. 80

- ▶ Løft VarioSafe-skuffen fremefter.
- ▶ Sæt VarioSafe-skuffen ind bag stoppene på den ønskede ribbe Fig. 80 (1) eller Fig. 80 (2).
- ▷ VarioSafe-skuffen er flyttet højere op.

## 8.4.4 Udtagning af VarioSafe

Du kan tage hele VarioSafe ud.




Fig. 81

- ▶ Løft VarioSafe op foran.




Fig. 82

- ▶ Træk VarioSafe fremefter Fig. 82 (1), indtil udsparringerne i siden på VarioSafe er på niveau med beholderribben i kølesektionen. Fig. 82 (2)




Fig. 83

- ▶ Stil VarioSafe på skrå ind i kølesektionen. Fig. 83 (1)
- ▶ Tag VarioSafe ud fremefter. Fig. 83 (2)
- ▷ VarioSafe er taget ud.

## 8.4.5 Adskillelse af VarioSafe

Du kan adskille VarioSafe i dens enkeltdele, hvis du vil rengøre VarioSafe samt montere eller afmontere reservedele.




Fig. 84

- ▶ Tag hele VarioSafe ud. (se 8.4.4 Udtagning af VarioSafe)
- ▶ Adskil VarioSafe som vist på illustrationen.

## 8.5 Skuffer

Du kan tage skufferne ud i forbindelse med rengøring.

Du kan tage skufferne ud for at benytte VarioSpace.

Udtagningen og isætningen af skufferne varierer afhængigt af udtrækssystemet. Dit apparat kan fås med forskellige udtrækssystemer.

### Bemærk

Energiforbruget stiger, og køleeffekten reduceres, hvis ventilationen er utilstrækkelig.

- ▶ Lad den nederste skuffe blive i skabet!
- ▶ Ventilationsåbningen indvendigt på bagvæggen må aldrig blokeres!

### 8.5.1 Skuffe på bunden af apparatet eller en glasplade

Skuffen kører direkte på bunden af apparatet eller på en glasplade. Der findes ingen skinner.

#### Udtagning af skuffe




Fig. 85

- ▶ Tag skuffen ud som vist på tegningen.

#### Isætning af skuffe




Fig. 86

- ▶ Sæt skuffen i som vist på tegningen.

### 8.5.2 Skuffe på glideskinner

#### Udtagning af skuffe




Fig. 87

- ▶ Tag skuffen ud som vist på tegningen.

## Isætning af skuffe




Fig. 88

- ▶ Sæt skuffen i som vist på tegningen.

## 8.5.3 Skuffe på teleskopskinner

Skuffen kører med udtrækkelige skinner (teleskopskinner). Der findes teleskopskinner med komplet udtræk og teleskopskinner med delvist udtræk. Skuffer med komplet udtræk kan trækkes fuldstændigt ud af apparatet. Skuffer med delvist udtræk kan ikke trækkes fuldstændigt ud af apparatet. Hvilket system der er i dit apparat, afhænger af apparattypen.

### Komplet udtræk\*

Du genkender det komplette udtræk på en klemme, der befinder sig bagved til venstre og højre på skinnen.

### Udtagning af skuffe




Fig. 89

- ▶ Træk skuffen ud indtil anslag.
- ▶ Løft den venstre klemme, og træk samtidigt skuffen i venstre side fremad. Fig. 89 (1)
- ▶ Løft den højre klemme, og træk samtidigt skuffen i højre side fremad. Fig. 89 (2)
- ▶ Tag skuffen ud fremefter. Fig. 89 (3)
- ▶ Skub skinnerne ind.

### Isætning af skuffe




Fig. 90

- ▶ Skub skinnerne ind.
- ▶ Sæt skuffen på skinnerne.
- ▶ Skub skuffen bagud.
- ▷ Skuffen går hørbart i indgreb bagtil.

### Deludtræk køleled\*

### Udtagning af skuffe




Fig. 91

- ▶ Træk skuffen halvt ud. Fig. 91 (1)
- ▶ Tryk skuffen ned på forsiden. Fig. 91 (2)
- ▶ Skub venstre skinne ca. 2 cm ind. Fig. 91 (3)
- ▶ Skub højre skinne ca. 2 cm ind. Fig. 91 (4)
- ▶ Tag skuffen ud fremefter. Fig. 91 (5)




Fig. 92

Hvis skinnerne ikke er skubbet helt ind efter udtagningen af skuffen:

- ▶ Skub skinnerne helt ind.

### Isætning af skuffe




Fig. 93

- ▶ Skub skinnerne ind.
- ▶ Sæt skuffen på skinnerne.
- ▶ Skub skuffen bagud.

## 8.6 Dæksel EasyFresh-Safe

Rummets dæksel kan tages ud i forbindelse med rengøring.

### 8.6.1 Aftagning af rummets dæksel





Fig. 94

- Hvis skuffer er taget ud:
- ▶ Træk dækslet fremad til åbning i holdedelen Fig. 94 (1).
- ▶ Løft nedefra og bevæg det opad og ud Fig. 94 (2).

### 8.6.2 Placering af rummets dæksel



# Udstyr

Fig. 95

Når skriften THIS SIDE UP peger opad:

- ▶ Anbring dækslets tappe over åbningen i den bageste holder Fig. 95 (1), og lad dem gå i indgreb i forreste holder Fig. 95 (2).
- ▶ Anbring dækslet i den ønskede position (se 8.7 Fugtighedsregulering).

## 8.7 Fugtighedsregulering

Du kan indstille fugtigheden i skuffen ved at justere selve dækslet.

Rummets dæksel er placeret direkte på skuffen, og det kan være tildækket af hylder eller ekstra skuffer.




Fig. 96

### Lav luftfugtighed

- ▶ Åbn skuffen.
- ▶ Træk rummets dæksel fremad.
- ▷ Med lukket skuffe: Mellemrum mellem dæksel og rum.
- ▷ Luftfugtigheden i rummet reduceres.

### Høj luftfugtighed

- ▶ Åbn skuffen.
  - ▶ Skub rummets dæksel bagud.
  - ▷ Med lukket skuffe: Dækslet lukker rummet tæt til.
  - ▷ Luftfugtigheden i rummet øges.
- Hvis der er for meget fugt i rummet:

- ▶ Vælg indstillingen „lav luftfugtighed“.

-eller-

- ▶ Fjern fugten med en klud.

## 8.8 EasyTwist-Ice\*

Du kan bruge EasyTwist-Ice til at lave isterninger i husholdningsmængder. EasyTwist-Ice tilføres vand via en vandbeholder.




Fig. 97 Vejledende illustration

- (1) Fryseskuffe med EasyTwist-Ice
- (2) Element med isterningebakke
- (3) Vandtank
- (4) Drejeknap
- (5) Isterningskuffe

### Bemærk

Fryseskuffens placering i apparatet med EasyTwist-Ice må ikke ændres.

### 8.8.1 Lav isterninger

Mængden af isterninger, du kan lave med EasyTwist-Ice inden for et bestemt interval, afhænger af apparatets frysetemperatur. Jo lavere temperatur i apparatet, jo flere isterninger kan du lave.

Maks. mængde isterninger i isterningebakken:	20 isterninger
Isterningskuffens maks. kapacitet:	40 isterninger (svarende til to isterningeproduktioner)
Yderligere oplysninger om den tid, der kræves til isterningeproduktionen:	(se 10.1 Tekniske data)

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Komponenterne i EasyTwist-Ice er rengjort.

### Fyldning af vandtanken



### ADVARSEL

Fare for forgiftning som følge af urent vand!

- ▶ Vandbeholder må udelukkende fyldes med drikkevand.

### VIGTIGT

Sukkerholdige væsker!

Beskadigelse af EasyTwist-Ice.

- ▶ Fyld udelukkende op med koldt drikkevand.

### Bemærk

Ved at anvende filtreret, afkarboniseret vand opnås der drikkevand med den bedste smag til problemfri produktion af isterninger.

Denne vandkvalitet kan opnås ved hjælp af et drikkevandsfilter, der kan købes i specialforretninger.

- ▶ Fyld kun vandbeholderen med filtreret, afkarboniseret drikkevand.




Fig. 98

- ▶ Træk fryseskuffen ud indtil anslaget.
- ▶ Løft vandtanken op til udsparringen Fig. 98 (1).
- ▶ Tag vandtanken ud fra oven. Fig. 98 (2)
- ▶ Fyld vandtanken med drikkevand op til mærket Fig. 98 (3).




Fig. 99

- ▶ Sæt vandtanken i forfra. Fig. 99 (1)
- ▶ Sænk vandtank ned bagest. Fig. 99 (2)
- ▶ Skub fryseskuffen ind.

### Frigørelse af isterninger

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Den ønskede tid til isterningeproduktion er opfyldt. (se 10.1 Tekniske data)
- Fryserskuffen er skubbet helt ind.
- Isterningskuffen er skubbet helt ind.
- ▶ Drej drejeknappen Fig. 97 (4) med uret indtil anslaget.
- ▷ Isterninger falder ud af isterningebakken og ned i isterningskuffen Fig. 97 (5).
- Hvis ikke alle isterninger kommer ud af isterningebakken:
- ▶ Drej drejeknappen med uret flere gange indtil anslaget.

## 8.9 IceMaker\*

IceMaker producerer isterninger i forbindelse med vandbeholderen i køledelen. Vandbeholderen kan desuden anvendes til klargøring af kølet drikkevand.\*

IceMaker er kun beregnet til fremstilling af isterninger til almindelige husholdninger.

Sørg for, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- IceMaker er rengjort (se 9 Service) .
- Vandbeholderen er rengjort (se 9 Service) .\*
- IceMaker-skuffen er rengjort.
- IceMaker-skuffen er skubbet helt ind.

### 8.9.1 Opfyldning af vandbeholderen\*



#### ADVARSEL

Forurennet vand!  
Forgiftninger.

- ▶ Vandbeholder må udelukkende fyldes med drikkevand.
- ▶ Hvis du ikke anvender IceMaker: Tøm vandbeholderen. (se 9.4.6 Rengøring af IceMaker\*)

#### VIGTIGT

Sukkerholdige væsker!  
Beskadigelse af IceMaker.

- ▶ Fyld udelukkende op med koldt drikkevand.

### Bemærk


Ved at anvende filterret, afkarboniseret vand opnås der drikkevand med den bedste smag til problemfri produktion af isterninger.

Denne vandkvalitet kan opnås ved hjælp af et drikkevandsfilter, der kan købes i specialforretninger.

- ▶ Fyld kun vandbeholderen med filterret, afkarboniseret drikkevand.

Vandet til IceMaker kommer fra en vandbeholder (se 1 Oversigt over apparatet) .

Når vandbeholderen er tom, vises der en påmindelse i

displayet  (se 7.3 Fejlmeldinger) .




Fig. 100

- ▶ Træk vandbeholderen fremad og ud.
- ▶ Tag dækslet af.
- ▶ Fyld den med drikkevand.
- ▶ Sæt dækslet på.
- ▶ Anbring vandbeholderen i holderen og skub den ind til anslag.

### 8.9.2 Fremstilling af isterninger

Produktionskapaciteten afhænger af frysetemperaturen. Jo lavere temperatur, desto flere isterninger kan der fremstilles i et bestemt tidsrum.

Når IceMaker tændes for første gang, kan det tage op til 24 timer, før de første isterninger er parate.

- ▶ Aktiver funktionen IceMaker .
- ▶ Fremstilling af mange isterninger: Aktiver funktionen MaxIce .
- ▶ Fremstilling af mange isterninger: Flyt skillerne i IceMaker-skuffen eller tag dem ud.
- ▶ Fordel isterningerne jævnt i skuffen, så den kan rumme mest muligt.
- ▶ Luk skuffen: IceMaker begynder igen automatisk med produktionen.

### Bemærk

Når et bestemt niveau er nået i IceMaker-skuffen, fremstilles der ikke flere isterninger. IceMaker fylder ikke skuffen til kanten.

### 8.9.3 Anvendelse af skuffen ved deaktiveret IceMaker

Deaktiver IceMaker, så du kan anvende hele IceMaker-skuffen som fryseskuffe.

- ▶ Deaktiver IceMaker. (se Deaktivering af IceMaker / MaxIce)




Fig. 101

- ▶ Læg fødevarer i skuffen.
- ▶ Når du lægger madvarer i venstre side af skuffen:
- ▶ Vær opmærksom på IceMaker Fig. 101 (1).

## 8.10 VarioSpace




Fig. 102

Du kan tage skuffer og glasplader ud af apparatet. På den måde får du plads til store fødevarer som fjerkræ, kød, store dele af vildt samt højt bagværk. Disse fødevarer kan dermed fryses i hel tilstand og tilberedes videre.

- ▶ Vær opmærksom på skuffernes og glaspladernes belastningsgrænser (se 10.1 Tekniske data).

## 8.11 Flaskeholder

### 8.11.1 Anvendelse af flaskeholderen




Fig. 103

- ▶ Skub flaskeholderen hen til flaskerne.
- ▷ Flaskerne vælter ikke.

### 8.11.2 Udtagning af flaskeholderen




Fig. 104

- ▶ Skub flaskeholderen helt til højre til kanten.
- ▶ Tag den ud bagtil.

## 8.12 Fleksibel frostrumsadskiller

Isterningskuffen til IceMaker har en fleksibel frostrumsadskiller. Du kan også opbevare store mængder isterninger eller ekstra madvarer efter behov. Du kan flytte eller tage frostrumsadskilleren ud.

### 8.12.1 Flytning af fleksibel frostrumsadskiller




Fig. 105 Vejledende illustration af frostrumsadskilleren

- ▶ Flyt frostrumsadskilleren til den ønskede position.

### 8.12.2 Udtagning af fleksibel frostrumsadskiller

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Isterningskuffen er taget ud. (se 8.5 Skuffer)




Fig. 106

- ▶ Løft den bageste del af frostrumsadskilleren. Fig. 106 (1)
- ▶ Tag frostrumsadskilleren op og ud. Fig. 106 (2)

### 8.12.3 Isætning af fleksibel frostrumsadskiller

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Isterningskuffen er taget ud. (se 8.5 Skuffer)




Fig. 107

- ▶ Sæt den forreste del af frostrumsadskilleren ned. Fig. 107 (1)
- ▶ Sæt den bageste del af frostrumsadskilleren ned i skuffebunden. Fig. 107 (2)



## 9 Service

### 9.1 FreshAir-aktivkulfilter

FreshAir-aktivkulfilteret befinder sig i rummet over ventilatoren.

Det sikrer en optimal luftkvalitet.

- Skift aktivkulfilteret hver 6. måned.  
Når påmindelsen aktiveres, beder en meddelelse i displayet dig om at skifte.
- Aktivkulfilteret kan bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

#### Bemærk

Du kan købe FreshAir-aktivkulfilteret i vores Liebherr-Hausgeräte-butik på [home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html](http://home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html).

#### 9.1.1 Udtagning af FreshAir-aktivkulfilteret




Fig. 108

- ▶ Træk rummet fremad Fig. 108 (1).
- ▶ Tag aktivkulfilteret Fig. 108 (2) ud.

#### 9.1.2 Isætning af FreshAir-aktivkulfilteret




Fig. 109

- ▶ Anbring aktivkulfilteret som vis på billedet Fig. 109 (1).
- ▶ Aktivkulfilteret går i indgreb.  
Hvis aktivkulfilteret vender nedad:
- ▶ Skub rummet ind Fig. 109 (2).
- ▶ Nu er aktivkulfilteret klar til anvendelse.

### 9.2 Adskillelse/montering af udtrækssystemer

#### 9.2.1 Henvisninger til adskillelse

Du kan skille udtrækssystemer ad med henblik på rengøringen. Dit apparat kan fås med forskellige udtrækssystemer.

De følgende udtrækssystemer kan skilles ad eller kan ikke skilles ad:

Udtrækssystem	Kan skilles ad / kan ikke skilles ad
Skuffe på bunden af apparatet eller en glasplade	Kan ikke skilles ad
Skuffe på glideskinner	Kan ikke skilles ad
Komplet udtræk*	Kan ikke skilles ad*
Deludtræk køledel*	Kan ikke skilles ad*

### 9.3 Afrimning af apparatet

#### 9.3.1 Afrimning af køledelen

Afrimningen sker automatisk. Afrimningsvandet løber af via afløbsåbningen og fordamper.

Vanddråber eller et tyndt lag rim eller is på bagvæggen er betinget af funktionen og er helt normalt. De skal ikke fjernes.

Som følge af den energioptimerede regulering af apparatet kan der indimellem dannes et lag af rim eller is.

- ▶ Rengør afløbsåbningen regelmæssigt (se 9.4 Rengøring af skabet).

#### 9.3.2 Afrimning af frysedel med NoFrost

Afrimningen sker automatisk via NoFrost-systemet. Fugtigheden lægger sig på fordampere, afrimes periodisk og fordamper.

Apparatet behøver ikke at blive afrimet.

### 9.4 Rengøring af skabet

#### 9.4.1 Forberedelse



#### ADVARSEL

Fare for elektrisk stød!

- ▶ Træk stikket ud af køleskabet eller afbryd strømmen.



#### ADVARSEL

Brandfare

- ▶ Undlad at skade kølekredsløbet

- ▶ Tøm skabet.
- ▶ Tag netstikket ud.

-eller-

- ▶ Aktivér CleaningMode.

#### 9.4.2 Rengøring af huset

#### VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- ▶ Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalgreningsmidler.
- ▶ Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- ▶ Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.



#### ADVARSEL

Fare for kvæstelser og skader på grund af varm damp!

Varm damp kan medføre forbrændinger og beskadige overfladerne.

- ▶ Benyt ingen damprensere!

## Service

- ▶ Tør huset af med en blød og ren klud. Anvend lunkent vand med neutralt rengøringsmiddel ved kraftig tilsmudsning. Glasfladerne kan desuden rengøres med glasrens.

### 9.4.3 Rengøring af skabet indvendigt

#### VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- ▶ Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalrengøringsmidler.
- ▶ Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- ▶ Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

- ▶ Kunststofflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.
- ▶ Metalflader: Rengør manuelt med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt opvaskemiddel.
- ▶ Afløbsåbning: Fjern aflejringer med et tyndt hjælpemiddel, f.eks. en vatpind.

### 9.4.4 Rengør udstyret

#### VIGTIGT

Usagkyndig rengøring!

Skader på skabet.

- ▶ Anvend udelukkende bløde klude og ph-neutrale universalrengøringsmidler.
- ▶ Anvend ikke skurende eller ridsende svampe eller ståluld.
- ▶ Anvend ikke kraftige, skurende, sand-, klorid- eller syreholdige rengøringsmidler.

**Rengøring med en blød, ren klud, lunkent vand og lidt afspændingsmiddel:**

- Dørhylde
- Hylde
- Delbar hylde
- VarioSafe\*
- Dæksel EasyFresh-Safe
- Skuffe

Vær opmærksom på følgende: Magnet på skuffen må ikke fjernes! Magneten sørger for, at IceMaker fungerer korrekt.\*

- Adskillere i IceMaker-skuffen
- Komponenter i EasyTwist-Ice\*

**Rengøring med en fugtig klud:**

- Teleskopskinner  
Vær opmærksom på: Fedtet i rillerne er nødvendigt af hensyn til smøringen og må ikke fjernes!

**Rengøring i opvaskemaskine til 60 °C:**

- Flaskeholder
- Holdedel delbar hylde
- IceMaker-vandbeholder og dæksel til beholder\*
- Isterningskovl\*
- ▶ Adskillelse af udstyr: se det pågældende kapitel.
- ▶ Rengør udstyret.

### 9.4.5 Rengøring af EasyTwist-Ice\*

Rengør EasyTwist-Ice i følgende tilfælde:

- Første ibrugtagning
- Inaktivitet i mere end 48 timer
- Rengøringsbehov

#### Adskillelse af EasyTwist-Ice

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Skuffen er taget ud. (se 8.5 Skuffer)
- Skuffen er stillet på et bord.




Fig. 110

- ▶ Udtagning af vandtank: Løft vandtanken i udsparringen Fig. 110 (1).
- ▶ Tag vandtanken Fig. 110 (2) op og ud.
- ▶ Tag isterningskuffen Fig. 110 (3) frem og ud.




Fig. 111

- ▶ Udtagning af EasyTwist-Ice-legemet: Tryk lasken Fig. 111 (4) ned med fingeren, og løft samtidigt EasyTwist-Ice-legemet Fig. 111 (5) med den anden hånd.
- ▶ Tag EasyTwist-Ice-legemet ud af fryseskuffen.




Fig. 112

- ▶ Udtagning af EasyTwist-Ice-legemets afdækning: Tryk på laskerne Fig. 112 (6) på begge sider af EasyTwist-Ice-legemet med den ene hånd.
- ▶ Tag afdækningen Fig. 112 (7) op og ud med den anden hånd.
- ▶ EasyTwist-Ice er adskilt i fire dele. (se Fig. 113)




Fig. 113 Dele af EasyTwist-Ice

- (1) EasyTwist-Ice-legeme med isterningseskål  
 (2) Vandtank  
 (3) Afdækning  
 (4) Isterningseskuffe

### VIGTIGT

Fare for beskadigelse som følge af forkert demontering! Afbrækning, revning og splintring af udstyr. Hvis du adskiller EasyTwist-Ice-legemet yderligere, risikerer du at beskadige drejeknappen eller andre dele af EasyTwist-Ice-legemet.

- ▶ EasyTwist-Ice må kun adskilles i de afbildede dele. (se Fig. 113)
- ▶ Rengør EasyTwist-Ice-legemet Fig. 113 (1) som en helhed.

### Rengøring af EasyTwist-Ice

Kontrollér, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- EasyTwist-Ice er adskilt. (se Adskillelse af EasyTwist-Ice)
- ▶ Rengør isterningskuffen, vandtanken, afdækningen og EasyTwist-Ice-legemet med varmt vand og en smule opvaskemiddel.
- ▶ Tør alle rengjorte dele helt af med en tør klud.
- ▷ EasyTwist-Ice er rengjort.

### Montering af EasyTwist-Ice




Fig. 114

- ▶ Montering af EasyTwist-Ice-legemets afdækning: Påsæt afdækningen foran. Fig. 114 (1)
- ▶ Sænk afdækningen bagtil. Fig. 114 (2)
- ▷ Afdækningen går hørbart i indgreb i begge lasker Fig. 114 (3).




Fig. 115

- ▶ Montering af EasyTwist-Ice-legemet: Skub EasyTwist-Ice-legemets akser ind i føringerne Fig. 115 (4).
- ▶ Tryk EasyTwist-Ice-legemet Fig. 115 (5) ned bagtil.
- ▷ EasyTwist-Ice-legemet går hørbart i indgreb.




Fig. 116

- ▶ Skub isterningskuffen Fig. 116 (6) ind.



### ADVARSEL

Fare for forgiftning som følge af urent vand!

- ▶ Vandbeholder må udelukkende fyldes med drikkevand.

- ▶ Fyld vandtanken med vand.
- ▶ Indsæt vandtanken.
- ▶ Indsæt skuffen. (se 8.5 Skuffer)
- ▶ Hvis du bruger ufiltreret vand:
- ▶ Kassér isterninger, der er lavet 24 timer efter den første isterningeproduktion.

-eller-

- ▶ Hvis du bruger filtreret vand:
- ▶ Kassér isterninger, der er lavet 48 timer efter den første isterningeproduktion.

### 9.4.6 Rengøring af IceMaker\*

IceMaker kan rengøres på forskellig vis.

Rengøringen skal udføres i forbindelse med:

- Første ibrugtagning
- Med vandbeholder:\*  
Hvis skabet ikke har været anvendt i mere end 48 timer.\*

Sørg for, at følgende forudsætninger er opfyldt:

- Vandbeholderen er rengjort og fyldt. (se 8.9.1 Opfyldning af vandbeholderen\*) \*
- IceMaker-skuffen er tømt.

# Kundeservice

- IceMaker-skuffen er skubbet ind.
- IceMaker er aktiveret.

## Ved første ibrugtagning eller længere tids stilstand

Rengør IceMaker med funktionen TubeClean.

- ▶ Stil en 1,5 l tom beholder (maks. højde 10 cm) i skuffen under IceMaker.
- ▶ Aktivér funktionen TubeClean.
- ▷ Skyllningen forberedes (maks. 60 min.): Symbolet blinker.
- ▷ Vandledningerne skylles: Symbolet blinker.
- ▷ Skyllningen er afsluttet: Funktionen er deaktiveret automatisk.
- ▶ Tag IceMaker-skuffen og beholderen ud.
- ▶ Rengør IceMaker-skuffen med varmt vand og lidt opvaskemiddel.
- ▶ Skub IceMaker-skuffen ind.
- ▷ Isterningproduktionen starter automatisk.
- ▶ Kassér isterninger, der er fremstillet 24 timer efter, at de første isterninger er lavet.

## Ved behov for rengøring

Rengør IceMaker manuelt.

- ▶ Tag IceMaker-skuffen ud og rengør med varmt vand og lidt opvaskemiddel.
- ▶ Skub IceMaker-skuffen ind.
- ▷ Isterningproduktionen starter automatisk.

### 9.4.7 Efter rengøringen

- ▶ Gnid skab og udstyrsdele tørre.
- ▶ Tilslut skabet og tænd for det.
- ▶ Aktiver SuperFrost (se 7.2 Apparats funktioner). Hvis temperaturen er tilstrækkelig kold:
- ▶ Anbring fødevarer.
- ▶ Gentag rengøringen regelmæssigt.

## 10 Kundeservice

### 10.1 Tekniske data

Temperaturområde	
Køling	2 °C til 9 °C
Frost	-26 °C til -15 °C

Maksimal frysemængde/24 h	
Frysedel	se typeskiltet under „frysekapacitet ... /24 h“

Isterningproduktion med IceMaker*	
Isterningproduktion/24 h	Ved temperatur -18 °C: 1,2 kg isterninger
Maksimal isterningproduktion/24 h	Ved aktiveret funktion MaxIce: 1,5 kg isterninger

Isterningproduktion med EasyTwist-Ice*	
Varighed ved -18 °C	ca. 5,5 h
Varighed ved tændt SuperFrost	ca. 3 h

Til apparater med WLAN-forbindelse:

Frekvensoplysning	
Frekvensbånd	2,4 GHz
Maksimalt udstrålet effekt	< 100 mW

Frekvensoplysning	
Radioanordningens anvendelsesformål	Integrering i det lokale WLAN-netværk til datakommunikation

### 10.2 Driftslyde

Skabet udsender forskellige lyde under anvendelsen.

- Ved **lav køleeffekt** arbejder skabet energibesparende, men længere. Lyden er **svagere**.
- Ved **kræftigere køleeffekt** køles fødevarerne hurtigere. Lyden er **højere**.

Eksempel:

- aktiverede funktioner (se 7.2 Apparats funktioner)
- ventilatoren kører
- der er lige lagt nye fødevarer i
- høj omgivelsestemperatur
- døren har været åbnet i lang tid

Lyd	Mulig årsag	Støjtype
Klukkan og rislen	Der løber kølemiddel i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Hvæsen og hvislen	Kølemiddel sprøjtes ind i kølekredsløbet.	Normal driftslyd
Brummen	Skabet køler. Lydstyrken afhænger af køleeffekten.	Normal driftslyd
Snurrende og susende lyde	Ventilatoren kører.	Normal driftslyd
Klik	Komponenter slås til og fra.	Normal tilkoblingslyd
Raslen eller summen	Ventiler eller klapper er aktive. Vandbeholderens pumpe er aktiv.*	Normal tilkoblingslyd

Lyd	Mulig årsag	Støjtype	Afhjælpning
Vibration	Uegnet opstilling	Fejllyd	Juster skabet med justeringsfødderne.
Klapren	Udstyr, genstande inde i skabet	Fejllyd	Fastgør udstyrsdele. Sørg for, at der er afstand mellem genstandene.

### 10.3 Teknisk fejl

Dit skab er konstrueret og fremstillet således, at funktions-sikkerhed og lang levetid er sikret. Hvis der alligevel skulle opstå en fejl, skal du kontrollere, om fejlen kan skyldes en betjeningsfejl. I så tilfælde skal du selv betale udgifterne til afhjælpning, også selv om garantien gælder.

Følgende fejl kan du selv afhjælppe.

10.3.1 Skabets funktion

Fejl	Årsag	Afhjælpning
<b>Skabet kører ikke.</b>	→ Der er ikke tændt for skabet.	▶ Tænd for skabet.
	→ Strømsstikket er ikke sat rigtigt i stikdåsen.	▶ Kontroller strømsstikket.
	→ Sikringen i stikdåsen er ikke i orden.	▶ Kontroller sikringen.
	→ Strømsvigt	▶ Hold skabet lukket. ▶ Beskyt levnedsmidler: Anbring køleelementer oven på fødevarerne eller benyt en anden fryser, hvis strømsvigtet varer længere. ▶ Genindfrys ikke optøede fødevarer.
	→ Skabets stik sidder ikke rigtigt i skabet.	▶ Kontroller skabets stik.
<b>Temperaturen er ikke tilstrækkelig lav.</b>	→ Skabets dør er ikke lukket rigtigt.	▶ Luk skabsdøren.
	→ Ventilationen er ikke tilstrækkelig.	▶ Frigør ventilationsgitteret, og rengør det.
	→ Den omgivende temperatur er for høj.	▶ Problemløsning: (se 1.4 Skabets anvendelsesområde) .
	→ Skabsdøren er blevet åbnet for tit eller for længe.	▶ Vent på, at den krævede temperatur indstilles igen automatisk. Hvis ikke, skal du kontakte kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
	→ Der er anbragt en for stor mængde friske fødevarer uden SuperFrost.	▶ Problemløsning: (se SuperFrost)
	→ Temperaturen er indstillet forkert.	▶ Indstil en lavere temperatur og kontrollér efter 24 timer.
	→ Skabet står for tæt på en varmekilde (komfur, radiator osv.).	▶ Skabet eller varmekilden skal placeres et andet sted.
<b>Dørens tætning er defekt, eller den skal udskiftes af anden årsag.</b>	→ Dørtætningen kan udskiftes. Den kan udskiftes uden brug af yderligere værktøj.	▶ Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)
<b>Der er is i skabet, eller der dannes kondensvand.</b>	→ Dørens tætning kan være gledet ud af rillen.	▶ Kontroller, at dørens tætning sidder korrekt i rillen.
<b>Skabet er varmt på ydersiden*.</b>	→ Varmen fra kølekredsløbet anvendes til at forhindre kondensvand.	▶ Det er normalt.

10.3.2 Udstyr

Fejl	Årsag	Afhjælpning
<b>IceMaker producerer ikke ister-ninger.*</b>	→ IceMaker er ikke tændt.	▶ Aktiver IceMaker.
	→ IceMaker-skuffen er ikke lukket rigtigt.	▶ Skub skuffen rigtigt ind.
	→ Vandbeholderen er ikke skubbet helt ind.	▶ Skub vandbeholderen ind.*
	→ Der er ikke nok vand i vandbeholderen.	▶ Fyld vand i vandbeholderen.*
<b>Den indvendige belysning lyser ikke.</b>	→ Der er ikke tændt for skabet.	▶ Tænd for skabet.
	→ Døren har været åben i mere end 15 min.	▶ Den indvendige belysning slår automatisk fra efter ca. 15 min., når døren er åben.

# Sæt ud af drift

Fejl	Årsag	Afhjælpning
	→ LED-belysningen er defekt, eller afdækningen er beskadiget.	► Kontakt kundeservice. (se 10.4 Kundeservice)

## 10.4 Kundeservice

Prøv først, om du selv kan afhjælte fejlen (se 10 Kundeservice). Kontakt kundeservice, hvis du ikke selv kan afhjælte fejlen.

Du kan finde adressen i den vedlagte brochure „Liebherr-Service“ eller på [home.liebherr.com/service](http://home.liebherr.com/service).



### ADVARSEL

Ukorrekt reparation!  
Kvæstelser.

- Reparationer og indgreb på apparatet og på strømledningen, som ikke er udtrykkeligt nævnte (se 9 Service), må kun gennemføres af kundeservice.
- Hvis nettilslutningsledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller en tilsvarende kvalificeret person.
- Ved apparater med IEC-stik må kunden foretage udskiftningen.

### 10.4.1 Kontakt kundeservice

Kontrollér, at følgende oplysninger om apparatet er tilgængelige:

- Skabets betegnelse (model og indeks)
- Service-nr. (Service)
- Serienummer (S-Nr.)
- Hent oplysninger om apparatet via displayet. (se Info-eller-
- Find apparatoplysningerne på typeskiltet. (se 10.5 Typeskilt)
- Noter oplysningerne om skabet.
- Underret kundeservice: Oplys om fejlen og apparatoplysningerne.
- ▷ Dette muliggør en hurtig og målrettet service.
- Følg yderligere anvisninger fra kundeservice.

## 10.5 Typeskilt

Typeskiltet er placeret indvendigt i skabet bag skufferne.




Fig. 117

- (1) Skabsbetegnelse
  - (2) Service-nr.
  - (3) Serienummer
- Aflæs oplysningerne på typeskiltet.

## 11 Sæt ud af drift

- Tøm skabet.

- Deaktivering af IceMaker. (se Deaktivering af IceMaker / MaxIce) \*
- Sluk for apparatet. (se Sluk for skabet)
- Tag netstikket ud.
- Fjern netstikket, hvis det er nødvendigt: Tag det ud, og drej det samtidigt fra venstre mod højre.
- Rengør apparatet. (se 9.4 Rengøring af skabet)
- Lad døren være åben, så der ikke kan opstå dårlig lugt.

## 12 Bortskaffelse

### 12.1 Forberedelse af apparatet til bortskaffelse



Liebherr anvender batterier i egne apparater. I EU forpligter lovgivningen af miljømæssige årsager slutbrugeren til at tage disse batterier ud af de gamle apparater før bortskaffelsen. Hvis dit apparat indeholder batterier, er der anbragt en tilhørende henvisning på apparatet.

Pærer I tilfælde af, at du selv kan tage pærerne ud og uden at ødelægge dem, skal de også tages ud før bortskaffelsen.

- Tag apparatet ud af drift.
- Apparat med batterier: tag batterierne ud. Beskrivelse, se kapitlet **Vedligeholdelse**.
- Såfremt muligt: afmonter pærerne uden at ødelægge dem.

### 12.2 Miljøvenlig bortskaffelse af apparatet



Apparatet indeholder stadig ædle materialer og må ikke bortskaffes sammen med det usorterede affald.



Bortskaf batterierne separat fra det gamle apparat. I den forbindelse kan batterierne afleveres gratis i handlen samt på genbrugspladser.

Pærer

Afmonterede pærer skal bortskaffes via de pågældende indsamlingssystemer.

For Tyskland:

Du kan bortskaffe apparatet gratis på genbrugspladser i klasse 1. Ved køb af et nyt køle- og fryseapparat og et salgsareal > 400 m<sup>2</sup> tager handlen det gamle apparat gratis tilbage.



### ADVARSEL

Udløbende kølemiddel og olie!

Brand. Det anvendte kølemiddel er miljøvenligt, men brandbart. Den anvendte olie er også brandbar. Udløbet kølemiddel og olie kan antændes ved en tilpas høj koncentration og ved kontakt med en ekstern varmekilde.

- ▶ Kølemiddelkredsløbets og kompressorens rørledninger må ikke beskadiges.
- 
- ▶ Transportér apparat væk uden at beskadige det.
  - ▶ Batterier, pærer og apparatet skal bortskaffes iht. de ovenfor nævnte krav.





[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**DA** Køle-frysekombination

Udgivelsesdato: 20240115

**Artikelnr.-indeks: 7083578-00**

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD  
Bezirk Plovdiv  
4202 Radinovo  
Bulgarien