



Інструкція з монтажу

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals










LIEBHERR

Загальні вказівки з техніки безпеки


Зміст

1	Загальні вказівки з техніки безпеки.....	2
2	Монтажні розміри.....	3
3	Транспортування пристрою.....	4
4	Розпакувати пристрій.....	4
5	Утилізація упаковки.....	4
6	Монтаж бік у бік.....	4

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Символ	Пояснення
	Прочитати посібник Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.
	Повний посібник в Інтернеті Докладну інструкцію Ви знайдете в Інтернеті через QR-код на передній сторінці посібника або через введення сервісного номера за адресою home.liebherr.com/fridge-manuals . Сервісний номер вказаний на заводській таблиці:  <i>Fig. Приблизне відображення</i>
	Перевірити пристрій Перевірте всі частини на ушкодження при транспортуванні. Зверніться в разі недоліків до дилера або в сервісну службу.
	Відхилення Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності. Абзаци, в яких йдеться про пристрої спеціального призначення, позначені зірочкою (*).
	Інструкції з дії та результат дії Інструкції з дії позначені ►. Результат дії позначений ▷.
	Відео Відео стосовно пристроїв доступні на YouTube-каналі Liebherr-Hausgeräte.

- Щоб безпечно і належним чином використовувати пристрій, перед встановленням і користуванням уважно прочитайте цю інструкцію зі встановлення. Завжди дотримуйтеся наведених у ній рекомендацій, вказівок з безпеки та попереджень. Вони мають важливе значення для безпечного і безперебійного встановлення та експлуатації пристрою.
- Перш за все прочитайте загальні вказівки з безпеки у розділі «Загальні вказівки з безпеки» в **інструкції з експлуатації**, що входить до цієї інструкції зі встановлення, і дотримуйтеся їх. У разі втрати **інструкції з експлуатації інструкцію з експлуатації** можна завантажити з Інтернету, увівши сервісний номер на home.liebherr.com/fridge-manuals. Сервісний номер вказаний на заводській



таблиці:

- Під час встановлення пристрою дотримуйтеся попереджувальних вказівок та інших окремих вказівок в інших розділах:

	НЕБЕЗПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ПОПЕРЕДЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ОБЕРЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести травмування легкої або середньої тяжкості, якщо їй не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна, якщо їй не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

1 Загальні вказівки з техніки безпеки

- Надійно зберігайте цю інструкцію зі встановлення, щоб завжди мати можливість скористатися нею.
- У разі передавання пристрою передавайте його наступному власникові також інструкцію зі встановлення.

2 Монтажні розміри

Fig. 2 Приблизне відображення




Fig. 1 Приблизне відображення





Fig. 3 Приблизне відображення

Для пристроїв з ручкою



	a	b	c	d	e	f	h	g
S(BN)(CN)(FN)(sd)(st)(bd)(bs) 52..(i)	1204 мм	1855 мм	611 мм ^x	675 мм ^x	1222 мм ^x	1318 мм	35 мм	90°

Транспортування пристрою

	a	b	c	d	e	f	h	g
CBN.. 76..	1504 мм	1855 мм	611 мм ^x	675 мм ^x	1365 мм ^x	1618 мм	35 мм	90°

Для пристроїв з ручкою

^x У разі використання пристінних розмірів розмір пристрою збільшується на 15 мм.

Розміри з відкритими дверцятами дійсні для кута розкриття 90°. Значення відстані можуть відрізнятися в залежності від кута розкриття.

	a	b	c	d	e	f	h	g
SFN(sd)(sf)(bd) 52..	1226 мм	1855 мм	611 мм ^x	675 мм ^x	1217 мм ^x	1252 мм	35 мм	90°

Для пристроїв з потайною ручкою

^x У разі використання пристінних розмірів розмір пристрою збільшується на 15 мм.

Розміри з відкритими дверцятами дійсні для кута розкриття 90°. Значення відстані можуть відрізнятися в залежності від кута розкриття.

Для пристроїв з потайною ручкою

- Стрічки-стяжки з поліпропілену
- збита цвяхами дерев'яна рама з вставкою з поліетилену*
- Пакувальні матеріали слід здавати до офіційно визначеного приймального пункту.

3 Транспортування пристрою

Під час транспортування пристрою зверніть увагу:

- Пристрій транспортувати у вертикальному положенні.
- Пристрій транспортувати двома особами.

За першого введення в експлуатацію:

- пристрій транспортувати в упаковці.

Під час транспортування пристрою після першого введення в експлуатацію (наприклад, переїзд або очищення):

- Випорожніть пристрій.
- Зафіксуйте двері від ненавмисного відчинення.

4 Розпакувати пристрій

У разі виявлення пошкоджень на пристрої слід негайно – до під'єднання – звернутися до постачальника.

- Перевірте пристрій і упаковку на ушкодження при транспортуванні. Негайно зверніться до постачальника, якщо є підозра про будь-які ушкодження.
- Видаліть усі сторонні матеріали з задньої стінки та бічних стінок пристрою, які можуть завадити належному встановленню, притоку та відтоку повітря.
- Зняти всі захисні плівки з пристрою. Не використовувати при цьому предмети з кутами або гострі предмети!
- Зніміть кабель підключення до електромережі із задньої стінки пристрою. При цьому зніміть тримач кабелю, інакше через вібрацію виникатиме шум!

5 Утилізація упаковки



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Небезпека задушення пакувальними матеріалами та плівкою!

- Не дозволяйте дітям гратися з пакувальними матеріалами.

Упаковка виготовлена із матеріалів, які підлягають повторному використанню.

- Гофрований картон/картон
- Деталі із спіненого полістиролу
- Поліетиленова плівка та мішок.

6 Монтаж бік у бік

Встановіть морозильник або пристрій з морозильною камерою зліва, якщо дивитися спереду. У цих пристроїв права бокова стінка обігривається, щоб уникнути утворення конденсату.

Необхідні деталі для кріплення постачаються разом із пристроєм.

Монтажні деталі в окремому комплекті

Для пристроїв з ручкою




Fig. 4

Для пристроїв з потайною ручкою




Fig. 5

Для всіх пристроїв




Fig. 6

У пристроях з демпфером внизу*
Нижні накладки*




Fig. 7*

Кришка підшипникової опори




Fig. 8

У пристроях без демпфера внизу*
Нижні накладки*




Fig. 9*

Інструмент для монтажу





Fig. 10

Перевірте, чи є в наявності такі інструменти:


- Вілковий ключ розміру 10 (входить до комплекту постачання)
- Викрутка Torx® 25/20/15
- Викрутка з акумулятором
- Водяний рівень

Вказівки щодо пересування комбінації SBS:

- Перед збіркою встановіть пристрої якомога ближче до кінцевого місця встановлення. Для безперешкодного монтажу доступ до пристроїв має забезпечуватися з усіх боків.
- Після монтажу при пересуванні завжди беріть пристрої за зовнішні передні кути. У жодному разі не підпирайте коліном бокові стінки чи дверцята.
- Комбінацію SBS найлегше пересувати по діагоналі, по черзі пересуваючи лівий та правий кут. Коли комбінація стоятиме безпосередньо перед нішею, вставте її по прямій лінії.



- Якщо знадобиться витягти комбінацію із ніші, візьміть її за нижню третину та витягніть прямо уперед.



УВАГА

Небезпека пошкодження при пересуванні комбінації SBS! Зібрана комбінація SBS має велику вагу. Внаслідок неправильного пересування на пристрої можуть з'явитися ум'ятини.

- ▶ Дотримуйтеся вказівок щодо пересування (див. вище).
- ▶ Зніміть усю захисну плівку з зовнішньої стінки корпусу.

Спереду внизу пристрою:




Fig. 11

- ▶ Вкрутіть зовнішні ніжки. Це дозволяє легше пересувати пристрої.

Для пристроїв із ручкою

- ▶ Розташуйте пристрої так, щоб вони знаходилися на відстані 10 мм один від одного, а їхні передні частини знаходилися на одній лінії.

Для пристроїв із потайною ручкою

- ▶ Розташуйте пристрої так, щоб вони знаходилися на відстані 32 мм один від одного, а їхні передні частини знаходилися на одній лінії.
- ▶ Вирівняйте обидва пристрої за допомогою рівня на верхній стороні пристрою.

Спереду вгорі пристрою:




Fig. 12

- ▶ Зніміть наявні кришки.
- ▶ Перед монтажем верхнього кута викрутіть обидва гвинти заземлення Fig. 12 (14).
- ▶ Зафіксуйте гвинти заземлення. Гвинти будуть потрібні для наступного монтажу кута.

Монтаж бік у бік




Fig. 13 Приблизне відображення

- ▶ Всунути кут Fig. 13 (3) з дистанційною прокладкою між пристроями і на цапфу. Трохи прикрутити кут з допомогою чотирьох гвинтів Fig. 13 (4) та задалегідь викручених гвинтів заземлення Fig. 13 (14) поперемінно зліва та справа.
- ▶ За необхідності: вирівняйте пристрої за допомогою рівня на верхній стороні пристрою.

Спереду знизу пристрою:

- ▶ Зніміть наявні кришки.




Fig. 14

- ▶ Якщо встановлено металеву накладку Fig. 14 (1), відкрутіть її.

Вказівка

Якщо хочете транспортувати пристрій або встановлювати подинці, треба знову монтувати щиток.




Fig. 15 Приблизне відображення

- ▶ Всунути кут Fig. 15 (6) з дистанційною прокладкою між пристроями і трохи прикрутити з допомогою 4 гвинтів Fig. 15 (4).
- ▶ За необхідності: вирівняйте пристрої.
- ▶ Міцно затягніть гвинти зверху та знизу.

Ззаду вгорі пристрою:




Fig. 16 Приблизне відображення

- ▶ Всунути кут Fig. 16 (7) з дистанційною прокладкою між пристроями і з планками в кришку пристрою. Закрутити 2 гвинтами Fig. 16 (5).

Ззаду знизу пристрою:




Fig. 17 Приблизне відображення

- ▶ Всунути кут Fig. 17 (8) з виїмками через кріплення для пристінної розпірки.

Вказівка

Задалегідь просвердлити отвори для гвинтових з'єднань!

- ▶ Відмітити штифтом положення отворів.
- ▶ Знову зніміть кут.

Вказівка

Просвердлити лише лист! Глибина свердління приблизно 1 мм.




Fig. 18

- ▶ Отвори для гвинтів просвердлити свердлом 3 мм і зачистити від задирок.




Fig. 19 Приблизне відображення

- ▶ Знову всунути кут Fig. 19 (8) з виїмками через кріплення для пристінної розпірки.
- ▶ Закрутити 2 гвинтами Fig. 19 (5).

Перед встановленням верхнього та нижнього нащільника зведіть обидві розпірки по всій довжині. Це дозволяє легше ввести нащільники в щілину. Для вставки нащільників використовуйте м'яку тканину, щоб уникнути утворення лунок на їх поверхні. Просто вдавіть нащільники у щілину, щоб досягти оптимального з'єднання.

Для пристроїв з ручкою




Fig. 20

- ▶ Затисніть на верхньому боці короткий нащільник Fig. 20 (9) в горизонтальну щілину.

Для пристроїв з потайною ручкою




Fig. 21

- ▶ Затисніть на верхньому боці короткий нащільник Fig. 21 (9) в горизонтальну щілину.

Для пристроїв з ручкою




Fig. 22

- ▶ Спереду затисніть довгий нащільник Fig. 22 (10) у вертикальну щілину. Стежте за тим, щоб нащільник прилягав до з'єднувального листа.

Для пристроїв з потайною ручкою




Fig. 23

- ▶ Спереду затисніть довгий нащільник Fig. 23 (10) у вертикальну щілину. Стежте за тим, щоб нащільник прилягав до з'єднувального листа.
- ▶ Зніміть захисну плівку з нащільника.*

Спереду вгору пристрою:




Fig. 24 Приблизне відображення

- ▶ Встановіть верхню кришку Fig. 24 (11) на відкритий проміжок між обома панелями блоку керування. Зверніть увагу, щоб зовнішні боки кришки були з'єднані урівень з панелями блоку керування.

Спереду знизу пристрою

Монтаж бік у бік




Fig. 25 Приблизне відображення

- ▶ Насадіть нижню кришку Fig. 25 (12) спереду на кут Fig. 25 (1), зсунути вниз Fig. 25 (2) і зафіксуйте знизу Fig. 25 (3).
- ▶ Для демонтажу кришки просунути викрутку знизу збоку під кришку і звільнити обидва нижні гачки. Потім відкинути кришку вгору.
- ▶ Підключіть комбінацію до електромережі. Див. посібник зі встановлення.
- ▶ Пристрої з IceMaker або InfinitySpring:
- ▶ Підключіть пристрій до водопроводу. Див. посібник зі встановлення.

УВАГА

Небезпека пошкодження при пересуванні комбінації SBS! Зібрана комбінація SBS має велику вагу. Внаслідок неправильного пересування на пристрої можуть з'явитися умятини.

- ▶ Дотримуйтеся вказівок щодо пересування (див. вище).

- ▶ Обережно пересуньте комбінацію SBS у передбачене для неї місце.
- ▶ За потреби вирівняйте нахил комбінації SBS за допомогою опорних ніжок.
- ▶ Після цього підпріть дверцята: опускайте зовнішні опорні ніжки на опорному кронштейні доти, доки вони не будуть опиратись на підлогу.

Дверцята можна вирівняти по висоті за допомогою зовнішніх нижніх опорних кронштейнів:

- ▶ Відкрити двері на 90°.




Fig. 26

- ▶ Щоб підняти дверцята, прокрутіть вправо опорну ніжку Fig. 26 (18) за допомогою гайкового ключа Fig. 26 (2) з комплекту поставки до контакту з підлогою. Після цього продовжуйте обертати до встановлення потрібної висоти дверцят. На момент постачання опорний гвинт повністю закручений.

Декоративні плінтуси монтувати.*

Після складання і вирівнювання пристроїв можна монтувати плінтуси знизу на пристроях. Плінтуси декоративні і не впливають на функціонування пристроїв.*

У пристроях з демпфером знизу*




Fig. 27 *

- ▶ Закріпіть панель цоколя в поглибленні в нижній частині приладу.*

Вказівка

Плінтус має бути трохи засунутий за кришку опорного кронштейну.*

У пристроях без демпфера знизу*





Fig. 28 *

- ▶ Закріпити плінтус у виїмці знизу на пристрої як показано на зображенні.*



home.liebherr.com/fridge-manuals

UK Side-by-Side

Дата видачі: 20240216

**Індекс
артикульних
номерів: 7086153-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland