

Szerelési utasítás

beépíthető egymás melletti kombináció

HU



20210215 **7085626 - 00**

SBS

LIEBHERR

Általános biztonsági utasítások

Tartalomjegyzék

1	Általános biztonsági utasítások.....	2
2	Berendezés szállítása.....	2
3	Felállítási méretek.....	2
4	Készülékek felállítása egymás mellett.....	2

A gyártó folyamatosan dolgozik az egyes típusok és modellek továbbfejlesztésén. Ezért kérjük megértését azzal kapcsolatban, hogy a formai, műszaki és a felszerelést illető változtatás jogát fent kell tartanunk.

Olvassa át figyelmesen a használati utasításban foglalt tudnivalókat, hogy új berendezésének összes előnyét megismerhesse.

Ez a használati útmutató több típusra érvényes, ezért eltérések előfordulhatnak. Csillaggal (*) jelöltük meg azokat a bekezdéseket, amelyek csak bizonyos berendezésekre igazak.

A kezelési útmutatásokat ►, a kezelés eredményét pedig▷ jelzi.

1 Általános biztonsági utasítások

- A konnektornak legyen könnyen elérhető, hogy vész helyzetben a készüléket gyorsan le tudja választani a hálózatról. Ezenkívül a készülék hátoldalának tartományán kívülre eszen.

	VESZÉLY	egy közvetlenül fenyegető veszélyes helyzetet jelez, ami halált vagy súlyos testi sérüléseket okoz, ha nem kerül el.
	FIGYELMEZTETÉS	egy veszélyes helyzetet jelez, ami halált vagy súlyos testi sérülést okozhat, ha nem kerül el.
	VIGYÁZAT	egy veszélyes helyzetet jelez, ami könnyű vagy közepesen súlyos testi sérülést okozhat, ha nem kerül el.
	FIGYELEM	egy veszélyes helyzetet jelez, ami anyagi károkat okozhat, ha nem kerül el.
	Megjegyzés	hasznos tanácsokat és tippeket jelez.

2 Berendezés szállítása

- A készüléket csomagolva szállítsa.
- A készüléket állítva szállítsa.
- Ne szállítsa egyedül a készüléket.

3 Felállítási méretek

Készülék megnevezése	A (mm)	B (mm)
SBS(es) 7155	1852	630
SBS(es) 7165	1852	630
SBS(esf) 7212	1852	630*
SBS(esf) 7222	1852	630*
SBS(esf) 7242	1852	623*
SBS(es) 7252	1852	630

Készülék megnevezése	A (mm)	B (mm)
SBS(es/bs) 7253	1852	630
SBS 7262	1852	630
SBS(es/bs) 7263	1852	630
SBS(ef) 7343	1852	630
SBS(es/bs) 7353	1852	630




Fig. 1

* Tartozékként fali távolságtartókkal rendelkező készülékek esetén ez a méret 35 mm.

4 Készülékek felállítása egymás mellett

A fagyasztókészüléket, ill. a fagyasztórészes készüléket előlről nézve a bal oldalra állítsa. Ezen készülékek jobb oldalán oldalfal-fűtés található, hogy a víz ne tudjon lecsapódni.

A rögzítéshez szükséges minden alkatrészt megkap a készülékkel.




Fig. 2





Fig. 3

Győződjön meg arról, hogy a következő szerszámokat előkészítette:


- Vízmérték
- Akkus csavarhúzó
- Torx® 25 csavarhúzó
- SW 10 villáskulcs (tartozék)

Tanácsok a kombináció eltolásához:

- A készüléket az összeszerelés előtt lehetőleg a végleges helyéhez közel állítsa fel.
- A készüléket mindig a külső első sarkánál fogva tolja el. Semmi esetre se nyomja a térdét az oldalfalnak vagy az ajtónak.
- A kombinációt átlós irányba a legkönnyebb mozgatni, ha a bal és a jobb sarkát felváltva tologatja. Ha a kombináció pontosan a falmélyedés előtt áll, egyenesen tolja be.



- Ha a kombinációt ki kell húzni a falmélyedésből, az alsó harmadánál fogja meg, és egyenesen előre húzza előre.



FIGYELEM

Az SBS kombináció eltolása sérülést okozhat!

Az összeépített SBS kombináció nehéz. Szakszerűtlenül eltolva a készülék behorpadhat.

- ▶ Tartsa be az eltolásra vonatkozó utasításokat (lásd fent).

- ▶ Minden védőfóliát húzzon le a készülék külső oldaláról.

Elöl a készüléken:




Fig. 4

- ▶ Szükség esetén az állítható lábakat Fig. 4 (A) elül mindkét oldalon teljesen csavarja be, hogy ne érjenek a talajhoz.
- ▶ A négy első állítható lábra helyezzen sapkát Fig. 4 (1).
- ▶ A két készüléket kb. 10 mm távolságra tolja el egymástól úgy, hogy elöl egy vonalban legyenek.




Fig. 5

- ▶ Pattintsa ki és vegye le a fedeleket Fig. 5 (2).

Az összekötő lappal automatikusan kiegyenlítheti a készülékek magasságát. Ha az egyik készülék valamivel magasabb, mint a másik, ezzel kezdjen.

- ▶ Helyezze fel az összekötő lapot Fig. 5 (3) és az egyik készüléken rögzítse két csavarral Fig. 5 (4).
- ▶ Az összekötő lapot tolja el oldalirányba úgy, hogy a középéle a készülék oldalfalára feküdjön. Húzza meg a csavarokat.
- ▶ Csavarozza az összekötő lapot a második készülékhez is. A készülékeket ekkor kissé nyomja egymáshoz vagy tolja el egymástól.




Fig. 6

- ▶ Ha készüléke az előszerelt csavarral Fig. 6 (7) rendelkezik: vegye ki a csavart.

Az összekötő lemezzel automatikusan kiegyenlítheti a készülékek mélységét. Ha az egyik készülék előbbre áll, mint a másik, ezzel kezdjen. Ha nem, akkor a bal oldalival kezdjen.

- ▶ Helyezze fel az összekötő lemezt Fig. 6 (5) és az egyik készüléken lazán rögzítse kétcsavarral Fig. 6 (6).
- ▶ Az összekötő lemezt tolja el oldalirányba úgy, hogy a középéle a készülék oldalfalára feküdjön. Húzza meg a csavarokat.
- ▶ Csavarozza az összekötő lemezt a második készülékhez is. A készülékeket ekkor kissé nyomja egymáshoz vagy tolja el egymástól.

Hátul a készüléken:




Fig. 7

- ▶ Helyezze be az összekötő kapcsot Fig. 7 (8) fenn a középső oldalfalakba.
- ▶ Az összekötő szögvasat Fig. 7 (9) lent helyezze az illeszkedő nyílásba.
- ▶ Ha az összekötő szögvas lazán ül, csavarral Fig. 7 (10) erősítse meg.

Készülékek felállítása egymás mellett

Megjegyzés

- ▶ Se a kapocs, se a csavarok ne érjenek hozzá a hátsó oldalon lévő csövekhez, hogy ne legyen rezgészaj!

Elöl a készüléken:




Fig. 8

FIGYELEM

A görgőalap megsérülhet!

- ▶ A készüléket a hátsó lábain vízszintbe állítva ne használjon akkus csavarhúzó, különben a magasságállító szerkezet megsérül vagy az állítórúd kioldódhat. A lábak magasságát kézzel állítsa be.

Az első állítható lábakat a mellékelt villáskulccsal Fig. 8 (11), a hátsókat* egy Torx® 25 csavarhúzóval állíthatja.

- ▶ A középső állítható lábakat Fig. 4 (C) annyira csavarja be, hogy ne érjenek a padlóhoz.
- ▶ A kombinációt a külső állítható lábak Fig. 4 (B) segítségével igazítsa ki.




Fig. 9

Mielőtt behelyezné a fedőlécet Fig. 9 (12), a két bordát nyomja össze teljes hosszában. Ezzel a lécet könnyebben be lehet illeszteni a nyílásba. A léc benyomásához használjon törőkendőt, hogy a fedőléc felülete ne horpadjon be. A dísléceket egyenesen és gondosan nyomja be a nyílásba, hogy optimálisan kötődjen.

- ▶ Az első oldalon a hosszú fedőlécet Fig. 9 (12) nyomja be a függőleges nyílásba. Ügyeljen arra, hogy a léc az összekötő lemezen Fig. 9 (5) álljon.
- ▶ Húzza le a fedőléc védőfóliáját.*




Fig. 10

- ▶ A felső oldalon nyomja be a rövid léceket Fig. 10 (13) a nyílásba. A léceket az összekötő lappal Fig. 10 (3) zárja le az első élén.

- ▶ A fedelet Fig. 10 (14) pattintsa fel a két kezelőrésszel nyílás még nyitott hézagába. Ügyeljen arra, hogy a fedél külső oldalai pontosan lezárják a kezelőrésszel nyílását. E célból a fedelet ki lehet húzni.




Fig. 11

- ▶ Az alsó fedelet Fig. 11 (15) felülről helyezze az összekötő lemeze Fig. 11 (5) és lent pattintsa be.
 - ▶ Csatlakoztassa a kombinációt az elektromos hálózathoz a kezelési útmutatónak megfelelően.
- IceMaker egységet tartalmazó készülékek:
- ▶ Csatlakoztassa a készüléket a vízvezeték-hálózathoz a kezelési útmutatóban megadott módon

FIGYELEM

Az SBS kombináció eltolása sérülést okozhat!

Az összeépített SBS kombináció nehéz. Szakszerűtlenül eltolva a készülék behorpadhat.

- ▶ Tartsa be az eltolásra vonatkozó utasításokat (lásd fent).

- ▶ A kombinációt óvatosan tolja a kijelölt helyére.
- ▶ A kombinációt szükség esetén az állítható lábakkal újból igazítsa be.
- ▶ A középső állítható lábakat Fig. 4 (C) süllyessze le, hogy érintsék a padlót.
- ▶ Azután az ajtót támassza ki: A csapágybakon lévő állítólábakat Fig. 4 (A) süllyessze le, amíg a talajra nem fekszenek, azután még 90°-kal forgassa tovább.



Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

4202 Radinovo

Bezirk Plovdiv

Bulgarien

home.liebherr.com