

Інструкція з монтажу

Side-by-Side

UK



20210215 **7085626 - 00**

SBS

LIEBHERR

Загальні поради з безпеки

Зміст

1	Загальні поради з безпеки.....	2
2	Транспортування пристрою.....	2
3	Монтажні розміри.....	2
4	Монтаж бік у бік.....	2

Виробник постійно працює над удосконаленням пристроїв усіх типів і моделей. Можливі зміни форми, оснащення чи технічних характеристик.

Щоб ознайомитися з усіма перевагами пристрою, уважно прочитайте посібник.

Оскільки один посібник призначений для декількох моделей, можливі певні невідповідності Абзаци, в яких йдеться про пристрій спеціального призначення, позначені зірочкою (*).

Інструкції позначені ►, результати дії позначені▷.

1 Загальні поради з безпеки

- Розетка повинна бути розташована у легкодоступному місці, щоб при необхідності швидко відключити пристрій від мережі. Вона повинна знаходитися за областю зворотної боку пристрою.

	НЕБЕЗ-ПЕКА	позначає безпосередньо небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ПОПЕРЕД-ЖЕННЯ	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до смерті чи важкого травмування, якщо їй не запобігти.
	ОБЕР-ЕЖНО	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до травмування легкої або середньої тяжкості, якщо їй не запобігти.
	УВАГА	позначає небезпечну ситуацію, яка може призвести до пошкодження майна, якщо їй не запобігти.
	Вказівка	позначає корисні вказівки та поради.

2 Транспортування пристрою

- Пристрій повинен транспортуватися тільки в упаковці.
- Пристрій повинен транспортуватися тільки у вертикальному положенні.
- Забороняється транспортування пристрою однією особою.

3 Монтажні розміри

Назва пристрою	A (mm)	B (mm)
SBSes 7155	1852	630
SBSes 7165	1852	630
SBS(esf) 7212	1852	630*

Назва пристрою	A (mm)	B (mm)
SBS(esf) 7222	1852	630*
SBS(ef) 7242	1852	623*
SBS(es) 7252	1852	630
SBS(es/bs) 7253	1852	630
SBS 7262	1852	630
SBS(es/bs) 7263	1852	630
SBS(ef) 7343	1852	630
SBS(es/bs) 7353	1852	630




Fig. 1

* У пристроях, до комплекту поставки яких входять пристінні розпірки, величина збільшується на 35 mm.

4 Монтаж бік у бік

Встановіть морозильник або пристрій з морозильною камерою зліва, якщо дивитися спереду. У цих пристроїв права бокова стінка обігрівається, щоб уникнути утворення конденсату.

Необхідні деталі для кріплення постачаються разом із пристроєм.




Fig. 2





Fig. 3

Перевірте, чи є в наявності такі інструменти:


- рівень
- викрутка з акумулятором
- Викрутка Torx® 25
- Вилковий ключ розміру 10 (входить до комплекту постачання)

Вказівки щодо пересування комбінації:

- Перед збіркою встановіть пристрої якомога ближче до кінцевого місця встановлення.
- При пересуванні завжди беріть пристрої за зовнішні передні кути. У жодному разі не припирайте коліном бокові стінки чи дверцята.
- Легше за все комбінацію пересувати по діагоналі, по черзі пересуваючи лівий та правий кут. Коли комбінація стоятиме безпосередньо перед нішею, вставте її по прямій лінії.



- Якщо знадобиться витягти комбінацію із ніші, візьміть її за нижню третину та витягніть прямо уперед.



УВАГА

Небезпека пошкодження при пересуванні комбінації SBS! Зібрана комбінація SBS має велику вагу. Внаслідок неправильного пересування на пристрої можуть з'явитися ум'ятини.

▶ Дотримуйтеся вказівок щодо пересування (див. вище).

▶ Зніміть усю захисну плівку з зовнішньої стінки корпусу.

Спереду пристрою:




Fig. 4

- ▶ У випадку необхідності повністю закрутіть ніжки Fig. 4 (A) спереду обох пристроїв, щоб вони не торкались підлоги.
- ▶ Вставте ковпачки Fig. 4 (1) на чотири передні ніжки.
- ▶ Зсуньте обидва пристрої так, щоб вони знаходилися на відстані близько 10 мм один від одного, а передні їх частини знаходились на одній лінії.




Fig. 5

▶ Звільніть і зніміть кришки Fig. 5 (2).

За допомогою з'єднувальної пластини пристрої автоматично вирівнюються за висотою. Якщо один пристрій знаходиться вище за інший, почніть з нього.

▶ Встановіть з'єднувальну пластину Fig. 5 (3) та прикріпіть її до одного пристрою за допомогою двох гвинтів Fig. 5 (4).

▶ Зсуньте з'єднувальну пластину вбік, щоб середнє ребро пластини прилягало до бокової стінки пристрою. Затягніть гвинти.

▶ Закрутіть з'єднувальну пластину також на другому пристрої. При цьому може знадобитися дещо стиснути чи розтиснути пристрої між собою.




Fig. 6

▶ Якщо пристрій устаткований попередньо змонтованим гвинтом Fig. 6 (7): Викрутіть гвинт.

За допомогою з'єднувального листа пристрої автоматично вирівнюються за глибиною. Якщо один пристрій виступає, почніть із нього. В іншому разі почніть із лівого пристрою.

▶ Закріпіть з'єднувальний лист Fig. 6 (5) на одному пристрої за допомогою двох гвинтів Fig. 6 (6).

▶ Зсуньте з'єднувальний лист вбік, щоб середнє ребро листа прилягало до бокової стінки пристрою. Затягніть гвинти.

▶ Закрутіть з'єднувальний лист також на другому пристрої. При цьому може знадобитися дещо стиснути чи розтиснути пристрої між собою.

На задній стороні пристрою:




Fig. 7

▶ Вставте з'єднувальну скобку Fig. 7 (8) зверху в середні бокові стінки.

▶ Вставте з'єднувальний кутик Fig. 7 (9) знизу в відповідний виріз.

▶ Якщо з'єднувальний кутик сидить вільно, встановіть гвинт Fig. 7 (10).

Монтаж бік у бік

Вказівка

- ▶ Для запобігання вібраційному шуму не можна допускати контакту скобок або гвинтів із системою труб на зворотному боці!

Спереду пристрою:




Fig. 8

УВАГА

Небезпека пошкодження роликів підставок!

- ▶ При вирівнюванні пристрою по задніх ніжках не використовувати викрутку з акумулятором, інакше це призведе до пошкодження механізму регулювання висоти або відділення регулювальної рейки. Змінювати положення ніжок слід вручну.

Передні ніжки можна регулювати за допомогою гайкового ключа Fig. 8 (11), задні ніжки* — за допомогою викруткі Torx@ 25.

- ▶ Закрутіть середні ніжки Fig. 4 (C), щоб вони не торкались підлоги.
- ▶ Вирівняйте комбінацію за допомогою зовнішніх ніжок Fig. 4 (B).




Fig. 9

Перед встановленням нащільника Fig. 9 (12) зведіть обидві розпірки по всій довжині. Це дозволяє легше ввести нащільник в щілину. Для вставки нащільника використовуйте м'яку тканину, щоб уникнути утворення лунок на його поверхні. Просто вдавіть нащільник у щілину, щоб досягти оптимального з'єднання.

- ▶ Спереду затисніть довгий нащільник Fig. 9 (12) у вертикальну щілину. Стежте за тим, щоб нащільник прилягав до з'єднувального листа Fig. 9 (5).
- ▶ Зніміть захисну плівку з нащільника.*




Fig. 10

- ▶ Затисніть на верхньому боці короткий нащільник Fig. 10 (13) у щілину. Нашчільник необхідно з'єднати зі з'єднувальною пластиною Fig. 10 (3) врівень на передній кромці.
- ▶ Встановіть кришку Fig. 10 (14) на відкритий проміжок між обома панелями блоку керування. Зверніть увагу, щоб зовнішні боки кришки були з'єднані урівень з панелями блоку керування. З цією метою кришка зроблена так, що її можна витягти.




Fig. 11

- ▶ Насадіть нижню кришку Fig. 11 (15) зверху на з'єднувальний лист Fig. 11 (5) і зафіксуйте знизу.
- ▶ Підключіть комбінацію до електромережі відповідно до інструкції з обслуговування.
Пристрої з модулем IceMaker:
- ▶ Підключіть пристрій до водопроводу відповідно до інструкції з обслуговування

УВАГА

Небезпека пошкодження при пересуванні комбінації SBS! Зібрана комбінація SBS має велику вагу. Внаслідок неправильного пересування на пристрої можуть з'явитися ум'ятини.

- ▶ Дотримуйтеся вказівок щодо пересування (див. вище).

- ▶ Обережно пересуньте комбінацію у передбачене для неї місце.
- ▶ У разі необхідності вирівняйте комбінацію за допомогою ніжок.
- ▶ Знову опустіть середні ніжки Fig. 4 (C) доки вони не торкнуться підлоги.
- ▶ Після цього підіпріть дверцята: Опустіть опорні ніжки Fig. 4 (A) на опорному кронштейні доти, доки вони не будуть опиратись на підлогу, потім поверніть далі на 90°.



Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD

4202 Radinovo

Bezirk Plovdiv

Bulgarien

home.liebherr.com