



Návod na použitie

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Obsah

1 Celkový pohľad na zariadenie.....	9.3 Čistenie zariadenia.....	20	
1.1 Rozsah dodávky.....	10.1 Technické údaje.....	21	
1.2 Prehľad zariadenia a vybavenia.....	10.2 Prevádzkový hluk.....	21	
1.3 SmartDevice.....	10.3 Technická porucha.....	21	
1.4 Oblast použitia zariadenia.....	10.4 Zákaznícky servis.....	22	
1.5 Zhoda.....	10.5 Typový štítok.....	23	
1.6 Látky SVHC podľa nariadenia REACH.....	11 Odstavenie z prevádzky.....	23	
1.7 Databáza EPREL.....	12 Likvidácia.....	23	
2 Všeobecné bezpečnostné pokyny.....	12.1 Príprava zariadenia na likvidáciu.....	23	
3 Spôsob funkcie displeja.....	12.2 Ekologická likvidácia zariadenia.....	23	
3.1 Navigácia pomocou dotykového tlačidla a vysvetlenie symbolov.....	5	Výrobca neustále pracuje na ďalšom vývoji všetkých typov a modelov. Prosíme preto o pochopenie, že si musíme vyhradíť právo na zmeny tvaru, vybavenia a techniky.	
3.2 Menu.....	7	Symbol	Vysvetlenie
4 Uvedenie do prevádzky.....	7	Prečítajte si návod	Aby ste sa zoznámili so všetkými výhodami nového zariadenia, prečítajte si, prosím, pozorne pokyny v tomto návode.
4 Podmienky inštalácie.....	8	Kompletný návod na internete	Podrobny návod nájdete na internete prostredníctvom QR kódu na prednej strane návodu alebo zadáním servisného čísla na stránke home.liebherr.com/fridge-manuals .
4.1 Miestnosť.....	9	Servisné číslo nájdete na typovom štítku:	
4.3 Inštalácia viacerých zariadení.....	9	Fig. Príklad zobrazenia	
4.4 Elektrické pripojenie.....	9	6 Úspora energie.....	14
4.5 Inštalačné rozmery.....	9	7 Obsluha.....	14
4.5 Požiadavky na ventiláciu.....	9	7.1 Ovládacie a indikačné prvky.....	14
4.6 Preprava zariadenia.....	9	7.1.2 Indikátor teploty/stavu.....	14
4.7 Vybalenie zariadenia.....	9	7.1.3 Správanie LED.....	14
4.8 Montáž dĺžančných držiakov na stenu.....	9	7.1.4 Akustické signály.....	15
4.9 Inštalácia zariadenia.....	9	7.2 Funkcie zariadenia.....	15
4.10 Vyrovnanie zariadenia.....	9	7.2.1 Poznámky k funkciám zariadenia.....	15
4.11 Po inštalácii.....	9	Teplota.....	15
4.12 Likvidácia balenia.....	9	-18°C	
4.13 Výmena dorazu dverí.....	9	SabbathMode.....	15
4.14 Pripojenie zariadenia.....	12	WLAN.....	16
4.15 Zapnutie zariadenia (prvé uvedenie do prevádzky)	13	Spustenie cyklu rozmrazovania*	17
5 Skladovanie.....	13	Demo režim.....	17
5.1 Poznámky ku skladovaniu.....	13	Obnovenie na výrobné nastavenia.....	17
5.2 Mraziaci priestor.....	13	7.3 Hlásenia.....	18
5.3 Doby skladovania.....	14	7.3.1 Odstránenie hlásení.....	18
6 Úspora energie.....	14	8 Vybavenie.....	19
7 Obsluha.....	14	8.1 Zásuvky.....	19
7.1 Ovládacie a indikačné prvky.....	14	8.2 Sklenené dosky.....	19
7.1.2 Indikátor teploty/stavu.....	14	8.3 VarioSpace.....	20
7.1.3 Správanie LED.....	14	9 Údržba.....	20
7.1.4 Akustické signály.....	15	9.1 Rozloženie/montáž vyťahovacích systémov.....	20
7.2 Funkcie zariadenia.....	15	9.2 Rozmrazovanie zariadenia.....	20
7.2.1 Poznámky k funkciám zariadenia.....	15		
7.2.1 Teplota.....	15		
7.3 SabbathMode.....	15		
7.3 WLAN.....	16		
7.3 Spustenie cyklu rozmrazovania*	17		
7.3 Demo režim.....	17		
7.3 Obnovenie na výrobné nastavenia.....	17		
7.3 Hlásenia.....	18		
7.3.1 Odstránenie hlásení.....	18		
8 Vybavenie.....	19		
8.1 Zásuvky.....	19		
8.2 Sklenené dosky.....	19		
8.3 VarioSpace.....	20		
9 Údržba.....	20		
9.1 Rozloženie/montáž vyťahovacích systémov.....	20		
9.2 Rozmrazovanie zariadenia.....	20		

Tento návod na použitie platí pre:

F..i	16..
FN..i	16..

Poznámka

Ak má vaše zariadenie v označení zariadenia písmeno N, tak ide o zariadenie NoFrost.*

1 Celkový pohľad na zariadenie

1.1 Rozsah dodávky

Skontrolujte všetky diely, či sa pri preprave nepoškodili. V prípade reklamácií sa obráťte na predajcu alebo na zákaznícky servis. (pozri 10.4 Zákaznícky servis)

Dodávka pozostáva z nasledujúcich dielov:

- Voľne stojace zariadenie
- Vybavenie (podľa modelu)
- Montážny materiál (podľa modelu)
- „Quick Start Guide“
- Servisná brožúra

1.2 Prehľad zariadenia a vybavenia




Fig. 1 Príklad zobrazenia

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| (1) Ovládacie prvky, osvetlenie | (4) Miska na kocky ľadu |
| (2) Vetracia šrbina | (5) Typový šítok |
| (3) VarioSpace | (6) Nastaviteľné nohy (vpred) |

Poznámka

► Priečinky, zásuvky alebo koše sú v stave pri expedícii zoradené v záujme optimálnej energetickej účinnosti. Zmeny usporiadania v rámci daných zásuvných možností napríklad priečinkov v chladiacej časti však nemajú žiadny účinok na spotrebú energie.

1.3 SmartDevice

SmartDevice je riešenie na pripojenie Vašej mrazničky k sieti.

Vaše zariadenie podporujúce aplikáciu SmartDevice môžete rýchlo a jednoducho integrovať do Vašej siete WLAN. S aplikáciou SmartDevice môžete Vaše zariadenie ovládať z mobilného koncového zariadenia. V aplikácii SmartDevice máte k dispozícii ďalšie funkcie a možnosti nastavenia.

Zariadenie podporuje aplikáciu SmartDevice. Aby ste mohli Vaše zariadenie pripojiť k sieti WLAN, musíte si stiahnuť aplikáciu SmartDevice.



Ďalšie informácie o smartdevice.liebherr.com aplikácii SmartDevice:

Stiahnite si aplikáciu SmartDevice:



Po inštalácii a konfigurácii aplikácie SmartDevice môžete Vaše zariadenie pomocou aplikácie SmartDevice a funkcie zariadenia WLAN (pozri WLAN) integrovať do Vašej siete WLAN.

Poznámka

Funkcia SmartDevice nie je dostupná v nasledujúcich krajinách: Rusko, Bielorusko, Kazachstan.

1.4 Oblast' použitia zariadenia

Používanie v súlade s určením

Zariadenie je určené výhradne na chladenie potravín v domácom alebo domácnosti podobnom prostredí. Patrí k tomu napr. použitie

- v kuchyniach pre zamestnancov, penziónoch s raňajkami,
- prostredníctvom hostí vo vidieckych domoch, hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach,
- pri cateringu a podobnom servise vo veľkoobchode.

Zariadenie nie je vhodné na použitie ako vstanový prístroj.

Všetky ostatné spôsoby použitia sú neprípustné.

Predvídateľné chybné použitie

Výslovne sú zakázané nasledujúce použitia:

- Skladovanie a chladenie liekov, krvnej plazmy, laboratórnych preparátov alebo podobných látok a produktov, pre ktoré platí smernica o medicínskych produktoch 2007/47/ES,
- používanie v oblastiach ohrozených výbuchom,

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Nesprávne použitie zariadenia môže viesť ku škodám na skladovanom tovare alebo k jeho pokazaniu.

Klimatické triedy

Zariadenie je vyrobené podľa klimatizačných tried pre prevádzku pri obmedzenom rozsahu teplôt okolia. Klimatická trieda platná pre vaše zariadenie je vytlačená na typovom štítku.

Poznámka

► Pre zaručenie bezchybnej prevádzky dodržiavajte uvedené teploty okolia.

Klimatická trieda	pre teploty okolia
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C
SN-ST	10 °C až 38 °C
SN-T	10 °C až 43 °C

Bezchybná funkcia zariadenia je zaručená do spodnej teploty okolia -15 °C.

1.5 Zhoda

Bola vykonaná kontrola tesnosti chladiaceho okruhu. Zariadenie zodpovedá príslušným bezpečnostným ustanoveniam, ako aj príslušným smerniciam.

Pre trh EÚ: Zariadenie zodpovedá smernici 2014/53/EÚ.

Pre trh GB: Zariadenie zodpovedá nariadeniu Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Kompletné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.Liebherr.com

1.6 Látky SVHC podľa nariadenia REACH

Pod nasledujúcim prepojením môžete skontrolovať, či vaše zariadenie obsahuje látky SVHC podľa nariadenia REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 Databáza EPREL

Od 1. marca 2021 môžete nájsť informácie o energetických štítkoch a požiadavky na ekodizajn v európskej databáze výrobkov (EPREL). Na nasledujúcom odkaze nájdete databázu výrobkov: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zobrází sa Vám výzva na zadanie označenia modelu. Označenie modelu nájdete na typovom štítku.

2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

Tento návod na použitie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli kedykoľvek použiť.

Ak zariadenie odovzdáte ďalšiemu vlastníkovi, odovzdajte s ním aj tento návod na použitie.

Pre správne a bezpečné používanie zariadenia si pred použitím starostlivo prečítajte tento návod na použitie. Vždy dodržiavajte pokyny, bezpečnostné pokyny a výstražné upozornenia, ktoré sú v ňom uvedené. Sú dôležité pre to, aby ste zariadenie mohli bezpečne a bezchybne inštalovať a prevádzkovať.

Nebezpečenstvá pre používateľa:

- Toto zariadenie môžu obsluhovať deti, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a poznatkami, ak obsluhu vykonávajú pod dohľadom spôsobnej osoby alebo boli poučené o bezpečnej obsluhe zariadenia a poznajú z toho vyplývajúce nebezpečenstvá. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu zo strany používateľa nesmú vykonávať deti bez dohľadu spôsobnej osoby. Deti vo veku 3 - 8 rokov smú zariadenie plniť a vyprázdňovať. Deťom do 3 rokov je potrebné zakázať prístup k zariadeniu, ak sa na ne permanentne nedohliada.
- Zásuvka musí byť ľahko prístupná, aby mohlo byť zariadenie v prípade núdze rýchlo odpojené od prúdu. Musí sa nachádzať mimo zadnej strany zariadenia.
- Ak sa zariadenie odpája od siete, vždy ťahajte za zástrčku. Neťahajte za kábel.
- V prípade poruchy vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku.
- Nepoškodte sieťový prívod. Zariadenie neprevádzkujte s chybным sieťovým prívodom.
- Opravy a zásahy do zariadenia nechajte vykonať iba zákazníckemu servisu alebo inému na to vyškolenému odbornému personálu.
- Zariadenie montujte, pripájajte a likvidujte iba podľa údajov v návode na použitie.

Nebezpečenstvo požiaru:

- Chladiace médium (údaje na typovom štítku) použité v zariadení nezaťahuje životné prostredie, ale je horľavé. Uniknuté chladiace médium sa môže vznieťiť.
 - Nepoškodte potrubia chladiaceho okruhu.
 - Vo vnútornom priestore nemanipulujte so zápalnými zdrojmi.
 - Vo vnútornom priestore nepoužívajte elektrické zariadenia (napr. prístroje na čistenie parou, vykurovacie telesá, zariadenia na prípravu ľadu).
 - Ak unikne chladiace médium: Z blízkosti úniku odstráňte otvorený oheň a zdroje

- iskier. Priestor dobre vetrajte. Upovedomte zákaznícky servis.
- Do chladničky neodkladajte výbušné látky alebo spreje s horľavými hnacími plynmi, ako napríklad bután, propán, pentán atď. Nebezpečné spreje je možné spoznať podľa vytlačených údajov o obsahu alebo podľa symbolu plameňa. Prípadne unikajúce plyny sa môžu zapáliť od elektrickej inštalácie zariadenia.
 - Do blízkosti zariadenia neumiestňujte horiacie sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným plameňom, aby nedošlo k zapáleniu zariadenia.
 - Alkoholické nápoje alebo balenia obsahujúce alkohol musia byť pri skladovaní tesne uzavreté. Prípadne unikajúci alkohol sa môže zapáliť od elektrickej inštalácie zariadenia.

Nebezpečenstvo pádu a prevrátenia:

- Podstavce, zásuvky, dvere atď. nepoužívajte ako stúpadlá alebo k podopieraniu. To platí obzvlášť pre deti.

Nebezpečenstvo otravou potravinami:

- Nekonzumujte potraviny po dátume spotreby.

Nebezpečenstvo omrzlín, pocitov otupenosť a bolestí:

- Zabráňte trvalému kontaktu pokožky s chladnými povrchmi alebo s chladenými/mrazenými výrobkami alebo vykonajte ochranné opatrenia, napr. používajte rukavice.

Nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia:

- Horúca para môže viest k poraneniam. Na rozmrzovanie nepoužívajte elektrické vyhrievacie telesá, prístroje na čistenie parou, otvorený oheň ani rozmrzovacie spreje.
- Ľad neodstraňujte ostrými predmetmi.

Nebezpečenstvo pomliaždenia:

- Pri otváraní a zatváraní dverí nesiahajte do závesu. Mohli by ste si privrznúť prsty.

Symboly na zariadení:



Tento symbol sa môže nachádzať na kompresore. Vzťahuje sa k oleju v kompresore a upozorňuje na nasledujúce nebezpečenstvo: Pri prehlnutí alebo vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný. Toto upozornenie je dôležité iba pre recykláciu. V normálnej prevádzke nevzniká žiadne nebezpečenstvo.



Symbol sa nachádza na kompresore a označuje nebezpečenstvo pred horľavými látkami. Nálepku neodstraňujte.



Táto alebo podobná nálepka sa môže nachádzať na zadnej strane zariadenia. Odkazuje na to, že vo dverách a/alebo v telese sa nachádzajú vákuové izolačné panely (VIP) alebo perlitolové panely. Táto poznámka je dôležitá iba pre recykláciu. Nálepku neodstraňujte.

Dodržujte výstražné upozornenia a ďalšie špecifické upozornenia v ostatných kapitolách:

	NEBEZPEČENSTVO	označuje bezprostredne nebezpečnú situáciu, ktorá má za následok smrť alebo ťažké poranenia, ak sa jej nezabráni.
	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok smrť alebo ťažké poranenie, ak sa jej nezabráni.
	UPOZORNENIE	označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok ľahké alebo stredné poranenia, ak sa jej nezabráni.
	POZOR	označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok vecné škody, ak sa jej nezabráni.
	Poznámka	označuje potrebné upozornenia a tipy.

3 Spôsob funkcie displeja


Svoje zariadenie ovládate dotykovým tlačidlom.

3.1 Navigácia pomocou dotykového tlačidla a vysvetlenie symbolov

V obrázkoch sa používajú rôzne symboly na navigáciu pomocou dotykového tlačidla. Tieto symboly opisuje nasledujúce tabuľka.

Symbol	Popis
	Krátko sa dotknite dotykového tlačidla prstom: Navigujte cez hlavné menu a podmenu. Ked' sa na ruke objaví číslo: číslo udáva, kol'kokrát za sebou sa musíte krátko dotknúť dotykového tlačidla, aby ste prešli na konkrétnu funkciu.
	Dotknite sa dotykového tlačidla prstom na 3 sekundy: zapnite zariadenie. V hlavnom menu: vypnite zariadenie. V podmenu: prepnite sa na hlavné menu. Deaktivujte aktívnu funkciu podmenu.

Spôsob funkcie displeja

Symbol	Popis
	Dotknite sa dotykového tlačidla prstom na 7 sekundy: V hlavnom menu: otvorte podmenu.
	Šípka s hodinami: Trvá dlhšie ako 10 sekúnd, kým sa na displeji zobrazí nasledujúca indikácia. Šípka s údajom o čase: Trvá uvedený čas, kym sa na displeji zobrazí nasledujúca indikácia.

Poznámka

Ak budete stláčať dotykové tlačidlo **10 sekúnd**, aktivujete demo režim.

- Deaktivujte demo režim. (pozri Deaktivácia demo režimu)
- Ak budete stláčať dotykové tlačidlo **15 sekúnd**, otvoríte servisné menu. Servisné menu rozpoznáte podľa blikania kontrolky LED 5 a kontrolky WLAN. Toto menu je špeciálne určené pre servisného technika.
- Opustite servisné menu: stlačte dotykové tlačidlo na 3 sekundy alebo po dobu 5 minút nevykonávajte na displeji žiadnu činnosť.

3.2 Menu

Funkcie zariadenia sú rozdelené v rôznych menu.

Menu	Popis
Hlavné menu	Ked' zapnete zariadenie, tak sa automaticky nachádza v hlavnom menu. Odtiaľto navigujete k funkciám zariadenia a k podmenu.
Podmenu	Podmenu obsahuje niekoľko funkcií na nastavenie vášho zariadenia.

3.2.1 Hlavné menu

V hlavnom menu môžete aktivovať/deaktivovať nasledujúce funkcie:

LED	Popis
-16°C	Teplota -16 °C
-18°C	Teplota -18 °C
-20°C	Teplota -20 °C
-28°C	Teplota -28 °C

LED	Popis
* *	SuperFrost

Význam LED kontroliek v hlavnom menu

3.2.1 Otvorenie hlavného menu

Ked' zapnete zariadenie, tak sa automaticky nachádza v hlavnom menu.

Ak sa nachádzate v podmenu a chcete prejsť do hlavného menu:

- Vykonajte kroky akcie (pozri 3.2.2 Opustenie podmenu).

3.2.1 Navigácia v hlavnom menu

Ked' navigujete v hlavnom menu, nasleduje po LED 5 opäť LED 1.



Fig. 2

- Dotknite sa dotykového tlačidla krátko niekoľkokrát, kym sa nerozsvieti LED požadovanej funkcie.
- Funkcia je aktivovaná.

3.2.1 Pokojový režim displeja

Ak sa dotykového tlačidla v hlavnom menu nedotkniete 10 sekúnd, prepne sa displej do pokojového režimu. Pokojový režim zabráni tomu, aby sa prestavila teplota neúmyselným stlačením dotykového tlačidla.

Ukončenie pokojového režimu:



Fig. 3

- Krátko stlačte dotykové tlačidlo.
- Zaznie tón potvrdenia.
- Nastavená teplota bliká raz.
- Pokojový režim je ukončený.

3.2.2 Podmenu

V podmenu môžete aktivovať/deaktivovať nasledujúce funkcie:

LED	Popis
-16°C	Zámok vstupu
-18°C	SabbathMode

LED	Popis
-20 °C	Obnovenie na výrobné nastavenia
-28 °C *	Spustenie cyklu rozmrazovania*

Význam LED kontroliek v podmenu

3.2.2 Otvorenie podmenu



Fig. 4

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka, kým po 7 sekundách nezaznie dvojity tón potvrdenia.
- ▷ LED kontrolky 1-5 svietia: nachádzate sa v podmenu.
- ▷ Ak v priebehu 5 sekúnd nevykonáte žiadnu činnosť na displeji, indikácia preskočí späť na hlavné menu.

3.2.2 Opustenie podmenu



Fig. 5

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- alebo-
- ▶ Nedotýkajte sa dotykového tlačidla 5 sekúnd.
- ▷ Nachádzate sa v hlavnom menu.

3.2.2 Navigácia v podmenu

Ked' navigujete v podmenu, nasleduje po LED 4 opäť LED 1.




Fig. 6

- ▶ Dotknite sa dotykového tlačidla krátko niekoľkokrát, kým sa nerozsvieti LED požadovanej funkcie.
- ▷ Po 5 sekundách bez interakcie sa automaticky aktivujte zvolená funkcia.

4 Uvedenie do prevádzky

4 Podmienky inštalácie



VÝSTRAHA

- Nebezpečenstvo požiaru z dôvodu vlhkosti!
Ak časti vedúce elektrický prúd alebo sieťový prívod navlhknú, môže dôjsť ku skratu.
- ▶ Zariadenie je koncipované na použitie v uzavretých priestoroch. Zariadenie neprevádzkujte vo vonkajších priestoroch alebo vo vlhkom prostredí a v prostredí so striekajúcou vodou.

Používanie v súlade s určením

- Zariadenie inštalujte a používajte výlučne v uzavretých priestoroch.

4.1 Miestnosť



VÝSTRAHA

Vytekajúce chladiace médium a olej!
Požiar. Chladiace médium použité v zariadení nezaťažuje životné prostredie, ale je horľavé. Horľavý je aj olej v zariadení. Pri patrične vysokej koncentrácií a v kontakte s externým zdrojom tepla sa môžu unikajúce chladiace médium a olej vznietiť.

- ▶ Nepoškodte potrubia obehu chladiaceho média a kompresor.

- Optimálne miesto inštalácie je suchá, dobre vetraná miestnosť.
- Ak je zariadenie nainštalované vo veľmi vlhkom prostredí, môže sa na vonkajšej strane zariadenia tvoriť kondenzát. Vždy je potrebné dbať na správne prevzdušnenie a vetranie na mieste inštalácie.
- Čím je v zariadení viac chladiaceho média, tým väčšia musí byť miestnosť, v ktorej sa zariadenie nachádza. V príliš malých miestnostiach môže pri netesnosti vzniknúť horľavá zmes plynu a vzduchu. Na 8 g chladiaceho média musí byť priestor inštalácie veľký minimálne 1 m³. Údaje o obsiahnutom chladiacom médiu sú uvedené na typovom štítku vo vnútornom priestore zariadenia.

4.1.1 Podklad v miestnosti

- Podlaha na mieste inštalácie musí byť vodorovná a rovná.
- Podklad zariadenia musí mať rovnakú výšku ako okolitá podlaha.

4.1.2 Umiestnenie v miestnosti

- Neinštalujte zariadenie na mieste s priamym slnečným žiareniom, vedľa sporáka, vykurovania a pod.
- Zariadenie postavte zadnou stranu vždy priamo k stene a použite pritom priložené dištančné držiaky na stenu (pozri dole).

Zabezpečte, aby boli dodržané nasledovné podmienky:

- Sú dodržané rozmery výklenku .
- Sú dodržané požiadavky na vetranie (pozri 4.5 Požiadavky na ventiláciu) .

Podmienky inštalácie

4.3 Inštalácia viacerých zariadení

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia kondenzátom!

- Zariadenie neinštalujte bezprostredne vedľa iného chladiaceho/mraziaceho zariadenia.

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia kondenzátom!

- Zariadenie neinštalujte bezprostredne nad iným chladiacim/mraziacim zariadením.

Zariadenia sú vyvinuté pre rôzne druhy inštalácie. Zariadenie kombinujte výlučne len vtedy, ak sú na to vyvinuté. V nasledujúcej tabuľke je uvedený možný druh inštalácie podľa modelu:

Druh inštalácie	Model
single	všetky modely
Side-by-Side (SBS)	Modely, ktorých označenie modelu začína písmenom S
Vedľa seba vo vzdialosti 100 mm medzi zariadeniami Ak sa táto vzdialenosť nedodrží, vytvára sa medzi bočnými stenami zariadení kondenzát.	všetky modely bez vykurovania v bočnej stene




Fig. 7

4.4 Elektrické pripojenie



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku neodbornej inštalácie! Ak sa sieťový kábel alebo zástrčka dotknú zadnej strany zariadenia, vibrácie zariadenia môžu sieťový kábel alebo zástrčku poškodiť tak, že to spôsobí skrat.

- Dbajte na to, aby sa sieťový kábel pri inštalácii zariadenia nezasekol pod zariadením.
- Zariadenie postavte tak, aby sa nedotýkalo žiadnej zástrčky alebo sieťového kabla.
- Do zásuviek na zadnej strane zariadenia nepripájajte žiadne zariadenia.
- Viacnásobné zásuvky alebo rozvodné lišty, ako aj iné elektronické zariadenia (ako napr. halogénové transformátory), sa **nesmú** umiestňovať a prevádzkovať na zadnej strane prístrojov.

4.5 Inštalačné rozmery




Fig. 8

Rozmery s pákovou rukoväťou (mm):

	H	A	B	C	D	E	F
F..16.. / FN..16..	850	600	595	600	607*	648*	1162*

* Pri zariadeniach s priloženými dištančnými držiakmi na stenu sa rozmer zväčší o 35 mm. (pozri 4.8 Montáž dištančných držiakov na stenu)

4.5 Požiadavky na ventiláciu

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia spôsobené prehriatím v dôsledku nedostatočného vetrania!

- Pri príliš nízkej ventilácii sa môže poškodiť kompresor.
- Dbajte na dostatočnú ventiláciu.
 - Dodržiavajte požiadavky týkajúce sa ventilácie.

Ak je zariadenie integrované do kuchynskej linky, bezpodmienečne dodržite nasledujúce požiadavky na ventiláciu:

- V zásade platí: čím je väčší prierez vetracieho otvoru, tým energeticky úspornejšie zariadenie pracuje.

4.6 Preprava zariadenia

Pri preprave zariadenia dodržiavajte:

- Prepravujte zariadenie v stojatej polohe.
- Prepravujte zariadenie s pomocou dvoch osôb.

Pri prvom uvedení do prevádzky:

- Prepravujte zariadenie zabaleno.

Pri preprave zariadenia po prvom uvedení do prevádzky (napr. stahovanie alebo čistenie):

- Vyprázdnite zariadenie.
- Zaistite dvere proti neželanému otvoreniu.

4.7 Vybalenie zariadenia

Pri poškodení zariadenia ihned – pred pripojením – informujte dodávateľa.

- Skontrolujte zariadenie a balenie, či sa pri preprave nepoškodili. Ak máte podozrenie na akékoľvek škody, bezodkladne sa obrátte na dodávateľa.
- Zo zadnej strany alebo bočných stien zariadenia odstráňte všetky materiály, ktoré by mohli brániť inštalácii, resp. prevzdušneniu a ventilácii.


- Odstráňte zo zariadenia všetky ochranné fólie. Nepoužívajte pri tom žiadne špicaté ani ostré predmety!

4.8 Montáž dištančných držiakov na stenu

S dištančným držiakom na stenu dosiahne vaše zariadenie deklarovanú spotrebu energie a pri vysokej okolitej vlhkosti sa netvorí kondenzát. Zariadenie je bez použitia dištančného držiaka na stenu plne funkčné, má však nepatrne vyššiu spotrebu energie.

Ak používate dištančný držiak na stenu, zväčší sa hĺbka zariadenia o cca 35 mm.

- Zariadenie s priloženými dištančnými držiakmi na stenu: Na zadnej strane zariadenia nasadte vľavo a vpravo dole dištančné držiaky na stenu.



4.9 Inštalácia zariadenia



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku ľahkého zariadenia!

- Prepravte zariadenie na jeho miesto inštalácie za pomocí dvoch osôb.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia v dôsledku nestabilného zariadenia!

Zariadenie sa môže prevrátiť.

- Upevnite zariadenie podľa pokynov.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru a poškodenia!


- Na zariadenie neodkladajte žiadne prístroje produkujúce teplo, napríklad mikrovlnnú rúru, hriankovač a podobne!

Zabezpečte, aby boli dodržané nasledovné predpoklady:

- Zariadenie presúvajte výhradne v nenaloženom stave.
- Zariadenie inštalujte výhradne s pomocou.

4.10 Vyrovnanie zariadenia

- Zariadenie vyrovnejte na nastaviteľných nohách (A) pomocou priloženého vidlicového klúča a pomocou vodováhy do pevnej a vodorovnej polohy.



4.11 Po inštalácii

- Stiahnite ochranné fólie z vonkajšej strany zariadenia.
- Stiahnite ochranné fólie z ozdobných líšt a z predných častí zásuviek.
- Odstráňte všetky prepravné zaistovacie časti.
- Vycistite zariadenie. (pozri 9.3 Čistenie zariadenia)
- Zaznamenajte typ (model, číslo), označenie zariadenia, číslo zariadenia/sériové číslo, dátum kúpy a adresu predajcu.

4.12 Likvidácia balenia



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zadusenia baliacim materiálom a fóliou!

- Deti sa nenechajte hrať s baliacim materiálom.

Obal je vyrobený z recyklovateľných materiálov:

- Vlnitá lepenka/lepenka
- Diely z penového polystyrénu
- Fólie a vrecká z polyetylénu
- Štahovacie pásky z polypropylénu
- Klincovaný drevený rám s polypropylénovou tabuľou*
- Balači materiál odneste do oficiálnej zberne surovín.

4.13 Výmena dorazu dverí

Náradie



Fig. 9




VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia spôsobené padajúcimi dverami!

Ak nie sú časti ložiska dostatočne pevne priskrutkované, dvere môžu vypadnúť. Môže to viesť k ľahkým poraneniam. Okrem toho, ak sa dvere prípadne nezavoria, nie je chladenie dostatočné.

- Ložiskové konzoly/ložiskové čapy pevne priskrutkujte s uťahovacím momentom 4 Nm.
- Všetky skrutky skontrolujte a príp. dotiahnite.



Podmienky inštalácie

Fig. 10

Dodržiavajte smer čítania.

4.13.1 Príprava

- Naklopte zariadenie dozadu vo dvojici.

4.13.2 Uvoľnenie spodných ložiskových dielov



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia pri vyklopení dverí!

- Dvere dobre pridržte.
- Dvere opatrne odstavte.




Fig. 11

- Na dolnej ložiskovej konzole vyskrutkujte strednú skrutku skrutkovačom Torx 20. (pozri Fig. 11)
- Na dolnej ložiskovej konzole vyskrutkujte vnútornú skrutku skrutkovačom Torx 20. (pozri Fig. 11)
- Odložte skrutky nabok.




Fig. 12

- Odoberte ložiskovú konzolu smerom nadol. (pozri Fig. 12)
- Odložte ložiskovú konzolu nabok.




Fig. 13

- Stiahnite dvere nadol. (pozri Fig. 13)
- Odstavte dvere.

4.13.3 Príprava dverí




Fig. 14

- Zdvihnite opatrne kryciu zátku hornej strany dverí Fig. 14 (1) pomocou plochého skrutkovača.
- Nasadte kryciu zátku na opačnú stranu. Fig. 14 (2)

4.13.4 Premiestnenie držadla




Fig. 15

- ▶ Stiahnite kryt. Fig. 15 (1)
- ▶ Skrutkovačom Torx 15 vyskrutkujte skrutky. Fig. 15 (2)
- ▶ Odoberete držadlo. Fig. 15 (3)
- ▶ Plochým skrutkovačom opatne nadvihnite a vyberte bočnú zátku. Fig. 15 (4)
- ▶ Zátku opäť nasadťte na druhú stranu. Fig. 15 (5)




Fig. 16

- ▶ Držadlo nasadťte na opačnú stranu. Fig. 16 (1)
- ▷ Otvory pre skrutky musia ležať presne nad sebou.
- ▶ Skrutkovačom T15 pevne zaskrutkujte skrutky. Fig. 16 (2)
- ▶ Kryt nasadťte a nasuňte z boku. Fig. 16 (3)
- ▷ Dbajte na správne zaklapnutie.

4.13.5 Premiestnenie spodných ložiskových dielov




Fig. 17

- ▶ Zdvíhnite opatrne kryciu zátku dole na zariadení pomocou plochého skrutkovača.
- ▶ Vytiahnite kryciu zátku. Fig. 17 (1)
- ▶ Nasadťte kryciu zátku na opačnú stranu. Fig. 17 (2)




Fig. 18

- ▶ Čap dolnej ložiskovej kontroly vyskrutkujte vonkajším kľúčom na šesťhrannú maticu SW5. Fig. 18 (1)
- ▶ Nasadťte čap na opačnú stranu. Fig. 18 (2)

Podmienky inštalácie

- Zaskrutkujte pevne čap vonkajším kľúčom na šesthrannú maticu SW5.

4.13.6 Premiestnenie horných ložiskových dielov




Fig. 19

- Vyskrutkujte čap vonkajším kľúčom na šesthrannú maticu. Fig. 19 (1)
- Zaskrutkujte čap na opačnú stranu vonkajším kľúčom na šesthrannú maticu. Fig. 19 (2)

4.13.7 Montáž dverí



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia spôsobené padajúcimi dverami! Ak nie sú časti ložiska dostatočne pevne priskrutkované, dvere môžu vypadnúť. Môže to viest k ľahkým poraneniam. Okrem toho, ak sa dvere prípadne nezavoria, nie je chladenie dostatočné.

- Ložiskové konzoly pevne priskrutkujte s uťahovacím momentom 4 Nm.
- Všetky skrutky skontrolujte a príp. utiahnite.




Fig. 20

- Nasuňte dvere v zatvorenom stave na horný čap. (pozri Fig. 20)




Fig. 21

- Nasadte ložiskovú konzolu na opačnú stranu. (pozri Fig. 21)




Fig. 22

- Zaskrutkujte strednú skrutku ložiskovej konzoly Fig. 22 (1) skrutkovačom Torx 20.
- Zaskrutkujte vnútornú skrutku ložiskovej konzoly Fig. 22 (2) skrutkovačom Torx 20.
- Skontrolujte dvere.
- Doraz dverí je vymenený.

4.14 Pripojenie zariadenia



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru v dôsledku neodborného pripojenia!

Popáleniny.

Poškodenia zariadenia.

- Nepoužívajte predlžovacie káble.
- Nepoužívajte rozvodné lišty.

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia v dôsledku neodborného pripojenia!

Poškodenia zariadenia.

- Prístroj nepripájajte na samostatné striedače, ako napr. solárne systémy a benzínové generátory.

Poznámka

Používajte výhradne priložený sieťový prívod.

- Dlhší sieťový prívod si môžete objednať u zákazníckeho servisu.

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Druh prúdu a napätie na mieste inštalácie zodpovedá údajom na typovom štítku (pozri 1 Celkový pohľad na zariadenie).
- Zásuvka je uzemnená v súlade s predpismi a elektronicky istená.
- Vypínací prúd poistky sa nachádza medzi 10 a 16 A.
- Zásuvka je ľahko prístupná.
- Zásuvka sa nenachádza za zariadením, ale v oblastiach a alebo b (a, b, c).

- ▶ Prekontrolujte elektrické pripojenie.
- ▶ Zástrčku zariadenia (G) zastrčte na zadnej strane zariadenia. Dbajte na správne zaklapnutie.
- ▶ Sieťovú zástrčku pripojte na napájanie napäťom.

4.15 Zapnutie zariadenia (prvé uvedenie do prevádzky)

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Zariadenie je nainštalované a pripojené podľa návodu na montáž.
- Všetky lepiace pásky, lepiace a ochranné fólie, ako aj prepravné poistky, v/na zariadení sú odstránené.
- Všetky vložené reklamné materiály sú vybraté zo zásuviek.
- Spôsob funkcie displeja je známy. (pozri 3 Spôsob funkcie displeja)

Zapnutie zariadenia:




Fig. 23

- ▶ Stlačte dotykové tlačidlo na 3 sekundy podľa obrázka, kým nezaznie tón potvrdenia.
- ▶ Zariadenie je zapnuté.
- ▶ Vnútorné osvetlenie je aktivované.
- ▶ LED 2 svieti: Teplota je z výroby nastavená na -18 °C.
- ▶ Zariadenie chladí na cieľovú teplotu nastavenú od výroby.
- ▶ LED pre WLAN bliká: Prístupový bod WLAN je otvorený 30 minút. (pozri Vytvorenie pripojenia k sieti WLAN)

Zariadenie sa spustí v demo režime:

- Ak sa zariadenie spustí v demo režime:
- ▶ Deaktivujte demo režim. (pozri Deaktivácia demo režimu)

Displej prejde do pokojového režimu:

- Ak sa displej prepne do pokojového režimu:
- ▶ Krátko stlačte dotykové tlačidlo. (pozri 3.2.1 Pokojový režim displeja)

Ďalšie informácie:

- SmartDevice uvedte do prevádzky. (pozri 1.3 SmartDevice) a (pozri WLAN)

Poznámka

Výrobca odporúča:

- ▶ Vkladajte **mrazený výrobok** pri -18 °C alebo nižšej teplote.
- ▶ Dodržte poznámky ku skladovaniu. (pozri 5.1 Poznámky ku skladovaniu)

Poznámka

Príslušenstvo si môžete kúpiť v obchode Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Skladovanie

5.1 Poznámky ku skladovaniu



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru

- ▶ V priestore potravín zariadenia nepoužívajte žiadne elektrické prístroje, ak tieto neboli odporúčené výrobcom.

Poznámka

Pokial' nie je vetranie postačujúce, stúpa spotreba energie a znižuje sa chladiaci výkon.

- ▶ Vzduchovú štrbinu udržujte vždy voľnú.

Dodržte nasledujúce nariadenia ku skladovaniu:

- Vzduchové štrbinu vnútri na zadnej stene udržujte voľné.
- Potraviny dobre zabaľte.
- Surové mäso alebo surovú rybu zabaľte do čistých, uzavretých nádob. Zabráňte tak tomu, aby sa mäso alebo ryba dotkli iných potravín alebo na tieto kvapkali.
- Potraviny skladujte v rozstupoch, aby medzi nimi mohol dobre cirkulovať vzduch.
- Potraviny skladujte podľa údajov na balení.
- Vždy dodržte dátum minimálnej trvanlivosti uvedený na balení.

Poznámka

Nedodržanie týchto zadaní môže mať za následok, že potraviny sa pokazia.

5.2 Mraziaci priestor

Tu sa pri -18 °C nastavuje suchá, mrazivá skladovacia klíma. Mrazivá skladovacia klíma sa hodí na skladovanie hlbokomrazených a mrazených výrobkov na niekoľko mesiacov, na výrobu kociek ľadu alebo na zmrazenie čerstvých potravín.

5.2.1 Zmrzovanie potravín

Zmrzované množstvo

V priebehu 24 hodín môžete zmrzniť maximálne toľko čerstvých potravín, koľko je uvedené na typovom štítku (pozri 10.5 Typový štítek) pod údajom „Mraziaca kapacita ... kg/24 h“.

Aby potraviny rýchlo premrzli až dovnútra, dodržte nasledovné množstvá na balenie:

- Ovocie a zelenina do 1 kg
- Mäso do 2,5 kg

Zmrzovanie potravín pomocou SuperFrost

V závislosti od zmrzovaného množstva môžete pred zmrzením aktivovať SuperFrost, aby ste dosiahli nižšie zmrzovacie teploty.

Zariadenia bez NoFrost:*

- ▶ Funkcia SuperFrost je aktivovaná, keď je zmrzované množstvo väčšie ako cca 1 kg.*

Zariadenia s NoFrost:*

- ▶ Funkcia SuperFrost je aktivovaná, keď je zmrzované množstvo väčšie ako cca 2 kg.*

Okamih, v ktorom aktivujete SuperFrost, je závislý od zmrzovaného množstva:

Zmrzované množstvo	Okamih aktivácie SuperFrost
Malé zmrzované množstvo	SuperFrost aktivujte približne 6 hodín pred zmrzením. Len čo zariadenie automaticky deaktivuje SuperFrost, zatriedte potraviny.
Maximálne zmrzované množstvo	SuperFrost aktivujte približne 24 hodín pred zmrzením. Len čo zariadenie automaticky deaktivuje SuperFrost, zatriedte potraviny.

Úspora energie

Zatriedenie potravín



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia črepinami zo skla!

Fľaše a plechovky s nápojmi môžu po zmrazení prasknúť. Toto platí obzvlášť pre nápoje s obsahom oxidu uhličitého.

► Fľaše a plechovky s nápojmi nezmrazujte!

Zatriedenie potravín

Pri zariadeniach s funkciou NoFrost:*

Zabalené potraviny zatriedťte vo vrchnej zásuvke.*

Pokiaľ možno, potraviny zatriedťte vpredú do zásuvky.*

Pri zariadeniach bez funkcie NoFrost:*

Zabalené potraviny zatriedťte v najnižšej zásuvke.*

5.2.2 Rozmrazovanie potravín



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo otravou potravinami!

► Rozmrazené potraviny nikdy opäť nezmrazujte.

► Rozmrazené potraviny čo možno najrýchlejšie spracujte.

Potraviny môžete rozmrazovať rôznymi spôsobmi:

- v chladničke
- v mikrovlnnej rúre
- v rúre na pečenie/teplovzdušnom sporáku
- pri izbovej teplote

► Vyberajte iba toľko potravín, koľko potrebujete.

5.3 Doby skladovania

Uvedené doby skladovania sú orientačnými hodnotami.

Pri potravinách s údajom o minimálnej dobe trvanlivosti platí vždy dátum uvedený na balení.

Orientačné hodnoty pre dobu skladovania rozličných potravín		
Zmrzlina	pri -18 °C	2 až 6 mesiacov
Salámové výrobky, šunka	pri -18 °C	2 až 3 mesiacov
Chlieb, pečivo	pri -18 °C	2 až 6 mesiacov
Divina, bravčové mäso	pri -18 °C	6 až 9 mesiacov
Ryby, vysoký obsah tuku	pri -18 °C	2 až 6 mesiacov
Ryby, nízky obsah tuku	pri -18 °C	6 až 8 mesiacov
Syr	pri -18 °C	2 až 6 mesiacov
Hydina, hovädzie mäso	pri -18 °C	6 až 12 mesiacov
Zelenina, ovocie	pri -18 °C	6 až 12 mesiacov

6 Úspora energie

- Vždy je potrebné dbať na správne prevzdušnenie a vetranie. Vetracie otvory, resp. mriežky nezakrývajte.
- Vyvarujte sa umiestneniu zariadenia na mieste s priamym slnečným žiareniom, vedľa sporáku, vykurovania a podobne.

- Spotreba energie závisí od podmienok, v ktorých je spotrebici umiestnený, napr. od teploty okolia (pozri 1.4 Oblast' použitia zariadenia). Pri vyšej teplote okolia sa môže zvýšiť spotreba energie.
- Zariadenie otvárajte iba na čo možno najkratšiu dobu.
- Čím nižšia je nastavená teplota, tým vyššia je spotreba energie.
- Všetky potraviny uchovávajte dobre zabalené a zakryté. Zabráni sa tak vytváraniu námrazy.
- Vkladanie teplých jedál: až po ochladení na izbovú teplotu.
- Ak sa v zariadení nachádza hrubá vrstva námrazy: Zariadenie rozmrazte.*
- Usadzovanie prachu zvyšuje spotrebu energie:
- Chladiaci stroj s výmenníkom tepla - kovovou mriežkou na zadnej strane zariadenia jedenkrát ročne oprášte.



7 Obsluha

7.1 Ovládacie a indikačné prvky

Displej umožňuje rýchly prehľad o aktuálnom stave zariadenia, nastavení teploty, stave funkcií a nastavení, ako aj o hláseniach.

Svoje zariadenie ovládate dotykovým tlačidlom.




Fig. 24 Ovládacie a indikačné prvky

- (1) Dotykové tlačidlo (3) LED pre WLAN
(2) Indikátor teploty/stavu

7.1.2 Indikátor teploty/stavu

Indikátor teploty/stavu pozostáva z piatich LED kontroliek:




Fig. 25 Indikátor teploty/stavu

- (1) LED 1 (4) LED 4
(2) LED 2 (5) LED 5
(3) LED 3

LED kontrolky zobrazujú v hlavnom menu nastavenia teploty (pozri 3.2.1 Hlavné menu) a funkcie v podmenu (pozri 3.2.2 Podmenu).

7.1.3 Správanie LED

Stav zariadenia môžete rozpoznať podľa LED kontroliek, ktoré sa rozsvietia alebo blikajú:

Správanie LED (príkladné zobrazenie)	Popis
-18°C	LED nesvieti: LED nie je zvolená. Funkcia nie je aktívna.
-18°C	LED svieti: Je zvolená možnosť LED alebo je aktívna funkcia.
	LED indikátora teploty/stavu bliká: LED bliká po výpadku prúdu alebo alarme teploty, kym sa nedosiahne nastavená teplota. Viaceré LED kontrolky blikajú súčasne: Vyskytla sa chyba. (pozri 7.3 Hlásenia)
	LED pre WLAN bliká: Prístupový bod WLAN je otvorený alebo sa vytvára pripojenie k WLAN.

Správanie LED

7.1.4 Akustické signály

Akustický signál zaznie v nasledujúcich prípadoch:

Akustický signál	Popis
Tón potvrdenia	Zaznie to, keď sa dotknete dotykového tlačidla.
Tón alarmu	Zaznie, ak sa vyskytne chyba. (pozri 7.3 Hlásenia)
Tón chyby	Zaznie to, keď sa dotknete dotykového tlačidla, ale interakcia nie je možná.

7.2 Funkcie zariadenia

7.2.1 Poznámky k funkciám zariadenia

Funkcie zariadenia sú od výroby nastavené tak, že je vaše zariadenie plne funkčné.

Pred zmenou, aktiváciou alebo deaktiváciou funkcií zariadenia zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Prečítali ste si a porozumeli ste opisom spôsobu funkcie displeja.
- Oboznámili ste sa s ovládacími a zobrazovacími prvkami svojho zariadenia. (pozri 7.1 Ovládacie a indikačné prvky)

-18°C Teplota

S touto funkciou nastavíte teplotu.

Teplota závisí od týchto faktorov:

- frekvencia otvárania dverí
- doba otvárania dverí
- priestorová teplota miesta inštalácie
- druh, teplota a množstvo potravín

Odporučané nastavenie: -18 °C

Nastavenie teploty

Funkcia sa nachádza v hlavnom menu v polohách LED kontroliek 1-4.




Fig. 26 Príkladné zobrazenie

- Dotknite sa dotykového tlačidla krátko niekoľkokrát podľa obrázka, kým sa nerozsvieti požadovaná teplota.
- Teplota je nastavená.
- Zariadenie chladí na nastavenú cieľovú teplotu.

SabbathMode

S touto funkciou aktivujete alebo deaktivujete SabbathMode. Keď aktivujete túto funkciu, vypnú sa niektoré elektronické funkcie. Vaše zariadenie tým splní náboženské požiadavky na židovské sviatky, ako napr. sabat, a zodpovedá certifikácii STAR-K pre košer potraviny.

Stav zariadenia pri aktívnej funkcií SabbathMode

LED kontrolky 1-5 svietia.

Všetky funkcie na displeji okrem **funkcie Deaktivácia SabbathMode** sú zamknuté.

Aktívne funkcie zostanú aktívne.

Vnútorné osvetlenie je deaktivované.

Hlásenia sa nezobrazujú.

Nevydá sa žiadny alarm dverí.

Nevydá sa žiadny alarm teploty.

Cyklus rozmrazovania pracuje iba v zadaný čas bez zohľadnenia používania zariadenia.

Po výpadku prúdu sa zariadenie vráti späť do SabbathMode.

Pripojenie k WLAN je odpojené.

Stav zariadenia

Poznámka

Toto zariadenie má certifikáciu inštitútu „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Zoznam zariadení s certifikátom STAR-K nájdete na adrese www.star-k.org/appliances.

Aktivácia SabbathMode



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo otravy pokazenými potravinami!

Ak ste aktivovali režim SabbathMode a dôjde k výpadku prúdu, na indikátore stavu sa neobjaví hlásenie o výpadku prúdu. Po obnovení dodávky prúdu pracuje zariadenie ďalej v režime SabbathMode. V dôsledku výpadku prúdu sa môžu potraviny pokaziť a ich konzumácia môže mať za následok otravu.

Po výpadku prúdu:

- Nekonzumujte potraviny, ktoré boli zamrznuté a rozmrazené.

Funkcia sa nachádza v podmenu v polohe LED 2.

Obsluha




Fig. 27

- Vykonalte pracovné kroky podľa obrázka.
- LED 2 svieti.
- Po 5 sekundách bez interakcie sa aktivuje SabbathMode. LED kontrolky 1-5 svietia.

Deaktivácia SabbathMode

SabbathMode sa automaticky deaktivuje po 80 hodinách. SabbathMode však môžete kedykoľvek deaktivovať aj ručne:




Fig. 28 Príkladné zobrazenie v závislosti od vopred nastavenej teploty

- Vykonalte pracovné kroky podľa obrázka, kym nezaznie tón potvrdenia.
- SabbathMode je deaktivovaný.
- Vnútorné osvetlenie je aktivované.
- Zariadenie pracuje ďalej v normálnej prevádzke. LED vopred nastavenej teploty svieti.
- Ak bolo zariadenie už predtým pripojené k WLAN: zariadenie sa automaticky pripojí k sieti WLAN.
- Nachádzate sa v hlavnom menu.



S touto funkciou pripojíte Vaše zariadenie k sieti WLAN. Potom ho môžete pomocou aplikácie SmartDevice ovládať z mobilného koncového zariadenia. S touto funkciou môžete pripojenie k sieti WLAN aj znova odpojiť alebo resetovať.

Ďalšie informácie o aplikácii SmartDevice: (pozri 1.3 SmartDevice)

Poznámka

Funkcia SmartDevice nie je dostupná v nasledujúcich krajinách: Rusko, Bielorusko, Kazachstan.

Vytvorenie pripojenia k sieti WLAN

Aby bolo možné zariadenie pripojiť k sieti WLAN, musí byť prístupový bod WLAN zariadenia otvorený. Keď prvýkrát uvádzate zariadenie do prevádzky, otvorte prístupový bod WLAN zapnutím zariadenia. Ak zariadenie už fungovalo bez pripojenia k WLAN, otvorte prístupový bod WLAN vypnutím a opäťovným zapnutím zariadenia.

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Aplikácia SmartDevice je nainštalovaná (pozri apps.home.liebherr.com).
- Registrácia v aplikácii SmartDevice je ukončená.

Zapnutie zariadenia (prvé uvedenie do prevádzky):




Fig. 29

- Zapnutie zariadenia: stlačte dotykové tlačidlo na 3 sekundy podľa obrázka, kym nezaznie tón potvrdenia.
- Zariadenie je zapnuté.
- LED pre WLAN bliká: Prístupový bod WLAN je otvorený 30 minút.
- Zariadenie pripojte k WLAN pomocou aplikácie SmartDevice.
- Ak je zariadenie pripojené k WLAN: LED pre WLAN svieti nepretržite.

Zariadenie opäť vypnite a zapnite (zariadenie je už v prevádzke):




Fig. 30

- Vypnutie zariadenia v hlavnom menu: stlačte dotykové tlačidlo na 3 sekundy podľa obrázka, kym nezaznie tón potvrdenia.
- Zariadenie je vypnuté.
- Opäťovné zapnutie zariadenia: stlačte dotykové tlačidlo na 3 sekundy podľa obrázka, kym nezaznie tón potvrdenia.
- Zariadenie je zapnuté.
- LED pre WLAN bliká: Prístupový bod WLAN je otvorený 30 minút.
- Zariadenie pripojte k WLAN pomocou aplikácie SmartDevice.
- Ak je zariadenie pripojené k WLAN: LED pre WLAN svieti nepretržite.

Odpojenie pripojenia k sieti WLAN

Ak chcete odpojiť pripojenie k WLAN, musíte obnoviť výrobné nastavenia zariadenia nastavenia celého zariadenia.

- Vykonalte kroky akcie. (pozri Obnovenie na výrobné nastavenia)
- Zariadenie je vynulované.
- LED pre WLAN bliká: Prístupový bod WLAN je otvorený 30 minút.
- Pripojenie k WLAN je po 30 minútach deaktivované.

Resetovanie pripojenia k sieti WLAN

Ak chcete resetovať pripojenie k WLAN, musíte obnoviť výrobné nastavenia celého zariadenia.

- Vykonalte kroky akcie. (pozri Obnovenie na výrobné nastavenia)
- Zariadenie je vynulované.
- LED pre WLAN bliká: Prístupový bod WLAN je otvorený 30 minút.
- Pripojte zariadenie nanovo k sieti WLAN. (pozri Vytvorenie pripojenia k sieti WLAN)
- alebo-
- Nepoužívajte zariadenie bez pripojenia k WLAN.



Spustenie cyklu rozmrazovania*

Táto funkcia spustí cyklus automatického rozmrazovania manuálne, ak sa cyklus rozmrazovania nespustí automaticky v prípade chyby.

Táto funkcia platí pre zariadenia NoFrost.*

Spustenie cyklu rozmrazovania

Funkcia sa nachádza v podmenu v polohe LED 4.

Po spustení cyklu rozmrazovania sa počas procesu rozmrazovania zablokujú všetky funkcie okrem **funkcie Prerušenie cyklu rozmrazovania**.




Fig. 31 Príkladné zobrazenie v závislosti od vopred nastavenej teploty

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ LED 4 svieti.
- ▷ Po 5 sekundách bez interakcie sa spustí cyklus rozmrazovania. LED 1 bliká, kým sa cyklus rozmrazovania automaticky neukončí.
- ▷ Ak sa cyklus rozmrazovania ukončí: Zariadenie pracuje ďalej v normálnej prevádzke. LED vopred nastavenej teploty svieti.
- ▷ Nachádzate sa v hlavnom menu.

Prerušenie cyklu rozmrazovania

Cyklus rozmrazovania sa automaticky ukončí. Cyklus rozmrazovania však môžete kedykoľvek počas procesu rozmrazovania zrušiť:




Fig. 32 Príkladné zobrazenie v závislosti od vopred nastavenej teploty

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka, kým nezaznie tón potvrdenia.
- ▷ Cyklus rozmrazovania je prerušený.
- ▷ Zariadenie pracuje ďalej v normálnej prevádzke. LED vopred nastavenej teploty svieti.
- ▷ Nachádzate sa v hlavnom menu.



Demo režim

Demo režim je špeciálna funkcia pre obchodníkov, ktorí chcú predviesť funkcie zariadenia. Keď aktivujete demo režim, všetky funkcie chladiacej techniky sú deaktivované a vy nemôžete otvoriť podmenu.

Keď demo režim aktivujete a následne opäť deaktivujete, tak sa obnovia výrobné nastavenia zariadenia. (pozri Obnovenie na výrobné nastavenia)

Aktivácia demo režimu




Fig. 33

- ▶ Stlačte dotykové tlačidlo na 3 sekundy podľa obrázka, kým nezaznie tón potvrdenia.
- ▷ Zariadenie je vypnuté.
- ▶ Stlačte dotykové tlačidlo na 10 sekúnd podľa obrázka, kým nezaznie tón potvrdenia po 10 sekundách.
- ▷ Všetky LED kontrolky teploty sa krátko rozsvietia dvakrát: Demo režim je aktivovaný.
- ▷ Zariadenie je vypnuté.
- ▶ Zapnite zariadenie.
- ▷ Zariadenie sa nachádza v demo režime.

Deaktivácia demo režimu




Fig. 34

- ▶ Stlačte dotykové tlačidlo na 3 sekundy podľa obrázka, kým nezaznie tón potvrdenia.
- ▷ Zariadenie je vypnuté.
- ▶ Stlačte dotykové tlačidlo na 10 sekúnd podľa obrázka, kým nezaznie tón potvrdenia po 10 sekundách.
- ▷ Všetky LED kontrolky teploty sa krátko rozsvietia dvakrát: demo režim je deaktivovaný.
- ▷ Zariadenie je vypnuté.
- ▶ Zapnite zariadenie.



Obnovenie na výrobné nastavenia

Pomocou tejto funkcie obnovíte všetky nastavenia na výrobné nastavenia. Všetky nastavenia, ktoré sa doposiaľ vykonali, sa vynulujú späť na pôvodné nastavenie.

Použitie:

- vynulovanie zariadenia
- resetovanie pripojenia k sieti WLAN

Vynulovanie

Funkcia sa nachádza v podmenu v polohe LED 3.




Fig. 35

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ LED 3 svieti.
- ▷ Po 5 sekundách bez interakcie sa zariadenie vynuluje a nanovo spustí.
- ▷ Zariadenie je vynulované.
- ▷ LED 2 svieti: Teplota je v výrobe nastavená na -18 °C.
- ▷ Zariadenie chladí na cieľovú teplotu nastavenú od výroby.

Obsluha

- LED pre WLAN bliká: Pripojenie k WLAN je deaktivované a prístupový bod WLAN je otvorený 30 minút. (pozri Vytvorenie pripojenia k sieti WLAN)

7.3 Hlásenia

Hlásenia sa zobrazia akusticky prostredníctvom alarmového tónu a opticky blikaním LED kontroliek na displeji. V závislosti od typu hlásenia blikajú rôzne LED kontrolky.

Nasledujúce hlásenia môžete odstrániť aj sami. Pri všetkých hláseniach musíte kontaktovať zákaznícky servis. (pozri 10.4 Zákaznícky servis)

Hlášenie	Príčina	Odstránenie
Tón alarmu zaznie stále hlasnejšie. Vnútorné osvetlenie pulzuje.	Hlášenie sa objaví, keď sú dvere otvorené dlhšie ako 60 sekúnd.	Vykonajte kroky akcie (pozri Alarm dverí).
Alarm dverí		
LED kontrolky 1-5 blikajú. Zaznie alarmový tón. Vnútorné osvetlenie pulzuje.	Hlášenie sa objaví, keď sa vyskytne výpadok prúdu a zmení sa teplota mrazenia.	Vykonajte kroky akcie (pozri Alarm výpadku prúdu).
Alarm výpadku prúdu		
LED kontrolky 1-5 blikajú. Zaznie alarmový tón. Vnútorné osvetlenie pulzuje.	Hlášenie sa objaví, keď teplota nezdopovedá nastavenej teplote.	Vykonajte kroky akcie (pozri Alarm teploty).
Alarm teploty		
LED 2, LED 4 a WLAN-LED blikajú.	Hlášenie sa objaví, keď sa nepodarilo spojiť zariadenie s WLAN alebo keď bolo spojenie WLAN prerušené.	Vykonajte kroky akcie (pozri Chyba WLAN).
Chyba WLAN		

Prehľad hlásení

7.3.1 Odstránenie hlásení

Alarm dverí



Fig. 36

- Ukončenie alarmu: vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
-alebo-
► Zatvorte dvere.
► Alarm je ukončený.
► Ak nezatvoríte dvere: hlásenie sa opäť objaví po 4 minútach.

Alarm výpadku prúdu




Fig. 37 Displej pri výpadku prúdu



Fig. 38

- Ukončenie alarmu: vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
► Zariadenie pracuje ďalej v normálnej prevádzke.
► LED vopred nastavenej teploty bliká, kým nie je dosiahnutá teplota.
► **LED bliká raz za sekundu:** Teplota mrazenia bola počas výpadku prúdu nižšia ako -9 °C. Potraviny môžete stále konzumovať.
► **LED bliká dvakrát za sekundu:** Teplota mrazenia stúpla počas výpadku prúdu nad -9 °C.
Ak LED bliká dvakrát za sekundu:
► Skontrolujte potraviny.

Alarm teploty




Fig. 39 Displej pri alarme teploty

Možné príčiny pre teplotné rozdiely:

- boli vložené teplé, čerstvé potraviny.
 - Pri pretriedňovaní alebo odoberaní potravín vniklo dovnútra príliš veľa teplého vzduchu z miestnosti.
 - Dlhší čas je vypadnutý elektrický prúd.
 - Zariadenie je chybne.
- Odstráňte príčinu.



Fig. 40

- Ukončenie alarmu: vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
► Zariadenie pracuje ďalej v normálnej prevádzke.
► LED vopred nastavenej teploty bliká, kým nie je dosiahnutá teplota.
► **LED bliká raz za sekundu:** teplota mrazenia bola počas alarmu teploty nižšia ako -9 °C. Potraviny môžete stále konzumovať.
► **LED bliká dvakrát za sekundu:** teplota mrazenia stúpla počas alarmu teploty nad -9 °C.
Ak LED bliká dvakrát za sekundu:
► Skontrolujte potraviny.

Chyba WLAN




Fig. 41 Displej v prípade chyby WLAN

- Skontrolujte pripojenie k WLAN.



Fig. 42

- Ukončenie alarmu: vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- alebo-
- Obnovte pripojenie k WLAN.
- Zariadenie pracuje ďalej v normálnej prevádzke. LED vopred nastavenej teploty svieti.

8 Vybavenie

8.1 Zásuvky

Zásuvky môžete odobrať za účelom ich vyčistenia.

Zásuvky môžete odobrať, aby ste použili VarioSpace.

Odobratie a vloženie zásuviek sa odlišuje podľa vyťahovacieho systému. Vaše zariadenie môže obsahovať rôzne vyťahovacie systémy.

Pri zariadeniach s funkciou NoFrost:*

Poznámka

Pokiaľ nie je vetranie postačujúce, stúpa spotreba energie a znížuje sa chladiaci výkon.*

- Spodnú zásuvku ponechajte v zariadení!*
- Vzduchové štrbinu ventilátora vnútri na zadnej stene udržujte vždy voľné!*

Pri zariadeniach bez funkcie NoFrost:*

Poznámka

Pokiaľ nie je vetranie postačujúce, stúpa spotreba energie a znížuje sa chladiaci výkon.*

- Vzduchové štrbinu ventilátora vnútri na zadnej stene udržujte vždy voľné!*

8.1.1 Zásuvka na dne zariadenia alebo sklenenej doske

Zásuvka sa pohybuje priamo na dne zariadenia alebo na sklenenej doske. Nemá žiadne kolajničky.

Ked' zásuvky odoberiete, môžete sklenené dosky pod nimi použiť ako odkladacie plochy.

Odobratie zásuvky




Fig. 43

- Odoberete zásuvku podľa obrázka.

Vloženie zásuvky




Fig. 44

- Vložte zásuvku podľa obrázka.

8.2 Sklenené dosky

Sklenenú dosku pod zásuvkami môžete odobrať za účelom jej vyčistenia.

Sklenenú dosku pod zásuvkami môžete odobrať, aby ste použili VarioSpace.

8.2.1 Odobratie/vloženie sklenej dosky

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Sklená doska pod zásuvkou: Zásuvka je odobratá. (pozri 8.1 Zásuvky)

Odobratie sklenenej dosky




Fig. 45 Príklad zobrazenia sklenenej dosky

- Nadvihnite sklenenú dosku vpred. Fig. 45 (1)
- Odoberte sklenenú dosku dopred. Fig. 45 (2)

Vloženie sklenenej dosky




Fig. 46 Príklad zobrazenia sklenenej dosky

- Nasadte sklenenú dosku šikmo za zarážkami. (pozri Fig. 46)
- Spusťte sklenenú dosku dolu.
- Zasuňte sklenenú dosku dozadu.

8.3 VarioSpace





Fig. 47

Vyberte zásuvky a sklenené dosky zo zariadenia. Získate tak miesto na veľké potraviny ako hydina, mäso, veľké časti diviny, ako aj vysoké pečivo. Tieto sa tým môžu zmrazovať a ďalej pripravovať ako celok.

- Dodržiavajte hranice zataženia zásuviek a sklenených dosiek (pozri 10.1 Technické údaje).

- Vypnite zariadenie.
- Vytiahnite sietovú zástrčku alebo vypnite poistku.
- Mrazené výrobky zabalte do novinového papiera alebo deky a skladujte ich na chladnom mieste.
- Na strednú dosku položte hrniec s horúcou, ale nie vriacou vodou.



- Rozmrazovanie sa urýchli.
- Dvere chladničky nechajte počas rozmarazovania otvorené.
- Uvoľnené kúsky ľadu vyberte.
- Kondenzát odsajte hubou alebo handrou prípadne viackrát.
- Očistite zariadenie (pozri 9.3 Čistenie zariadenia).

9 Údržba

9.1 Rozloženie/montáž vyťahovacích systémov

9.1.1 Poznámky k rozloženiu

Niektoré vyťahovacie systémy môžete rozložiť za účelom ich vyčistenia. Vaše zariadenie môže obsahovať rôzne vyťahovacie systémy.

Nasledujúce vyťahovacie systémy sa dajú alebo nedajú rozložiť:

Vyťahovací systém	dá sa rozložiť/ nedá sa rozložiť
Zásuvka na dne zariadenia alebo sklenej doske	nedá sa rozložiť

9.2 Rozmrazovanie zariadenia



VÝSTRAHA

Nesprávne rozmrazenie zariadenia!*

Poranenia a poškodenia.

- Na urýchlenie procesu rozmarazovania nepoužívajte mechanické zariadenia alebo prostriedky, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.
- Nepoužívajte elektrické vyhrievacie telesá, prístroje na čistenie parou, otvorený oheň ani rozmarazovacie spreje.
- Lad neodstraňujte ostrými predmetmi.

9.3 Čistenie zariadenia

9.3.1 Príprava



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom!

- Vytiahnite zástrčku chladiaceho zariadenia alebo prerušte prívod prúdu.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru

- Nepoškodte chladiaci okruh.

- Vyprázdnite zariadenie.
- Vytiahnite sietovú zástrčku.

9.3.2 Čistenie skrine

POZOR

Nesprávne čistenie!

Poškodenia zariadenia.

- Používajte výlučne mäkké handričky a viacúčelové čistiace prostriedky s neutrállym pH.
- Nepoužívajte odierajúce alebo škriabajúce špongie alebo ocelovú vlnu.
- Nepoužívajte ostré, abrazívne čistiace prostriedky obsahujúce piesok, chloridy alebo kyseliny.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia horúcou parou!

Horúca para môže viesť k popáleninám a poškodiť povrchy.

- Nepoužívajte prístroje na čistenie parou!

- Utrite skriňu mäkkou, čistou handričkou. Pri silnom znečistení použite vláznú vodu s neutrállym čistiacim prostriedkom. Sklenené plochy sa môžu očistiť aj čistiacim prostriedkom na sklo.

9.3.3 Čistenie vnútorného priestoru

POZOR

Nesprávne čistenie!

Poškodenia zariadenia.

- Používajte výlučne mäkké handričky a viacúčelové čistiace prostriedky s neutrállym pH.
- Nepoužívajte odierajúce alebo škriabajúce špongie alebo ocelovú vlnu.
- Nepoužívajte ostré, abrazívne čistiace prostriedky obsahujúce piesok, chloridy alebo kyseliny.

9.2.1 Rozmrazovanie so systémom NoFrost*

Rozmrazovanie prebieha automaticky systémom NoFrost. Vlhkosť sa zráža na výparníku, pravidelne sa rozmarzuje a odparuje.

Zariadenie sa nemusí rozmarzovať.

9.2.2 Ručné rozmrazovanie*

Po dlhšej prevádzke sa vytvorí vrstva námrazy, resp. ľadu.

Tvorbu vrstvy námrazy, resp. ľadu, urýchľujú nasledujúce faktory:

- Zariadenie sa často otvára.
- Vkladajú sa teplé potraviny.
- Jeden deň pred rozmarazovaním:
- Aktivujte SuperFrost (pozri 7.2 Funkcie zariadenia).
- Mrazené výrobky dostanú „rezervu chladu“.

- ▶ Plastové plochy: ručne očistite mäkkou, čistou handričkou, vlažnou vodou a trochou umývacieho prostriedku.
- ▶ Kovové plochy: ručne očistite mäkkou, čistou handričkou, vlažnou vodou a trochou umývacieho prostriedku.

9.3.4 Čistenie vybavenia

POZOR

Nesprávne čistenie!

Poškodenia zariadenia.

- ▶ Používajte výlučne mäkké handričky a viacúčelové čistiace prostriedky s neutrálnym pH.
- ▶ Nepoužívajte odierajúce alebo škriabajúce špongie alebo ocelovú vlnu.
- ▶ Nepoužívajte ostré, abrazívne čistiace prostriedky obsahujúce piesok, chloridy alebo kyseliny.

Čistenie mäkkou, čistou handričkou, vlažnou vodou a trochou umývacieho prostriedku:

- Zásuvka

Čistenie v umývačke riadu do 60 °C:

- Miska na kocky ľadu
- ▶ Rozobratie vybavenia: pozri príslušnú kapitolu.
- ▶ Očistite vybavenie.

9.3.5 Po čistení

- ▶ Zariadenia a diely vybavenia vytrite do sucha.
- ▶ Zariadenie pripojte a zapnite.
- ▶ Aktivujte SuperFrost (pozri 7.2 Funkcie zariadenia). Ak je teplota dostatočne nízka:
- ▶ Vložte potraviny.
- ▶ Pravidelne opakujte čistenie.

10 Pomoc zákazníkom

10.1 Technické údaje

Teplotný rozsah	
Mrazenie	-28 °C až -16 °C
Maximálna zmrazované množstvo/24 h	
Mraznička	pozri typový štítok v časti „Kapacita zmrazovania .../24 h“
Maximálna hmotnosť naloženia vybavenia	
Vybavenie	
zásuvka na sklenú dosku (pozri 8.1.1 Zásuvka na dne zariadenia alebo sklenej doske)	13 kg
Osvetlenie	
Trieda energetickej účinnosti ¹	Svetelný zdroj
Tento výrobok obsahuje jeden alebo viacero svetelných zdrojov triedy energetickej účinnosti G.	LED

¹ Zariadenie môže obsahovať svetelné zdroje s rozdielnymi triedami energetickej účinnosti. Najnižšia trieda energetickej účinnosti je uvedená.

Pre zariadenia s pripojením cez WLAN:

Údaj o frekvencii	
Frekvenčné pásmo	2,4 GHz

Údaj o frekvencii	
Maximálny vyzárovaný výkon	< 100 mW
Účel použitia rádiového zariadenia	Pripojenie do miestnej siete WLAN na dátovú komunikáciu

10.2 Prevádzkový hluk

Počas chodu vydáva zariadenie rôzne zvuky.

- Pri **nízkom chladiacom výkone** pracuje zariadenie v energeticky úsporne, ale dlhšie. Hlasitosť je **nižšia**.
- Pri **vysokom chladiacom výkone** sa potraviny ochladia rýchlejšie. Hlasitosť je **vyššia**.

Príklady:

- aktivované funkcie (pozri 7.2 Funkcie zariadenia)
- čerstvo vložené potraviny
- vysoká teplota okolia
- dlho otvorené dvere

Hluk	Možná príčina	Druh hluku
Bublanie žblnkanie	a Chladivo prúdi v chladiacom okruhu.	normálny pracovný hluk
Prskanie a syčanie	Chladivo sa vstrekuje do chladacieho okruhu.	normálny pracovný hluk
Bručanie	Zariadenie chladí. Hlasitosť závisí od chladiaceho výkonu.	normálny pracovný hluk
Cvakanie	Komponenty sa zapínajú a vypínajú.	normálny hluk pri vypínaní
Drnčanie alebo bzučanie	Ventily alebo klapky sú aktívne.	normálny hluk pri vypínaní

Hluk	Možná príčina	Druh hluku	Odstránenie
Vibrácie	Nevhodná montáž	Hluk chyby	Zariadenie vyrovnejte vodorovne pomocou nastaviteľných nôh.
Klepanie	Vybavenie, predmety vo vnútri zariadenia	Hluk chyby	Upevnite diely vybavenia. Nechajte rozstup medzi predmetmi.

10.3 Technická porucha

Toto zariadenie je skonštruované a vyrobené tak, aby bola zabezpečená jeho bezpečná funkcia a dlhá životnosť. Pokial sa naprieč tomu počas prevádzky vyskytne porucha, prekontrolujte prosím, či nie je prípadne spôsobená chybnou obsluhou. V takomto prípade vám musia byť aj v priebehu záručnej doby účtované vyplývajúce náklady.

Nasledovné poruchy môžete odstrániť sami.

Pomoc zákazníkom

10.3.1 Funkcia zariadenia

Chyba	Príčina	Odstránenie
Zariadenie nepracuje.	→ Zariadenie nie je zapnuté.	► Zapnite zariadenie.
	→ Sieťová zástrčka nie je správne zasunutá v zásuvke.	► Prekontrolujte sieťovú zástrčku.
	→ Poistka zásuvky nie je v poriadku.	► Prekontrolujte poistku.
	→ Výpadok elektrického prúdu	► Zariadenie ponechajte zatvorené. ► Chráňte potraviny: položte akumulátory chladu zhora na potraviny alebo použite decentrálnu skriňovú mrazničku v prípade, že bude výpadok elektrického prúdu trvať dlhšie. ► Rozmrazené potraviny nikdy opäť nezmrazujte.
	→ Zástrčka zariadenia nie je správne zasunutá v zariadení.	► Skontrolujte zástrčku zariadenia.
Teplota nie je dostatočne nízka.	→ Dvere zariadenia nie sú správne zatvorené.	► Zatvorte dvere zariadenia.
	→ Prevzdušnenie a vetranie nie je dostatočné.	► Uvoľnite a vyčistite vetraciu mriežku.
	→ Teplota okolia je príliš vysoká.	► Riešenie problému: (pozri 1.4 Oblast použitia zariadenia)
	→ Zariadenie sa otváralo príliš často alebo na príliš dlhú dobu.	► Počkajte, či sa požadovaná teplota opäť sama nenaštvá. Ak nie, obráťte sa na zákaznícky servis. (pozri 10.4 Zákaznícky servis)
	→ Vložili sa príliš veľké množstvá čerstvých potravín bez funkcie SuperFrost.	► Riešenie problému:
	→ Teplota je nesprávne nastavená.	► Teplotu nastavte nižšie a po 24 hodinách ju prekontrolujte.
	→ Zariadenie stojí veľmi blízko zdroja tepla (sporák, vykurovanie atď.).	► Zmeňte umiestnenie zariadenia alebo zdroja tepla.
Tesnenie dverí je chybne alebo sa musí vymeniť z iných dôvodov.	→ Tesnenie dverí je vymeniteľné. Je ho možné vymeniť bez ďalšieho pomocného nástroja.	► Obráťte sa na zákaznícky servis. (pozri 10.4 Zákaznícky servis)
Námraza v zariadení alebo sa tvorí kondenzát.	→ Tesnenie dverí môže vykísnuť z drážky.	► Skontrolujte správne umiestnenie tesnenia dverí v drážke.
Koncentrovaná vrstva ľadu v strede hornej časti vnútri zariadenia.*	→ Vrstva ľadu je normálna. Na základe fyzikálnych daností sa ľad tvorí koncentrovane na hornej časti zariadenia.	► Ľad odstráňte pomocou škrabky na ľad.

10.3.2 Vybavenie

Chyba	Príčina	Odstránenie
Vnútorné osvetlenie nesveti.	→ Zariadenie nie je zapnuté.	► Zapnite zariadenie.
	→ Dvere boli otvorené dĺhšie ako 15 minút.	► Vnútorné osvetlenie sa pri otvorených dverach automaticky vypína približne po 15 minútach.
	→ Osvetlenie LED je chybne alebo je poškodený kryt.	► Obráťte sa na zákaznícky servis. (pozri 10.4 Zákaznícky servis)

10.4 Zákaznícky servis

Najskôr prekontrolujte, či nemôžete chybu odstrániť sami (pozri 10 Pomoc zákazníkom). V opačnom prípade sa obráťte na zákaznícky servis.

Adresu nájdete v priloženej brožúre „Servis Liebherr“ alebo na stránke home.liebherr.com/service.



VÝSTRAHA

Neodborná oprava!
Poranenia.

- ▶ Opravy a zásahy do zariadenia a do sietového prívodu, ktoré nie sú výslovne vymenované v (pozri 9 Údržba) , nechajte vykonať zákazníckemu servisu.
- ▶ Poškodený sietový prívod smie vymeniť len výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- ▶ Pri zariadeniach s prístrojovou sietovou zástrčkou smie výmenu vykonať zákazník.

10.4.1 Kontaktovanie zákazníckeho servisu

Zabezpečte, aby ste mali pripravené nasledujúce informácie o zariadení:

- Označenie zariadenia (model a index)
- Servisné číslo (servis)
- Sériové číslo (sér. č.)
- ▶ Vyhľadajte si informácie o zariadení na typovom štítku. (pozri 10.5 Typový štítok)
- ▶ Poznačte si informácie o zariadení.
- ▶ Informujte zákaznícky servis: oznámte chyby a informácie o zariadení.
- ▶ To umožní rýchly a účelný servisný zásah.
- ▶ Nasledujte ďalšie pokyny zákazníckeho servisu.

10.5 Typový štítok

Typový štítok sa nachádza za zásuvkami na vnútornej strane zariadenia.




Fig. 48

- (1) Označenie zariadenia (3) Sériové číslo
(2) Servisné číslo

- ▶ Informácie odčítajte z typového štítku.

11 Odstavenie z prevádzky

- ▶ Vyprázdnite zariadenie.
- ▶ Vypnite zariadenie.
- ▶ Vytiahnite sietovú zástrčku.
- ▶ V prípade potreby odstráňte konektor zariadenia: Vytiahnite ho a súčasne s ním pohybujte zľava doprava.
- ▶ Očistite zariadenie. (pozri 9.3 Čistenie zariadenia)
- ▶ Dvere nechajte otvorené, aby nevznikli žiadne zápachy.

12 Likvidácia

12.1 Príprava zariadenia na likvidáciu



Liebherr používa v niektorých zariadeniach batérie. V EÚ z dôvodov ochrany životného prostredia zákonodarca koncového užívateľa zaviazal, aby pred likvidáciou starých zariadení tieto batérie vybral. Ak vaše zariadenie má batérie, je na zariadení umiestnené príslušné upozornenie.

Svetlá

V prípade, že je možné odstrániť svetlú samostatne a bez poškodenia, demontuje tieto pred likvidáciou.

- ▶ Odstavte zariadenie z prevádzky.
- ▶ Zariadenie s batériami: odoberte batérie. Popis nájdete v kapitole **Údržba**.
- ▶ Ak je to možné: svetlú demontujte bez poškodenia.

12.2 Ekologická likvidácia zariadenia



Zariadenie ešte obsahuje cenné materiály, nelikvidujte ho jednoducho spoločne s domovým odpadom, je ho potrebné odvieziť do zberu oddelené.



Batérie likvidujte oddelené od starého zariadenia. Batérie môžete bezplatne odovzdať v obchode alebo v recyklačných či zberných dvoroch.

Svetlá

Demontované svetlá zlikvidujte prostredníctvom príslušných zberných systémov.

Pre Nemecko:

Zariadenie môžete bezplatne odovzdať do zberných nádob triedy 1 v miestnych recyklačných a zberných dvoroch. Pri kúpe nového chladacieho/mraziaceho zariadenia a predajnej ploche > 400 m² vezme obchod staré zariadenie späť tiež bezplatne.



VÝSTRAHA


Vytekajúce chladiace médium a olej!

Požiar. Chladiace médium použité v zariadení nezaťažuje životné prostredie, ale je horľavé. Horľavý je aj olej v zariadení. Pri patrčne vysokej koncentrácií a v kontakte s externým zdrojom tepla sa môžu unikajúce chladiace médium a olej vznetiť.

- ▶ Nepoškodte potrubia obehu chladiaceho média a kompresor.

- ▶ Prepravte zariadenie bez poškodení.

- ▶ Batérie, svetlá a zariadenie zlikvidujte podľa vyššie uvedených informácií.



home.liebherr.com/fridge-manuals

SK Stolová mraznička
ORIGINÁLNY PREVÁDZKOVÝ NÁVOD

Dátum vydania: 20240305

Č. art. – Index: 7086571-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien