



Notice d'utilisation

Quality, Design and Innovation





LIEBHERR

Son	nmaire		TubeClean*10
1 1.1 1.2	Vue d'ensemble de l'appareil3Articles fournis3Aperçu de l'appareil et de l'équipement3		CleaningMode*10
1.3 1.4	SmartDevice	-> -> 	Luminosité de l'écran1
1.5 1.6	Conformité		Alarme de porte1
1.7	Base de données EPREL 5	×lp	Verrouillage d'entrée1
2	Consignes de sécurité générales 5		Langue1
3 3.1 3.2 3.3	Mise en service	Service Noc Model Index Sensit:	Info1
4 4.1	Gestion des aliments7Ranger les aliments7	۲ <u>۲</u> ۲	Rappel1
4.2	Stockage d'aliments dans le réfrigérateur et règles d'hygiène alimentaire	\bigcirc	Réinitialiser1
5	Économiser de l'énergie	6.4 6.4.1	Messages d'erreur
		6.4.2	Avertissements
6 6.1	Utilisation 10 Éléments de commande et d'affichage 10	6.4.3	DemoMode
6.1.1	Écran Status10	7	
6.1.2	Navigation10	7 7.1	Équipement
6.1.3	Symboles d'affichage10	7.2	Tablettes de rangement
6.2	Logique d'utilisation 10	7.3	Tablette de rangement divisible
6.2.1	Activer / désactiver la fonction10	7.4	VarioSafe*20
6.2.2	Sélectionner une valeur de fonction11	7.5	InfinitySpring*2
6.2.3	Activer / désactiver le réglage11	7.6	Emplacement pour plaque de cuisson 2
6.2.4 6.2.5	Choisir la valeur de réglage11 Ouvrir le menu Client11	7.7	Balconnet à bouteilles variable
6.3	Fonctions	7.8	Tiroirs
	Arrêter l'appareil12	7.9 7.10	Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable 23 Régulation de l'humidité
(7.10 7.11	Régulation de l'humidité
	Wi-Fi12	7.12	Tablettes en verre
	VVI-FI12	7.13	IceMaker*2!
•		7.14	VarioSpace2
5 °c	Température12	7.15 8	Accessoires 20 Entretien 21
DE	BioFresh B-Value13	8.1	Filtre à charbon actif FreshAir
B5		8.2	Réservoir d'eau*
	D-Value13	8.3	Filtre à eau*
D1	D-value13	8.4	Démonter/monter les systèmes télescopiques 29
*	SuperCool13	8.5 8.6	Dégivrer l'appareil
		9	Aide clients 35
**	SuperFrost13	9.1	Données techniques
Т Т		9.2 9.3	Bruits de fonctionnement
ŢŴ	PartyMode14	7.5 9.4	Service clients
7,7		9.5	Plaque signalétique
	HolidayMode14	10	Mettre hors service
W	SabbathMode14	11 11.1 11.2	Élimination
\square	EnergySaver15	11.2	l'environnement
	HydroBreeze*15	tous	bricant travaille sans cesse au perfectionnement de les modèles de ses produits. Nous comptons donc su compréhension concernant des modifications éven
	IceMaker / MaxIce*15		es de forme, d'équipement et de technologie.
5	Glaçons*16		

Symbole

Explication



Lire le manuel d'utilisation

Pour découvrir tous les avantages de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement les consignes figurant dans le présent manuel.



Manuel d'utilisation complet disponible sur Internet

Vous trouverez le manuel d'utilisation détaillé sur Internet en scannant le code QR figurant sur la première de couverture du manuel d'utilisation ou en saisissant le numéro de service sur home.liebherr.com/fridge-manuals.

Vous trouverez le numéro de service sur la plaque signalétique :




Fig. Représentation à titre d'exemple



Vérifier l'état de l'appareil

Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service client.



Divergences

Le manuel d'utilisation est valable pour plusieurs modèles. Des divergences sont donc possibles. Les paragraphes concernant uniquement un certain type d'appareils sont indiqués par un astérisque (*).



Instructions et résultats

Les instructions sont indiquées par \triangleright . Les résultats sont indiqués par \triangleright .



Vidéos

Les vidéos des appareils sont disponibles sur la chaîne YouTube de Liebherr-Hausgeräte.

Cette notice d'utilisation concerne :

ICBb	51
ICBd(i)	51
ICBNd(i)	51

Remarque

Si la désignation de votre appareil comporte un N, il s'agit d'un appareil NoFrost.*

1 Vue d'ensemble de l'appareil

1.1 Articles fournis

Vérifier l'absence d'avaries de transport sur toutes les pièces. En cas de réclamation, adressez-vous au revendeur ou au service clients (voir 9.4 Service clients).

La livraison est composée des pièces suivantes :

- Appareil intégré
- Équipement (en fonction du modèle)
- Matériel de montage (en fonction du modèle)

- « Quick Start Guide »
- « Installation Guide »
- Brochure SAV

1.2 Aperçu de l'appareil et de l'équipement




Fig. 1 Exemple de représentation

Plage de température

- (A) Compartiment réfrigérateur (C) Partie congélateur
- (B) BioFresh
- (D) Zone la plus froide

Équipement

- (1) Commandes
- (2) Ventilateur avec filtre à charbon actif FreshAir
- (3) Paroi arrière sèche
- (4) Tablette de rangement divisible
- (5) Tablette de rangement
- (6) InfinitySpring*
- (7) VarioSafe*
- (8) Emplacement pour plaque de cuisson
- (9) Balconnet à bouteilles variable
- (10) HydroBreeze*
- (11) Couvercle Fruit & Vegetable-Safe

- (12) Fruit & Vegetable-Safe
- (13) Orifice d'évacuation
- (14) Meat & Dairy-Safe
- (15) Tiroir de congélation
- (16) IceMaker*
- (17) VarioSpace
- (18) Plaque signalétique
- (19) Balconnet de porte
- (20) Porte-bouteilles
- (21) VarioBox

Vue d'ensemble de l'appareil

Remarque

▶ À la livraison, les tablettes, les tiroirs ou les paniers sont disposés de façon à garantir une efficacité énergétique optimale. Les changements de disposition des possibilités de rangement, par exemple des tablettes dans la partie réfrigérateur, n'ont aucune influence sur la consommation d'énergie.

1.3 SmartDevice

SmartDevice est la solution de mise en réseau pour votre combiné réfrigérateur-congélateur.

Si votre appareil est compatible avec SmartDevice ou préparé pour cela, vous pouvez rapidement et facilement intégrer votre appareil à votre réseau Wi-Fi. L'application SmartDevice vous permet de contrôler votre appareil à partir d'un terminal mobile. L'application SmartDevice dispose de fonctions et possibilités de réglage supplémentaires.

Device:*

compa- Votre appareil est équipé de la Smarttible avec Smart- DeviceBox. Pour pouvoir connecter votre appareil au Wi-Fi, devez télécharger l'application Smart-Device.*

pour vice:*

préparé Votre appareil est préparé pour une SmartDe- utilisation avec la SmartDeviceBox. Vous devez tout d'abord vous procurer la SmartDeviceBox puis l'installer. Pour pouvoir connecter votre appareil au Wi-Fi, vous devez télécharger l'application SmartDevice.*



Informations supplémentaire sur SmartDevice: smartdevice.liebherr.com

la ceBox dans boutique Liebherr-Hausgeräte:*

procurer home.liebherr.com/shop/de/deu/ SmartDevi- smartdevicebox.html*

Télécharger l'application SmartDevice:



Après l'installation et la configuration de l'application SmartDevice, vous pouvez intégrer votre appareil au réseau Wi-Fi à l'aide de l'application SmartDevice et de la fonction Wi-Fi de l'appareil (voir Wi-Fi).

Remarque

La SmartDeviceBox ne peut pas être utilisée dans les pays suivants : Russie, Biélorussie et Kazakhstan. La fonction SmartDevice n'est pas disponible.

1.4 Domaine d'application de l'appareil Utilisation conforme

L'appareil est exclusivement destiné au rafraîchissement de denrées alimentaires dans un environnement domestique ou similaire. En font partie, par exemple, l'utilisation

- dans des cuisines domestiques, des chambres d'hôtes,
- par des clients dans des maisons de campagne, des hôtels, des motels et autres structures d'accueil,
- dans la restauration et les services similaires dans le commerce de gros.

Toutes les autres utilisations sont interdites.

Utilisations incorrectes prévisibles

Les applications suivantes sont formellement interdites:

- Stockage et refroidissement de médicaments, de plasma sanguin, de préparations de laboratoire ou autres matières ou produits similaires régis par la directive en matière de dispositifs médicaux 2007/47/CE
- Utilisation dans des zones à risque d'explosion

Une utilisation incorrecte de l'appareil peut causer la détérioration ou la pourriture de la marchandise stockée à l'intérieur.

Classes climatiques

L'appareil est conçu pour fonctionner à des températures ambiantes limitées selon la classe climatique. La classe climatique correspondant à votre appareil est indiquée sur la plaque signalétique.

Remarque

► Respecter les températures ambiantes indiquées pour garantir un parfait fonctionnement.

Classe clima- tique	pour des températures ambiantes de
SN	10 °C à 32 °C
N	16 °C à 32 °C
ST	16 °C à 38 °C
Т	16 °C à 43 °C
SN-ST	10 °C à 38 °C
SN-T	10 °C à 43 °C

1.5 Conformité

L'étanchéité du circuit réfrigérant est contrôlée. Une fois monté, l'appareil est conforme aux dispositions de sécurité en vigueur ainsi qu'aux directives correspondantes.

Pour le marché L'appareil est conforme à la directive UE:* 2014/53/UE.*

Pour le marché L'appareil est conforme aux Radio GB:* Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.*

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible sur le site Internet suivant : www.Liebherr.com

Le compartiment BioFresh répond aux exigences pour compartiment de stockage à froid imposées par la norme DIN EN 62552:2020.

1.6 Substances préoccupantes selon le règlement REACH

En cliquant sur le lien ci-dessous, vous pouvez vérifier si votre appareil contient des substances préoccupantes telles que définies dans le règlement REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 Base de données EPREL

À partir du 1er mars 2021, les informations relatives au label énergétique et aux exigences d'écoconception seront disponibles dans la base de données européenne sur l'étiquetage énergétique (EPREL). La base de données est accessible via le lien https://eprel.ec.europa.eu/. Vous serez invité à introduire le nom du modèle. Le nom du modèle figure sur la plaque signalétique.

2 Consignes de sécurité générales

Conserver soigneusement cette notice d'utilisation afin de pouvoir la consulter à tout moment.

Si vous cédez l'appareil à un tiers, veuillez également remettre cette notice d'utilisation au nouvel acquéreur.

Pour garantir une utilisation conforme et sûre de l'appareil, lisez attentivement cette notice d'utilisation avant toute utilisation. Respectez toujours les instructions ainsi que les consignes de sécurité et d'avertissement qui figurent dans la notice. Celles-ci jouent un rôle essentiel pour une installation et une exploitation sûres et sans heurts de l'appareil.

Dangers pour l'utilisateur :

Cet appareil peut être utilisé par des enfants ainsi que par des personnes souffrant d'un handicap physique ou mental, d'une déficience sensorielle, ou ne disposant pas de l'expérience ou du savoir nécessaires au fonctionnement de cet appareil, si elles sont encadrées ou si elles ont été informées sur l'utilisation sécuritaire de l'appareil et comprennent les risques qui en résultent. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien normal ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Les enfants entre 3 et 8 ans sont autorisés à charger et à décharger l'appareil. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart de l'appareil s'ils ne sont pas sous surveillance constante.

- La prise de courant doit être facilement accessible afin que l'appareil puisse être déconnecté du secteur rapidement en cas d'urgence. Elle doit se trouver en dehors de la zone postérieure de l'appareil.
- Toujours débrancher l'appareil du réseau en tenant la fiche. Ne pas tirer sur le câble.
- En cas d'erreur, débrancher la prise ou couper le fusible.
- Ne pas endommager le câble de raccord au réseau. Ne pas utiliser l'appareil avec un câble de raccord au réseau défectueux.
- Les réparations et interventions sur l'appareil doivent être effectuées uniquement par le service après-vente ou des techniciens spécialisés ayant suivi une formation spéciale.
- Installer, raccorder et éliminer l'appareil uniquement selon les indications mentionnées dans les instructions.
- Uniquement exploiter l'appareil à l'état monté
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dégâts survenus suite à un raccord incorrect de l'alimentation fixe en eau.*

Risque d'incendie:

- Le réfrigérant (données sur la plaque signalétique) est écologique mais inflammable. Le réfrigérant qui fuie peut s'enflammer.
 - · N'endommagez pas les conduites du circuit frigorifique.
 - Éviter de manipuler des sources d'inflammation à l'intérieur de l'appareil.
 - N'utilisez pas d'instruments électriques à l'intérieur de l'appareil (ex. : nettoyeur vapeur, radiateur, appareils à glace, etc.).
 - En cas de fuite de réfrigérant : Éloigner toute flamme vive ou source d'ignition à proximité de la fuite. Aérer convenablement la pièce. En informer le S.A.V.
- Ne pas entreposer de matières explosives ou de bombes aérosols contenant des gaz propulseurs inflammables (butane, propane, pentane, etc.) dans l'appareil. Les bombes aérosols de ce type sont reconnaissables aux indications de contenu imprimées ou au symbole de la flamme. Une éventuelle fuite de gaz risque de mettre feu aux composants électriques.
- Tenir éloigné l'appareil des bougies allumées, des lampes et des autres objets avec

une flamme, pour ne pas mettre le feu à l'appareil avec ces derniers.

 Entreposer les boissons alcoolisées ou tout autre récipient contenant de l'alcool uniquement fermés hermétiquement. L'alcool éventuellement échappé peut s'enflammer au contact de composants électriques.

Risque de chute et de basculement :

 Ne pas utiliser les socles, tiroirs, portes, etc. comme marchepied ou appui. Ceci s'applique avant tout aux enfants.

Danger d'intoxication alimentaire :

- Ne pas consommer d'aliments périmés.

Risque de gelures, d'engourdissement et de douleurs :

 Éviter tout contact permanent de la peau avec des surfaces froides ou des aliments réfrigérés/congelés ou prendre des mesures de protection, comme le port de gants.

Risque de blessures et de dommages matériels :

- De la vapeur brûlante peut provoquer des blessures. Pour le dégivrage, ne pas avoir recours à des appareils chauffants ou au jet de vapeur chaud, des flammes nues ou des aérosols dégivrants.
- Ne pas enlever la glace avec des ustensiles tranchants.

Risque d'écrasement :

 Ne pas mettre les mains dans la charnière lors de l'ouverture et de la fermeture de la porte. Les doigts peuvent rester coincés.

Symboles sur l'appareil:



Le symbole peut se trouver sur le compresseur. Il se réfère à l'huile dans le compresseur et signale le danger suivant : Peut être mortel en cas d'ingestion ou de pénétration dans les voies respiratoires. Cet avertissement est important lors du recyclage. Il n'y a aucun danger pendant le fonctionnement normal.



Le symbole se trouve sur le compresseur et indique le danger lié à la présence de substances inflammables. Ne pas enlever l'autocollant.



Cet autocollant ou un autocollant similaire peut se trouver au dos de l'appareil. Il indique que des panneaux d'isolation sous vide (VIP) ou des panneaux de perlite se trouvent dans la porte et/ou dans le boîtier. Cet avertissement ne concerne que le recyclage. Ne pas enlever l'autocollant.

Respectez les consignes d'avertissement et les autres consignes spécifiques des autres chapitres :


<u></u>	DANGER	indique une situation dangereuse imminente entraînant la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
\triangle	AVERTIS- SEMENT	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner la mort ou des blessures corporelles graves si elle n'est pas évitée.
A	ATTENTION	indique une situation dangereuse susceptible d'entraîner des bles- sures corporelles moyennes ou légères si elle n'est pas évitée.
	ATTENTION	indique une situation dange- reuse susceptible d'entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.
	Remarque	indique des remarques et conseils utiles.

3 Mise en service

3.1 Allumer l'appareil

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'appareil est encastré et raccordé conformément à la notice de montage.
- ☐ Toutes les bandes autocollantes, films autocollants et de protection, ainsi que les sécurités de transport ont été retirés de l'intérieur et l'extérieur de l'appareil.
- ☐ Toutes les publicités ont été retirées des tiroirs.



► Mettre l'appareil en marche via l'écran.



Sélectionner la langue du pays.
L'affichage d'état apparaît.

L'appareil démarre en DemoMode :

Si l'appareil démarre en DemoMode, vous pouvez désactiver le DemoMode dans les 5 minutes qui suivent.




Fig. 4

- Appuyer sur DemoMode pendant 3 secondes.
- DemoMode est désactivé.

Remarque

Recommandation du fabricant :

- ► Ranger les aliments : attendre env. 6 heures que la température réglée soit atteinte.
- Ne stocker des aliments congelés qu'à une température de -18 °C ou inférieure.

3.2 Insérer l'équipement

Remarque

Vous pouvez vous procurer les accessoires dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

 Utiliser l'équipement joint pour utiliser l'appareil de manière optimale.

3.3 Mettre en service InfinitySpring*

Si votre réfrigérateur est équipé d'une InfinitySpring, vous devez purger le système d'eau pour l'InfinitySpring et nettoyer l'InfinitySpring avant la première utilisation.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Le raccordement à l'eau est réalisé. Voir le Installation Guide ou les instructions de montage.
- ☐ Le réservoir d'eau est mis en place. Voir le Installation Guide ou les instructions de montage.
- ☐ Le filtre à eau est mis en place. Voir le Installation Guide ou les instructions de montage.*
- ☐ L'appareil est entièrement monté et raccordé.

3.3.1 Purger le système d'approvisionnement en eau

- Ouvrir la porte de l'appareil.
- Appuyer le verre contre la partie inférieure du distributeur InfinitySpring.
- ▷ La partie supérieure sort et l'air s'échappe ou l'eau s'écoule dans le verre.
- Poursuivre l'opération jusqu'à ce que de l'eau s'écoule dans le verre en jet régulier.
- ▶ Le système d'approvisionnement d'eau est purgé.

3.3.2 Nettoyage de l'InfinitySpring

(voir 8.6.4 Nettoyer l'InfinitySpring*)

4 Gestion des aliments

4.1 Ranger les aliments



--- AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

Ne pas utiliser d'appareils électriques à l'intérieur du compartiment de conservation des aliments de cet appareil, sauf s'ils sont du type recommandé par le fabricant.

Remarque

La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue, si la ventilation est insuffisante.

Les fentes d'aération doivent toujours être dégagées.

En rangeant les aliments, respecter fondamentalement les points suivants :

- ☐ Les fentes d'aération de la paroi arrière sont dégagées.
- ☐ Les fentes d'aération du ventilateur sont dégagées.
- ☐ Les aliments sont bien emballés.
- □ Les aliments qui absorbent ou libèrent facilement des odeurs ou des saveurs sont dans des récipients fermés ou sont couverts.
- □ La viande ou le poisson crus sont dans des récipients propres et fermés afin d'éviter que d'autres aliments les touchent ou gouttent dessus.
- ☐ Les liquides sont dans des récipients fermés.
- ☐ Les aliments sont espacés pour que l'air puisse circuler facilement.

Remarque

Les aliments peuvent se gâter si ces règles ne sont pas respectées.

4.1.1 Compartiment réfrigérateur

Il est possible de régler différentes zones de température grâce à la circulation naturelle de l'air.

Classer les aliments :

- ▶ Dans la partie supérieure et dans la porte : le beurre et le fromage, les conserves et les tubes.
- ▶ Dans la zone la plus froide Fig. 1 (D): les denrées facilement périssables telles que les plats cuisinés.

4.1.2 BioFresh

Le compartiment BioFresh permet de conserver certains aliments frais plus longtemps qu'avec une réfrigération traditionnelle

Pour les aliments portant une date limite de conservation, c'est toujours la date indiquée sur l'emballage qui fait foi.

Remarque

Si les températures descendent en dessous de 0 °C, les aliments peuvent congeler.

▶ Stocker les légumes craignant le froid comme les concombres, les aubergines, les courgettes ainsi que les fruits tropicaux dans la partie réfrigérateur.

Fruit & Vegetable-Safe





Une atmosphère de stockage fraîche s'y installe une fois que le couvercle est fermé. Une atmosphère humide convient pour le stockage d'aliments non emballés dont l'humidité intrinsèque est élevée (par exemple salades, légumes, fruits).

L'hygrométrie dans le compartiment dépend de la teneur hydrique des produits et de la fréquence d'ouverture. Vous pouvez réguler l'hygrométrie.

Gestion des aliments

Classer les aliments :

Y ranger les fruits et les légumes non emballés.

► Trop forte humidité : réguler l'hygrométrie (voir 7.10 Régulation de l'humidité).

Meat & Dairy-Safe





Une atmosphère de conservation relativement sèche s'y établit. Une atmosphère sèche convient pour les aliments secs ou emballés (par exemple produits laitiers, viande, poisson, charcuterie).

Classer les aliments :

Y ranger des aliments secs ou emballés.

4.1.3 Partie congélateur

Une atmosphère sèche et glaciale à -18 °C s'y établit. Une atmosphère glaciale convient pour stocker des produits surgelés et congelés pendant plusieurs mois, pour faire des glaçons ou pour congeler des aliments frais.

Congeler des aliments

La quantité maximale d'aliments frais que vous pouvez congeler dans les 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (voir 9.5 Plaque signalétique) sous « Capacité de congélation ... kg/24 h ».

Pour que les aliments congèlent rapidement à cœur, ne pas dépasser les quantités suivantes par sachet :

- Fruits, légumes jusqu'à 1 kg
- Viande jusqu'à 2,5 kg

Respecter les points suivants avant la congélation :

☐ Appareils sans NoFrost:*

SuperFrost est activé (voir 6.3 Fonctions) si la quantité congelée est supérieure à environ 1 kg.

■ Appareils avec NoFrost :*

SuperFrost est activé (voir 6.3 Fonctions) si la quantité congelée est supérieure à environ 2 kg.

☐ En cas de congélation d'une petite quantité d'aliments : SuperFrost est activé environ 6 heures auparavant.

☐ En cas de congélation du volume maximal d'aliments : SuperFrost est activé environ 24 heures auparavant.

Classer les aliments :



ATTENTION

Risque de blessure par des éclats de verre!

Les bouteilles et les canettes peuvent éclater sous l'effet de la congélation. Ceci concerne notamment les boissons gazeuses.

Ne pas congeler de bouteilles et de canettes de boissons!

En cas de congélation d'une petite quantité d'aliments :

- Répartir les aliments emballés dans tous les tiroirs.
- ▶ Dans la mesure du possible, placer les aliments à l'arrière du tiroir, au niveau de la paroi arrière.

En cas de congélation du volume maximal d'aliments :

- Répartir les aliments emballés dans tous les tiroirs.
- ▶ Dans la mesure du possible, placer les aliments à l'arrière du tiroir, au niveau de la paroi arrière.
- En cas de congélation du volume maximal d'aliments :
- ▶ Une fois que SuperFrost s'est automatiquement désactivé, mettre les aliments dans le tiroir.

Décongeler des aliments

- Au réfrigérateur
- Au four micro-ondes
- Au four/fourneau
- À température ambiante



AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication alimentaire!

- ▶ Ne pas recongeler des aliments décongelés.
- ▶ Utiliser les aliments décongelés le plus rapidement possible.
- Ne sortir que la quantité d'aliments dont vous avez
- Transformer les aliments décongelés le plus rapidement possible.

Tablette de congélation*

Avec la tablette de congélation, vous pouvez congeler des baies, des herbes aromatiques, des légumes et d'autres petits produits surgelés sans qu'ils se congèlent ensemble. Les produits congelés gardent leur forme autant que possible et Il sera plus facile de les portionner plus tard.

De plus, vous pouvez ranger les accumulateurs de froid dans la tablette de congélation, ce qui vous fait gagner de

Répartir les aliments non emballés en les espaçant sur la tablette de congélation.

4.2 Stockage d'aliments dans le réfrigérateur et règles d'hygiène alimentaire

La consommation croissante de plats cuisinés et d'autres aliments périssables et sensibles sans respecter la chaîne du froid exige une maîtrise plus précise de la température lors du transport et du stockage de ces produits. Dans les foyers, l'utilisation correcte du réfrigérateur et le respect précis de règles d'hygiène stricte contribuent significativement et efficacement à l'amélioration de la conservation des aliments.

4.2.1 Maintien de la température

- ▶ Stocker les aliments les plus sensibles dans la zone la plus froide de l'appareil comme illustré sur la figure.
- Attendre que les aliments (par exemple la soupe) aient complètement refroidi avant de les ranger dans l'appareil.
- Limiter la fréquence d'ouverture de la porte.
- ▶ Respecter les règles d'hygiène alimentaire.

4.2.2 Règles d'hygiène alimentaire

- ► Avant de les mettre au réfrigérateur, débarrasser les aliments de leur emballage extérieur (par exemple : emballages des packs de yaourts).
- En principe, emballer séparément les aliments pour éviter toute contamination entre les aliments.
- Ranger les aliments de manière à ce que l'air puisse circuler librement autour.
- Consulter la notice, surtout pour les questions d'entre-
- Nettoyer régulièrement l'intérieur de l'appareil à l'aide d'un détergent (pour les pièces métalliques avec un produit non oxydant).

4.3 Durées de stockage

Les durées de stockage indiquées sont des valeurs indicatives.

Pour les aliments portant une date limite de conservation, c'est toujours la date indiquée sur l'emballage qui fait foi.

4.3.1 Compartiment réfrigérateur

C'est la date limite de conservation indiquée sur l'emballage qui fait foi.

4.3.2 BioFresh

Valeurs indicatives pour la durée de stockage dans le compartiment Meat & Dairy-Safe		
Beurre	à1°C	Jusqu'à 90 jours
Fromage à pâte dure	à 1°C	Jusqu'à 110 jours
Lait	à 1°C	Jusqu'à 12 jours
Charcuterie, produits tranchés	à 1°C	Jusqu'à 8 jours
Volaille	à1°C	Jusqu'à 6 jours
Viande de porc	à1°C	Jusqu'à 6 jours
Bœuf	à1°C	Jusqu'à 6 jours
Gibier	àl°C	Jusqu'à 6 jours

Remarque

► Faites attention aux aliments contenant des protéines qui se gâtent plus rapidement. Ceci signifie que les fruits de mer et les crustacés se gâtent plus rapidement et que le poisson et le poisson se gâte plus rapidement que la viande.

Valeurs indicatives pour la durée de stockage dans le compartiment Fruit & Vegetable-Safe		
Légumes, salade		
Artichauts	à 1°C	Jusqu'à 14 jours
Céleri	à 1°C	Jusqu'à 28 jours
Chou-fleur	à 1°C	Jusqu'à 21 jours
Brocoli	à 1°C	Jusqu'à 13 jours
Endive	à 1°C	Jusqu'à 27 jours
Mâche	à 1°C	Jusqu'à 19 jours
Petits pois	à 1°C	Jusqu'à 14 jours
Chou frisé	à 1°C	Jusqu'à 14 jours
Carottes	à 1°C	Jusqu'à 80 jours
Ail	à 1°C	Jusqu'à 160 jours
Chou-rave	à 1°C	Jusqu'à 14 jours
Laitue	à 1°C	Jusqu'à 13 jours
Aromates	à 1°C	Jusqu'à 13 jours
Poireau	à 1°C	Jusqu'à 29 jours
Champignons	à 1°C	Jusqu'à 7 jours
Radis	à 1°C	Jusqu'à 10 jours
Choux de Bruxelles	à 1°C	Jusqu'à 20 jours
Asperges	à 1°C	Jusqu'à 18 jours
Épinards	à 1°C	Jusqu'à 13 jours
Chou frisé	à 1°C	Jusqu'à 20 jours
Fruits		
Abricots	à 1°C	Jusqu'à 13 jours
Pommes	à 1°C	Jusqu'à 80 jours
Poires	à 1°C	Jusqu'à 55 jours
Mûres	à 1°C	Jusqu'à 3 jours
Dattes	à 1°C	Jusqu'à 180 jours
Fraises	à 1°C	Jusqu'à 7 jours

Valeurs indicatives pour la durée de stockage dans le compartiment Fruit & Vegetable-Safe			
Figues	à1°C	Jusqu'à 7 jours	
Myrtilles	à1°C	Jusqu'à 9 jours	
Framboises	à1°C	Jusqu'à 3 jours	
Groseilles	à1°C	Jusqu'à 7 jours	
Cerises douces	à1°C	Jusqu'à 14 jours	
Kiwis	à1°C	Jusqu'à 80 jours	
Pêches	à1°C	Jusqu'à 13 jours	
Prunes	à1°C	Jusqu'à 20 jours	
Airelles	à1°C	Jusqu'à 60 jours	
Rhubarbe	à1°C	Jusqu'à 13 jours	
Groseilles à maque- reau	à 1°C	Jusqu'à 13 jours	
Raisin	à1°C	Jusqu'à 29 jours	

4.3.3 Partie congélateur

Valeurs indicatives pour la durée de stockage de différents aliments		
Crème glacée	à -18 °C	2 à 6 mois
Charcuterie, jambon	à -18 °C	2 à 3 mois
Pains, viennoiseries	à -18 °C	2 à 6 mois
Gibier, porc	à -18 °C	6 à 9 mois
Poisson gras	à -18 °C	2 à 6 mois
Poisson maigre	à -18 °C	6 à 8 mois
Fromage	à -18 °C	2 à 6 mois
Volaille, viande bovine	à -18 °C	6 à 12 mois
Légumes, fruits	à -18 °C	6 à 12 mois

5 Économiser de l'énergie

- Toujours garantir une bonne aération et ventilation. Ne pas couvrir les ouvertures ou les grilles d'aération.
- Toujours laisser dégagées les fentes d'aération du ventilateur.
- Ne pas exposer l'appareil aux rayons directs du soleil, à côté d'une cuisinière, d'un appareil de chauffage ou similaire.
- La consommation d'énergie dépend des conditions d'installation, par exemple, de la température ambiante (voir 1.4 Domaine d'application de l'appareil) . Si la température ambiante est plus élevée, la consommation d'énergie peut augmenter.
- Ouvrir l'appareil le plus brièvement possible.
- Plus le réglage de la température est bas, plus la consommation d'énergie augmente.
- Ranger les aliments par tri : home.liebherr.com/food.
- Emballer et couvrir tous les aliments pour les conserver. Cela évitera la formation de givre.
- Sortir les aliments pendant le temps strictement nécessaire pour qu'ils ne se réchauffent pas.
- Laisser refroidir les plats chauds à température ambiante avant de les ranger.
- Décongeler les produits congelés dans le réfrigérateur.

Utilisation

- En présence d'une couche de givre épaisse : dégivrer l'appareil.*
- En cas de longues périodes de vacances, utiliser le HolidayMode (voir HolidayMode)

6 Utilisation

6.1 Éléments de commande et d'affichage

L'écran vous donne une vue d'ensemble instantanée du réglage de la température et de l'état des fonctions et des autres réglages. Vous choisissez des fonctions ou réglez des fonctions en activant/désactivant ou en sélectionnant une valeur.

6.1.1 Écran Status




Fig. 5

- (1) Affichage de la température du compartiment réfrigérateur
- (2) Affichage de la température BioFresh
- (3) Affichage de la température du compartiment congélateur

L'écran Status affiche les températures réglées et constitue l'écran initial. À partir de là, la navigation se poursuit vers les fonctions et réglages.

6.1.2 Navigation

Vous avez accès aux différentes fonctions en naviguant dans le menu. Un signal sonore retentit après la confirmation d'une fonction ou d'un réglage. Si aucun choix n'est effectué en l'espace de 10 secondes, l'écran revient à l'écran Status.

Navigation	Description	
1s)	Appuyer brièvement Activer/désactiver la fonction. Confirmer le choix. Ouvrir le sous-menu.	
(33) _{Ou} (33)	Pression longue (3 secondes) Activer/désactiver la fonction. Une barre croissante/décroissante apparaît sur l'écran. Confirmer le choix. Réinitialiser le réfrigérateur/les valeurs. Allumer/éteindre le réfrigérateur.	

Navigation		Description
		Balayer Naviguer à travers le menu. Rechercher des valeurs.
<u></u>		Appuyer brièvement sur retour L'affichage revient au niveau précé- dent.
Aucune pendant secondes	action 10	L'affichage revient à l'écran Status.

6.1.3 Symboles d'affichage

Les symboles de l'affichage renseignent sur l'état de l'appareil

Symbole	État de appareil
Symbole	Ltat de appareit
\bigcirc	Standby L'appareil ou la zone de température s'éteint.
-18°	Chiffre vibrant L'appareil fonctionne. La tempéra- ture vibre jusqu'à ce que la valeur soit atteinte.
	Symbole vibrant L'appareil fonctionne. Le réglage est effectué.

6.2 Logique d'utilisation

6.2.1 Activer / désactiver la fonction

Les fonctions suivantes peuvent être activées / désactivées :

Symbole	Fonction
*	SuperCool ^x
***	SuperFrost ^x
€ Final Fin	IceMaker et MaxIce ^{x*}
<u> </u>	PartyMode ^x
	HolidayMode

Symbole	Fonction
	EnergySaver
√	HydroBreeze*

* Lorsque la fonction est activée, l'appareil fonctionne à une puissance plus élevée. Raison pour laquelle les bruits de fonctionnement de l'appareil peuvent être temporairement plus élevés, avec une plus grande consommation d'énergie.

- Faire glisser le doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que la fonction s'affiche.
- Confirmer la fonction par un clic bref.
- ▶ Le signal de confirmation retentit.
- ▶ Le statut s'affiche dans le menu.

6.2.2 Sélectionner une valeur de fonction

Pour les fonctions suivantes, une valeur peut être réglée dans le sous-menu :

Symbole	Fonction
5 %	Refroidir : Régler la température Allumer/éteindre la zone de tempéra- ture
-18 _{°c}	Congeler : Régler la température Activer/désactiver l'appareil

- ► Faire glisser le doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que la fonction s'affiche.
- ► Confirmer la fonction par un clic bref.
- Sélectionner la valeur de réglage en balayant l'écran du doiat.
- ► Confirmer la valeur sélectionnée par un clic bref.

6.2.3 Activer / désactiver le réglage

Les réglages suivants peuvent être activés / désactivés :

Symbole	Réglage
(Î:•	WiFi ¹
$\times \mathcal{U}$	Verrouillage d'entrée ²
\PSI	SabbathMode ²
₹	Cleaning Mode ² *
₹ ` }	Rappels ¹
5	Réinitialisation ²
	Arrêt ²

- ► Faire glisser le doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que les réglages s'affichent.
- Appuyer pour confirmer les réglages.

► Faire glisser le doigt jusqu'à ce que le réglage souhaité s'affiche.

1 Activer le réglage (appui court)

- ► Appuyer brièvement pour confirmer.
- ▶ Le signal de confirmation retentit.
- ▶ Le statut s'affiche dans le menu.

² Activer le réglage (appui long)

- ► Appuyer sur Confirmer et laisser enfoncé 3 secondes.
- ▶ Le signal de confirmation retentit.
- ▶ Le statut s'affiche dans le menu.

6.2.4 Choisir la valeur de réglage

Pour les réglages suivants, une valeur peut être réglée dans le sous-menu :

Symbole	Réglages
-0-	Luminosité
	Alarme de porte
	Langue

- ► Faire glisser le doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que les réglages ③ s'affichent.
- ► Appuyer pour confirmer les réglages.
- ► Faire glisser le doigt jusqu'à ce que le réglage souhaité s'affiche.
- ► Appuyer brièvement pour confirmer.
- Sélectionner la valeur de réglage souhaitée en balayant l'écran du doigt.
- ► Appuyer brièvement pour confirmer.
- ▶ Le signal de confirmation retentit.
- ▶ Le statut s'affiche brièvement dans le sous-menu.
- ▷ L'écran revient au menu.

6.2.5 Ouvrir le menu Client

Les réglages suivants peuvent être sélectionnés dans le menu Client :

Symbole	Fonction
B5	BioFresh B-Value ¹
D1	D-Value ¹
**\(\)_*	Dégivrage ² *
₹	TubeClean ² *
5 *	Glaçons¹*
\$ \$40an\times 1.53 \$ \$50,0000000000000000000000000000000000	Software

- ▶ Balayer un doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que les réglages s'affichent.
- ► Appuyer sur Réglages.
- Le sous-menu apparaît.

Utilisation

- ► Balayer un doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que les informations sur l'appareil s'affichent.
- ► Appuyer 3 secondes.
- ▶ Le menu de saisie d'un code numérique apparaît.
- ► Saisir le code numérique 151.
- ▶ Le menu Client apparaît.
- ► Balayer un doigt vers la gauche sur l'écran jusqu'à ce que le réglage souhaité s'affiche.

¹ Choisir la valeur

- Confirmer par un bref clic.
- ▶ Le signal de confirmation retentit.
- ▷ L'écran revient au menu.

² Activer le réglage

- ▶ Pour confirmer, appuyer sur l'écran et laisser enfoncé 3 secondes.
- ▶ Le signal de confirmation retentit.
- ▶ Le symbole vibre tant que l'appareil fonctionne.

6.3 Fonctions



Arrêter l'appareil

Ce réglage permet d'éteindre totalement l'appareil.

Arrêter totalement l'appareil




Fig. 6

- ► Désactiver IceMaker .*
- ► Activer / désactiver (voir 6.2 Logique d'utilisation).
- Désactivé : L'écran devient noir.



Wi-Fi

Cette fonction vous permet de connecter votre appareil au réseau Wi-Fi. Vous pouvez alors l'utiliser depuis un terminal mobile via l'application SmartDevice. Cette fonction permet également de couper ou de réinitialiser la connexion Wi-Fi. Pour connecter votre appareil au réseau Wi-Fi, vous avez besoin de la SmartDeviceBox. Informations supplémentaires sur la SmartDeviceBox et sur l'utilisation de l'application SmartDevice: (voir 1.3 SmartDevice)

Remarque

La SmartDeviceBox ne peut pas être utilisée dans les pays suivants : Russie, Biélorussie et Kazakhstan. La fonction SmartDevice n'est pas disponible.

Établissement de la connexion Wi-Fi

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

☐ La SmartDeviceBox a été achetée et est installée. (voir 1.3 SmartDevice) *

- ☐ L'application SmartDevice est installée (voir apps.home.liebherr.com).
- L'enregistrement dans l'application SmartDevice est terminé.




Fig. 7

- ► Activer le réglage. (voir 6.2 Logique d'utilisation)
- ▷ La connexion s'établit : Connecting s'affiche. Le symbole clignote.
- ▶ La connexion est établie : Le Wi-Fi s'affiche, l'affichage devient bleu.

Interruption de la connexion Wi-Fi

▶ Désactiver le réglage. (voir 6.2 Logique d'utilisation)





Fig. 8

La connexion est rompue : Le symbole permanence.



s'affiche en

Réinitialisation de la connexion Wi-Fi

► Réinitialiser les réglages. (voir 6.2 Logique d'utilisation)




Fig. 9

L'état à la livraison de la connexion et des autres réglages est rétabli.

5 °c

Température

La température dépend des facteurs suivants :

- de la fréquence d'ouverture de la porte
- de la durée d'ouverture de la porte
- de la température de la pièce dans laquelle se trouve l'appareil
- du type, de la température et de la quantité d'aliments

Zone de température Réglage recommandé 5 ° C Compartiment 5 ° C réfrigérateur -18 ° C

Congélateur

(voir BioFresh B-Value)

BioFresh

Régler la température du compartiment réfrigérateur




Fig. 10

- ► Suivre les étapes.

Régler la température de la partie congélateur




Fig. 11

- ► Suivre les étapes.

Éteindre la zone de température

La partie réfrigérateur peut être éteinte séparément.

Si la partie congélateur est éteinte, toutes les zones de température se désactivent.

- ► Désactiver l'IceMaker. *
- ► Régler la valeur. (voir 6.2 Logique d'utilisation)



Régler la température du compartiment BioFresh

La température se règle via la valeur **BioFresh B-Value** depuis le menu Clients. (voir BioFresh B-Value)

B5 BioFresh B-Value

La température du compartiment BioFresh est réglée sur la valeur **B5** à la livraison. Sur l'écran, l'affichage d'état affiche la température de consigne du compartiment BioFresh.

Vous pouvez modifier un peu cette valeur si cela est nécessaire car la température ambiante est trop haute ou trop basse. En cas de réglage de la valeur, tenir compte du tableau suivant :

Valeur	Description
B1	Température la plus basse
B1-B4	La température peut descendre sous 0 °C, si bien que les aliments peuvent légèrement geler.
B5	Température préréglée
В9	Température la plus haute

BioFresh B-Value

Choisir le réglage

Régler la valeur dans le menu Client (voir 6.2 Logique d'utilisation).



La *D-Value* est préréglée pour votre appareil et ne doit pas être modifiée.



SuperCool

Cette fonction permet de passer à la puissance de refroidissement maximale. Il est ainsi possible d'atteindre les températures de refroidissement les plus basses.

La fonction concerne le compartiment réfrigérateur Fig. 1 (A).

Utilisation

- Refroidir rapidement de grandes quantités d'aliments.

Activer / désactiver la fonction

- ► Charger des aliments dans le compartiment réfrigérateur : Activer la fonction au moment de charger les aliments.
- ► Activer / désactiver (voir 6.2 Logique d'utilisation).
- -ou-
- Activer/désactiver la fonction via l'application SmartDevice*

La fonction se désactive automatiquement. L'appareil continue à fonctionner en mode normal. La température se fixe à la valeur préréglée.



SuperFrost

Cette fonction permet de passer à la puissance de congélation maximale. Il est ainsi possible d'atteindre les températures de congélation les plus basses.

La fonction concerne la partie congélateur Fig. 1 (C).

Utilisation:

- Congeler plus de 2 kg d'aliments frais par jour.
- Congeler rapidement à cœur des aliments frais.
- Augmenter les réserves de froid dans des aliments congelés stockés, avant de dégivrer l'appareil.

Activer / désactiver la fonction

En cas de congélation d'une petite quantité :

Utilisation

- Activer 6 heures avant utilisation En cas de congélation de la quantité maximale :
- ► Activer 24 heures avant utilisation
- Activer / désactiver (voir 6.2 Logique d'utilisation) .

-ou-

Activer/désactiver la fonction via l'application SmartDevice.*

La fonction se désactive automatiquement. L'appareil continue à fonctionner en mode normal. La température se fixe à la valeur préréglée.



PartyMode

Cette fonction propose un ensemble de fonctions et réglages spéciaux qui peuvent être utiles en cas d'organisation d'une fête.

Les fonctions suivantes sont activées :

- SuperCool
- SuperFrost
- IceMaker et MaxIce*
- InfinitySpring*

Toutes les fonctions peuvent être réglées séparément, de manière flexible. Les modifications sont rejetées à la désactivation de la fonction.

Activer / désactiver la fonction

- ► Activer / désactiver (voir 6.2 Logique d'utilisation).
- Activé : Toutes les fonctions sont activées en même temps.
- Désactivé : Les températures préréglées sont reprises.

Après 24 heures, la fonction se désactive automatiquement.



HolidayMode

Cette fonction permet de minimiser la consommation d'énergie en cas d'absence prolongée. La température du compartiment réfrigérateur est réglée sur 15 °C et est affichée sur l'écran d'état une fois atteinte.

La température de congélation réglée reste inchangée.

La fonction concerne le compartiment réfrigérateur Fig. 1 (A).

Utilisation:

- Économie d'énergie pendant une absence prolongée.
- Élimination des mauvaises odeurs et de la formation de moisissure pendant une absence prolongée.

Activer / désactiver la fonction

- ► Vider totalement le compartiment réfrigérateur.
- ► Activer/désactiver. (voir 6.2 Logique d'utilisation)
- Discription Activé : La température de refroidissement est augmentée.
- Désactivé : la température réglée précédemment est rétablie.



SabbathMode

Cette fonction vous permet d'activer et de désactiver le SabbathMode. Si vous activez cette fonction, certaines fonctions électroniques seront désactivées. Votre appareil répond ainsi aux exigences religieuses des jours fériés juifs, comme le shabbat, et est conforme à la certification STAR-K Kosher.

État de l'appareil lorsque le SabbathMode est actif

L'affichage de l'état indique SabbathMode de manière continue.

Toutes les fonctions à l'écran, à l'exception de la **fonction Désactiver le SabbathMode**, sont bloquées.

Les fonctions actives restent actives.

L'écran reste éclairé lorsque vous fermez la porte.

L'éclairage intérieur est désactivé.

Aucun rappel n'est donné. L'intervalle de temps réglé est interrompu.

Les rappels et avertissements ne s'affichent pas.

Il n'y a aucune alarme de porte.

Il n'y a aucune alarme de température.

L'IceMaker est hors service.*

L'InfinitySpring est hors service.*

Le cycle de dégivrage fonctionne seulement à l'heure programmée, sans tenir compte de l'utilisation de l'appareil.

Après une panne de courant, l'appareil retourne dans le SabbathMode.

État de l'appareil

Remarque

Cet appareil a reçu la certification de l'institut « Institute for Science and Halacha ». (www.machonhalacha.co.il)

Vous pouvez consulter la liste des appareils certifiés STAR-K à l'adresse www.star-k.org/appliances.

Activation du SabbathMode



AVERTISSEMENT

Risque d'intoxication par des aliments avariés! Si vous avez activé le SabbathMode et qu'une coupure de courant se produit, aucun message concernant la coupure de courant n'apparaît dans l'affichage d'état. Lorsque la coupure de courant est terminée, l'appareil continue de fonctionner en SabbathMode. La coupure de courant peut entraîner la détérioration des aliments et leur consomma-

tion peut provoquer une intoxication alimentaire. Après une panne de courant :

- ▶ Ne pas consommer les aliments qui étaient congelés et qui ont été décongelés.
- ► Ouvrir le menu Réglages. (voir 6.2 Logique d'utilisation)
- Balayer l'écran du doigt vers la gauche ou la droite jusqu'à afficher la fonction concernée.



Fig. 12

- ➤ Suivre les étapes (voir Fig. 12).
- SabbathMode est activé.
- L'affichage de l'état indique SabbathMode de manière continue.

Désactivation du SabbathMode

- ► Ouvrir le menu Réglages. (voir 6.2 Logique d'utilisation)
- Balayer l'écran du doigt vers la gauche ou la droite jusqu'à afficher la fonction concernée.



Fig. 13

- Suivre les étapes (voir Fig. 13).
- SabbathMode est désactivé.



EnergySaver

Cette fonction active ou désactive le mode d'économie d'énergie. Lorsque vous activez cette fonction, la consommation d'énergie diminue et la température augmente de 2 °C dans l'appareil. Les aliments restent frais, mais leur durée de conservation raccourcit.

Zone de température	Réglage recommandé	Température avec Energy- Saver actif
5 Partie réfrigéra-	5 °C	7 °C
-18° Partie congélateur	-18 °C	-16 °C

Températures

Activer EnergySaver

▶ Balayer l'écran du doigt vers la gauche ou la droite jusqu'à afficher la fonction concernée.




Fig. 14

- Suivre les étapes (voir Fig. 14).
- ▶ Le mode économie d'énergie est activé.

Désactiver EnergySaver

▶ Balayer l'écran du doigt vers la gauche ou la droite jusqu'à afficher la fonction concernée.



Fig. 15

- ➤ Suivre les étapes (voir Fig. 15).
- Le mode économie d'énergie est désactivé.



HydroBreeze*

LHydroBreeze produit toutes les 90 minutes une fine brume froide de 4 secondes dans le tiroir, si la porte est fermée. La fonction est également activée quand la porte est ouverte. La fonction n'est pas activée à la livraison de l'appareil.

Utilisation:

Pour le stockage de salade, fruits et légumes à haute teneur en humidité, non emballés.

Les réglages suivants sont possibles :

- 1: La fonction est maintenue active 4 s pendant que la porte est ouverte
- 2: La fonction est maintenue active 6 s pendant que la porte est ouverte
- 3: La fonction est maintenue active 8 s pendant que la porte est ouverte
- Arrêt: l'HydroBreeze est désactivé.

Activer / désactiver la fonction

- ▶ Activer / désactiver (voir 6.2 Logique d'utilisation) .
- -ou-
- ► Activer / désactiver par la Liebherr SmartDevice-App.*



lceMaker / MaxIce*

La fonction IceMaker permet d'activer ou de désactiver la fabrication de glaçons. La fonction MaxIce permet d'augmenter la quantité de glaçons dans l'IceMaker.

Plus d'informations sur la quantité de glaçons :	(voir 9.1 Données techniques)
Plus d'informations sur la taille des glaçons :	(voir Glaçons*)
Plus d'informations sur le nettoyage des conduites IceMaker :	(voir TubeClean*)

Activer IceMaker

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respec-

- ☐ L'alimentation en eau au niveau du raccord d'eau est assurée. Voir les instructions de montage.*
- L'IceMaker est en service. (voir 7.13 IceMaker*)
- Balayer l'écran du doigt vers la gauche ou la droite jusqu'à afficher la fonction concernée.




Fig. 16

► Suivre les étapes (voir Fig. 16).

-ou-

Activez avec l'application SmartDevice.

premiers glaçons peut prendre jusqu'à 24 heures.

Activer IceMaker avec MaxIce

Si vous n'avez pas encore activé la fonction IceMaker auparavant, assurez-vous que les conditions suivantes sont bien respectées:

- ☐ L'alimentation en eau au niveau du raccord d'eau est assurée. Voir les instructions de montage.*
- ☐ L'IceMaker est en service. (voir 7.13 IceMaker*)
- ▶ Balayer l'écran du doigt vers la gauche ou la droite jusqu'à afficher la fonction concernée.




Fig. 17

► Suivre les étapes (voir Fig. 17).

-ou-

► Activez avec l'application SmartDevice.

▷ IceMaker est activé avec MaxIce.

Passer de IceMaker à Maxice

Si vous avez activé IceMaker et que vous souhaitez passer à MaxIce :

► Balayer l'écran du doigt vers la gauche ou la droite jusqu'à afficher la fonction concernée.




Fig. 18

- ► Suivre les étapes (voir Fig. 18).
- ▷ IceMaker est activé avec MaxIce.

Si vous avez activé MaxIce et que vous souhaitez passer à IceMaker :

► Balayer l'écran du doigt vers la gauche ou la droite jusqu'à afficher la fonction concernée.




Fig. 19

- ➤ Suivre les étapes (voir Fig. 19).
- ▷ IceMaker est activé.
- ▷ MaxIce est désactivé.

Désactiver IceMaker / MaxIce

▶ Balayer l'écran du doigt vers la gauche ou la droite jusqu'à afficher la fonction concernée.




Fig. 20 Représentation à titre d'exemple de la fonction IceMaker active

➤ Suivre les étapes (voir Fig. 20).

-ou-

► Désactivez avec l'application SmartDevice.

- ▷ IceMaker et MaxIce sont désactivés.



Glaçons*

Ce réglage permet de régler séparément la taille des glaçons.*

Choisir le réglage*

► Régler la valeur dans le menu Client (voir 6.2 Logique d'utilisation).



TubeClean*

Ce réglage permet de nettoyer les conduites de l'IceMaker.*

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :*

☐ Le nettoyage de l'IceMaker est préparé (voir 8.6.6 Nettoyer l'IceMaker*).

Activer le réglage*

- Activer le réglage dans le menu Client (voir 6.2 Logique d'utilisation).
- ▶ Les conduites d'eau sont rincées : Le symbole vibre.
- ▷ La procédure de rinçage est terminéé : La fonction est désactivée automatiquement.



CleaningMode*

Ce réglage permet un nettoyage confortable de l'appareil.* Ce réglage concerne le compartiment réfrigérateur Fig. 1 (A).*

Utilisation:*

- Nettoyer manuellement le compartiment réfrigérateur.
- Nettoyer l'InfinitySpring.*

Comportement de l'appareil, quand le réglage est activé :*

- L'écran affiche en permanence CleaningMode.
- Le compartiment réfrigérateur est arrêté.
- L'éclairage intérieur est activé.
- Les rappels et avertissements ne s'affichent pas. Aucun signal ne retentit.
- L'InfinitySpring est hors service.*

Activer / désactiver le réglage*

- Activer / désactiver le réglage (voir 6.2 Logique d'utilisation).
- Activé : Le compartiment réfrigérateur est éteint. La lumière reste allumée.
- Désactivé : la température préréglée est rétablie.

Le réglage se désactive automatiquement au bout de 60 min. L'appareil reprend alors son fonctionnement normal.



Luminosité de l'écran

Ce réglage permet de régler progressivement la luminosité de l'écran.

Les niveaux de luminosité suivants sont disponibles :

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

Choisir le réglage

► Régler la valeur (voir 6.2 Logique d'utilisation).



Alarme de porte

Ce réglage permet de régler la durée avant que l'alarme de porte (voir Fermer la porte) ne se déclenche.

Les valeurs suivantes peuvent être réglées :

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Off

Choisir le réglage

► Régler la valeur (voir 6.4 Messages d'erreur) .



Verrouillage d'entrée

Ce réglage empêche l'utilisation accidentelle de l'appareil, par exemple par des enfants.

Utilisation:

- Pour éviter la modification accidentelle des réglages et fonctions.
- Pour éviter l'arrêt accidentel de l'appareil.
- Pour éviter le réglage accidentel de la température.

Activer / désactiver le réglage

Activer/désactiver. (voir 6.2 Logique d'utilisation)



Langue

Ce réglage permet de régler la langue d'affichage.

Les langues suivantes sont disponibles :

- Allemand
- Anglais
- Français
- Espagnol
- Italien

- Néerlandais
- Tchèque
- Polonais
- Portugais
- Russe
- Chinois

Activer / désactiver le réglage

► Activer / désactiver (voir 6.2 Logique d'utilisation).



Info

Ce réglage permet de lire les informations de l'appareil et d'accéder au menu client.

Les informations suivantes sont disponibles :

- Nom du modèle
- Index
- Numéro de série
- Numéro de service

Appeler les informations sur l'appareil

- ► Faire glisser le doigt sur l'écran jusqu'à ce que les réglages s'affichent.
- Confirmer l'écran.
- ► Faire glisser le doigt sur l'écran jusqu'à ce que les informations s'affichent.
- Lire les informations sur l'appareil.



Rappel

Les rappels sont signalés acoustiquement par un signal sonore et optiquement par un symbole à l'écran. Le signal sonore se renforce et augmente de volume jusqu'à la fin du message.



Remplacer le filtre à eau*

Ce message apparaît quand le filtre à eau doit être remplacé.

- Remplacer le filtre à eau tous les six mois.
- ► Confirmer le message.



Remplacer le filtre à charbon actif FreshAir

Ce message apparaît quand le filtre à air doit être remplacé.

- ► Remplacer le filtre à air tous les six mois.
- ► Confirmer le message.
- Le filtre à air garantit une qualité optimale de l'air dans le réfrigérateur.

Activer le réglage

► Activer / désactiver (voir 6.2 Logique d'utilisation).



Réinitialiser

Cette fonction permet de rétablir le réglage d'usine pour tous les réglages. Tous les réglages que vous avez effectués seront perdus et le réglage d'origine sera rétabli.

Activer le réglage

Activer (voir 6.2 Logique d'utilisation) .

6.4 Messages d'erreur

Les messages d'erreur s'affichent à l'écran. Il existe deux catégories de messages d'erreur :

Catégorie	Signification
Message	Rappelle les opérations générales. Vous pouvez effectuer ces opérations et ainsi supprimer le message.
Avertis- sement	Apparaît en cas de dysfonctionnements. En plus de l'affichage à l'écran, un signal retentit. Le signal sonore s'intensifie jusqu'à ce que vous confirmiez le message par tapotement. Vous pouvez remédier vousmême aux dysfonctionnements simples. En cas de dysfonctionnements plus complexes, contactez impérativement le service aprèsvente.

6.4.1 Avertissements



Fermer la porte

Le message apparaît quand la porte reste trop longtemps ouverte.

La durée avant l'affichage du message s'affiche peut être réglée.

► Couper l'alarme : Confirmer le message.

-011-

Fermer la porte.



Panne de secteur

Le message apparaît quand la température de congélation augmente suite à une panne de secteur. Lorsque le courant est rétabli, l'appareil continue à fonctionner à la température réglée.

► Couper l'alarme : Confirmer le message.

L'alarme de température s'affiche (voir Alarme de température).



Alarme de température

Le message apparaît quand la température de congélation ne correspond pas à la température réglée.

Cause possible de la différence de température :

- Des aliments frais chauds ont été introduits dans l'appareil
- Lors du choix et du prélèvement d'aliments, une quantité excessive d'air chaud ambiant a pénétré à l'intérieur de l'appareil.
- Une coupure de courant prolongée s'est produite.
- L'appareil est défectueux.

Dès que le problème est résolu, l'appareil continue à fonctionner à la température réglée.

- Confirmer l'écran.
- ► Confirmer de nouveau l'écran.



Erreur

Ce message apparaît quand une anomalie survient. Un composant de l'appareil s'avère défectueux.

- Ouvrir la porte.
- ▶ Prendre note du code d'erreur.
- ▶ Confirmer le message.

- L'affichage d'état apparaît.
- Fermer la porte.
- S'adresser au service après-vente. (voir 9.4 Service clients)

6.4.2 Messages



Insérer le tiroir IceMaker*

Ce message apparaît quand le tiroir IceMaker est ouvert.

- ► Insérer le tiroir IceMaker.

6.4.3 DemoMode

Un « D » qui s'affiche à l'écran signifie que le mode démonstration est activé. Cette fonction est réservée au revendeur, puisque toutes les fonctions liées à la technique du froid sont désactivées.

Désactiver le DemoMode

Si la durée s'écoule à l'écran :

- ► Confirmer l'écran avant la fin de la durée.
 - > Le DemoMode est désactivé.
 - Si la durée ne s'écoule pas à l'écran :
- Retirer la fiche de la prise.
- ► Rebrancher la fiche.
- ▶ Le DemoMode est désactivé.

7 Équipement

7.1 Balconnet de porte

7.1.1 Déplacer/sortir le balconnet de porte




Fig. 21

- ▶ Pousser le balconnet vers le haut.
- ► Le tirer vers l'avant.
- Le réinsérer dans l'ordre inverse.




Fig. 22

Il est possible d'utiliser aussi bien un seul VarioBox que les deux. Pour ranger des bouteilles particulièrement hautes, accrocher un seul compartiment au-dessus du balconnet à bouteilles.

Déplacer des balconnets avec VarioBox




Fig. 23

- Les sortir par le haut.
- Les réinsérer à n'importe quelle position.

Déplacer le VarioBox :




Fig. 24
Quand la balconnet est retiré :
► Sortir les compartiments.




Fig. 25

▶ Poser le support sur la table.




Fig. 26

- Extraire la pièce de retenue centrale Fig. 26 (1).
- ► Insérer la pièce de retenue centrale en deuxième position *Fig. 26 (2)*.




Fig. 27

► Intervertir des compartiments.

7.1.2 Démonter des balconnets de portes

Les balconnets de portes peuvent être démontés pour les nettoyer.




Fig. 28




Fig. 29

▶ Démonter des balconnets de portes.

7.2 Tablettes de rangement

7.2.1 Déplacer/sortir les tablettes de rangement

Les tablettes de rangement sont sécurisées au moyen de butées pour éviter leur retrait par inadvertance.





Fig. 30

- ▶ Şoulever la tablette de rangement et la tirer vers l'avant.
- ▶ Déplacer la tablette de rangement : la soulever ou l'abaisser jusqu'à la hauteur souhaitée puis la réinsérer.

-ou-



Équipement

Fig. 31

- Extraire complètement la tablette de rangement : la sortir par l'avant.
- Extraction facilitée : en positionnant la tablette de rangement à l'oblique.
- Remise en place de la tablette de rangement : la réinsérer jusqu'en butée.
- ▷ Les butées se trouvent derrière la tablette de rangement avant.

7.3 Tablette de rangement divisible

7.3.1 Utiliser une tablette de rangement divisible

Les tablettes de rangement sont sécurisées au moyen de butées pour éviter leur retrait par inadvertance.




Fig. 32

▶ Glisser la tablette de rangement divisible comme illustré sur la figure.




Fig. 33

Régler en hauteur :

- ➤ Sortir les tablettes par l'avant Fig. 33 (1).
- Extraire les rails d'appui de leurs crans et les enclencher à la hauteur souhaitée.
- ► Insérer les tablettes individuellement l'une après l'autre.

Utiliser les deux tablettes de rangement :


- Saisir la tablette en verre inférieure d'une main et la tirer vers l'avant.
- ▷ La tablette en verre Fig. 33 (1) avec bordure décorative est située à l'avant.
- ▷ Les butées Fig. 33 (3) sont orientées vers le bas.

7.4 VarioSafe*

Le VarioSafe offre de la place pour les aliments et les emballages de petite taille, les tubes et les verres.

7.4.1 Utiliser le VarioSafe

Le tiroir peut être sorti et inséré à deux hauteurs différentes. Ceci permet de conserver également de petites pièces hautes dans le tiroir.






Fig. 34

- Sortir le tiroir.
- L'insérer à n'importe quelle hauteur Fig. 34 (1) ou Fig. 34 (2).

7.4.2 Décaler le VarioSafe

Le VarioSafe peut être décalé en hauteur dans son intégralité.




Fig. 35

- ► Le tirer vers l'avant.
- Évidement latéral sur position support.
- ▶ Le monter ou le descendre à n'importe quelle hauteur.
- ► Le pousser vers l'arrière.

7.4.3 Sortir complètement le VarioSafe

Le VarioSafe peut être sorti dans son intégralité.

- ► Le tirer vers l'avant.




Fig. 36

L'incliner et le tirer vers l'avant.

7.4.4 Démonter le VarioSafe

Le VarioSafe peut être démonté pour le nettoyer.




Fig. 37

▶ Démonter le VarioSafe

7.5 InfinitySpring*

Le distributeur d'eau intégré est pratique pour tirer de l'eau potable. La température de l'eau dépend de la température dans le compartiment réfrigérateur.




Fig. 38

- Appuyer le verre contre le bouton-pression inférieur du distributeur.
- ▷ L'unité de distribution sort : De l'eau coule dans le verre.
- ▶ Éviter les éclaboussures : sortir le verre lentement. Tirer une grande quantité d'eau :
- Une fois qu'il ne coule plus d'eau, sortir le réservoir d'eau et appuyer à nouveau sur le bouton-pression inférieur du distributeur.

7.6 Emplacement pour plaque de cuisson

Au-dessus des tiroirs, de la place est prévue pour une plaque de cuisson Fig. 1 (8).




Fig. 39

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Les dimensions maximales de la plaque de cuisson sont respectées (voir 9.1 Données techniques).
- □ La plaque de cuisson est refroidie à température ambiante.
- □ Le balconnet de la porte du bas est remonté d'au moins une position.

La porte étant ouverte de 90° :

insérer la plaque de cuisson sur les supports latéraux du bas.

-ou-

Si la plaque de cuisson n'est pas en contact régulier :

► Utiliser les rails d'appui joints.




Fig. 40

► Enclencher les rails d'appui sur les supports du bas.

La porte étant ouverte de 90°:

▶ insérer la plaque de cuisson sur les rails d'appui.

7.7 Balconnet à bouteilles variable

7.7.1 Utiliser le balconnet à bouteilles.

Sur le fond du compartiment réfrigérateur, vous pouvez utiliser au choix le balconnet à bouteilles variable ou la tablette.




Fig. 41

- ► Sortir la tablette et la conserver séparément.
- ► Mettre en place les bouteilles avec le fond tourné vers l'arrière vers la paroi arrière.

Remarque

Si les bouteilles dépassent à l'avant du balconnet à bouteilles :

► Positionner le balconnet de porte inférieure une position plus haut.

7.7.2 Sortir le balconnet à bouteilles

Le balconnet à bouteilles peut être sorti pour le nettoyer.

Sortir la tablette située au-dessus du balconnet à bouteilles.




Fig. 42

► Soulever le balconnet à bouteilles par l'avant et l'extraire.

Remarque

Liebherr recommande :

Ne pas poser de produits sur le couvercle de compartiment situé en dessous.

7.7.3 Insérer le balconnet à bouteilles




Fig. 43

Équipement

- Rentrer le balconnet à bouteilles jusqu'à la butée et l'enfoncer.
- Les prises situées à l'arrière du balconnet à bouteilles se raccordent automatiquement.
- ▶ La LED s'allume.

7.8 Tiroirs

Vous pouvez retirer les tiroirs pour les nettoyer.

Vous pouvez retirer les tiroirs pour utiliser VarioSpace.

L'extraction et l'insertion des tiroirs sont différentes en fonction du système télescopique. L'appareil peut contenir différents systèmes télescopiques.

Pour les appareils avec NoFrost:*

Remarque

La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue si la ventilation est insuffisante.*

- ► Laisser le tiroir du bas dans l'appareil!*
- ► Ne pas obstruer les fentes d'aération du ventilateur au dos de l'appareil!*

Pour les appareils sans NoFrost:*

Remarque

La consommation d'énergie augmente et la puissance frigorifique diminue si la ventilation est insuffisante.*

Ne pas obstruer les fentes d'aération du ventilateur au dos de l'appareil!*

7.8.1 Tiroir sur le fond de l'appareil ou la tablette en verre

Le tiroir repose directement sur le fond de l'appareil ou sur une tablette en verre. Il n'y a pas de rails.

Si vous retirez les tiroirs, vous pouvez utiliser les tablettes en verre situées en dessous comme surfaces de rangement.

Retirer le tiroir




Fig. 44

► Retirer le tiroir comme illustré sur la figure.

Insérer le tiroir




Fig. 45

► Insérer le tiroir comme illustré sur la figure.

7.8.2 Tiroir sur rails télescopiques

Le tiroir est monté sur des rails coulissants (rails télescopiques). Il existe des rails télescopiques à extraction complète et des rails télescopiques à extraction partielle. Les tiroirs à extraction complète peuvent être entièrement retirés de l'appareil. Les tiroirs à extraction partielle ne peuvent pas être entièrement retirés de l'appareil. C'est le type d'appareil qui détermine le système se trouvant dans votre appareil.

Extraction complète*

Le système à extraction complète se reconnaît à la présence de brides situées à l'arrière de part et d'autre du rail.

Retirer le tiroir




Fig. 46

- ► Tirer le tiroir jusqu'en butée.
- Soulever la bride gauche et tirer dans le même temps la partie gauche du tiroir vers l'avant. Fig. 46 (1)
- ► Soulever la bride droite et tirer dans le même temps la partie droite du tiroir vers l'avant. Fig. 46 (2)
- ▶ Retirer le tiroir par l'avant. Fig. 46 (3)
- ► Rentrer les rails.

Insérer le tiroir




Fig. 47

- ► Rentrer les rails.
- ▶ Placer le tiroir sur les rails.
- Pousser le tiroir jusqu'au fond.
- ▶ Le tiroir s'enclenche à l'arrière de manière audible.

Extraction partielle de la partie réfrigérateur*

Retirer le tiroir




Fig. 48

- ► Tirer le tiroir jusqu'à mi-chemin. Fig. 48 (1)
- ► Soulevez le tiroir par le bas. Fig. 48 (2)
- ► Maintenez le tiroir vers le haut tout en le tirant vers l'avant.
- ► Rentrer le rail de gauche. Fig. 48 (3)
- ► Rentrer le rail de droite. Fig. 48 (4)
- ► Retirer le tiroir par l'avant. Fig. 48 (5)




Fig. 49

Si les rails ne sont pas complètement rentrés après le retrait du tiroir :

► Rentrer entièrement les rails.

Insérer le tiroir




Fig. 50

- ► Rentrer les rails.
- ▶ Placer le tiroir sur les rails.
- ► Pousser le tiroir jusqu'au fond.

Extraction partielle de la partie congélateur

Remarque

L'endommagement ou le retrait de l'aimant du tiroir supérieur du congélateur entraîne un dysfonctionnement des capteurs de la porte.

▶ Ne pas endommager ni retirer l'aimant.

Retirer le tiroir





Fig. 51

Si le tiroir se trouve dans la partie supérieure du congélateur :

- Tirer le tiroir jusqu'en butée.
- ► Soulever la partie avant du tiroir. Fig. 51 (1)
- ► Retirer le tiroir par l'avant. Fig. 51 (2)
- Rentrer les rails.

-ou-



Fia 52

Si le tiroir se trouve au centre du congélateur :

- ► Tirer le tiroir jusqu'à mi-chemin.
- ► Soulever le tiroir à l'arrière par le bas. Fig. 52 (1)
- ► Retirer le tiroir par l'avant. Fig. 52 (2)
- Rentrer les rails.

Insérer le tiroir




Fig. 53

- ► Rentrer les rails.
- ► Guider le tiroir en contournant les butées Fig. 53 (1).
- ► Placer le tiroir sur les rails.
- ► Pousser le tiroir jusqu'au fond.

7.9 Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable

Le couvercle du compartiment peut être sorti pour le nettoyer.

7.9.1 Sortir le couvercle du compartiment

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

☐ Le balconnet à bouteilles est enlevé (voir 7.7 Balconnet à bouteilles variable).




Fig. 54

Une fois que les tiroirs sont enlevés :

- ► Tirer le couvercle vers l'avant jusque dans l'orifice des pièces de retenue Fig. 54 (1).
- ► Le soulever par le bas à l'arrière et le sortir par le haut Fig. 54 (2).

7.9.2 Insérer le couvercle de compartiment




Fig. 55

Lorsque l'inscription THIS SIDE UP est située en haut :

- ▶ Introduire les rainures du couvercle par l'orifice du support arrière *Fig. 55 (1)* et les enclencher à l'avant dans le support *Fig. 55 (2)*.
- ► Amener le couvercle dans la position souhaitée (voir 7.10 Régulation de l'humidité) .

7.10 Régulation de l'humidité

Vous pouvez régler vous-même l'humidité dans le tiroir en déplaçant le couvercle du compartiment.

Le couvercle du compartiment se trouve directement sur le tiroir et peut être recouvert par des tablettes de rangement ou des tiroirs supplémentaires.




Fig. 56

Faible humidité de l'air

- Ouvrir le tiroir.
- ► Tirer le couvercle du compartiment vers l'avant.
- Si le tiroir est fermé : intervalle entre le couvercle et le compartiment.
- ► Désactiver l'HydroBreeze.*
- ∠'hygrométrie diminue dans le compartiment.

Hygrométrie élevée:

- Ouvrir le tiroir.
- ► Pousser le couvercle du compartiment vers l'arrière.
- ➢ Si le tiroir est fermé : le couvercle ferme hermétiquement le compartiment.
- ► Activer l'HydroBreeze.*
- L'hygrométrie augmente dans le compartiment. Lorsqu'une humidité excessive règne dans le compartiment :
- \blacktriangleright Sélectionner un réglage « à faible hygrométrie ». -ou-
- ► Éponger l'humidité avec un chiffon.

Remarque

Avec le réglage « Faible hygrométrie », le compartiment Fruit & Vegetable peut aussi être utilisé comme compartiment à viande et produits laitiers.

« Régler une faible hygrométrie ».

7.11 HydroBreeze*

L'HydroBreeze nébulise les produits réfrigérés et garantit l'humidité dans le compartiment.

L'HydroBreeze et le réservoir d'eau correspondant se trouvent dans le balconnet à bouteilles variable.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respec-

- Le réservoir d'eau est nettoyé (voir 8.6.3 Nettoyer l'équipement).
- Le réservoir d'eau est correctement enclenché.
- L'humidité est réglée sur « forte humidité : (voir 7.10 Régulation de l'humidité).
- L'HydroBreeze est activé (voir HydroBreeze*).

7.11.1 Remplir le réservoir d'eau



AVERTISSEMENT

Eau souillée ! Toxines

- Remplir exclusivement avec de l'eau potable.
- L'HydroBreeze est désactivé : vider le réservoir d'eau
- ► L'HydroBreeze sera inutilisé pendant un certain temps : Vider le réservoir d'eau

ATTENTION

Liquides contenant du sucre!

Détérioration de l'HydroBreeze.

► Remplir exclusivement avec de l'eau potable.

Remarque

En utilisant de l'eau filtrée et décarbonisée, on obtient une eau potable de la meilleure qualité gustative pour un fonctionnement sans problème de l'HydroBreeze.

Cette qualité d'eau peut être obtenue avec un filtre à eau de table disponible dans les magasins spécialisés.

Remplissez le réservoir d'eau uniquement avec de l'eau potable filtrée et décarbonisée.

Le réservoir d'eau est intégré dans le balconnet à bouteilles variable (voir 1.2 Aperçu de l'appareil et de l'équipement) .




Fig. 57

- Appuyer sur le coin arrière gauche de la plaque en verre avant.
- Soulever la tablette et la rabattre vers l'arrière jusqu'à la butée Fig. 57 (1).
- ▶ Pousser le curseur Fig. 57 (2) vers la gauche.
- ➤ Sortir le filtre à eau Fig. 57 (3).
- Nettoyer le réservoir d'eau (voir 8.6.3 Nettoyer l'équipement).

Ouverture carrée :

- ► Remplir d'eau potable jusqu'au marquage.
- Rentrer le réservoir d'eau par le fond dans la cavité.
- Descendre lentement la partie avant et enfoncer le réservoir.
- ▷ Le réservoir d'eau est enclenché.

7.11.2 Démonter le réservoir d'eau

Le réservoir d'eau peut être démonté pour le nettoyer.




Fig. 58

Démonter le réservoir d'eau.

7.12 Tablettes en verre

Vous pouvez retirer la tablette en verre sous les tiroirs pour la nettoyer.

Vous pouvez retirer la tablette en verre sous les tiroirs pour utiliser VarioSpace.

7.12.1 Retirer / insérer la tablette en verre

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

☐ Tablette en verre située sous le tiroir : Le tiroir est retiré. (voir 7.8 Tiroirs)

Retirer la tablette en verre




Fig. 59 Exemple de représentation de la tablette en verre

- ► Soulever la tablette en verre par l'avant. Fig. 59 (1)
- ▶ Retirer la tablette en verre par l'avant. Fig. 59 (2)

Insérer la tablette en verre




Fig. 60 Exemple de représentation de la tablette en verre

- ▶ Placer la tablette en verre, en l'inclinant, derrière les butées. (voir Fig. 60)
- ► Abaisser la tablette en verre.
- ► Pousser la tablette en verre jusqu'au fond.

7.13 IceMaker*

L'IceMaker sert exclusivement à produire des glaçons dans des quantités usuelles à la maison.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- L'IceMaker est nettoyé (voir 8 Entretien).
- Le tiroir IceMaker est nettoyé.
- Le tiroir de l'IceMaker est complètement inséré.

7.13.1 Produire des glaçons

La capacité de production dépend de la température de réfrigération. Plus la température est basse, plus importante est la quantité de glaçons qui peuvent être produits pendant une certaine période.

Quand l'IceMaker vient d'être mis en marche pour la première fois, il peut falloir jusqu'à 24 heures pour que les premiers glacons soient produits.

- Activer la fonction IceMaker (voir 6.2 Logique d'utilisation).
- Produire une grande quantité de glaçons : activer la fonction MaxIce (voir 6.2 Logique d'utilisation).
- ▶ Produire une grande quantité de glaçons : décaler ou sortir les séparations dans le tiroir de l'IceMaker.*
- Répartir uniformément les glaçons dans le tiroir pour augmenter l'espace de remplissage.
- ► Fermer le tiroir : l'IceMaker se remet à produire automatiquement.

Remarque

Lorsqu'une certaine hauteur de remplissage du tiroir de l'IceMaker est atteinte, la production de glaçons cesse. L'IceMaker ne remplit pas le tiroir jusqu'au bord.

7.13.2 Utiliser le tiroir lorsque IceMaker est désactivé

Si vous désactivez l'IceMaker, vous pouvez utiliser tout le tiroir IceMaker comme tiroir de congélation.

Désactivez IceMaker. (voir 6.3.13.4 Désactiver IceMaker / MaxIce)




Fig. 61

- ▶ Placez les aliments dans le tiroir.
- Si vous placez des aliments à gauche du tiroir :
- ► Tenez compte de l'IceMaker Fig. 61 (1).

7.14 VarioSpace




Fig. 62

Équipement

Vous pouvez retirer les tiroirs et les tablettes en verre de l'appareil. Vous gagnez ainsi de la place pour des aliments volumineux comme la volaille, la viande, les gros morceaux de gibier et les pâtisseries hautes. Ceux-ci peuvent être ainsi congelés en entier pour une utilisation ultérieure.

▶ Tenir compte des limites de charge des tiroirs et des tablettes en verre (voir 9.1 Données techniques).

7.15 Accessoires

7.15.1 Beurrier

Ouvrir / fermer le beurrier




Fig. 63

Démonter le beurrier

Le beurrier peut être démonté pour le nettoyer.




Fig. 64 ▶ Démonter le beurrier

7.15.2 Casier à œufs

Le casier à œufs peut être retiré et retourné. Les deux parties du casier à œufs peuvent être utilisées pour signaler des différences, comme la date d'achat par exemple.

Utiliser le casier à œufs




Fig. 65

- Face supérieure : Y mettre les œufs de poule.
 Face inférieure : Y mettre les œufs de caille.

7.15.3 Porte-bouteilles

Utiliser le porte-bouteilles





Fig. 66

- ▶ Pousser le porte-bouteilles vers les bouteilles.
- > Les bouteilles ne basculent pas.

Sortir le porte-bouteilles



- Pousser le porte-bouteilles complètement vers la droite jusqu'au bord.
- ► Le sortir par l'arrière.

7.15.4 Accumulateur de froid

Les accumulateurs de froid empêchent que la température augmente trop rapidement en cas de panne de courant.

Appareils avec NoFrost:*

Les accumulateurs de froid se trouvent dans le tiroir.*

Vous pouvez stocker les accumulateurs de froid dans la tablette de congélation.*

Appareils sans NoFrost:*

Les accumulateurs de froid sont intégrés dans le cache du compartiment réfrigérateur.*

Utiliser un accumulateur de froid

Appareils avec NoFrost:*




Fig. 68 *

Une fois que les accumulateurs de froid sont gelés :*

 Les poser au-dessus des produits congelés dans la partie supérieure avant de la partie congélateur.*

Appareils sans NoFrost:*




Fig. 69 *

Le tiroir du haut est sorti :*

- Saisir l'accumulateur de froid par le côté et le pousser vers le bas *
- Placer les accumulateurs de froid congelés dans la partie supérieure avant de la partie congélateur au-dessus des aliments congelés.*

Remettre les accumulateurs de froid après usage dans le cache de la partie congélateur :*




Fig. 70 *

Le tiroir du haut est sorti :*

► Insérer les accumulateurs de froid dans le cache de la partie congélateur et les enclencher à l'avant.*

7.15.5 Bac à glaçons avec couvercle

Utiliser le bac à glaçons




Fig. 71

Lorsque l'eau est gelée :

- ► Rincer brièvement le bac à glaçons à l'eau chaude.
- ► Retirer le couvercle.
- ➤ Tourner légèrement les extrémités du bac à glaçons en sens opposé.
- ► Décoller les glaçons

Démonter le bac à glaçons

Le bac à glaçons peut être démonté pour le nettoyer.




Fig. 72

▶ Démonter le bac à glaçons

7.15.6 Séparateur de congélateur flexible*

Le tiroir à glaçons de l'IceMaker dispose d'un séparateur de congélateur flexible. Vous pouvez ainsi stocker de grandes quantités de glaçons ou d'aliments supplémentaires si nécessaire. Vous pouvez déplacer ou retirer le séparateur de congélateur.

Déplacement du séparateur de congélateur flexible




Fig. 73 Exemple de représentation du séparateur de congélateur

▶ Déplacer le séparateur de congélateur à la position souhaitée.

Retrait du séparateur de congélateur flexible

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

☐ Le tiroir à glaçons est retiré. (voir 7.8 Tiroirs)




Fig. 74

- ► Soulever la partie arrière du séparateur de congélateur. Fig. 74 (1)
- ► Retirer le séparateur de congélateur par le haut. Fig. 74 (2)

Installation du séparateur de congélateur flexible

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

☐ Le tiroir à glaçons est retiré. (voir 7.8 Tiroirs)




Fig. 75

- Installer la partie avant du séparateur de congélateur. Fig. 75 (1)
- Abaisser la partie arrière du séparateur de congélateur jusqu'au fond du tiroir. Fig. 75 (2)

8 Entretien

8.1 Filtre à charbon actif FreshAir

Le filtre à charbon actif FreshAir se trouve dans le compartiment situé au-dessus du ventilateur.

Il garantit une qualité optimale de l'air.

- ☐ Changer le filtre à charbon actif tous les 6 mois. Lorsque le rappel est activé, un message à l'écran invite à procéder au remplacement.
- □ Le filtre à charbon actif peut être jeté avec les ordures ménagères.

Remarque

Vous pouvez vous procurer le filtre à charbon actif FreshAir dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.1.1 Retirer le filtre à charbon actif FreshAir




Fig. 76

- Extraire le compartiment par l'avant Fig. 76 (1).
- ► Sortir le filtre à charbon actif Fig. 76 (2).

8.1.2 Insertion du filtre à charbon actif FreshAir




Fig. 77

- ▶ Insérer le filtre à charbon actif d'après le schéma Fig. 77 (1).
- ▶ Le filtre à charbon actif s'enclenche. Une fois que le filtre à charbon actif est tourné vers le has:
- ► Insérer le compartiment Fig. 77 (2).
- ▶ Le filtre à charbon actif est désormais opérationnel.

8.2 Réservoir d'eau*

Le réservoir d'eau InfinitySpring se trouve derrière le tiroir du bas dans le compartiment réfrigérateur.

8.2.1 Sortir le réservoir d'eau

- ► Fermer le robinet d'eau.
- ► Laisser couler l'InfinitySpring pendant 30 s et récupérer l'eau résiduelle dans un verre.
- Sortir le tiroir.
- ➤ Tourner le réservoir d'eau vers la gauche jusqu'à la butée et l'extraire.
- L'eau qui s'écoule est réceptionnée dans le bac de récupération.
- Vider l'eau du bac de récupération d'eau.
- ▶ Nettoyer le bac de récupération d'eau avec un chiffon ou dans le lave-vaisselle.

8.2.2 Insérer le réservoir d'eau




Fig. 78

- ► Sortir le tiroir.
- ► Insérer le réservoir d'eau et le tourner vers la droite d'environ 90° jusqu'à la butée.
- Vérifier que le réservoir d'eau est étanche et qu'il n'y a pas de fuite d'eau.
- ▶ Însérer le tiroir.
- ► Ouvrir le robinet d'eau.
- ► Purger le système d'approvisionnement en eau. (voir 3.3.1 Purger le système d'approvisionnement en eau)

À la place place du filtre à eau, on peut insérer un réservoir d'eau supplémentaire.

Remarque

Le réservoir d'eau est disponible en pièce détachée.

8.2.3 Retrait/insertion du bac de récupération d'eau

Le bac de récupération d'eau peut être retiré pour être nettoyé.




Fig. 79

► Enlever le bac de récupération d'eau par l'avant.

8.3 Filtre à eau*

Le filtre à eau se trouve dernière le tiroir du bas compartiment réfrigérateur.

Absorbe les dépôts de l'eau et atténue le goût de chlore.

- ☐ Changer le filtre à eau suivant la capacité prédéfinie au plus tard tous les 6 mois ou si une nette diminution de débit se produit.
- ☐ Le filtre à eau contient du charbon actif et peut être jeté avec les ordures ménagères ordinaires.

Remarque

Vous pouvez vous procurer le filtre à eau dans la boutique Liebherr-Hausgeräte à l'adresse home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

8.3.1 Sortir le filtre à eau

- ► Sortir le tiroir.
- ► Tourner le filtre à eau vers la gauche jusqu'à la butée et l'extraire.
- L'eau qui s'écoule est réceptionnée dans le bac de récupération.
- Nettoyer le bac de récupération d'eau avec un chiffon ou dans le lave-vaisselle.

8.3.2 Insérer le filtre à eau




Fig. 80

- Sortir le tiroir.
- ► Insérer le filtre à eau et le tourner d'environ 90° vers la droite jusqu'à la butée.
- Vérifier que le filtre est étanche et qu'il n'y a pas de fuite d'eau.
- ► Insérer le tiroir.

$\overline{\mathbb{N}}$

ATTENTION

Les filtres à eau neufs peuvent contenir des particules en suspension.

► Tirer 3 l d'eau avec la InfinitySpring et la jeter.

8.4 Démonter/monter les systèmes télescopiques

8.4.1 Remarques relatives au démontage

Vous pouvez démonter certains systèmes de télescope pour les nettoyer. L'appareil peut contenir différents systèmes télescopiques.

La liste des systèmes télescopiques suivants indique ceux qui sont démontables ou ceux qui ne le sont pas :

Système télescopique	démontable/ non démontable
Tiroir sur le fond de l'appa- reil ou la tablette en verre	non démontable
Extraction complète*	non démontable*
Extraction partielle de la partie réfrigérateur*	non démontable*

Système télescopique	démontable/ non démontable
Extraction partielle de la partie congélateur	démontable (voir 8.4.2.1 Extraction partielle de la partie congéla- teur)

8.4.2 Tiroir sur rails télescopiques

Extraction partielle de la partie congélateur

Démonter le système télescopique

S'assurer que les conditions suivantes sont réunies :

- Le tiroir est retiré.
- ☐ La tablette en verre doit être retirée. (voir 7.12 Tablettes en verre)




Fig. 81 Tablette en verre avec rails

- ► Pousser le crochet d'enclenchement avant vers le bas. Fig. 81 (1)
- ▶ Pousser le rail télescopique vers le côté Fig. 81 (2) et vers l'arrière Fig. 81 (3).

Monter le système télescopique




Fig. 82 Tablette en verre avec rails

- ► Accrocher le rail à l'arrière. Fig. 82 (1)
- Accrocher le rail à l'avant. Fig. 82 (2)

8.5 Dégivrer l'appareil



AVERTISSEMENT

Dégivrage incorrect de l'appareil !*

Lésions corporelles et dommages matériels.

- ▶ Pour accélérer le dégivrage, ne pas utiliser d'autres dispositifs mécaniques ou d'autres moyens que ceux recommandés par le fabricant.
- Pas d'appareil de chauffage, de nettoyeur à vapeur, de flamme nue ni de spray dégivrant pour dégivrer l'appareil.
- ▶ Ne pas retirer le givre avec des objets pointus.

8.5.1 Dégivrer le compartiment réfrigérateur

Le dégivrage s'effectue automatiquement. L'eau de dégivrage s'écoule par l'orifice d'évacuation et s'évapore.

► Nettoyer régulièrement l'orifice d'évacuation (voir 8.6 Nettoyer l'appareil) .

8.5.2 Dégivrer la partie congélateur avec NoFrost*

Le dégivrage est effectué automatiquement par le système NoFrost. L'humidité qui se dépose sur l'évaporateur se dégèle régulièrement et s'évapore.

Il n'est pas nécessaire de procéder au dégivrage de l'appareil.

8.5.3 Dégivrer manuellement la partie congélateur*

Une couche de givre ou de glace se forme après une durée de fonctionnement plus ou moins longue.

Les facteurs suivants accélèrent la formation de la couche de givre ou de glace :

- L'appareil est souvent ouvert.
- Des aliments chauds sont chargés.

Un jour avant le dégivrage :

- ► Activer SuperFrost (voir 6.3 Fonctions).
- Les aliments congelés contiennent une certaine « réserve de froid ».
- ► Mise à l'arrêt de l'appareil .
- ▶ Débrancher la prise ou couper le fusible.
- Poser les accumulateurs de froid au-dessus des aliments congelés.
- Envelopper les aliments congelés dans du papier journal ou des couvertures et les conserver dans un endroit frais.
- ► Placer une marmite remplie d'eau chaude, pas bouillante, sur la plaque du milieu.



- Laisser la porte de l'appareil ouverte pendant le dégivrage.
- ► Retirer les morceaux de glaçon qui se détachent.
- ▶ Veiller à ce que de l'eau de dégivrage ne s'écoule pas à l'extérieur du meuble.
- ▶ Éponger éventuellement l'eau de dégivrage avec une éponge ou un chiffon.
- ► Nettoyer l'appareil (voir 8.6 Nettoyer l'appareil).

8.6 Nettoyer l'appareil

8.6.1 Préparer



AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution!

 Débranchez la prise du réfrigérateur ou débranchez le câble d'alimentation.



AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

- ▶ Ne pas endommager le circuit frigorigène.
- ► Vider l'appareil.
- ► Débrancher la prise d'alimentation..

-ou-

► Activer CleaningMode. (voir CleaningMode*) *

8.6.2 Nettoyer l'intérieur

ATTENTION

Nettoyage incorrect!

Détérioration de l'appareil.

- Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- ▶ Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- ► Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.
- Surfaces en plastique : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
- Surfaces en métal : Nettoyer à la main avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle
- ► Orifice d'évacuation : Éliminer les dépôts avec un objet fin, par exemple un coton-tige.

8.6.3 Nettoyer l'équipement

ATTENTION

Nettoyage incorrect!

Détérioration de l'appareil.

- Utiliser exclusivement des chiffons doux et des détergents polyvalents à pH neutre.
- ▶ Ne pas utiliser d'éponge ou de laine d'acier abrasive.
- Ne pas utiliser de produit nettoyant agressif, abrasif ou contenant du sable, du chlore ou de l'acide.

Nettoyage avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle:

- VarioSafe*
- Couvercle du compartiment Fruit & Vegetable
- Tiroir
 - Attention : Ne pas retirer l'aimant situé sur le tiroir ! L'aimant assure le bon fonctionnement de l'IceMaker.*
- Séparateur de glaçons situé dans le tiroir de l'IceMaker*
- Porte-bouteilles amovible
- Tablette de congélation*

Nettoyage avec un chiffon doux:

- Rails télescopiques

Attention : la graisse qui se trouve dans les pistes de roulement sert de lubrifiant et ne doit pas être enlevée !

Lavage au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C:

- Balconnets de contre-porte
- VarioBox
- Range-bouteilles
- Tablette de rangement
- Tablette de rangement divisible
- Pièce de retenue tablette de rangement divisible
- Réservoir d'eau et couvercle de réservoir d'eau Hydro-Breeze*
- Bac de récupération d'eau*
- Bac à œufs
- Beurrier
- Bac à glaçons
- Pelle à glaçons*
- ▶ Démonter l'équipement : voir chapitre concerné.
- ▶ Nettoyer l'équipement

8.6.4 Nettoyer l'InfinitySpring*

La sortie de l'InfinitySpring et la zone autour peuvent être nettoyées sans débrancher l'appareil de l'alimentation électrique.

Le nettoyage doit être effectué à :

- ☐ la première mise en service
- ☐ en cas de non-utilisation pendant plus de 5 jours.

- Appuyez sur le bouton-pression inférieur du distributeur
- L'unité de distribution sort.
- Nettoyer la sortie d'eau la zone autour avec un chiffon propre et doux, de l'eau tiède et un peu de liquide vaisselle.
- ► Relâcher le bouton-pression inférieur.
- 2 l Tirer de l'eau avec l' InfinitySpring et la jeter.*

8.6.5 Nettoyer l'HydroBreeze*

Le nettoyage doit être effectué à :

- ☐ la première mise en service
- ☐ L'HydroBreeze est désactivé pendant plus de 48 heures.
- □ Remplissage du réservoir d'eau.

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ L'HydroBreeze est désactivé (voir HydroBreeze*).
- ☐ Le réservoir d'eau est retiré et lavé au lave-vaisselle.
- Essuyer la cavité avec un chiffon humide.
- ► Insérer le réservoir d'eau.
- Activer l'HydroBreeze.

8.6.6 Nettoyer l'IceMaker*

L'IceMaker peut être nettoyé de différentes manières.

Le nettoyage doit être effectué à :

- ☐ La première mise en service
- ☐ Non-utilisation pendant plus de 5 jours.*

S'assurer que les conditions suivantes sont bien respectées :

- ☐ Le tiroir de l'IceMaker est vidé.
- ☐ Le tiroir de l'IceMaker est inséré.
- ☐ IceMaker est activé. (voir 6.2 Logique d'utilisation)

Première mise en service ou non-utilisation prolongée

Nettoyer l'IceMaker avec la fonction TubeClean.

- ▶ Insérer le bac vide de 1,5 l (hauteur max. 10 cm) dans le tiroir sous l'IceMaker.
- Activer la fonction TubeClean. (voir 6.2 Logique d'utilisation)
- ▷ La procédure de rinçage se prépare (max. 60 min.) : le symbole clignote.
- ▶ Les conduites d'eau sont rincées : Le symbole vibre.
- ► Retirer le tiroir IceMaker et enlever le récipient.
- Nettoyer le tiroir de l'IceMaker à l'eau chaude additionnée d'un peu de détergent.
- ► Insérer le tiroir de l'IceMaker.

Sans filtre à eau*

▶ Jeter les glaçons fabriqués 24 heures après la première production.*

Avec le filtre à eau :*

▶ Jeter les glaçons fabriqués 48 heures après la première production.*

-ou-

Tirer 2 l d'eau avec la InfinitySpring et la jeter.*

Nettoyage selon les besoins

Nettoyer manuellement l'IceMaker.

- Retirer le tiroir de l'IceMaker et le nettoyer à l'eau chaude additionnée d'un peu de détergent.
- ► Insérer le tiroir de l'IceMaker.

8.6.7 Après le nettoyage

- Essuyer l'appareil et les pièces d'équipement pour les sécher.
- ► Brancher l'appareil et le mettre en marche.
- ► Activer SuperFrost (voir 6.3 Fonctions). Une fois que la température est assez froide:
- ► Mettre les aliments à l'intérieur.
- ► Répéter régulièrement le nettoyage.

9 Aide clients

9.1 Données techniques

Plage de température	
Réfrigération	3°C à 9°C
BioFresh	0°Cà3°C
Congélation	-26 °C à -15 °C

Quantité maximale à congeler/24 h						
Partie congélateur				Capacité sur plaque		

Poids de charge maximum des équipements				
Équipement	Largeur du réfrigéra- teur 550 mm (voir les dimensions du réfrigé- rateur dans les instruc- tions de montage)	réfrigéra- teur 600 mm (voir les dimen- sions du réfrigéra- teur dans	(voir les dimensions	
Tiroir sur tablette en verre (voir 7.8.1 Tiroir sur le fond de l'appareil ou la tablette en verre)	12 kg	15 kg		
Extraction partielle de la partie congé- lateur (voir 7.8.2 Tiroir sur rails télescopiques)	12 kg	15 kg		

Dimensions maximales plaque de cuisson		
Largeur 466 mm		
Profondeur	386 mm	
Hauteur	50 mm	

Production de glaçons avec IceMaker*		
Production de glaçons/24 h	À une température de -18 °C : 1,2 kg de glaçons	
Production de glaçons maximale en 24 h	Lorsque la fonction MaxIce est activée : 1,5 kg de glaçons	

Éclairage		
Classe d'efficacité énergétique ¹	Source neuse	lumi-
Ce produit contient une ou plusieurs sources lumineuses de la classe d'efficacité énergétique F.	LED	

I L'appareil peut contenir des sources lumineuses de différentes classes d'efficacité énergétique. La classe d'efficacité énergétique la plus basse est indiquée.

Pour les appareils avec connexion Wi-Fi:*

Spécification de fréquence*			
Bande de fréquences	2,4 GHz		
Puissance rayonnée maximale	< 100 mW		
Fonction de l'équi- pement radio	Intégration dans le réseau Wi-Fi local pour la communication de données		

9.2 Bruits de fonctionnement

L'appareil émet différents bruits de fonctionnement quand il est en marche.

- Avec une puissance de **réfrigération modérée**, l'appareil fonctionne en économisant l'énergie mais plus longtemps. Le volume sonore est **plus faible**.
- Avec une puissance deréfrigération forte, les aliments sont refroidis plus rapidement. Le volume sonore est plus élevé.

Exemples:

- Fonctions activées (voir 6.3 Fonctions)
- · Ventilateur en marche
- · Aliments récemment rangés
- · Température ambiante élevée
- Porte longuement ouverte

Bruit	Cause possible	Type de bruit
Bouillonnement et chuchotement	Du réfrigérant s'écoule dans le circuit frigorifique.	Bruit de fonction- nement normal
Sifflement et crachotement	Du réfrigérant gicle dans le circuit frigorifique.	
Bourdonnement	L'appareil refroidi. Le volume sonore dépend de la puis- sance de réfrigéra- tion.	
Bruits d'aspiration	La porte à amortis- seur est ouverte et fermée.	
Ronronnement et grésillement	Le ventilateur fonctionne.	Bruit de fonction- nement normal
Cliquetis	Les composants sont activés et désactivés.	Bruit de commu- tation normal
Pétarade ou ronflement	Les soupapes ou les clapets sont actifs.	Bruit de commutation normal

Bruit	Cause possible	Type de bruit	Corriger
Vibration	Montage incorrect	Bruit signa- lant une anomalie	Vérifier le montage. Aligner l'ap- pareil.
Claquement	Équipement, objets à l'in- térieur de l'appareil	Bruit signa- lant une anomalie	Fixer les pièces d'équipe- ment.
			Laisser de l'espace entre les objets.

9.3 Problème technique

Cet appareil a été conçu et fabriqué pour en garantir la sécurité de fonctionnement et une grande longévité. Si une anomalie devait quand même se présenter pendant son fonctionnement, vérifier d'abord si le problème ne provient pas d'une erreur de manipulation. Dans ce cas, les frais qui en résulteraient seraient à charge de l'utilisateur, même en période de garantie.

L'utilisateur peut remédier lui-même aux problèmes suivants.

9.3.1 Fonctionnement de l'appareil

Erreur	Cause	Mesures à prendre
L'appareil ne fonc-	→ L'appareil n'est pas allumé.	▶ Allumer l'appareil.
tionne pas.	→ La fiche n'est pas insérée correcte- ment dans la prise.	► Vérifier la fiche.
	→ Le fusible de la prise est grillé.	► Vérifier le fusible.
	→ Panne de secteur	 Laisser l'appareil fermé. Protéger les aliments : Pose des accumulateurs de froid sur les aliments ou utiliser un congélateur décentralisé si la panne de secteur devait se prolonger. Ne pas recongeler des aliments décongelés.
	→ La fiche de l'appareil ne s'insère pas correctement dans l'appareil.	Contrôler la fiche de l'appareil.
La température n'est pas suffisam-	→ La porte de l'appareil n'est pas fermée correctement.	Fermer la porte de l'appareil.
ment basse.	→ La ventilation et l'aération ne sont pas suffisantes.	▶ Dégager la grille d'aération et la nettoyer.
	→ La température ambiante est trop élevée.	► Solution du problème : (voir 1.4 Domaine d'application de l'appareil) .
	→ L'appareil a été ouvert trop souvent ou trop longtemps.	Attendre que la température nécessaire se rétablisse d'elle-même. Si ce n'est pas le cas, s'adresser au S.A.V. (voir 9.4 Service clients) .
	→ Une quantité trop importante d'ali- ments frais a été rangée sans SuperFrost.	► Solution du problème : (voir SuperFrost)
	→ La température est mal réglée.	Régler la température sur plus froid et vérifier au bout de 24 heures.
	→ L'appareil est placé trop près d'une source de chaleur (cuisinière, radiateur, etc.).	► Changer l'emplacement de l'appareil ou de la source de chaleur.
	→ L'appareil n'a pas été inséré correctement dans la niche.	Vérifier si l'appareil est inséré correctement et que la porte se ferme correctement.
Le joint de porte est défectueux ou doit être remplacé pour d'autres raisons.	→ Le joint de porte peut être changé. Il peut être remplacé facilement sans aucun outil.	S'adresser au S.A.V. (voir 9.4 Service clients) .
L'appareil est gelé ou de l'eau de condensation se forme.	→ Le joint de la porte est peut-être sorti de sa rainure.	Vérifier que le joint de porte est bien inséré dans la rainure.

9.3.2 Équipement

Erreur	Cause	Mesures à prendre
Impossible d'al- lumer l'IceMaker.*	→ L'appareil et l'IceMaker ne sont pas raccordés.	► Raccorder l'appareil (voir la notice de montage).
L'IceMaker ne	→ L'IceMaker n'est pas allumé.	► Activer l'IceMaker.
produit pas de glaçons.*	→ Le tiroir de l'IceMaker n'est pas fermé correctement.	► Insérer correctement le tiroir.
	→ L'arrivée d'eau n'est pas ouverte.	Ouvrir l'arrivée d'eau.*
L'IceMaker ne fonctionne pas.*	→ De l'air est présent dans le système d'eau.	► Purger le système d'approvisionnement en eau (voir la notice de montage, Raccordement d'eau).
L'InfinitySpring ne	→ Le bac à glaçons tourne.	► Faire une nouvelle tentative après 1 minute.*
fonctionne pas.*	→ De l'air est présent dans le système d'eau.	Purger le système d'approvisionnement en eau (voir la notice de montage, Raccordement d'eau).
	→ L'arrivée d'eau n'est pas ouverte.	Ouvrir l'arrivée d'eau.*
Le débit d'eau à l'InfinitySpring est irrégulier.*	→ Le Perlator ist encrassé.	► Remplacer le Perlator. S'adresser au S.A.V. (voir 9.4 Service clients) .
L'HydroBreeze	→ L'HydroBreeze n'est pas activé.	► Activer l'HydroBreeze.
n'humidifie pas les produits réfri- gérés.*	→ Il n'y a pas suffisamment d'eau dans le réservoir d'eau.	▶ Remplir le réservoir d'eau.
90.00.	→ Des saletés sont présentes devant le concentrateur.	► Nettoyer l'HydroBreeze.
	→ Le réservoir d'eau n'est pas inséré correctement à la profondeur prévue.	► Encliqueter correctement le réservoir d'eau.
	→ Le couvercle du compartiment Fruit & Vegetable-Safe est réglé sur « Humidité de l'air faible ».	▶ Régler le couvercle du compartiment Fruit & Vegetable- Safe sur « Humidité de l'air élevée ».
L'éclairage interne	→ L'appareil n'est pas allumé.	► Allumer l'appareil.
ne s'allume pas.	→ La porte est restée ouverte pendant plus de 15 min.	L'éclairage intérieur s'éteint automatiquement après 15 min. environ lorsque la porte est ouverte.
	→ L'éclairage LED est défectueux ou le cache est endommagé.	S'adresser au service après-vente (voir 9.4 Service clients).

9.4 Service clients

Vérifier d'abord si vous pouvez vous-même corriger l'anomalie (voir 9 Aide clients) . Si ce n'est pas le cas, adressez-vous au service après-vente.

Vous trouverez l'adresse dans la brochure de SAV « Liebherr jointe ».



AVERTISSEMENT

Réparation non effectuée par du personnel qualifié ! Blessures.

- ▶ Ne faire effectuer les réparations et interventions sur l'appareil et la ligne de réseau qui ne sont pas explicitement nommés (voir 8 Entretien) que par le S.A.V.
- ► Faire remplacer le câble d'alimentation endommagé uniquement par le fabricant ou par son service aprèsvente ou toute autre personne qualifiée.
- Sur les appareils équipés d'un connecteur IEC, le remplacement peut être effectué par le client.

9.4.1 Contacter le service client

Assurez-vous d'avoir les informations suivantes concernant l'appareil sous la main :

- Désignation de l'appareil (modèle et indice)
- N° de SAV (entretien)
- ☐ N° de série (N° S)
- ► Consulter les informations concernant l'appareil sur l'écran (voir Info).

-ou-

- ▶ Relever les informations concernant l'appareil sur la plaque signalétique (voir 9.5 Plaque signalétique).
- ▶ Prendre note des informations sur l'appareil.
- ► Informer le service client : signaler l'anomalie et donner les informations sur l'appareil.
- Ceci vous permettra de bénéficier d'un service rapide et précis.
- ► Suivre les autres consignes du service après-vente.

9.5 Plaque signalétique

La plaque signalétique se trouve derrière les tiroirs à l'intérieur de l'appareil.




Fig. 83

- (1) Désignation de l'appareil
- (3) N° de série
- (2) N° de SAV
- Lire les informations de la plaque signalétique.

10 Mettre hors service

- ► Vider l'appareil.
- ► Désactiver l'IceMaker.*
- ► Éteindre l'appareil.
- ▶ Débrancher la prise d'alimentation.
- ► Enlever la fiche de l'appareil si nécessaire : la sortir et la déplacer simultanément de gauche à droite.
- ► Nettoyer l'appareil (voir 8.6 Nettoyer l'appareil) .
- ► Laisser la porte ouverte pour éviter la formation de mauvaises odeurs.

11 Élimination

11.1 Préparer l'appareil pour l'élimination



LI-lon

Liebherr utilise des piles dans certains appareils. Au sein de l'UE, le législateur oblige l'utilisateur final à retirer les batteries avant l'élimination des appareils usagés afin de protéger l'environnement. Si votre appareil contient des piles, une notice correspondante est jointe à l'appareil.

Lampes

Si vous pouvez retirer les lampes vous-même sans les endommager, retirez-les également avant l'élimination.

- ► Mise hors service de l'appareil.
- ► Appareil avec piles : retirez les piles. Description : voir le chapitre Maintenance.
- ► Si possible : retirez les lampes sans les endommager.

11.2 Éliminer l'appareil dans le respect de l'environnement



L'appareil contient encore des matériaux de valeur et doit être collecté séparément des déchets non triés.





Éliminez les piles séparément de l'appareil usagé. Les batteries peuvent être collectées gratuitement dans un point de vente ou un centre de recyclage.

Lampes

Éliminez les lampes retirées via les systèmes de collecte appropriés.

En Allemagne:

Vous pouvez éliminer gratuitement l'appareil dans l'un des conteneurs de collecte de classe 1 de vos centres de recyclage locaux. En cas d'achat d'un réfrigérateur/congélateur neuf dans un point de vente dont la surface de vente est supérieure à 400 m², celui-ci reprend également gratuitement l'appareil usagé.



AVERTISSEMENT

Fuite de réfrigérant et d'huile!

Incendie. Le réfrigérant est écologique mais inflammable. L'huile est également inflammable. En cas de fuite, le réfrigérant et l'huile peuvent s'enflammer en cas de concentration élevée et de contact avec une source de chaleur externe.

- Ne pas endommager la tuyauterie du circuit réfrigérant et le compresseur.
- Veillez à ne pas endommager l'appareil pendant le transport.
- ▶ Éliminez les piles, les lampes et l'appareil conformément aux directives susmentionnées.



home.liebherr.com/fridge-manuals

combiné réfrigérateur-congélateur encastrable avec compartiment BioFresh

Date de publication : 20230710 Index des réf. : 7088257-00