



Naudojimo nurodymai

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Turinys

1 Apie prietaisą glaučiai.....	3	Ekrano ryšumas.....	15
1.1 Tiekiimo apimtis.....	3	Durų aliarmas.....	15
1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga.....	3	Jvesties blokuotė.....	15
1.3 SmartDevice.....	3	Kalba.....	15
1.4 Prietaiso paskirtis.....	4	Informacija.....	15
1.5 Atitiktis.....	4	Priminimas.....	15
1.6 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą.....	4	Demonstracinis režimas.....	15
1.7 EPREL duomenų bazė.....	4	Astata.....	16
2 Bendrieji saugos nurodymai.....	4	Klaidų pranešimai.....	16
3 Touch & Swipe ekrano veikimo principas.....	6	Įspėjimai.....	16
3.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas.....	6	8 Iranga.....	17
3.2 Meniu.....	6	4 žvaigždučių šaldiklio stalčius*.....	17
3.3 Rimties režimas.....	7	Durų lentynėlė.....	17
4 Naudojimosi pradžia.....	7	Lentynos.....	18
4.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploracijos pradžia).....	7	Reguliuojamo pločio lentyna.....	18
4.2 InfinitySpring eksploracijos pradžia*.....	8	VarioSafe*.....	19
4.3 HydroBreeze eksploracijos pradžia.....	8	InfinitySpring*.....	21
5 Laikymas.....	8	Vieta kepimo skardai.....	21
5.1 Laikymo nuorodos.....	8	Reguliuojama butelių lentyna.....	22
5.2 Šaldytuvo skyrius.....	8	Stalčiai.....	22
5.3 BioFresh.....	8	Fruit & Vegetable-Safe dangtis.....	23
5.4 **** šaldiklio stalčius*.....	9	Drėgmės reguliavimas.....	23
5.5 Laikymo terminai.....	9	HydroBreeze.....	23
6 Energijos taupymas.....	10	Sviestinė.....	24
7 Valdymas.....	10	Dėklas kiaušiniams.....	24
7.1 Valdymo ir indikaciniai elementai.....	10	Butelių laikiklis.....	25
7.1.1 Status rodmuo.....	10	FlexSystem.....	25
7.1.2 Indikacinės piktogramos.....	11	Ledo gabalėlių indelis su dangčiu*.....	26
7.2 Prietaiso funkcijos.....	11	9 Techninis aptarnavimas.....	26
7.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų.....	11	FreshAir aktyviosios anglies filtras.....	26
Prietaiso išjungimas.....	11	Vandens bakas*.....	26
 WLAN.....	11	Vandens filtras*.....	27
 Temperatūra.....	12	Ištraukimo sistemos ardymas / montavimas.....	27
 Temperatūros vienetas.....	12	Prietaiso atitirpinimas.....	27
 BioFresh B-Value.....	12	Šaldiklio stalčiaus atitirpinimas rankiniu būdu*.....	28
 C-Value*.....	13	Prietaiso valymas.....	28
 D-Value.....	13	10 Pagalba klientams.....	29
 SuperCool.....	13	Techniniai duomenys.....	29
 PartyMode.....	13	Eksploracinių garsai.....	29
 HolidayMode.....	13	Techninis sutrikimas.....	29
 SabbathMode.....	13	Klientų aptarnavimo tarnyba.....	31
 EnergySaver.....	14	Duomenų skydelis.....	31
 HydroBreeze.....	14	11 Eksploravimo nutraukimas.....	31
 CleaningMode.....	14	12 Utilizavimas.....	31
		Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.	

Piktograma	Paaiškinimas
	Perskaitykite instrukciją Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaityę nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje.
	Visą instrukciją rasite internete Išsamiajį instrukciją rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priekiniame puslapyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties home.liebherr.com/fridge-manuals . Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje:
	 <i>Fig. Atvaizdo pavyzdys</i>
	Prietaiso tikrinimas Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą.
	Nuokrypiai Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitinkamų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*).
	Nurodymai atlkti tam tikrus veiksmus ir atlktų veiksmų rezultatas Nurodymai atlkti tam tikrus veiksmus pažymėti ►. Atlktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷.
	Vaizdo įrašai Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale.

Ši naudojimo instrukcija galioja:

IRB..i	41.. / 45.. / 51..
IRBbsbi	41.. / 45..
IRBbsci	51..

1 Apie prietaisą glaustai

1.1 Tiekiimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Siuntą sudaro šios dalys:

- įmontuojamas prietaisas,
- įranga (atsižvelgiant į modelį),
- montavimo priemonės (atsižvelgiant į modelį),
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- techninės priežiūros brošiūra,

1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga




Fig. 1 Atvaizdo pavyzdys

Temperatūros sritis

(A) Šaldytuvo skyrius

(C) Šalčiausia zona

(B) BioFresh

Įranga

(1) Valdymo elementai

(12) Fruit & Vegetable-Safe dangtis

(2) 4 žvaigždučių šaldiklio stalčius*

(13) Fruit & Vegetable-Safe dangtis

(3) Ventiliatorius su FreshAir aktyviosios anglies filtru

(14) Nutekėjimo anga

(4) Sausa galinė sienelė

(15) Fish & Seafood-Safe*

(5) Reguliuojamo pločio lentyna

(16) Meat & Dairy-Safe

(6) Lentyna

(17) Duomenų skydelis

(7) InfinitySpring*

(18) Durų lentynėlė

(8) VarioSafe*

(19) Butelių laikiklis

(9) Vieta kepimo skardai

(20) VarioBox

(10) Reguliuojamas butelių skyrius

(21) Uždarymo amortizatorius

(11) HydroBreeze

(22) Reguliavimo kojelės

Pastaba

- Iš gamyklos pristatytos lentynos, stalčiai arba krepšliai numatytai optimaliam energiniam efektyvumui. Tačiau išdėstymo pokyčiai nurodytu jstūmimo galimybų, pvz., lentynų šaldytuvo skyriuje, ribose neturi jokio poveikio energijos sąnaudoms.

1.3 SmartDevice

SmartDevice yra sujungimo sprendimas Jūsų šaldytuve.

Bendrieji saugos nurodymai

Jei Jūsų prietaisas palaiko SmartDevice arba yra tam paruoštas, savo prietaisą galite greitai ir lengvai prijungti prie WLAN. Su SmartDevice programėle savo prietaisą galite valdyti iš mobiliojo galinio prietaiso. SmartDevice programėlėje galite naudoti papildomos funkcijas ir nustatymo galimybes.

SmartDevice palai- Prietaisas palaiko SmartDevice. Norè-
kantis prietaisas: dami prijungti savo prietaisą prie
WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice
programėlę.



Daugiau informa- smartdevice.liebherr.com
cijos apie Smart-
Device:

SmartDevice
programélés atsi-
siuntimas:



Jdiegę ir sukonfigūravę SmartDevice
programélę, savo prietaisą su Smart-
Device programėlę ir prietaiso funkcija
WLAN (žr. WLAN) prijungti prie savo
WLAN.

Pastaba

Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

1.4 Prietaiso paskirtis

Naudojimo paskirtis

Prietaisas skirtas tik maisto produktams vésinti namų arba panašioje į namų aplinkoje. Čia priskiriamas, pvz., naudojimas

- personalo virtuvėse, pensionuose su pusryčiais;
- kai jis naudoja svečiai sodybose, viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo vietose;
- viešajam maitinimui ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje.

Prietaisas neskirtas maisto produktams užsaldyti.*

Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

Numatomas netinkamas naudojimas

Draudžiama naudoti tokiems naudojimo tikslams:

- medikamentams, kraujo plazmai, laboratorijų preparatams ar panašioms medžiagoms ir produktams pagal Medicinos produkto direktyvą 2007/47/EB sandéliuoti ir vésinti;
- naudoti potencialiai sprogiose aplinkose;

Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį galimi laikomos prekės pažeidimai ar ji gali sugesti.

Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

Pastaba

► Norédami užtikrinti nepriekaištingą eksplloatavimą, laikykiteis nurodytos aplinkos temperatūros.

Klimato klasė	aplinkos temperatūrai nuo
SN	10 °C iki 32 °C
N	16 °C iki 32 °C
ST	16 °C iki 38 °C
T	16 °C iki 43 °C
SN-ST	10 °C iki 38 °C
SN-T	10 °C iki 43 °C

1.5 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Sumontuotas prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles ir direktyvas.

ES rinkai: prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

GB rinkai: prietaisas atitinka Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Visa ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.Liebherr.com

„BioFresh“ skyrelis atitinka skyrelį, skirto šaltai laikyti, reikalavimus pagal DIN EN 62552:2020.

1.6 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL duomenų bazė

Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda <https://eprel.ec.europa.eu/> rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

2 Bendrieji saugos nurodymai

Rūpestingai saugokite naudojimo instrukciją, kad galėtumėte bet kada ją pasinaudotи.

Jeigu prietaisą perduosite toliau, tuomet perduokite naudojimo instrukciją kitiem savyninkams.

Norédami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš naudodamiesi atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Visada laikykiteis

joje pateiktų nurodymų, saugos ir jspējamujų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksplau-tuoti prietaisą.

Pavojai naudotojui:

- Vaikams ir asmenims, turintiems fizinių, jutiklinių ar protinių negalių, arba patirties ir žinių stokojantiems asmenims, šį prietaisą leidžiama naudoti tik su priežiūra arba tik tuo atveju, jei jie buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir suvokia su tuo susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Valyti ir atlikti naudotojo atliekamą techninę priežiūrą vaikams be priežiūros draudžiama. 3-8 metų vaikams krauti produktus į prietaisą ir iš jo iškrauti leidžiama. Jaunesni nei 3 metų vaikai turi laikytis nuo prietaiso atstumo.
- Kištukinis lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, nes susiklosčius avarinei situacijai, prietaisą būtina greitai atjungti nuo srovės. Jis turi būti už galinės prietaiso sienelės.
- Norėdami išjungti prietaisą iš tinklo, traukite už kištuko. Tačiau netraukite už laidą.
- Atsiradus gedimui, ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklius.
- Nepažeiskite maitinimo laidą. Neeksplau-tuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus gali atlikti tik klientų aptar-navimo tarnyba arba specialiai išmokyti specialistai.
- Prietaisą montuokite, prijunkite ir utilizuo-kite tik pagal instrukcijoje pateiktus nuro-dymus.
- Prietaisą naudokite tik sumontuotą.
- Gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl klaidingo prijungimo prie stacionariojo vandens įvado.*

Gaisro pavojus:

- Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas (duomenys duomenų skydelyje) yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Išsiliejęs šaldymo agentas gali užsidegti.
 - Nepažeiskite šaldymo sistemos vamz-deliu.
 - Prietaiso viduje nedirkite su užsidegimo šaltiniais.
 - Prietaiso viduje nenaudokite jokių elektros prietaisų (pvz., drékintuvų, šildytuvų, ledų ruošimo aparatu ir pan.).
 - Jei išsiliejo šaltnešis: nuo išsiliejimo vietas patraukite atvirą ugnį arba užde-

gimo šaltinius. Gerai išvédinkite patalpą. Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai.

- Prietaiso viduje nelaikykite jokių sprogių medžiagų arba aerozolių balionelių su degaisiais dispersgentais, pvz., butanu, propanu, pentanu ir pan. Tokius aerozolių balionelius atpažinsite pagal ant jų esančius užrašus arba atviros liepsnos simbolį. Dujoms nutekėjus, jos gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Degančias žvakes, lempas ir kitus daiktus su atvira liepsna laikykite toliau nuo prie-taiso, kad prietaisas neužsileipsnotų.
- Alkoholinis gérimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholiui ištakėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.

Nukritimo ir parvirtimo pavojus:

- prietaiso cokolio, stalčių, durų ir pan. nenaudokite vietoj pakopos arba atramos. Ypač neleiskite to daryti vaikams.

Pavojus apsinuodyti maisto produktais:

- nevartokite maisto produktų, kurių galio-jimo laikas pasibaigęs.

Nutirpimų, nušalinimų ir skausmo sukėlimo pavojus:

- Jeigu prie šaltų paviršių ar užšaldytų / atvésintų produktų reikia liestis ilgiau, būtina imtis atitinkamų saugos priemonių, pvz., užsimauti pirštines.

Galite susižaloti ir sugadinti prietaisą:

- galima susižaloti karštais garais. Nenaudo-kite atitirpinimui jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garu įrenginių, atviros ugnies ar atitirpimą spartinančių aerozolių.
- Nešalinkite ledo aštriais daiktais.

Prispaudimo pavojus:

- Atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų į lankstą. Gali būti prispausti pirštai.

Prietaiso piktogramos:



piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: gali sukelti mirčių prarijus arba patekus į kvėpavimo takus. Šis nuro-dymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla.



Symbolis yra ant kompresoriaus ir žymi pavojų, kurį kelia degios medžiagos. Nenu-likiuokite lipduko.

Touch & Swipe ekrano veikimo principas



Toks arba panašus lipdukas gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuose yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Nenukljuokite lipduko.

Laikykitės kituose skyriuose pateiktų įspėjimų ir kitų specialiųjų nuorodų:

	PAVOJUS	žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, yra mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
	ISPĖJIMAS	žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti mirtis arba sunkūs kūno sužalojimai.
	ATSARGIAI	žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai.
	DĒMESIO	žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti daiktu sugadinimas.
	Pastaba	žymi naudingus nurodymus ir patarimus.

3 Touch & Swipe ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch & Swipe ekrane. Touch & Swipe ekrane (toliau vadinamas ekranu), spustelėdami arba braukdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

3.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas

Paveikslėliuose rodomi jvairūs simboliai, skirti narsyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.

Simbolis	Apašymas
	Trumpai palieskite ekraną: funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas. Pasirinkimo patvirtinimas. Submeniu atidarymas.
	Ilgai spauskite ekraną su nurodytu laiku (pvz., 3 sekundės): funkcijos arba vertės aktyvinimas / išaktyvinimas.
	Braukite į dešinę arba į kairę: naršymas meniu.

Simbolis	Apašymas
	Trumpai palieskite pikogramą „Atgal“: peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.
	Pikogramą „Atgal“ lieskite 3 sekundės: Peršokama atgal į būsenos rodmenį.
	Rodyklė su laikrodžiu: užtrunka daugiau nei 10 sekundžių, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	Rodyklė su nurodytu laiku: užtrunka nurodytą laiką, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	Pikograma „Nustatymų meniu atidarymas“: peréjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos. (žr. 3.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)
	Atverkite pikogramą „Išplėstinis meniu“: peréjimas į išplėstinį meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: eikite išplėstiniame meniu prie norimos funkcijos. (žr. 3.2.2 Išplėstinis meniu)
10 sekundžių jokių veiksmų	Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.
Atidarykite duris ir vėl uždarykite.	Jei atidarysite duris ir jas vėl uždarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį.

Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su angliskomis sąvokomis.

3.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose meniu:

Meniu	Apašymas
Pagrindinis meniu	Jeigu įjungsite prietaisą, tuomet automatiškai atsirasite pagrindiniame meniu. Iš čia pateksite prie svarbiausių prietaiso funkcijų, į nustatymų meniu ir išplėstinį meniu.
Nustatymų meniu	Nustatymų meniu yra kitos prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti.

Meniu	Aprāšymas
Išplėstinis meniu	Išplėstiniame meniu yra specialios prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. Prieiga į išplėstinį meniu apsaugota skaičių kodu 151 .

3.2.1 Nustatymų meniu atidarymas




Fig. 2 Atvaizdo pavyzdys

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Nustatymų meniu atidarytas.
- Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

3.2.2 Išplėstinis meniu




Fig. 3




Fig. 4 Atvaizdo pavyzdys, prieiga su skaičių kodu **151**

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Išplėstinis meniu atidarytas.
- Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

3.3 Rimties režimas

Jei neliesite ekrano 1 minutę, ekranas persijungs į rimties režimą. Rimties režimu rodmens ryškumas yra prislopintas.

3.3.1 Rimties režimo išjungimas

- Ekraną trumpai palieskite pirštu.
- ▷ Rimties režimas baigtas.

4 Naudojimosi pradžia

4.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksplotacijos pradžia)

Įsitikinkite, kad jvykdotos šios sąlygos:

- prietaisas įmontuotas pagal montavimo instrukciją ir prijungtas,
- iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai,
- iš stalčių išimtos visas reklamos.
- Touch & Swipe ekrano veikimo principas yra žinomas. (žr. 3 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

Įjunkite prietaisą Touch & Swipe ekrane:

- Jei ekranas yra rūmatis režime: trumpai palieskite ekraną.
- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.




Fig. 5 Atvaizdo pavyzdys

- ▷ Rodomas būsenos rodmuo.
- ▷ Prietaisas atvésina iki gamykloje nustatyto tikslinės temperatūros.
- ▷ Prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu (rodomas būsenos rodmuo su DEMO): Jei prietaisas pasileidžia demonstracinių režimų, demonstracinių režimą galite išaktivinti per kitas 5 minutes. (žr. Demonstracinius režimus)

Kita informacija:

- Paleiskite InfinitySpring. (žr. 4.2 InfinitySpring eksplotacijos pradžia*) *
- Paleiskite HydroBreeze. (žr. 4.3 HydroBreeze eksplotacijos pradžia)
- Paleiskite SmartDevice. (žr. 1.3 SmartDevice) ir (žr. WLAN)

Pastaba

Gamintojas rekomenduoja:

- Maisto produktų sudėjimas: palaukite maždaug 6 valandas, kol bus pasiekta nustatyta temperatūra.
- **Šaldytus produktus** laikykite -18 °C arba žemesnėje temperatūroje.*
- Laikykite laikymo nuorodų. (žr. 5.1 Laikymo nuorodos)

Pastaba

Jūs įsigysite priedus Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 InfinitySpring eksplotacijos pradžia*

Jei Jūsų prietaisas yra su InfinitySpring, **prieš pirmą kartą naudodamis** iš vandens sistemos InfinitySpring turite išleisti orą ir išvalyti InfinitySpring.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Vandens jungtis prijungta. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.
- Vandens bakas įstatytas. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.
- Vandens filtras įdėtas. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.*
- Prietaisas sumontuotas iki galio ir prijungtas.

4.2.1 Oro išleidimas iš vandens sistemos

- Atidarykite prietaiso duris.
- Prispauskite stiklinę prie InfinitySpring dalytuvo apatinės dalies.
- Viršutinė dalis išlenda ir į stiklinę tekaoras arba vanduo.
- Tęskite procesą, kol vanduo į stiklinę pradės bėgti tolygiai srovelė.
- Iš vandens sistemos išleistas oras.

4.2.2 InfinitySpring valymas

(žr. 9.7.4 InfinitySpring valymas*)

4.3 HydroBreeze eksplotacijos pradžia

Jei Jūsų prietaisas yra su HydroBreeze, **prieš pirmą kartą naudodamis** išvalykite HydroBreeze.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Prietaisas sumontuotas iki galio ir prijungtas.
- Išvalykite HydroBreeze. (žr. 9.7.5 HydroBreeze valymas)
- Pripildykite vandens baką. (žr. 8.12.1 Vandens bako pripildymas)
- Aktyvinkite HydroBreeze. (žr. HydroBreeze)

5 Laikymas

5.1 Laikymo nuorodos



ISPĖJIMAS

Gaisro pavojus

- Prietaiso maisto produktų srityje nenaudokite jokių elektinių prietaisų, jei jų nerekomenduoja gamintojas.

Pastaba

Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galingumas.

- Neuždenkite vėdinimo angų.

Atsižvelkite į šiuos laikymo nurodymus:

- Niekumet neužstatykite oro angų prie galinės sienelės.
- Neuždenkite oro angų prie ventiliatoriaus.
- Šaldiklio stalčiuje: maisto produktus gerai supakuokite.*
- Produktus, kurie lengvai praranda skonį arba prisigeria kvapo, supakuokite į uždarus indus arba uždenkite.
- Supakuokite žalią mėsą arba žuvį į švarius, uždarus indus. Taip neleisite mėsai arba žuviai liestis su kitais maisto produktais arba ant jų lašeti.
- Laikykite skystus uždaruose induose.
- Maisto produktus laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.

- Maisto produktus laikykite pagal duomenis ant pakuočės.
- Visada galioja ant pakuočės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

Pastaba

Nesilaikant šių nurodymų, maisto produktai gali sugesti.

5.2 Šaldytuvo skyrius

Prietaise dėl oro cirkuliacijos skirtingose vietose nusistato skirtinges temperatūros zonas. Skirtingas temperatūros zonas rasite prietaiso ir įrangos apžvalgoje. (žr. 1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga)

5.2.1 Maisto produktų suskirstymas

- Viršutinė sritis ir durys: laikykite sviestą, sūrių, konservus ir tūteles.
- Šalčiausia temperatūros zona: laikykite lengvai gendantinius maisto produktus, pvz., paruoštus patiekalus.

5.3 BioFresh

Palyginti su įprastu vėsinimu, BioFresh skyrelyje laikomų įvairių šviežių maisto produktų laikymo trukmė yra ilgesnė.

Pastaba

Temperatūrai nukritus žemiau 0 °C, maisto produktai gali prišalti.

- Šalčiu jautrius daržoves, pvz., agurkus, baklažanus, cukinijas, ir šalčiu jautrius tropinius vaisius laikykite šaldytuvo skyriuje.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Čia nusistato beveik 0 °C laikymo klimatas. Sandarus dangtis užtikrina nuolatinį drėgnumą. Šis laikymo klimatas tinkamas nesupakuotiemis maisto produktams, kurie pasižymi didele natūralia drėgmė (pvz., salotoms, daržovėms, vaisiams) laikyti.

Oro drėgumas stalčiuje priklauso nuo sudėtų produktų drėgmės kiekio ir nuo to, kaip dažnai stalčius atidarinėjamas. Oro drėgnumą galite reguliuoti. (žr. 8.11 Drėgmės reguliavimas)

Maisto produktų suskirstymas

- Laikykite nesupakuotus vaisius ir daržoves.
Jei oro drėgumas per didelis:
 - Sureguliuokite oro drėgnumą. (žr. 8.11 Drėgmės reguliavimas)

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Čia nusistato beveik 0 °C laikymo klimatas. Šis laikymo klimatas skirtas jautriems maisto produktams (pvz., pieno produktams, mėsai, žuviai, dešrai) laikyti.*

Čia nusistato beveik 0 °C laikymo klimatas. Šis laikymo klimatas skirtas jautriems maisto produktams (pvz., pieno produktams, mėsai, dešrai) laikyti.*

Maisto produktų suskirstymas

- Laikykite sausus arba supakuotus maisto produktus.

5.3.3 Fish & Seafood-Safe -2°C | 0°C

Čia nusistato -2 °C ir 0 °C laikymo klimatas. Šis laikymo klimatas skirtas sausims arba supakuotiemis maisto produktus (pvz., pieno produktams, mėsai, žuviai, jūros gėrybėms, dešrai) laikyti.

Stalčiuje yra Fish & Seafood padėklas, kurį galite perstumti arba išimti.

* priklausomai nuo modelio ir įrangos

Jūs galite temperatūrą nustatyti Touch & Swipe ekrane. Padalyti į skirtinges temperatūros zonas galima tik įstačius Fish & Seafood dėklą. (žr. Temperatūra)

Galimi tokie temperatūrų deriniai:



Fig. 6

Maisto produktų suskirstymas




Fig. 7

- Optimaliai vėsinimo funkcijai užtikrinti: Fish & Seafood padėklą jidkite kaip parodyta (žr. Fig. 7) paveikslėlyje.
- Temperatūros zona -2 °C: laikykite šviežias jūros gėrybes arba žuvį.
- Temperatūros zona 0 °C: laikykite pieno produktus arba supakuotą mėsą.

Pastaba

Geriausias energijos sąnaudas pasieksite, esant temperatūrų deriniui **0 °C / 0 °C**.

Esant temperatūrų deriniui **-2 °C / 0 °C** ir **-2 °C / -2 °C**, energijos sąnaudos šiek tiek padidėja.

5.4 **** šaldiklio stalčius*

Esant -18 °C, tame palaikomas sausas, žvarbus laikymo klimatas. Žvarbus laikymo klimatas tinkamas kelis mėnesius laikyti giluminio šaldymo ir užšaldytus produktus, gaminti ledukus arba užšaldyti šviežius maisto produktus.

Oro temperatūra šaldiklio stalčiuje pagal termometro arba kitu prietaisu matavimo duomenis gali svyruoti. Pusiau pripildytame arba tuščiame šaldiklio stalčiuje temperatūros svyraimai yra didesni ir galima pasiekti aukštesnę nei -18 °C.

5.4.1 Maisto produktų užšaldymas

Per 24 valandas galėsite sušaldyti daugiausiai tiek šviežių produktų, kiek yra nurodyta duomenų skydelio (žr. 10.5 Duomenų skydelis) punkte „Užšaldymo pajegumas ...kg/24 h“.

Kad produktai greitai užšaltų, laikykites žemiau nurodyto vienos pakuočės svorio:

- vaisiai ir daržovės iki 1 kg;
- mėsa iki 2,5 kg.

Maisto produktų suskirstymas



PERSPĖJIMAS

Pavojujus susižeisti stiklo šukėmis!

Užšaldant gėrimus, buteliai gali jtrūkti. Ypač pavojinga šaldyti gėrimus, prisotintus angliarūgštę.

- Nedékite į šaldiklį butelių ir skardinių su gėrimais!
- Maksimaliai užšaldymo galiai: Prieš užšaldydami išimkite stiklinę lentyną.*
- Sudékite supakuotus maisto produktus į šaldiklio stalčių taip, kad jie liestysi prie dugno arba šoninių sienelių.

Maisto produktų atitirpdymas



ISPĖJIMAS

Pavojujus apsinuoduti maisto produktais!

- Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
- Atitirpintus produktus kuo greičiau apdorokite.

Maisto produktus galite atitirpdyti jvairiais būdais:

- šaldytuvo skyriuje
- mikrobangų krosnelėje
- orkaitėje arba konvekinėje orkaitėje
- patalpos temperatūroje
- Išimkite tik tiek maisto produktų, kiek reikės tam kartui.

5.5 Laikymo terminai

Nurodyti laikymo terminai yra tik orientaciniai.

Mažiausia maisto produktų laikymo trukmė priklauso nuo ant pakuočės nurodytos datos.

5.5.1 Šaldytuvo skyrius

Taip pat galioja ant pakuočės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

5.5.2 BioFresh

Laikymo trukmės Meat & Dairy-Safe saugykloje orientacinės vertės		
Sviestas	esant 1 °C	iki 90 dienų
Kietasis sūris	esant 1 °C	iki 110 dienų
Pienas	esant 1 °C	iki 12 dienų
Dešra, pjaustyta mėsa	esant 1 °C	iki 8 dienų
Paukštiena	esant 1 °C	iki 6 dienų
Kiauliena	esant 1 °C	iki 6 dienų
Jautiena	esant 1 °C	iki 6 dienų
Žvériena	esant 1 °C	iki 6 dienų

Pastaba

- Atkreipkite dėmesį į tai, kad baltymingi maisto produktai genda greičiau. Tai reiškia, jog kiaukutiniai ir vėžiagyviai sugenda greičiau nei žuvis, o žuvis sugenda greičiau nei mėsa.

Laikymo trukmės Fruit & Vegetable-Safe saugykloje orientacinės vertės		
Daržovės, salotos		
Artišokai	esant 1 °C	iki 14 dienų
Salierai	esant 1 °C	iki 28 dienų
Žiediniai kopūstai	esant 1 °C	iki 21 dienos
Brokoliai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Cikorijos	esant 1 °C	iki 27 dienų
Salotinės sultenės	esant 1 °C	iki 19 dienų
Žirniai	esant 1 °C	iki 14 dienų
Lapiniai kopūstai	esant 1 °C	iki 14 dienų
Morkos	esant 1 °C	iki 80 dienų
Česnakai	esant 1 °C	iki 160 dienų
Kaliaropės	esant 1 °C	iki 14 dienų

Energijos taupymas

Laikymo trukmės Fruit & Vegetable-Safe saugykloje orientacinės vertės		
Gūžinės salotos	esant 1 °C	iki 13 dienų
Prieskoninės žolės	esant 1 °C	iki 13 dienų
Porai	esant 1 °C	iki 29 dienų
Grybai	esant 1 °C	iki 7 dienų
Ridikėliai	esant 1 °C	iki 10 dienų
Briuselio kopūstai	esant 1 °C	iki 20 dienų
Šparagai	esant 1 °C	iki 18 dienų
Špinatai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Garbanotieji kopūstai	esant 1 °C	iki 20 dienų
Vaisiai		
Abrikosai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Obuoliai	esant 1 °C	iki 80 dienų
Kriausės	esant 1 °C	iki 55 dienų
Gervuogės	esant 1 °C	iki 3 dienų
Datulės	esant 1 °C	iki 180 dienų
Braškės	esant 1 °C	iki 7 dienų
Figos	esant 1 °C	iki 7 dienų
Mėlynės	esant 1 °C	iki 9 dienų
Avietės	esant 1 °C	iki 3 dienų
Serbentai	esant 1 °C	iki 7 dienų
Vyšnios, saldžios	esant 1 °C	iki 14 dienų
Kiviai	esant 1 °C	iki 80 dienų
Persikai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Slyvos	esant 1 °C	iki 20 dienų
Bruknės	esant 1 °C	iki 60 dienų
Rabarbarai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Agrastai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Vynuogės	esant 1 °C	iki 29 dienų

Laikymo trukmės Fish & Seafood-Safe saugykloje orientacinės vertės*		
Jūros gėrybės		
Vėžiagyviai	esant -2 °C	iki 4 dienų
Moliuskai	esant -2 °C	iki 6 dienų
Sušiai	esant -2 °C	iki 4 dienų
Žuvis	esant -2 °C	iki 4 dienų

5.5.3 Šaldiklio stalčius*

Skirtingų maisto produktų orientacinė laikymo trukmė		
Valgomieji ledai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Dešra, kumpis	esant -18 °C	nuo 2 iki 3 mėnesių
Duona, kepiniai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Žvériena, kiauliena	esant -18 °C	nuo 6 iki 9 mėnesių

Skirtingų maisto produktų orientacinė laikymo trukmė		
Riebi žuvis	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Liesa žuvis	esant -18 °C	nuo 6 iki 8 mėnesių
Sūris	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Paukštiena, jautiena	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių
Daržovės, vaisiai	esant -18 °C	nuo 6 iki 12 mėnesių

6 Energijos taupymas

- Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją. Neuždenkite ventiliacinių angų arba grotelių.
- Neuždenkite ventiliatoriaus angų.
- Nestatykite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių Saulės spindulių, šalia viryklos, radiatoriaus ir pan.
- Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengimo sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros (žr. 1.4 Prietaiso paskirtis). Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė, energijos sąnaudos gali padidėti.
- Kiek įmanoma trumpiau laikykite prietaisą atidarytą.
- Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo didesnės energijos sąnaudos.
- Maisto produktų surūšiavimas: home.liebherr.com/food.
- Visus maisto produktus laikykite gerai supakuotus ir uždengtus. Taip nesusidarys šerkšnas.
- Maisto produktus išimkite tik tokiam laikui, kad jie ne per daug sušiltų.
- Šiltus patiekalus dėkite pirmiausia atvésinę iki kambario temperatūros.
- Užšaldytus produktus atitirpinkite šaldytuvo skyriuje.*
- Jeigu susikaupė storas šerkšno sluoksnis: atitirpdykite prietaisą.*
- Kai atostogaujate ilgesnį laiką, naudokite HolidayMode (žr. HolidayMode).

7 Valdymas

7.1 Valdymo ir indikacinių elementų

7.1.1 Status rodmuo




Fig. 8

(1) Šaldytuvo skyriaus temperatūros indikatorius*

(2) Temperatūros indikatorius BioFresh (Fish & SeaFood-Safe)*



Fig. 9

(1) Šaldytuvo skyriaus temperatūros indikatorius*

(2) BioFresh temperatūros indikatorius*

Status rodmuo rodo nustatyta temperatūrą ir tai yra pradinis rodmuo. Iš ten einama prie funkcijų ir nustatymų.

7.1.2 Indikacinės piktoogramos

Indikacinės piktoogramos suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

Piktograma	Prietaiso būsena
	Parengtis (Standby) Prietaisas arba temperatūros zona išjungtas (-a).
	Pulsuojantis skaičius Prietaisas veikia. Temperatūra pulsuoja, kol pasiekiamama nustatyta vertė.
	Pulsuojanti piktograma Prietaisas veikia. Atliekamas nustatymas.

7.2 Prietaiso funkcijos

7.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisas pilnuitinai veikty.

Pries keisdami, aktyvindami arba išaktyvindami prietaiso funkcijas, įsitikinkite, kad įvykdotos šios sąlygos:

- Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą.
- Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikaciainais elementais.



Prietaiso išjungimas

Šis nustatymas leidžia išjungti visą prietaisa.

Viso prietaiso išjungimas



Fig. 10




Fig. 11

- Aktyvinimas / išaktyvinimas .
- Išaktyvinta: ekranas tampa juodas.



WLAN

Su šia funkcija savo prietaisą prijungsite prie WLAN. Tada jį per SmartDevice programėlę galésite valdyti mobiliajame galiniame prietaise. Su šia funkcija WLAN ryšį galésite vėl atjungti arba atkurti.

Daugiau informacijos apie SmartDevice: (žr. 1.3 SmartDevice)

Pastaba

Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą

Įsitikinkite, kad įvykdotos šios sąlygos:

- SmartDevice programėlė įdiegta (žr. apps.home.liebherr.com).
- Registracija SmartDevice programėlėje baigta.



Fig. 12




Fig. 13

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Ryšys užmegztas.

WLAN ryšio atjungimas



Fig. 14




Fig. 15

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Ryšys atjungtas.

Valdymas

WLAN ryšio atkūrimas




Fig. 16




Fig. 17

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Atkurti WLAN ryšio ir kitų WLAN nustatymų gamykliniai nustatymai.

Informacijos apie WLAN ryšį rodymas




Fig. 18




Fig. 19 *

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

5 °C

Temperatūra

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūrą.

Temperatūra priklauso nuo šių veiksnių:

- durų atidarymo dažnumo,
- durų atidarymo trukmės,
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros,
- maisto produktų rūšies, temperatūros ir kiekio.

Temperatūros zona

Rekomenduojamas nustatymas

5 °C

Šaldytuvo skyrius

5 °C

Temperatūros zona

0 °C
BioFresh*

Rekomenduojamas nustatymas

(žr. Temperatūros nustatymas BioFresh) *

Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas




Fig. 20




Fig. 20

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Temperatūra nustatyta.

Temperatūros nustatymas BioFresh

Nustatykite temperatūrą per **BioFresh B-Value** kliento meniu.



Temperatūros vienetas

Šis nustatymas leidžia pakeisti temperatūros vienetą iš Celsiaus į Farenheitus.

Nustatymo parinkimas

- Nustatykite vertę .

B5

BioFresh B-Value

Temperatūra BioFresh skyrelyje pristatant nustatyta ties **B5** vertę. Būsenos rodmuo ekrane rodo susijusią nustatyta temperatūrą BioFresh skyrelyje.

Šią vertę galite šiek tiek pakeisti, jei to reikia dėl aukštesnės arba žemesnės aplinkos temperatūros. Nustatydami vertę, atkreipkite dėmesį:

Vertė	Aprāšmas
B1	Žemiausia temperatūra
B1-B4	Temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C, todėl maisto produktai gali lengvai užšalti.
B5	Iš anksto nustatyta temperatūra
B9	Aukščiausia nustatyta temperatūra

BioFresh B-Value

Nustatymo parinkimas

- Nustatykite vertę kliento meniu .

C5 C-Value*

Su *C-Value* 4* skyrelyje galima nustatyti šiek tiek aukštesnę arba šiek tiek žemesnę temperatūrą.*

Paprastai *C-Value* nustatyta ties **C5**.*

Kai vertės yra žemesnės nei **C5**, 4* skyrelyje tampa šalčiau. Kai vertės yra aukštesnės nei **C5**, 4* skyrelyje tampa šilčiau.*

Nustatymo parinkimas*

- Nustatykite vertę kliento meniu .

D1 D-Value

D-Value nustatyta Jūsų prietaisui ir jos negalima keisti.

SuperCool

Su šia funkcija perjungsite didžiausią vésinimo galingumą. Taip bus užtikrinta žemesnė vésinimo temperatūra.

Funkcija susijusi su šaldytuvo skyriumi Fig. 1 (A).

Be to, bus užtikrinta žemesnė temperatūra 4 žvaigždučių šaldiklio stalčiuje.*

Naudojimas:

- greitas didelių maisto produkų kiekių atvésinimas;
- maisto produkų užšaldymas.*

Funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas

- Prekių sudėjimas į 4 žvaigždučių šaldiklio stalčių: aktyvinate funkciją maždaug 3 valandas prieš tai.*
- Prekių sudėjimas į šaldiklio stalčių: sudėdami prekes, aktyvinkite funkciją.
- Aktyvinimas / išaktyvinimas .-arba-
- Aktyvinimas / išaktyvinimas per SmartDevice programėlę.

Funkcija išaktyvinama automatiškai. Po to prietaisas veikia normaliuoju režimu toliau. Temperatūra nusistato ties nustatyta verte.

PartyMode

Ši funkcija – tai specialiųjų funkcijų ir nustatymų rinkinys, kurios / kurie yra naudingos (-i) vakarėlio metu.

Aktyvinamos šios funkcijos:

- *SuperCool*
- *InfinitySpring**

Visas funkcijas galima nustatyti individualiai ir lanksčiai. Kai funkcija išaktyvinama, pakeitimai atmetami.

Funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas

- Aktyvinimas / išaktyvinimas .
- Aktyvinta: visos funkcijos aktyvintos tuo pačiu metu.
- Išaktyvinta: prieš tai nustatyta temperatūra vėl atkurta. Po 24 valandų funkcija išaktyvinama automatiškai.



HolidayMode

Pasirinkus šią funkciją, užtikrinamas minimalus energijos suvartojimas ilgesnį laiką nebūnant namuose. Šaldytuvo skyriaus temperatūra nustatoma ties 15 °C ir ją pasiekus rodoma būsenos ekrane.

Naudojimas:

- energijos taupymas ilgesnį laiką nebūnant namuose;
- blogų kvapų ir pelėsio susidarymo išvengimas ilgesnį laiką nebūnant namuose.

Funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas

- Visiškai ištuštinkite šaldytuvo skyrių.
- Aktyvinimas / išaktyvinimas.
- Aktyvinta: šaldytuvo skyriaus temperatūra padidinama.
- Išaktyvinta: prieš tai nustatyta temperatūra atkuriamama vėl.



SabbathMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SabbathMode. Jei aktyvinsite šią funkciją, kai kurios elektroninės funkcijos bus išjungtos. Tai reiškia, kad Jūsų prietaisas atitinka religinius žydų švenčių, pavyzdžiui, šabo, reikalavimus ir „STAR Kosher“ sertifikatą.

Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode
Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.
Visos funkcijos ekrane, išskyrus funkciją SabbathMode išaktyvinimas yra užblokuotos.
Aktyvios funkcijos lieka aktyvios.
Kai durys uždaromos, ekranas lieka šviesus.
Vidaus apšvietimas išaktyvintas.
Priminimai nesiunčiami. Nustatytas laiko intervalas sustabdomas.
Priminimai ir įspėjimai nerodomi.
Durų aliarmo nėra.
Temperatūros aliarmo nėra.
InfinitySpring neveikia.*
Atitirpinimo ciklas veikia tik nurodytu laiku, neatsižvelgiant į prietaiso naudojimą.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui, prietaisas persijungia atgal į režimą SabbathMode.

Prietaiso būsena

Pastaba

Šis prietaisas turi instituto „Institute for Science and Halacha“ sertifikatą. (www.machonhalacha.co.il)

Per STAR-K sertifikuotų prietaisų sąrašą rasite ties www.star-k.org/appliances.

Valdymas

SabbathMode aktyvinimas



ISPĖJIMAS

Pavojus apsinuoduti dėl sugedusių maisto produktų!
Jei aktyvinate SabbathMode ir nutrūksta elektros srovės tiekimas, būsenos indikatorius nerodomos pranešimas apie elektros srovės tiekimo nutrūkimą. Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas toliau veikia režimu SabbathMode. Nutrūkus elektros srovės tiekimui gali sugesti maisto produktai ir juos vartojant galima apsinuoduti.
Nutrūkus elektros srovės tiekimui:

- maisto produktų, kurie buvo užšaldyti ir atitirpo, nevalgykite.



Fig. 21




Fig. 22

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- SabbathMode aktyvintas.
- Būsenos indikatorius nuolat rodomas SabbathMode.

SabbathMode išaktyvinimas



Fig. 23




Fig. 24

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- SabbathMode išaktyvintas.



EnergySaver

Ši funkcija aktyvina arba išaktyvina energijos taupymo režimą. Jei aktyvinsite šią funkciją, prietaise sumažės energijos sąnaudos, o temperatūra padidės 2 °C. Maisto produktai išliks švieži, tačiau jų galiojimo laikas sutrumpės.

Temperatūros zona	Rekomenduojamas nustatymas	Temperatūra, esant aktyviams Energy-Saver
5 °C Šaldytuvo skyrius	5 °C	7 °C

Temperatūros

EnergySaver aktyvinimas




Fig. 25




Fig. 26

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Energijos taupymo režimas aktyvintas.

EnergySaver išaktyvinimas




Fig. 27




Fig. 28

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Energijos taupymo režimas išaktyvintas.



HydroBreeze

Uždarius duris, HydroBreeze kas 90 minucių 4 sekundes stalčiuje gamina smulkų rūkų. Funkcija taip pat aktyvinama ir atidarant duris. Pristatytais prietaise funkcija neaktyvinta.

Naudojimas:

- Nesupakuotų salotų, daržovių ir vaisių, kurie pasižymi didele natūralia drėgme, laikymas.

Galima atlikti tokius nustatymus:

- 1: Funkcijos trukmė atidarius duris 4 s
- 2: Funkcijos trukmė atidarius duris 6 s
- 3: Funkcijos trukmė atidarius duris 8 s
- Išjungimas: Funkcija HydroBreeze išaktyvinta.

Funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas

- Aktyvinimas / išaktyvinimas .
- arba-
- Aktyvinimas / išaktyvinimas per Liebherr SmartDevice-App.



CleaningMode

Šis nustatymas leidžia patogiai išvalyti prietaisą.

Šis nustatymas susijęs su šaldytuvo skyriumi Fig. 1 (A).

Naudojimas:

- šaldytuvo skyriaus valymas rankiniu būdu.
- Išvalykite InfinitySpring.*

Prietaiso elgsena, kai aktyvintas nustatymas:

- ekrane nuolat rodoma CleaningMode;
- šaldytuvo skyrius išjungtas;
- vidaus apšvietimas aktyvus;
- priminimai ir įspėjimai nerodomi; neskamba garso signalas;
- InfinitySpring neveikia.*

Nustatymo aktyvinimas / išaktyvinimas

- Nustatymo aktyvinimas / išaktyvinimas .
- Aktyvinta: Šaldytuvo skyrius išjungtas. Šviesa lieka išjungta.
- Išaktyvinta: prieš tai nustatyta temperatūra vėl atkurta. Po 60 min. nustatymas išaktyvinamas automatiškai. Tada prietaisas veikia normaliuoju režimu toliau.

Ekrano ryškumas

Šis nustatymas leidžia be pakopų nustatyti ekrano ryškumą.

Galima nustatyti šias ryškumo pakopas:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 %

Nustatymo parinkimas

- Nustatykite vertę .

Durų aliarmas

Šis nustatymas leidžia nustatyti laiką, kol suskambės durų aliarmas (žr. Uždarykite duris) .

Galima nustatyti šias vertes:

- 1 min.
- 2 min.
- 3 min.
- Išj.

Nustatymo parinkimas

- Nustatykite vertę (žr. 7.3 Klaidų pranešimai) .

Ivesties blokuotė

Atlikus tokį nustatymą, išvengiama netikėto prietaiso valdymo, pvz., atliekamo vaikų.

Naudojimas:

- apsaugojimas nuo netikėto nustatymų ir funkcijų pakeitimo;
- apsaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

Nustatymo aktyvinimas / išaktyvinimas

- Aktyvinimas / išaktyvinimas.

Kalba

Su šiuo nustatymu galima nustatyti rodmens kalbą.

Galima rinktis šias kalbas:

- Vokiečių
- Anglų
- Prancūzų
- Ispanų
- Italų
- Olandų
- Čekų
- Lenkų
- Portugalų
- Rusų
- Kinų

Nustatymo aktyvinimas / išaktyvinimas

- Aktyvinimas / išaktyvinimas.



Informacija

Šis nustatymas leidžia nuskaityti informaciją apie prietaisą bei prieigą prie kliento meniu.

Galima matyti tokią informaciją, kaip:

- Modelio pavadinimas
- Indeksas
- Serijos numeris
- Techninės priežiūros numeris

Informacijos apie prietaisą iškvietimas

- Braukite indikatoriuje, kol bus rodomi nustatymai .
- Patvirtinkite rodmenį.
- Braukite indikatoriuje, kol bus rodoma informacija.
- Nuskaitykite informaciją apie prietaisą.



Priminimas

Garsinius priminimus rodo garso signalas, vaizdinės – piktograma ekrane. Garso signalas stipréja ir garsėja, kol baigiamas pranešimas.



Vandens filtro įdėjimas*

Šis pranešimas rodomas, kai reikia pakeisti vandens filtrą.

- Keiskite vandens filtrą kas šešis mėnesius.
- Patvirtinkite pranešimą.
- Techninės priežiūros intervalas prasideda iš naujo.
- Vandens filtras užtikrina optimalią vandens kokybę.



FreshAir aktyviosios anglies filtro pakeitimas

Šis pranešimas rodomas, kai reikia pakeisti oro filtrą.

- Kas šešis mėnesius pakeiskite oro filtrą.
- Patvirtinkite pranešimą.
- Techninės priežiūros intervalas prasideda iš naujo.
- Oro filtras garantuoja optimalią oro kokybę šaldytuvo skyriuje.

Nustatymo aktyvinimas

- Aktyvinimas / išaktyvinimas .



Demonstracinis režimas

Demonstracinis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinosite demonstracijų režimą, visos techninės šalčio funkcijos bus išaktyvintos.

Valdymas

Jei ijjungsite prietaisą ir būsenos indikatoriuje bus rodoma „Demo“, vadinasি, demonstracinis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinių režimą ir po to išaktyvinsite jį vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr. Astata)

Demonstracinių režimo aktyvinimas



Fig. 29




Fig. 30

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Demonstracinis režimas aktyvintas.
- Prietaisas išjungtas.
- Ijunkite prietaisą. (žr. 4.1 Prietaiso ijjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
- Būsenos indikatoriuje rodoma „DEMO“.

Demonstracinių režimo išaktyvinimas



Fig. 31




Fig. 32

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Demonstracinis režimas išaktyvintas.
- Prietaisas išjungtas.
- Ijunkite prietaisą. (žr. 4.1 Prietaiso ijjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
- Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.

Astata

Ši funkcija leidžia atstatyti gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

Nustatymo aktyvinimas

- Aktyvinkite .

7.3 Klaidų pranešimai

Klaidų pranešimai rodomi ekrane. Yra dvi klaidų pranešimų kategorijos:

Kategorija	Reikšmė
Pranešimas	Primena bendruosius procesus. Jūs galite šiuo procesu atlikti ir taip pašalinti pranešimą.
Ispėjimas	Rodomas atsiradus veikimo sutrikimų. Be rodmens ekrane, papildomai skamba signalas. Garso signalas garsėja, kol rodmens patvirtiniate spustelėdami. Paprastesnius veikimo sutrikimus galite pašalinti patys. Dėl sudėtingesnių veikimo sutrikimų turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba.

7.3.1 Ispėjimai



Uždarykite duris

Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos. Laiką, kol bus rodomas pranešimas, galima nustatyti .

- Aliarmo išjungimas: Patvirtinkite pranešimą.
- arba-
- Uždarykite duris.



Klaida

Šis pranešimas rodomas, kai yra prietaiso klaida. Prietaiso konstrukcinėje dalyje yra klaida.

- Atidarykite duris.
- Užsirašykite klaidos kodą.
- Patvirtinkite pranešimą.
- ▷ Garso signalas išsiųjungia.
- ▷ Rodomas būsenos rodmuo.
- Uždarykite duris.
- Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

8 Įranga

8.1 4 žvaigždučių šaldiklio stalčius*

8.1.1 Šaldiklio stalčiaus atidarymas ir uždarymas





Fig. 33

Šaldiklio stalčiaus atidarymas:

- Suimkite už suémimo srities iš apačios.
- Paspauskite suémimo plokštelię ir tuo pačiu metu patraukite duris į priekį.

Šaldiklio stalčiaus uždarymas:

- Uždarykite duris ir tuo pačiu metu paspauskite iš priekio.
- ▷ Durys užfiksuotos.

8.2 Durų lentynėlė

8.2.1 Durų lentynėlės perkėlimas / išémimas




Fig. 34

- Nustumkite lentynėlę į viršų.
- Ištraukite į priekį.
- Vėl įstatykite atvirkštine eilės tvarka.




Fig. 35

Galima naudoti tiek tik vieną, tiek ir abi Vario dėžutes. Jeigu reikia pastatyti ypač aukštus butelius, virš buteliams skirtos lentynėlės pakabinkite tik vieną dėžutę.

Lentynėlės perkėlimas su Vario dėžutėmis:




Fig. 36

- Išimkite į viršų.
- Vėl įstatykite bet kurioje vietoje.
- ▷ Lentynėlė prieš 4 žvaigždučių šaldiklio stalčiumi: nebeužtikrinamas optimalus oro paskirstymas prietaise. Šaldiklio skyriuje gali susidaryti kondensato.*

Pastaba

Liebherr rekomenduoja:*

- Įkabinkite lentynėlę su Vario dėžutėmis, kokia ji buvo pristatyta iš gamyklos, tokiai aukštyste, kad būtu po 4 žvaigždučių šaldiklio stalčiumi. Taip šaldytuvo skyriuje užtikrinamas optimalus oro paskirstymas.*

Vario dėžučių perkėlimas:




Fig. 37

- ▷ Jei durų lentynėlė išimta:
- Išimkite dėžutes.




Fig. 38

- ▶ Padėkite lentyną ant stalo.




Fig. 39

- ▶ Ištraukite vidurinę laikančiąją dalį Fig. 39 (1).
- ▶ Istatykite vidurinę laikančiąją dalį antroje padėtyje Fig. 39 (2).




Fig. 40

- ▶ Pakeiskite dėžutes.

8.2.2 Durų lentynelių išardymas

Durų lentynėles galima išardyti, norint jas išvalyti.




Fig. 41




Fig. 42

- ▶ Išardykite durų lentynėles.

8.3 Lentynos

8.3.1 Lentynų perkėlimas / išémimas

Lentynos ištraukimo stabdikliais yra apsaugotos nuo netycinio ištraukimo.




Fig. 43

- ▶ Kilstelėkite lentyną ir ištraukite į priekį.
- ▶ Šoninė anga yra atramos padėtyje.
- ▶ Lentynos perkėlimas: pakelkite arba nuleiskite į norimą aukštį ir jstumkite.
- arba-




Fig. 44

- ▶ Visiškas lentynos išémimas: ištraukite į priekį.
- ▶ Lengvesnis išémimas: nustatykite lentyną įstrižai.
- ▶ Lentynos jdėjimas vėl: jstumkite iki galo.
- ▶ Ištraukimo stabdikliai nukreipti žemyn.
- ▶ Ištraukimo stabdikliai yra už priekinio kontaktinio paviršiaus.

8.4 Reguliuojamo pločio lentyna

8.4.1 Reguliuojamo pločio lentynos naudojimas

Lentynos ištraukimo stabdikliais yra apsaugotos nuo netycinio ištraukimo.




Fig. 45

- Reguliuojamo pločio lentyną nustumkite, kaip parodyta paveikslėlyje.




Fig. 46

Aukščio reguliavimas:

- Ištraukite Fig. 46 (1) stiklinės lentynėles po vieną į priekį.
- Ištraukite atraminius bégelius iš fiksatoriaus ir užfiksuo-
kite pageidaujamame aukštyste.
- Iustumkite stiklinės lentynėles paeiliui po vieną.
- Plokšti ištraukimo stabdikliai, iš karto už atramino
bégelio.
- Aukšti ištraukimo stabdikliai gale.

Abiejų lentynų naudojimas:

- Suimkite ranka apatinę stiklinę plokštę ir patraukite į
priekį.
- Stiklinė plokštė Fig. 46 (1) su apdailos juoste yra prie-
kyje.
- Stabdikliai Fig. 46 (3) nukreipti žemyn.
Prietaisai su saldiuklio stalčiumi.*
- Atraminių bégelių ir reguliuojamo pločio lentynų netvirtin-
kite prieš ventiliatorius.*

8.5 VarioSafe*

VarioSafe – tai vieta šaldytuvo skyriuje mažiem maisto produktams, pakuotėms, tūtelėms ir stiklinėms.




Fig. 47

(1) VarioSafe stalčius

(3) Angos kairėje ir dešinėje
šoninėje sienelėje

- (2) Šoninės sienelės su
briaunomis VarioSafe
stalčiu

8.5.1 VarioSafe įdėjimas




Fig. 48

- VarioSafe įstumkite įstrižai į šaldytuvo skyrių Fig. 48 (1), kol VarioSafe šoninės angos Fig. 48 (2) bus talpyklos
briaunos aukštyste šaldytuvo skyriuje.




Fig. 49

- Nustatykite VarioSafe tiesiai. Fig. 49 (1)
- Pakelkite VarioSafe priekyje. Fig. 49 (2)




Fig. 50

- Pakelkite VarioSafe į priekį.
- Iustumkite VarioSafe į galą.
- Nuleiskite VarioSafe.
- VarioSafe priekyje girdimai užsifiksuoja.
- VarioSafe naudojamas.

8.5.2 VarioSafe perkėlimas

Jūs galite VarioSafe kaip visumą perkelti šaldymo skyriuje.




Fig. 51

- Pakelkite VarioSafe priekyje.




Fig. 52

- Traukite VarioSafe į priekį, kol šoninės VarioSafe angos bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje. Fig. 52 (1)
- Judinkite VarioSafe šaldytuvo skyriuje į viršų arba žemyn, kol bus pasiekta norimas aukštis. Fig. 52 (2)




Fig. 53

- Pakelkite VarioSafe priekyje.
- Ištumkite VarioSafe į galą.
- VarioSafe priekyje girdimai užsifiksuoja.
- VarioSafe perkeltas į aukštį.

8.5.3 VarioSafe stalčiaus perkėlimas

VarioSafe stalčių galima išstatyti dviejuose skirtinguose aukščiuose. Jei VarioSafe stalčiuje norite laikyti aukštesnius maisto produktus, tuomet ištumkite VarioSafe stalčių ant apatinės briaunos. Jei VarioSafe stalčiuje norite laikyti aukštesnius maisto produktus, tuomet ištumkite VarioSafe stalčių ant viršutinės briaunos.




Fig. 54

- Ištraukite VarioSafe stalčių iki galo.
- Pakelkite VarioSafe stalčių priekyje.
- Išimkite VarioSafe stalčių į priekį.




Fig. 55

- Pakelkite VarioSafe stalčių priekyje.
- Uždékite VarioSafe stalčių už stabdiklių ant norimos briaunos Fig. 55 (1) arba Fig. 55 (2).
- VarioSafe stalčius perkeltas į aukštį.

8.5.4 VarioSafe išémimas

„VarioSafe“ galite išimti kaip visumą.




Fig. 56

- Pakelkite VarioSafe priekyje.




Fig. 57

- Traukite VarioSafe į priekį Fig. 57 (1), kol šoninės VarioSafe angos bus talpyklos briaunos aukštysteje šaldytuvo skyriuje.
- Fig. 57 (2)




Fig. 58

- Nustatykite VarioSafe šaldytuvo skyriuje įstrižai.
- Fig. 58 (1)
- Išimkite VarioSafe į priekį. Fig. 58 (2)
- ▷ VarioSafe išimtas.

8.5.5 VarioSafe išardymas

Jūs galite VarioSafe išardyti į atskiras dalis, kai VarioSafe norite išvalyti arba įmontuoti ar išmontuoti atskiras dalis.




Fig. 59

- Išimkite VarioSafe kaip visumą. (žr. 8.5.4 VarioSafe išémimas)
- Išardykite VarioSafe pagal paveikslėlį.

8.6 InfinitySpring*

Integruotas vandens dalytuvas skirtas patogiai geriamajam vandeniu imti. Vandens temperatūra priklauso nuo temperatūros šaldytuvo skyriuje.




Fig. 60

- Prispauskite stiklinę prie apatinio dalytuvu mygtuko.
- ▷ Dalytuvas išlenda: vanduo bėga į stiklinę.
- Venkite vandens purslų: lėtai išimkite stiklinę.
- Didelio kieko vandens įplėimas:
- Jei vanduo nebebebėga, išimkite vandens indą ir iš naujo prispauskite prie apatinio dalytuvu mygtuko.

8.7 Vieta kepimo skardai

Virš stalčių yra vietas kepimo skardai Fig. 1 (9).




Fig. 61

Išitinkinkite, kad jvykdytos šios sąlygos:

- Laikomasi didžiausių kepimo skardos matmenų (žr. 10.1 Techniniai duomenys).
- Kepimo skarda atvésusi iki kambario temperatūros.
- Apatinė durų lentynėlė įstatyta bent per vieną padėti aukšciau.

Kai durys atidarytos 90°:

- Išumkite kepimo skardą ant apatinį šoninių atramų.
- arba-

Jei kepimo skarda priglunda netolygiai:

- Naudokite atraminius bėgelius iš priedų.




Fig. 62

- Užfiksuojite atraminius bėgelius ant apatinų atramų. Kai durys atidarytos 90°:
- Išumkite kepimo skardą ant atraminių bėgelių.

8.8 Reguliuojama butelių lentyna

8.8.1 Butelių lentynos naudojimas

Šaldytuvo apatinėje sienelėje galite pasirinktinai naudoti reguliuojamą butelių lentyną arba stiklinę lentynėlę.




Fig. 63

- Išimkite stiklinę lentynėlę ir laikykite ją atskirai.
- Butelius dėkite dugnu prie galinės sienelės.

Pastaba

Jei buteliai išsikiša į priekį virš butelių lentynos:

- Pakelkite apatinę durų lentynėlę per vieną padėtį aukščiau.

8.8.2 Butelių lentynos išémimas

Butelių lentyna galima išardyti, norint ją išvalyti.

- Išimkite stiklinę lentynėlę virš butelių lentynos.




Fig. 64

- Pakelkite priekyje butelių lentyną ir ištraukite.

Pastaba

Liebherr rekomenduoja:

ant po ja esančio stalčiaus dangčio nedékite jokių prekių.

8.8.3 Butelių lentynos įdėjimas




Fig. 65

- Įstumkite butelių lentyną iki galo ir paspauskite žemyn.
- Kištukai butelių lentynos gale prijungti automatiškai.
- Šviesos diodas šviečia.

8.9 Stalčiai

Norédami išvalyti stalčius, juos galite išimti.

Stalčius išémimas ir įdėjimas skiriasi, atsižvelgiant į ištraukimo sistemą. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Pastaba

Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vésinimo galia.

- Niekumet neužstatykite ventiliatoriaus grotelių ant vidinės sienelės šaldytuvo viduje!

8.9.1 Stalčius ant teleskopinių bégelių

Stalčius juda su ištraukiamais bégeliais (teleskopiniai bégeliai). Yra iki galo ir iš dalies ištraukiami teleskopiniai bégeliai. Iki galo ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti iki galo. Iš dalies ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti ne iki galo. Kokia sistema yra Jūsų įrenginyje, priklauso nuo įrenginio tipo.

Ištraukimas iki galo*

Ištraukimo iki galo funkciją atpažinsite iš gnybto, kuris yra ant bégelio gale, atitinkamai kairėje ir dešinėje pusėse.

Stalčiaus išémimas




Fig. 66

- Ištraukite stalčių iki galo.
- Pakelkite kairijį gnybtą ir tuo pačiu metu ištraukite kairijį stalčių į priekį. Fig. 66 (1)
- Pakelkite dešinijį gnybtą ir tuo pačiu metu ištraukite stalčių į priekį. Fig. 66 (2)
- Išimkite stalčių į priekį. Fig. 66 (3)
- Įstumkite bégeliaus.

Stalčiaus įstatymas




Fig. 67

- Įstumkite bégeliaus.
- Uždékite stalčių ant bégeliaus.
- Įstumkite stalčių į galą.
- Stalčius gale girdimai užsifiksuoja.

Šaldytuvo skyriaus dalinis ištraukimas*

Stalčiaus išémimas




Fig. 68

- Ištraukite stalčių iki pusės. Fig. 68 (1)
- Pakelkite stalčių už apačios. Fig. 68 (2)
- Laikykite stalčių paspaudę į viršų ir tuo pačiu metu traukite į viršų.
- Įstumkite kairijį bégelį. Fig. 68 (3)

* priklausomai nuo modelio ir įrangos

- ▶ Iustumkite dešinįjį bėgelį. Fig. 68 (4)
- ▶ Išimkite stalčių į priekį. Fig. 68 (5)




Fig. 69

Jei išėmės stalčių bėgeliai dar ne iki galo įstumti:
▶ Iustumkite bėgelius iki galo.

Stalčiaus įstatymas




Fig. 70

- ▶ Iustumkite bėgelius.
- ▶ Uždėkite stalčių ant bėgelių.
- ▶ Iustumkite stalčių į galą.

8.10 Fruit & Vegetable-Safe dangtis

Stalčiaus dangtį galima nuimti, norint ji išvalyti.

8.10.1 Stalčiaus dangčio nuémimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Butelių lentyna išimta (žr. 8.8 Reguliuojama butelių lentyna).




Fig. 71

- Jei stalčiai išimti:
- ▶ Dangtį iki angos laikančiosiose dalyse ištraukite į priekį Fig. 71 (1).
 - ▶ Pakelkite gale iš apačios ir nuimkite Fig. 71 (2) į viršų.

8.10.2 Stalčiaus dangčio uždėjimas




Fig. 72

Jei užrašas THIS SIDE UP yra viršuje:

- ▶ Dangčio pertvaras įkiškite virš galinio laikiklio Fig. 72 (1) angos ir priekyje užfiksukite laikiklyje Fig. 72 (2).
- ▶ Nustatykite dangtį į norimą padėtį (žr. 8.11 Drègmés reguliavimas).

8.11 Drègmés reguliavimas

Drègmę galite reguliuoti patys, reguliuodami stalčiaus dangtį.

Stalčiaus dangtis yra iš karto ant stalčiaus ir gali būti uždengtas lentynomis arba papildomais stalčiais.




Fig. 73

Maža oro drègmė

- ▶ Atidarykite stalčių.
- ▶ Ištraukite stalčiaus dangtį į priekį.
- ▷ Uždarius stalčių: tarpas tarp dangčio ir stalčiaus.
- ▶ Išaktyvinkite HydroBreeze.
- ▷ Oro drègmė saugykloje sumažėja.

Didelė oro drègmė

- ▶ Atidarykite stalčių.
- ▶ Nustumkite stalčiaus dangtį į galą.
- ▷ Uždarius stalčių: dangtis gerai užsandarina stalčių.
- ▶ Aktyvinkite HydroBreeze.
- ▷ Oro drègmė saugykloje padidėja.
- Jei stalčiuje per daug drègmės:
- ▶ pasirinkite nustatymą «Maža oro drègmė».
- arba-
- ▶ Pašalinkite drègmę šluoste.

Pastaba

Su nustatymu «Maža oro drègmė» Fruit & Vegetable-Safe taip pat galima naudoti kaip Meat & Dairy-Safe.

- ▶ Nustatykite «mažą oro drègmę».

8.12 HydroBreeze

HydroBreeze padengia rūku maisto produktus ir pasirūpina drègmę skyrellyje.

HydroBreeze ir susijęs vandens bakas yra reguliuojamoje butelių lentynoje.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- vandens bakas išvalytas (žr. 9.7.3 Irangos valymas),
- vandens bakas tinkamai užfiksotas,
- drègmė nustatyta ties «Didelė oro drègmė» (žr. 8.11 Drègmés reguliavimas),
- HydroBreeze aktyvinta (žr. HydroBreeze).

Įranga

8.12.1 Vandens bako pripildymas



ISPĖJIMAS

Nešvarus vanduo!
Apsiuodijimai.

- Pilkite tik geriamajį vandenį.
- HydroBreeze išaktyvintas: ištuštinkite vandens baką.
- HydroBreeze nenaudojamas ilgesnį laiką: ištuštinkite vandens baką.

PRANEŠIMAS

Skysčiai, kurių sudėtyje yra cukraus!
HydroBreeze pažeidimas.
► Pilkite tik geriamajį vandenį.

Pastaba

Naudojant filtruotą, demineralizuotą vandenį, gaunamas geriausios kokybės geriamasis vanduo sklandžiam HydroBreeze veikimui.

Tokią vandens kokybę galima užtikrinti, naudojant specializuotoje prekyboje parduodamą stalo vandens filtru.

- I vandens indą pilkite tik filtruotą, demineralizuotą geriamajį vandenį.

Vandens bakas sumontuotas reguliuojamoje butelių lentynoje (žr. 1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga).




Fig. 74

- Paspauskite galinį, kairįjį priekinės stiklinės lentynėlės kampą.
- Stiklo lentynėlė pakyla į viršų.
- Pakelkite stiklinę lentynėlę ir iki galo atlenkite atgal Fig. 74 (1).
- Stiklinė lentynėlė yra stacioje padėtyje.
- Nustumkite slankiklį Fig. 74 (2) į kairę.
- Vandens bakas iššoka iš jdubos.
- Išimkite vandens baką Fig. 74 (3).
- Išvalykite vandens baką (žr. 9.7.3 Įrangos valymas).
Kampuota anga:
 - Pripilkite geriamojo vandens iki žymos.
 - Iš pradžių į jdubą įstatykite vandens bako dugną.
 - Lėtai nuleiskite priekinę dalį ir įspauskite baką.
- Vandens bakas užfiksuotas.

8.12.2 Vandens bako išardymas

Vandens baką galima išardyti, norint jį išvalyti.




Fig. 75

- Išardykite vandens baką.

8.13 Sviestinė

8.13.1 Sviestinės atidarymas / uždarymas




Fig. 76

8.13.2 Sviestinės išardymas

Sviestinę galima išardyti, norint ją išvalyti.




Fig. 77

- Išardykite sviestinę.

8.14 Dėklas kiaušiniams

Dėklą kiaušiniams galima ištraukti ir apsukti. Abi dėklų kiaušiniams dalis galima naudoti, norint atskirti, pvz., dėl pirkimo datos.

8.14.1 Dėklo kiaušiniams naudojimas




Fig. 78

- Viršutinė pusė: laikykite vištų kiaušinius.
- Apatinė pusė: laikykite putpelių kiaušinius.

8.15 Butelių laikiklis

8.15.1 Butelių laikiklio naudojimas




Fig. 79

- Užstumkite butelių laikiklį ant butelių.
- Buteliai neapvirks.

8.15.2 Butelių laikiklio išémimas




Fig. 80

- Tam nustumkite butelių laikiklį iki krašto į dešinę.
- Išimkite į galą.

8.16 FlexSystem

8.16.1 FlexSystem naudojimas

Naudojant FlexSystem, maisto produktus galima laikyti aiškiai, lanksciai ir surūšiavus. Juos galima aiškiai suskirstyti, pvz., į vaisius, daržoves ir pagal galiojimo datą.




Fig. 81

- Perstumkite vidinį indelį.

8.16.2 FlexSystem išémimas




Fig. 82

- Pakelkite FlexSystem gale.
- išimkite į viršų.

8.16.3 FlexSystem įdėjimas




Fig. 83

- Iš pradžių įdėkite FlexSystem priekį.
- Galinę dalį nuleiskite.

8.16.4 FlexSystem išardymas

FlexSystem galima išardyti, norint ją išvalyti.




Fig. 84

- Išardykite FlexSystem.

Techninis aptarnavimas

8.17 Ledo gabalėlių indelis su dangčiu*

8.17.1 Ledo gabalėlių indelio naudojimas




Fig. 85

Užšalus vandeniu:

- Ledo gabalėlių indelį laikykite po šiltu vandeniu.
- Nuimkite dangčių.
- Ledo gabalėlių indelį šiek tiek pasukite priešinga kryptimi.
- Išimkite ledo gabalėlius.

8.17.2 Ledo gabalėlių indelio išardymas

Ledo gabalėlių indelį galima išardyti, norint jį išvalyti.




Fig. 86

- Išardykite ledo gabalėlių indelį.

9 Techninis aptarnavimas

9.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras

FreshAir aktyviosios anglies filtras yra stalčiuje virš ventiliatoriaus.

Jis užtikrina optimalią oro kokybę.

- Aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius.
Esant nustatytam priminimui, pranešimu indikatoriuje raginama atlikti pakeitimą.
- Aktyviosios anglies filtrą galima išmesti į įprastas buities atliekas.

Pastaba

Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtra Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 FreshAir aktyviosios anglies filtro išėmimas




Fig. 87

- Ištraukite Fig. 87 (1) stalčių į priekį.
- Išimkite Fig. 87 (2) aktyviosios anglies filtra.

9.1.2 FreshAir aktyviosios anglies filtro įdėjimas




Fig. 88

- Įdėkite Fig. 88 (1) aktyviosios anglies filtrą pagal paveikslelį.
- Aktyviosios anglies filtras užsifiksuoja.
Jei aktyviosios anglies filtras nukreiptas žemyn:
- Iustumkite Fig. 88 (2) stalčių.
- Aktyviosios anglies filtras dabar paruoštas naudoti.

9.2 Vandens bakas*

InfinitySpring vandens bakas yra už apatinio stalčiaus.

9.2.1 Vandens bako išėmimas

- Užsukite čiaupą.
- Leiskite InfinitySpring 30 s tekėti, o likusį vandenį surinkite naudodami stiklinę.
- Išimkite stalčių.
- Pasukite vandens baką iki galo į kairę ir ištraukite.
- Lašantis vanduo surenkaamas į vandens surinkimo indą.
- Ištuštinkite vandenį iš vandens surinkimo indo.
- Vandens surinkimo indą išvalykite šluoste arba išplaukite indaplovėje.

9.2.2 Vandens bako įdėjimas




Fig. 89

- Išimkite stalčių.
- Idėkite vandens baką ir maždaug 90° pasukite į dešinę iki galo.
- Patikrinkite, ar vandens bakas sandarus ir iš jo neteka vanduo.
- Istatykite stalčių.
- Atsukite vandens čiaupą.
- Išleiskite orą iš vandens sistemos. (žr. 4.2.1 Oro išleidimas iš vandens sistemos)

Vietoj vandens filtro galima naudoti papildomą vandens baką.

Pastaba

Vandens baką galima įsigyti kaip atsarginę dalį.

9.2.3 Vandens surinkimo indo išémimas / įdėjimas

Vandens surinkimo indą galima išimti, norint jį išvalyti.




Fig. 90

- Vandens surinkimo indą ištraukite į priekį.

9.3 Vandens filtras*

Vandens filtras yra už apatinio stalčiaus.

- Jis surenka nuosėdas vandenye ir sumažina chloro skonį.
- Esant nurodytam našumui, vandens filtro keiskite kas 6 mėnesius arba pastebėjė ašķų pratakos sumažėjimą.
 - Vandens filtre yra aktyviosios anglies ir jį galima utilizuoti su jprastomis buitinėmis atliekomis.

Pastaba

Vandens filtro įsigysite Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.3.1 Vandens filtro išémimas

- Išimkite stalčių.
- Pasukite vandens filtrą iki galo į kairę ir ištraukite.
- Lašantis vanduo surenkamas į vandens surinkimo indą.
- Vandens surinkimo indą išvalykite šluoste arba išplaukite indaplovėje.

9.3.2 Vandens filtro įstatymas




Fig. 91

- Išimkite stalčių.
- Istatykite vandens filtrą ir maždaug 90° pasukite į dešinę iki galo.
- Patikrinkite, ar filtras sandarus ir iš jo neteka vanduo.
- Istatykite stalčių.



PERSPĖJIMAS

Naujame vandens filtre gali būti suspenduotujų medžiagų.

- Išleiskite 3 l vandens iš InfinitySpring ir jį utilizuokite.

► Dabar vandens filtras yra paruoštas naudoti.

9.4 Ištraukimo sistemų ardynas / montavimas

9.4.1 Patarimai, kaip išardyti prietaisą

Norédami išvalyti ištraukimo sistemas, kai kurias galite išardyti. Jūsų prietaise gali būti skirtinų ištraukimo sistemų.

Toliau nurodytas ištraukimo sistemas galima išardyti arba jų negalima išardyti:

Ištraukimo sistema	galima išardyti / negalima išardyti
Ištraukimas iki galo*	negalima išardyti*
Šaldytuvo skyriaus dalinis ištraukimas*	negalima išardyti*

9.5 Prietaiso atitirpinimas



ISPĖJIMAS

Netinkamas prietaiso atitirpdymas!

Sužalojimai ir pažeidimai.

- Norédami pagreitinti atitirpdymo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
- Nenaudokite jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garu įrenginių, atviros ugnies ar atitirpimą spartinančių aerozolių.
- Nešalinkite ledo aštariais daiktais.

Techninis aptarnavimas

Atitirpinama automatiškai. Tirpsmo vanduo išbėga pro nutekėjimo angą ir išgaruoja.


- Reguliariai valykite nutekėjimo angą (žr. 9.7 Prietaiso valymas).

9.6 Šaldiklio stalčiaus atitirpinimas rankiniu būdu*

Po ilgesnio veikimo skyrelyje susidaro šerkšno ir ledo sluoksnis.

Šie veiksnių pagreitina šerno ir ledo sluoksnio susidarymą:

- prietaisas dažnai atidaromas;
- dedami šilti maisto produktais.
- Išjunkite prietaisą.
- Ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklius.
- Sušaldytus produktus supakuokite į laikraštį arba į rankšluosčius ir laikykite vésioje vietoje.



- Ant vidurinės plokštės pastatykite puodą su karštu, bet ne verdančiu vandeniu.
- Atitirpinimas pagreitinamas.
- Palikite šaldiklio ir šaldytuvo duris praviras, kol ledas visiškai ištirps.
- Išimkite atitirpusius ledukus.
- Atkreipkite dėmesį į tai, kad tirpsmo vanduo netekėtų į apstatytus baldus.
- Tirpsmo vandenį kelis kartus nušluostykite kempinéle arba šluoste.
- Išvalykite prietaisą (žr. 9.7 Prietaiso valymas).

9.7 Prietaiso valymas

9.7.1 Paruošiamieji darbai



ISPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus!

- Ištraukite šaldytuvo kištuką arba nutraukite elektros srovės tiekimą.



ISPĖJIMAS

Gaisro pavojus

- Nepažeiskite šaldymo sistemos.
- Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- Ištraukite tinklo kištuką.
- arba-**
- Aktyvinkite CleaningMode. (žr. CleaningMode)

9.7.2 Vidaus valymas

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universaliųjų valiklį.
- Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
- Nenaudokite stiprių, šveičiamujų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.
- Plastikiniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
- Metaliniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.

- Nutekėjimo angą: pašalinkite nuosėdas plona pagalbine priemone, pvz., vatos pagaliuku.

9.7.3 Įrangos valymas

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universaliųjų valiklį.
- Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.
- Nenaudokite stiprių, šveičiamujų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

Valymas minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio:

- Lentyna
- Reguliuojamo pločio lentyna
- VarioSafe*
- Fruit & Vegetable-Safe dangtis
- Stalčius
- Reguliuojama butelių lentyna
- FlexSystem

Valymas drėgna šluoste:

- Teleskopiniai bėgeliai
Atkreipkite dėmesį: tepalas kreipiamosiose skirtas sutepti ir jo negalima pašalinti!

Plovimas indaplovėje iki 60 °C:

- Durų lentynėlė
- VarioBox
- Butelių laikiklis
- Lentyna
- Reguliuojamo pločio lentyna
- Reguliuojamo pločio lentynos laikančioji dalis
- HydroBreeze vandens bakas ir vandens bako dangtis
- Vandens surinkimo indas*
- Dėklas kiaušiniams
- Sviestinė
- Ledo gabalėlių indelis*
- Išardykitė įrangą: žr. atitinkamą skyrių.
- Išvalykite įrangą.

9.7.4 InfinitySpring valymas*

InfinitySpring dalytuva ir aplinką galima išvalyti, prietaiso neatjungiant nuo elektros srovės tinklo.

Išvalyti reikia:

- pirmą kartą pradedant eksplotuoti,
- nenaudojant ilgiau nei 5 dienas.
- Paspauskite apatinį dalytuvo mygtuką.
- Dalytuvas išlenda.
- Vandens išleidimo angą ir aplinką išvalykite minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
- Vėl atleiskite apatinį mygtuką.
- Išleiskite 2 l vandens iš InfinitySpring ir jį utilizuokite.*

9.7.5 HydroBreeze valymas

Išvalyti reikia:

- pirmą kartą pradedant eksplotuoti,
- HydroBreeze išaktyvintas daugiau nei 48 valandas.
- Vandens bako pripildymas iš naujo.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- HydroBreeze išaktyvintas (žr. HydroBreeze).
- Vandens bakas išimtas ir išplautas indaplovėje.
- Išvalykite išėmą drėgna šluoste.
- Istatykite vandens baką.
- Aktyvinkite HydroBreeze.

9.7.6 Išvalius

- Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.
- Prietaisą prijunkite ir įjunkite.
Kai temperatūra pakankamai žema:
 - Sudėkite maisto produktus.
 - Valymo procedūrą kartokite reguliarai.

10 Pagalba klientams

10.1 Techniniai duomenys

Temperatūros sritis	
Vėsinimas	3 °C iki 9 °C
BioFresh	0 °C iki 3 °C
BioFresh Professional* (Fish & SeaFood)*	-2 °C iki 0 °C* Galimi nustatymai :* 0 °C 0 °C* -2 °C 0 °C* -2 °C -2 °C*

Maksimalus užšaldomas kiekis/24 h	
Šaldiklio stalčius*	žr. duomenų skydelį ties «Užšaldymo pajėgumas .../24 h» *

Maksimalūs kepimo skardos matmenys	
Plotis	466 mm
Gylis	386 mm
Aukštis	50 mm

Apšvietimas	
Energinio efektyvumo klasė ¹	Šviesos šaltinis
Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės G vienas arba keli šviesos šaltiniai.	Šviesos diodas

¹ Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasių šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.

Prietaisams su WLAN jungtimi:

Dažnio duomenys	
Dažnų juosta	2,4 GHz
Maksimaliai spin-duliuojama galia	< 100 mW
Radio ryšio įrenginio naudojimo tikslas	Prijungimas prie vietinio WLAN tinklo duomenų mainams

10.2 Eksplataciniai garsai

Vykstant eksplatacijai, prietaisas skleidžia įvairius garsus.

- Esant **mažai vėsinimo galiai**, prietaisas veikia, taupydamas energiją, tačiau ilgiau. Garsumas yra **mažesnis**.
- Esant **didelei vėsinimo galiai**, maisto produktai atvėsimi greičiau. Garsumas yra **didesnis**.

Gedimas	Priežastis	šalinimas
	→ Prietaisas neįjungtas.	► Įjunkite prietaisą.

* priklausomai nuo modelio ir įrangos

Pavyzdžiai:

- aktyvintos funkcijos (žr. 7.2 Prietaiso funkcijos)
- veikiantis ventiliatorius
- šviežiai sudėti maisto produktai
- aukšta aplinkos temperatūra
- ilgai atidarytos durys

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis
Kunkuliavimas ir šnarėjimas	Šaltnešis teka į šaldymo kontūrą.	Iprastas darbinis garsas
Šnypštimas ir cypimas	Šaltnešis įpurškiamas šaldymo kontūrą.	Iprastas darbinis garsas
Burzgimas	Prietaisas vésina. Garsumas priklauso nuo vėsinimo galios.	Iprastas darbinis garsas
Brūžinimo garsai	Dury su uždaromyje amortizatoriai atidaromos ir uždaromos.	Iprastas darbinis garsas
Birbimas ir ošimas	Veikia ventiliatorius.	Iprastas darbinis garsas
Spragsėjimas	Komponentai įjungiami ir išjungiami.	Iprastas jungimo garsas
Dardėjimas arba zvimbimas	Aktyvūs vožtuvai arba sklendės.	Iprastas jungimo garsas

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūšis	Šalinimas
Vibracija	Blogai įmontuota	Gedimo garsas	Patirkinkite, kaip įmontuota. Ištiesinkite prietaisą.
Barškėjimas	Įranga, daiktai prie-taiso viduje	Gedimo garsas	Užfiksukite įrangos dalis. Palikite tarp daiktų atstumą.

10.3 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisas veiktų be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisas veikia blogai, patirkinkite, ar sutrikimas neatsirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebūs kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebūs pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

10.3.1 Prietaiso funkcija

Pagalba klientams

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Prietaisas neveikia.	→ Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	► Patirkinkite kištuką.
	→ Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis.	► Patirkinkite saugiklius.
	→ Srovės tiekimo nutrūkimas	► Prietaisą laikykite uždarytą. ► Apsaugokite maisto produktus: jeigu srovės tiekimas nutrūko ilgam, viršuje ant maisto produktų uždékite šalčio akumulatorių arba naudokite decentralizuotą šaldiklį. ► Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
	→ Prietaiso kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	► Patirkinkite prietaiso kištuką.
Temperatūra nepakankamai žema.	→ Blogai uždarytos prietaiso durys.	► Uždarykite prietaiso duris.
	→ Nepakankama ventiliacija.	► Atlaisvinkite ventiliacines groteles ir jas išvalykite.
	→ Per aukšta aplinkos temperatūra.	► Problemos sprendimas: (žr. 1.4 Prietaiso paskirtis).
	→ Durys atidarinėjamos per dažnai arba būna per ilgai atidarytos.	► Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaimė. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
	→ Neteisingai nustatyta temperatūra.	► Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patirkinkite po 24 valandų.
	→ Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.).	► Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vienos.
	→ Prietaisas nebuvo tinkamai įmontuotas į nišą.	► Patirkinkite, ar prietaisas buvo tinkamai įmontuotas ir teisingai užsidaro durys.
Durų sandariklis pažeistas arba jį reikia pakeisti dėl kitų priežasčių.	→ Durų sandariklį galima pakeisti. Jį galima pakeisti be pagalbinio įrankio.	► Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Prietaisas aplėdėjęs arba susidaro kondensato.	→ Durų sandariklis gali būti išslydęs iš griovelio.	► Patirkinkite, ar durų sandariklis grioveliję yra tinkamoje padėtyje.

10.3.2 Įranga

Gedimas	Priežastis	šalinimas
InfinitySpring neveikia.*	→ Vandens sistemoje yra oro.	► Išleiskite orą iš vandens sistemos (žr. montavimo instrukciją, Vandens prijungimas).
	→ Neatidaryta vandens jungtis.	► Atidarykite vandens jungtį.*
Vandens prataka InfinitySpring yra netolygi.*	→ Nešvarus perlatorius.	► Pakeiskite perlatorių. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
HydroBreeze nedrékina vėsinamų maisto produktų.	→ HydroBreeze neaktyvinta.	► Aktyvinkite HydroBreeze.
	→ Vandens bake per mažai vandens.	► Pripildykite vandens baką.
	→ Priešais koncentratorių yra nešvarumų.	► Išvalykite HydroBreeze.
	→ Vandens bakas blogai užfiksuotas numatytoje įduboje.	► Tinkamai užfiksukite vandens baką.
	→ Fruit & Vegetable-Safe dangtis yra nustatytas į padėtį «Maža oro drėgmė».	► Fruit & Vegetable-Safe dangtį nustatykite ties «Didelė oro drėgmė».

Gedimas	Priežastis	šalinimas
Nedega vidaus apšvietimas.	→ Prietaisas neįjungtas.	► Ijunkite prietaisą.
	→ Durys buvo praviros ilgiau nei 15 min.	► Laikant atidarytas duris, vidaus apšvietimas automatiškai išsijungia maždaug po 15 min.
	→ Perdegė apšvietimo šviesos diodas arba pažeista dengiamoji plokštėlė.	► Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnybą)
Neužsidaro šaldiklio skyrius.*	→ Fiksatorius užsifiksavo atidarius duris.	► Iš naujo paspauskite rankeną.

10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys (žr. 10 Pagalba klientams). Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiuroje arba ties home.liebherr.com/service.



ISPĖJIMAS

Nekvalifikuotas remontas!

Sužalojimai.

- Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 9 Techninis aptarnavimas), gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

10.4.1 Sasisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:

- prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- techninės priežiūros Nr. (servisas)
- serijos Nr. (S-Nr.)
- Iškveskite informaciją apie prietaisą ekrane. (žr. Informacija)
- arba-
- Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje. (žr. 10.5 Duomenų skydelis)
- Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
- Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
- Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
- Laikykites kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

10.5 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra už stalčių, vidinėje prietaiso pusėje.




Fig. 92

(1) Prietaiso pavadinimas (3) Serijos Nr.

(2) Techninės priežiūros Nr.

- Perskaitykite informaciją duomenų skydelyje.

11 Eksplotavimo nutraukimas

- Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- Išjunkite prietaisą. (žr. Prietaiso išjungimas)
- Ištraukite tinklo kištuką.
- Prieikus ištraukite prietaiso kištuką: ištraukite pajudinami iš kairės j dešinę.
- Išvalykite prietaisą. (žr. 9.7 Prietaiso valymas)
- Palikite pravirias duris, taip išvengsite nemalonų kvapų atsradimo.

12 Utilizavimas

12.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui



„Liebherr“ kai kuriuose prietaisuose jdeda baterijas. ES įstatymų leidėjas dėl aplinkos apsaugos priežasčių galutinį naudotojų įpareigoja prieš utilizuojant senus prietaisus šias baterijas išimti. Jei Jūsų prietaise yra baterijos, ant prietaiso yra tam tikra nuoroda.

Lemputės Tuo atveju, jei lemputes galite išimti patys, jų nesugadindami, prieš utilizuodami jas taip išmontuokite.

- Nutraukite prietaiso eksplotavimą.
- Prietaisas su baterijomis: išimkite baterijas. Aprašymą žr. skyriuje „Techninė priežiūra“.
- Jei įmanoma: išmontuokite lemputes, kad jų nesugadintumėte.

12.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas



Prietaise vis dar yra vertingų medžiagų, todėl jų reikia šalinti atskirai nuo nerūšiuotų buitinėlių atliekų.



Utilizuokite baterijas atskirai nuo seno prietaiso. Tam baterijas galite nemokamai grąžinti prekybos vietose bei perdirbimo ir žaliavų punktuose.

Lemputės



Li-Ion

Išmontuotas lemputes utilizuokite per atitinkamas surinkimo sistemas.

Vokietijai:

Vietiniuose perdirbimo ir žaliau punktuose prietaisą galite utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose. Perkant naują šaldytuvą / šaldiklį ir esant $> 400 \text{ m}^2$ prekybvietas plotui, senas prietaisas priimamas taip pat nemokamai prekybos vietoje.




ISPĖJIMAS

Bégantis šaltnešis ir alyva!

Gaisras. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bégantis šaltnešis ir alyva gali užsidegti.

► Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

► Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
► Utilizuokite baterijas, lemputes ir prietaisą pagal pirmiau pateiktus duomenis.



home.liebherr.com/fridge-manuals

LT Įmontuojamas šaldytuvas su „BioFresh“

Išleidimo data: 20231018

Prekių kodėl
rodyklė: **7088409-00**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland