



Naudojimo nurodymai

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Turinys


1	Apie prietaisą glaustai.....	3
1.1	Tiekimo apimtis.....	3
1.2	Prietaiso ir įrangos apžvalga.....	3
1.3	SmartDevice.....	4
1.4	Prietaiso paskirtis.....	4
1.5	Atitiktis.....	4
1.6	SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą.....	4
1.7	EPREL duomenų bazė.....	4
2	Bendrieji saugos nurodymai.....	5
3	Touch & Swipe ekrano veikimo principas.....	6
3.1	Navigacija ir simbolių aiškinimas.....	6
3.2	Meniu.....	6
3.3	Rimties režimas.....	7
4	Naudojimosi pradžia.....	7
4.1	Prietaiso ijjungimas (pirmosios eksploracijos pradžia).....	7
4.2	InfinitySpring eksploracijos pradžia*.....	8
4.3	IceMaker paleidimas*.....	8
4.4	HydroBreeze eksploracijos pradžia.....	8
5	Laikymas.....	8
5.1	Laikymo nuorodos.....	8
5.2	Šaldytuvo skyrius.....	8
5.3	BioFresh.....	8
5.4	Šaldiklio skyrius.....	9
5.5	Laikymo terminai.....	10
6	Energijos taupymas.....	11
7	Valdymas.....	11
7.1	Valdymo ir indikaciniai elementai.....	11
7.1.1	Status rodmuo.....	11
7.1.2	Indikacinės piktogramos.....	11
7.2	Prietaiso funkcijos.....	11
7.2.1	Nuorodos dėl prietaiso funkcijų.....	11
	Prietaiso išjungimas ir ijjungimas.....	11
	Temperatūros zonos išjungimas ir ijjungimas.....	12
	WLAN.....	12
	Temperatūra.....	13
	Temperatūros vienetas.....	14
	BioFresh B-Value	14
	D-Value.....	15
	SuperCool.....	15
	VarioTemp*.....	15
	SuperFrost.....	16
	Atitirpinimo ciklo paleidimas*	17
	PartyMode	17
	HolidayMode.....	17
	SabbathMode.....	18



EnergySaver	18
HydroBreeze.....	19
IceMaker / MaxIce *	20
Vandens tiekimas IceMaker *	21
TubeClean *	21
CleaningMode.....	21
Ekranų ryšumas.....	22
Durų aliarmas.....	22
Ivesties blokuotė.....	23
Kalba.....	23
Prietaiso informacija.....	23
Programinė įranga.....	23
Priminimas.....	24
Demonstracinis režimas.....	24
Gamyklinių nustatymų atstatymas.....	25
Pranešimai.....	25
Ispėjimų apžvalga.....	25
Ispėjimų išjungimas.....	25
Priminimų apžvalga.....	26
Priminimų išjungimas.....	27
Iranga.....	27
Durų lentynėlė.....	27
Lentynos.....	28
Reguliuojamo pločio lentyna.....	29
VarioSafe *	29
InfinitySpring*	31
Vieta kepimo skardai.....	31
Reguliuojama butelių lentyna.....	32
Stalčiai.....	32
Fruit & Vegetable-Safe dangtis.....	34
Drėgmės reguliavimas.....	34
HydroBreeze.....	34
Stiklinės lentynėlės.....	35
IceMaker*	35
VarioSpace.....	36
Sviestinė.....	36
Déklas kiaušiniams.....	36
Butelių laikiklis.....	37
FlexSystem.....	37
Šalčio akumuliatorius.....	38
Ledo gabalėlių indelis su dangčiu*	38
Lankstus ledukų stalčiaus skyriklis*	38
Techninis aptarnavimas.....	39
FreshAir aktyviosios anglies filtras.....	39
Vandens bakas*	39
Vandens filtras*	40
Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas.....	40
Prietaiso atitirpinimas.....	41
Prietaiso valymas.....	41

10	Pagalba klientams.....	42
10.1	Techniniai duomenys.....	42
10.2	Eksplotacinių garsai.....	43
10.3	Techninis sutrikimas.....	43
10.4	Klientų aptarnavimo tarnyba.....	45
10.5	Duomenų skydelis.....	45
11	Eksplotavimo nutraukimas.....	45
12	Utilizavimas.....	45
12.1	Prietaiso paruošimas utilizavimui.....	45
12.2	Ekologiškas prietaiso utilizavimas.....	46

Gamintojas nuolat tobulina visus tipus ir modelius. Todėl, pasilikdami teisę keisti formą, įrangą ir technologiją, tikimės Jūsų supratimo.

Piktograma	Paaiškinimas
	Perskaitykite instrukciją Su savo naujojo prietaiso privalumais susipažinsite atidžiai perskaitydami nurodymus, pateiktus šioje instrukcijoje.
	Papildomos instrukcijos rasite internete Skaitmeninę instrukciją su papildoma informacija ir kitomis kalbomis rasite internete pagal QR kodą šios instrukcijos priešnamiame puslaplyje arba įvedę techninės priežiūros numerį ties home.liebherr.com/fridge-manuals . Techninės priežiūros numeris nurodytas specifikacijų lentelėje: 
	Prietaiso tikrinimas Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą.
	Nuokrypiai Ši instrukcija galioja daugiau nei vienam modeliui, todėl joje gali pasitaikyti neatitinkamų. Skirsniai, skirti tik tam tikriems prietaisams, pažymėti žvaigždute (*).
	Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus ir atliktų veiksmų rezultatas Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus pažymėti ►. Atliktų veiksmų rezultatai pažymėti ▷.
	Vaizdo įrašai Vaizdo įrašus apie prietaisus rasite Liebherr-Hausgeräte YouTube kanale.

Ši naudojimo instrukcija galioja:

ICB(N)..i	51..
ICBNbsci	51..

Pastaba

Jei Jūsų prietaiso pavadinime yra N, vadinasi, tai yra NoFrost prietaisas.*

1 Apie prietaisą glaustai

1.1 Tiekimo apimtis

Patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų. Jei turite pretenzijų, kreipkitės į prekybos atstovą arba į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Siuntą sudaro šios dalys:

- įmontuojamas prietaisas,
- įrangą (atsižvelgiant į modelį),
- montavimo priemonės (atsižvelgiant į modelį),
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»
- techninės priežiūros brošiūra,

1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga




Fig. 1 Atvaizdo pavyzdys

Temperatūros sritis

- (A) Šaldytuvo skyrius
(B) BioFresh

- (C) Šaldiklio skyrius
(D) Šalčiausia zona

Įrangą

- (1) Valdymo elementai
(2) Ventiliatorius su FreshAir aktyviosios anglies filtru
(3) Sausa galinė sienelė
(4) Reguliuojamo pločio lentyna
(5) Lentyna
(6) InfinitySpring*
(7) VarioSafe*
(8) Vieta kepimo skardai
(12) Fruit & Vegetable-Safe
(13) Nutekėjimo anga
(14) Meat & Diary-Safe arba Fish & Seafood-Safe
(15) Šaldiklio stalčius
(16) IceMaker*
(17) VarioSpace
(18) Šaldymo padėklas
(19) Duomenų skydelis

Apie prietaisą glaučiai

- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| (9) Reguliuojamas butelių skyrius | (20) Durų lentynėlė |
| (10) HydroBreeze | (21) Butelių laikiklis |
| (11) Fruit & Vegetable-Safe dangtis | (22) VarioBox |

Pastaba

► Iš gamyklos pristatytos lentynos, stalčiai arba krepšeliai numatyti optimaliam energiniam efektyvumui. Tačiau išdėstymo pokyčiai nurodytu ištūmimo galimybų, pvz., lentynų šaldytuvo skyriuje, ribose neturi jokio poveikio energijos sąnaudoms.

1.3 SmartDevice

SmartDevice yra sujungimo sprendimas Jūsų šaldytuvo ir šaldiklio derinyje.

Jei Jūsų prietaisas palaiko SmartDevice arba yra tam paruoštas, savo prietaisą galite greitai ir lengvai prijungti prie WLAN. Su SmartDevice programėlė savo prietaisą galite valdyti iš mobiliojo galinio prietaiso. SmartDevice programėlė galite naudoti papildomas funkcijas ir nustatymo galimybes.

- SmartDevice palai- Prietaisas palaiko SmartDevice. Norė-
kantis prietaisais: dami prijungti savo prietaisą prie
WLAN, turite atsisiųsti SmartDevice
programėlę.



Daugiau informa- smartdevice.liebherr.com
cijos apie Smart-
Device:

SmartDevice
programėlės atsi-
siuntimas:



Idiegė ir sukonfigūravę SmartDevice
programėlę, savo prietaisą su Smart-
Device programėlę ir prietaiso funkcija
WLAN (žr. WLAN) prijungti prie savo
WLAN.

Pastaba

Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

1.4 Prietaiso paskirtis

Naudojimo paskirtis

Prietaisas skirtas tik maisto produktams vésinti namų arba panašioje į namų aplinkoje. Čia priskiriamas, pvz., naudojimas

- personalo virtuvėse, pensionuose su pusryčiais;
- kai jį naudoja svečiai sodybose, viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo vietose;
- viešajam maitinimui ir teikiant panašias paslaugas didmeninėje prekyboje.

Naudoti visais kitais tikslais draudžiama.

Numatomas netinkamas naudojimas

Draudžiama naudoti tokiemis naudojimo tikslams:

- medikamentams, kraujo plazmai, laboratorijų preparatams ar panašioms medžiagoms ir produktams pagal Medicinos produkto direktyvą 2007/47/EB sandėliuoti ir vésinti;
- naudoti potencialiai sprogiose aplinkose;

Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį galimi laikomos prekės pažeidimai ar ji gali sugesti.

Klimato klasės

Priklausomai nuo klimato klasės, prietaiso parametrai yra apskaičiuoti veikti ribotoje aplinkos temperatūroje. Jūsų prietaiso klimato klasė nurodyta duomenų skydelyje.

Pastaba

- Norėdami užtikrinti nepriekaištingą eksplloatavimą, laikykite nurodytos aplinkos temperatūros.

Klimato klasė	aplinkos temperatūrai nuo
SN	10 °C iki 32 °C
N	16 °C iki 32 °C
ST	16 °C iki 38 °C
T	16 °C iki 43 °C
SN-ST	10 °C iki 38 °C
SN-T	10 °C iki 43 °C

1.5 Atitiktis

Šaltnešio kontūro sandarumas patikrintas. Sumontuotas prietaisas atitinka specialias saugumo taisykles ir direktyvas.

ES rinkai: prietaisas atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

GB rinkai: prietaisas atitinka Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti šiuo interneto adresu: www.Liebherr.com

„BioFresh“ skyrelis atitinka skyrelį, skirto šaltai laikyti, reikalavimus pagal DIN EN 62552:2020.

1.6 SVHC medžiagos pagal REACH reglamentą

Ties toliau pateikta nuoroda galite patikrinti, ar Jūsų prietaise yra SVHC medžiagų pagal REACH reglamentą: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 EPREL duomenų bazė

Nuo 2021 m. kovo 1 d. informacijos apie energijos vartojimo ženklinimą ir ekologinio projektavimo reikalavimus galima rasti Europos gaminių duomenų bazėje (EPREL). Ties šia nuoroda <https://eprel.ec.europa.eu/> rasite gaminių duomenų bazę. Čia būsite paraginti įvesti modelio kodą. Modelio kodas nurodytas duomenų lentelėje.

2 Bendrieji saugos nurodymai

Rūpestingai saugokite naudojimo instrukciją, kad galėtumėte bet kada ja pasinaudoti.

Jeigu prietaisą perduosite toliau, tuomet perduokite naudojimo instrukciją kitiem savyinkams.

Norėdami tinkamai ir saugiai naudotis prietaisu, prieš naudodamiesi atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Visada laikykite joje pateiktų nurodymų, saugos ir įspėjamujų nuorodų. Jie / jos yra svarbūs (-ios), norint saugiai ir nepriekaištingai įrengti bei eksploatuoti prietaisą.

Pavojai naudotojui:

- Vaikams ir asmenims, turintiems fizinių, jutiklinių ar protinių negalių, arba patirties ir žinių stokojantiems asmenims, ši prietaisą leidžiama naudoti tik su priežiūra arba tik tuo atveju, jei jie buvo instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir suvokia su tuo susijusius pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Valyti ir atlikti naudotojo atliekamą techninę priežiūrą vaikams be priežiūros draudžiama. 3-8 metų vaikams krauti produktus į prietaisą ir iš jo iškrauti leidžiama. Jaunesni nei 3 metų vaikai turi laikytis nuo prietaiso atstumo.
- Kištukinis lizdas turi būti lengvai pasiekiamas, nes susiklosčius avarinei situacijai, prietaisą būtina greitai atjungti nuo srovės. Jis turi būti už galinės prietaiso sienelės.
- Norėdami išjungti prietaisą iš tinklo, traukite už kištuko. Tačiau netraukite už laido.
- Atsiradus gedimui, ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklius.
- Nepažeiskite maitinimo laido. Neeksplatuokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu.
- Bet kokius prietaiso remonto darbus arba pakeitimus gali atlikti tik klientų aptarnavimo tarnyba arba specialiai išmokyti specialistai.
- Prietaisą montuokite, prijunkite ir utilizuokite tik pagal instrukcijoje pateiktus nurodymus.
- Prietaisą naudokite tik sumontuotą.
- Gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl klaidingo prijungimo prie stacionariojo vandens jvado.

Gaisro pavojus:

- Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas (duomenys duomenų skydelyje) yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Išsiliejęs šaldymo agentas gali užsidegti.

- Nepažeiskite šaldymo sistemos vamzdelių.
- Prietaiso viduje nedirbkite su užsidegimo šaltiniais.
- Prietaiso viduje nenaudokite jokių elektros prietaisų (pvz., drékintuvų, šildytuvų, ledų ruošimo aparatų ir pan.).
- Jei išsiliejo šaltnešis: nuo išsiliejimo vietas patraukite atvirą ugnį arba uždegimo šaltinius. Gerai išvédinkite patalpą. Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai.
- Prietaiso viduje nelaikykite jokių sprogių medžiagų arba aerozolių balionelių su degaisiais dispersentais, pvz., butanu, propanu, pentanu ir pan. Tokius aerozolių balionelius atpažinsite pagal ant jų esančius užrašus arba atviros liepsnos simbolį. Dujoms nutekėjus, jos gali užsidegti nuo elektrinių dalių.
- Degančias žvakes, lempas ir kitus daiktus su atvira liepsna laikykite toliau nuo prietaiso, kad prietaisas neužsiliепsnotų.
- Alkoholinis gérimus arba kitokį alkoholį laikykite tik sandariai uždarytoje taroje. Alkoholiui ištekėjus, jis gali užsidegti nuo elektrinių dalių.

Nukritimo ir parvirtimo pavojus:

- prietaiso cokolio, stalčių, durų ir pan. nenaudokite vietoj pakopos arba atramos. Ypač neleiskite to daryti vaikams.

Pavojus apsinuodyti maisto produktais:

- nevertokite maisto produktų, kurių galiojimo laikas pasibaigęs.

Nutirpimų, nušalinimų ir skausmo sukėlimo pavojus:

- Jeigu prie šaltų paviršių ar užšaldytų / atvésintų produktų reikia liestis ilgiau, būtina imtis atitinkamų saugos priemonių, pvz., užsimauti pirštines.

Galite susižaloti ir sugadinti prietaisą:

- galima susižaloti karštais garais. Nenaudokite atitirpinimui jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garu įrenginių, atviros ugnies ar atitirpimą spartinančių aerozolių.
- Nešalinkite ledo aštriais daiktais.

Prispaudimo pavojus:

- Atidarydami ir uždarydami duris, nekiškite rankų į lankstą. Gali būti prispausti pirštai.

Prietaiso piktogramos:

Touch & Swipe ekrano veikimo principas



piktograma gali būti ant kompresoriaus. Ja žymima kompresoriaus alyva ir nurodoma apie šį pavojų: gali sukelti mirčių prarijus arba patekus į kvėpavimo takus. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Veikiant normaliu režimu joks pavojus nekyla.



Simbolis yra ant kompresoriaus ir žymi pavojų, kurį kelia degios medžiagos. Nenukljuokite lipduko.



Toks arba panašus lipdukas gali būti galinėje prietaiso pusėje. Ji rodo, kad duryse ir (arba) korpuose yra vakuumą izoliuojančios (VIP) arba perlito plokštės. Šis nurodymas svarbus tik perdirbant medžiagas. Nenukljuokite lipduko.

Laikykites kituose skyriuose pateiktų įspėjamųjų ir kitų specialiųjų nuorodų:

	PAVOJUS	žymi tiesioginę pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, yra mirtis arba sunkus kūno sužalojimai.
	ĮSPĖJIMAS	žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti mirtis arba sunkus kūno sužalojimai.
	ATSARGIAI	žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti lengvi arba vidutinio sunkumo kūno sužalojimai.
	DĒMESIO	žymi pavojingą situaciją, kurios pasekmė, jeigu nepavyko išvengti, gali būti daiktu sugadinimas.
	Pastaba	žymi naudingus nurodymus ir patarimus.

3 Touch & Swipe ekrano veikimo principas

Savo prietaisą galite valdyti Touch & Swipe ekrane. Touch & Swipe ekrane (toliau vadintamas ekranu), spustelėdami arba braukdami pasirinkite prietaiso funkcijas. Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.

3.1 Navigacija ir simbolių aiškinimas

Paveikslėliuose rodomi jvairūs simboliai, skirti narsyti ekrane. Šioje lentelėje aprašomi šie simboliai.

Simbolis	Apaščias
	Trumpai palieskite ekraną: funkcijos aktyvinimas / išaktyvinimas. Pasirinkimo patvirtinimas. Submeniu atidarymas.

Simbolis	Apaščias
	Ilgai spauskite ekraną su nurodytu laiku (pvz., 3 sekundės): funkcijos arba vertės aktyvinimas / išaktyvinimas.
	Braukite į dešinę arba į kairę: naršymas meniu.
	Trumpai palieskite piktogramą „Atgal“: peršokama per vieną meniu lygmenį atgal.
	Piktogramą „Atgal“ lieskite 3 sekundes: Peršokama atgal į būsenos rodmenį.
	Rodyklė su laikrodžiu: užtrunka daugiau nei 10 sekundžių, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	Rodyklė su nurodytu laiku: užtrunka nurodytą laiką, kol ekrane rodomas kitas rodmuo.
	Piktograma „Nustatymų meniu atidarymas“: perėjimas į nustatymų meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: nustatymų meniu eikite prie norimos funkcijos. (žr. 3.2.1 Nustatymų meniu atidarymas)
	Atverkite piktogramą „Išplėstinis meniu“: perėjimas į išplėstinį meniu ir jo atidarymas. Jei reikia: eikite išplėstiniame meniu prie norimos funkcijos. (žr. 3.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas)
10 sekundžių jokių veiksmų	Jei 10 sekundžių ekrane neatliksite jokio veiksmo, rodmuo peršoks arba į viršesnįjį meniu, arba tiesiai į būsenos rodmenį.
Atidarykite duris ir vėl uždarykite.	Jei atidarysite duris ir jas vėl uždarysite, rodmuo peršoks atgal į būsenos rodmenį.

Pastaba: ekrano paveikslėliai vaizduojami su angliskomis sqvokomis.

3.2 Meniu

Prietaiso funkcijos paskirstomos skirtinguose meniu:

Meniu	Aprašymas
Pagrindinis meniu	Jeigu ijjungsite prietaisą, tuomet automatiškai atsisite pagrindiniame meniu. Iš čia pateksite prie svarbiausių prietaiso funkcijų, į nustatymų meniu ir išplėstinį meniu.
	Nustatymų meniu yra kitos prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti.
Nustatymų meniu	
Išplėstinis meniu	Išplėstiniame meniu yra specialios prietaiso funkcijos, skirtos prietaisui nustatyti. Prieiga į išplėstinį meniu apsaugota skaičių kodu 151 .

3.2.1 Nustatymų meniu atidarymas




Fig. 2 Atvaizdo pavyzdys

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Nustatymų meniu atidarytas.
- Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

3.2.2 Išplėstinio meniu atidarymas



Fig. 3




Fig. 4 Atvaizdo pavyzdys, prieiga su skaičių kodu **151**

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Išplėstinis meniu atidarytas.
- Jei reikia: eikite prie norimos funkcijos.

3.3 Rimties režimas

Jei neliesite ekrano 1 minutę, ekranas persijungs į rimties režimą. Rimties režimu rodmens ryškumas yra prislopintas.

3.3.1 Rimties režimo išjungimas

- Ekraną trumpai palieskite pirštu.
- Rimties režimas baigtas.

4 Naudojimosi pradžia

4.1 Prietaiso ijjungimas (pirmosios eksplotacijos pradžia)

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- prietaisas įmontuotas pagal montavimo instrukciją ir prijungtas,
- iš prietaiso vidaus ir nuo jo pašalintos visos lipniosios juostelės, lipniosios ir apsauginės plėvelės bei transportavimo fiksatoriai,
- iš stalčių išimtos visos reklamos.
- Touch & Swipe ekrano veikimo principas yra žinomas. (žr. 3 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

Ijunkite prietaisą Touch & Swipe ekrane:

- Jei ekranas yra rimties režime: trumpai palieskite ekraną.
- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.




Fig. 5 Atvaizdo pavyzdys

- Rodomas būsenos rodmuo.
- Prietaisas atvésina iki gamykloje nustatytos tikslinės temperatūros.
- Prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu (rodomas būsenos rodmuo su DEMO): Jei prietaisas pasileidžia demonstraciniu režimu, demonstracinių režimų galite išaktivinti per kitas 5 minutes. (žr. Demonstracinių režimų)

Kita informacija:

- Paleiskite InfinitySpring. (žr. 4.2 InfinitySpring eksplotacijos pradžia*) *
- Paleiskite IceMaker. (žr. 4.3 IceMaker paleidimas*) *
- Paleiskite HydroBreeze. (žr. 4.4 HydroBreeze eksplotacijos pradžia)
- Paleiskite SmartDevice. (žr. 1.3 SmartDevice) ir (žr. WLAN)

Pastaba

Gamintojas rekomenduoja:

- Maisto produktų sudėjimas: palaukite maždaug 6 valandas, kol bus pasiektą nustatyta temperatūra.
- **Šaldytus produktus** laikykite -18 °C arba žemesnėje temperatūroje.
- Laikykite laikymo nuorodų. (žr. 5.1 Laikymo nuorodos)

Laikymas

Pastaba

Jūs įsigysite priedus Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 InfinitySpring eksplotacijos pradžia*

Jei Jūsų prietaisas yra su InfinitySpring, **prieš pirmą kartą naudodamis** iš vandens sistemos InfinitySpring turite išleisti orą ir išvalyklė InfinitySpring.

Įsitinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Vandens jungtis prijungta. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.
- Vandens bakas įstatytas. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.
- Vandens filtras įdėtas. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.*
- Prietaisas sumontuotas iki galio ir prijungtas.

4.2.1 Oro išleidimas iš vandens sistemos

- Atidarykite prietaiso duris.
- Prispauskite stiklinę prie InfinitySpring dalytuvo apatinės dalies.
- Viršutinė dalis išlenda ir į stiklinę teka oras arba vanduo.
- Tęskite procesą, kol vanduo į stiklinę pradės bėgti tolygiai sroveli.
- Iš vandens sistemos išleistas oras.

4.2.2 InfinitySpring valymas

(žr. 9.6.4 InfinitySpring valymas*)

4.3 IceMaker paleidimas*

Jei Jūsų prietaisas yra su IceMaker, **prieš pirmą kartą naudodamis** išvalyklė IceMaker.

Įsitinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Vandens jungtis prijungta. Žr. Installation Guide arba montavimo instrukciją.
- Prietaisas sumontuotas iki galio ir prijungtas.
- Išvalyklė IceMaker. (žr. 9.6.6 IceMaker valymas*)

4.4 HydroBreeze eksplotacijos pradžia

Jei Jūsų prietaisas yra su HydroBreeze, **prieš pirmą kartą naudodamis** išvalyklė HydroBreeze.

Įsitinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Prietaisas sumontuotas iki galio ir prijungtas.
- Išvalyklė HydroBreeze. (žr. 9.6.5 HydroBreeze valymas)
- Pripildykite vandens baką. (žr. 8.11.1 Vandens bako pripildymas)
- Aktyvinkite HydroBreeze. (žr. HydroBreeze)

5 Laikymas

5.1 Laikymo nuorodos



ISPĖJIMAS

Gaisro pavojus

- Prietaiso maisto produktų srityje nenaudokite jokių elektinių prietaisų, jei jų nerekomenduoja gamintojas.

Pastaba

Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vėsinimo galingumas.

- Neuždenkite vėdinimo angų.

Atsižvelkite į šiuos laikymo nurodymus:

- Neuždenkite oro angų prie ventiliatoriaus.*
- Šaldiklio skyriuje: maisto produktus gerai supakuokite.
- Produktus, kurie lengvai praranda skonį arba prisigeria kvapo, supakuokite į uždarus indus arba uždenkite.
- Supakuokite žalią mėsą arba žuvį į švarius, uždarus indus. Taip neleisite mėsai arba žuviai liestis su kitais maisto produktais arba ant jų lašeti.
- Laikykite skysčius uždaruose induose.
- Maisto produktus laikykite atstumu, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti.
- Maisto produktus laikykite pagal duomenis ant pakuočių.
- Visada galioja ant pakuočių nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

Pastaba

Nesilaikant šių nurodymų, maisto produktai gali sugesti.

5.2 Šaldytuvo skyrius

Prietaise dėl oro cirkuliacijos skirtingose vietose nusistato skirtinges temperatūros zonas. Skirtingas temperatūros zonas rasite prietaiso ir įrangos apžvalgoje. (žr. 1.2 Prietaiso ir įrangos apžvalga)

5.2.1 Maisto produktų suskirstymas

- Viršutinė sritis ir durys: laikykite sviestą, sūrį, konservus ir tūteles.
- Šalčiausia temperatūros zona: laikykite lengvai gendančius maisto produktus, pvz., paruoštus patiekalus.

5.3 BioFresh

Palyginti su įprastu vėsinimu, BioFresh skyrellyje laikomų įvairių šviežių maisto produktų laikymo trukmė yra ilgesnė.

Pastaba

Temperatūrai nukritus žemiau 0 °C, maisto produktai gali prišalti.

- Šalčiu jautrius daržoves, pvz., agurkus, baklažanus, cukinijas, ir šalčiu jautrius tropinius vaisius laikykite šaldytuvo skyriuje.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Cia nusistato beveik 0 °C laikymo klimatas. Sandarus dangtis užtikrina nuolatinį drėgnumą. Šis laikymo klimatas tinkamas nesupakuotiemis maisto produktams, kurie pasižymi dideliu natūralia drėgmė (pvz., salotoms, daržovėmis, vaisiams) laikyti.

Oro drėgnumas stalčiuje priklauso nuo sudėtų produkto drėgmės kieko ir nuo to, kaip dažnai stalčius atidarinėjamas. Oro drėgnumą galite reguliuoti. (žr. 8.10 Drėgmės reguliavimas)

Maisto produktų suskirstymas

- Laikykite nesupakuotus vaisius ir daržoves.
Jei oro drėgnumas per didelis:
- Sureguliuokite oro drėgnumą. (žr. 8.10 Drėgmės reguliavimas)

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Čia nusistato beveik 0 °C laikymo klimatas. Šis laikymo klimatas skirtas jautriems maisto produktams (pvz., pieno produktams, mėsai, žuviai, dešrai) laikyti.*

Čia nusistato beveik 0 °C laikymo klimatas. Šis laikymo klimatas skirtas jautriems maisto produktams (pvz., pieno produktams, mėsai, žuviai, dešrai) laikyti.*

Maisto produktų suskirstymas

- Laikykite sausus arba supakuotus maisto produktus.

5.3.3 Fish & Seafood-Safe -2°C | 0°C

*

Čia nusistato -2 °C ir 0 °C laikymo klimatas. Šis laikymo klimatas skirtas sausiem arba supakuotiems maisto produktus (pvz., pieno produktams, mėsai, žuviai, jūros gėrybėms, dešrai) laikyti.

Stalčiuje yra Fish & Seafood padéklas, kurį galite perstumti arba išimti.

Jūs galite temperatūrą nustatyti Touch & Swipe ekrane. Padalyti į skirtinges temperatūros zonas galima tik istačius Fish & Seafood dėklą. (žr. Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas)

Galimi tokie temperatūrų deriniai:



Fig. 6

Maisto produktų suskirstymas




Fig. 7

- Optimaliai vésinimo funkcijai užtikrinti: Fish & Seafood padéklą įdékite kaip parodyta (žr. Fig. 7) paveikslėlyje.
- Temperatūros zona -2 °C: laikykite šviežias jūros gėrybes arba žuvį.
- Temperatūros zona 0 °C: laikykite pieno produktus arba supakuotą mėsą.

Pastaba

Geriausias energijos sąnaudas pasieksite, esant temperatūrų deriniui **0 °C / 0 °C**.

Esant temperatūrų deriniui **-2 °C / 0 °C** ir **-2 °C / -2 °C**, energijos sąnaudos šiek tiek padidėja.

5.4 Šaldiklio skyrius

Esant -18 °C, tame palaikomas sausas, žvarbus laikymo klimatas. Žvarbus laikymo klimatas tinkamas kelis mėnesius laikyti giluminio šaldymo ir užšaldytus produktus, gaminti ledokus arba užšaldyti šviežius maisto produktus.

5.4.1 Maisto produktų užšaldymas

Užšaldomas kiekis

Per 24 valandas galėsite sužaldyti daugiausiai tiek šviežių produktų, kiek yra nurodyta duomenų skydelio (žr. 10.5 Duomenų skydelis) punkte „Užšaldymo pajegumas ...kg/24 h“.

Kad produktai greitai užšaltų, laikykite žemiau nurodyto vienos pakuočės svorio:

- vaisiai ir daržovės iki 1 kg;
- mėsa iki 2,5 kg.

Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost

Atsižvelgdamu į užšaldomą kiekį, prieš užšaldydami galite aktyvinti SuperFrost, kad pasiektumėte žemesnę užšaldymo temperatūrą. (žr. SuperFrost)

Prietaisai be NoFrost:*

- Aktyvinkite SuperFrost, kai užšaldomas kiekis yra didesnis nei maždaug 1 kg.*

Prietaisai su NoFrost:*

- Aktyvinkite SuperFrost, kai užšaldomas kiekis yra didesnis nei maždaug 2 kg.*

Laiko momentas, kada aktyvinsite SuperFrost, priklauso nuo užšaldomo kiekio:

Užšaldomas kiekis	SuperFrost aktyvinimo momentas
Mažas užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 6 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, suskirstykite maisto produktus.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Aktyvinkite SuperFrost likus maždaug 24 valandoms iki užšaldymo. Kai tik prietaisas automatiškai išaktyvins SuperFrost, suskirstykite maisto produktus.

Maisto produktų suskirstymas



PERSPĖJIMAS

Pavojuj susižeisti stiklo šukėmis!

Užšaldant gėrimus, buteliai ir skardinės gali įtrūkti. Ypač pavojinga šaldyti gėrimus, prisotintus angliarūgštę.

- Butelius ir skardines su gėrimais užšaldysite tik tuo atveju, jei BottleTimer funkciją aktyvinote SmartDevice programėlėje.

Užšaldomas kiekis	Maisto produktų suskirstymas
Mažas užšaldomas kiekis	Supakuotus maisto produktus paskirstykite į visus stalčius. Jei įmanoma, sudékite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.
Maksimalus užšaldomas kiekis	Supakuotus maisto produktus paskirstykite į visus stalčius. Jei įmanoma, sudékite maisto stalčiaus gale šalia galinės sienelės.

5.4.2 Maisto produktų atitirpdymas



ISPĖJIMAS

Pavojuj apsinuoduti maisto produktais!

- Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
- Atitirpintus produktus kuo greičiau apdorokite.

Maisto produktus galite atitirpdyti įvairiais būdais:

- šaldytuvo skyriuje
- mikrobangų krosnelėje
- orkaitėje arba konvekcinėje orkaitėje
- patalpos temperatūroje
- Išimkite tik tiek maisto produktų, kiek reikės tam kartui.

Laikymas

5.4.3 Šaldymo padėkla

Ant šaldymo padėklo galite atskirai sušaldyti uogas, prieskonines žoles, daržoves ir kitus smulkius produktus. Šaldyti produktai išsaugos savo pagrindinę formą, juos bus paprasčiau dalinti į porcijas.

Be to, taupydami vietą, ant šaldymo padėklo galite laikyti šalčio akumuliatorius.

- Nesupakuotus maisto produktus tam tikru atstumu paskirstykite ant šaldymo padėklo.

5.5 Laikymo terminai

Nurodyti laikymo terminai yra tik orientaciniai.

Mažiausia maisto produkty laikymo trukmė priklauso nuo ant pakuočės nurodytos datos.

5.5.1 Šaldytuvo skyrius

Taip pat galioja ant pakuočės nurodytas trumpiausias galiojimo laikas.

5.5.2 BioFresh

Laikymo trukmės Meat & Dairy-Safe saugykloje orientacinės vertės		
Sviestas	esant 1 °C	iki 90 dienų
Kietasis sūris	esant 1 °C	iki 110 dienų
Pienas	esant 1 °C	iki 12 dienų
Dešra, pjaustyta mėsa	esant 1 °C	iki 8 dienų
Paukštiena	esant 1 °C	iki 6 dienų
Kiauliena	esant 1 °C	iki 6 dienų
Jautiena	esant 1 °C	iki 6 dienų
Žvériena	esant 1 °C	iki 6 dienų

Pastaba

- Atkreipkite dėmesį į tai, kad baltymingi maisto produktai genda greičiau. Tai reiškia, jog kiaukutiniai ir vėžiagyviai sugenda greičiau nei žuvis, o žuvis sugenda greičiau nei mėsa.

Laikymo trukmės Fruit & Vegetable-Safe saugykloje orientacinės vertės		
Daržovės, salotos		
Artišokai	esant 1 °C	iki 14 dienų
Salierai	esant 1 °C	iki 28 dienų
Žiediniai kopūstai	esant 1 °C	iki 21 dienos
Brokoliai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Cikorijos	esant 1 °C	iki 27 dienų
Salotinės sultenės	esant 1 °C	iki 19 dienų
Žirniai	esant 1 °C	iki 14 dienų
Lapiniai kopūstai	esant 1 °C	iki 14 dienų
Morkos	esant 1 °C	iki 80 dienų
Česnakai	esant 1 °C	iki 160 dienų
Kaliaropės	esant 1 °C	iki 14 dienų
Gūžinės salotos	esant 1 °C	iki 13 dienų
Prieskoninės žolės	esant 1 °C	iki 13 dienų
Porai	esant 1 °C	iki 29 dienų

Laikymo trukmės Fruit & Vegetable-Safe saugykloje orientacinės vertės		
Grybai	esant 1 °C	iki 7 dienų
Ridikėliai	esant 1 °C	iki 10 dienų
Briuselio kopūstai	esant 1 °C	iki 20 dienų
Šparagai	esant 1 °C	iki 18 dienų
Špinatai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Garbanotieji kopūstai	esant 1 °C	iki 20 dienų
Vaisiai		
Abrikosai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Obuoliai	esant 1 °C	iki 80 dienų
Kriausės	esant 1 °C	iki 55 dienų
Gervuogės	esant 1 °C	iki 3 dienų
Datulės	esant 1 °C	iki 180 dienų
Braškės	esant 1 °C	iki 7 dienų
Figos	esant 1 °C	iki 7 dienų
Mélynės	esant 1 °C	iki 9 dienų
Avietės	esant 1 °C	iki 3 dienų
Serbentai	esant 1 °C	iki 7 dienų
Vyšnios, saldžios	esant 1 °C	iki 14 dienų
Kiviai	esant 1 °C	iki 80 dienų
Persikai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Slyvos	esant 1 °C	iki 20 dienų
Brukňės	esant 1 °C	iki 60 dienų
Rabarbarai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Agrastai	esant 1 °C	iki 13 dienų
Vynuogės	esant 1 °C	iki 29 dienų

Laikymo trukmės Fish & Seafood-Safe saugykloje orientacinės vertės*		
---	--	--

Jūros gėrybės

Vėžiagyviai	esant -2 °C	iki 4 dienų
Moliuskai	esant -2 °C	iki 6 dienų
Sušiai	esant -2 °C	iki 4 dienų
Žuvis	esant -2 °C	iki 4 dienų

5.5.3 Šaldiklio skyrius

Skirtingų maisto produkty orientacinė laikymo trukmė		
Valgomieji ledai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Dešra, kumpis	esant -18 °C	nuo 2 iki 3 mėnesių
Duona, kepiniai	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Žvériena, kiauliena	esant -18 °C	nuo 6 iki 9 mėnesių
Riebi žuvis	esant -18 °C	nuo 2 iki 6 mėnesių
Liesa žuvis	esant -18 °C	nuo 6 iki 8 mėnesių

Skirtingų maisto produkto orientacinė laikymo trukmė			
Sūris	esant -18 °C	nuo 2 iki 6	mėnesių
Paukštiena, jautiena	esant -18 °C	nuo 6 iki 12	mėnesių
Daržovės, vaisiai	esant -18 °C	nuo 6 iki 12	mėnesių

6 Energijos taupymas

- Visada užtikrinkite gerą oro cirkuliaciją. Neuždenkite ventiliacinių angų arba grotelių.
- Neuždenkite ventilatoriaus angų.
- Nemontuokite prietaiso į vietą, neapsaugotą nuo tiesioginių saulės spinduliu, šalia radiatoriaus ir pan.
- Jei prietaisą montuojate iš karto šalia orkaitės, gali šiek tiek padidėti energijos sąnaudos. Tai priklauso nuo orkaitės naudojimo trukmės ir naudojimo intensyvumo.
- Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengimo sąlygų, pvz., aplinkos temperatūros (žr. 1.4 Prietaiso paskirtis). Jei aplinkos temperatūra yra aukštesnė, energijos sąnaudos gali padidėti.
- Kiek įmanoma trumpiau laikykite prietaisą atidarytą.
- Kuo žemesnė temperatūra nustatyta, tuo didesnės energijos sąnaudos.
- Maisto produktų surūšiavimas: home.liebherr.com/food.
- Visus maisto produktus laikykite gerai supakuotus ir uždengtus. Taip nesusidarys šerkšnas.
- Maisto produktus išimkite tik tokiam laikui, kad jie ne perdaug sušiltų.
- Šiltus patiekalus dékite pirmiausia atvésinę iki kambario temperatūros.
- Užšaldytus produktus atitirpinkite šaldytuvo skyriuje.
- Jeigu susikaupė storas šerkšno sluoksnis: atitirpdykite prietaisą.*
- Kai atostogaujate ilgesnį laiką, naudokite HolidayMode (žr. HolidayMode).

7 Valdymas

7.1 Valdymo ir indikacinių elementų

7.1.1 Status rodmuo



- Fig. 8
- (1) Šaldytuvo skyriaus temperatūros indikatorius*
- (2) Temperatūros indikatorius BioFresh (Fish & SeaFood-Safe)*
- (3) Šaldiklio skyriaus temperatūros indikatorius*




Fig. 9

- (1) Šaldytuvo skyriaus temperatūros indikatorius*
- (2) BioFresh temperatūros indikatorius*

Status rodmuo rodo nustatyta temperatūrą ir tai yra pradinis rodmuo. Iš ten einama prie funkcijų ir nustatymų.

7.1.2 Indikacinių piktogramų

Indikacinių piktogramų suteikia informacijos apie esamą prietaiso būseną.

Piktograma	Prietaiso būsena
	Parengtis (Standby) Prietaisas arba temperatūros zona išjungtas (-a).
	Pulsuojantis skaičius Prietaisas veikia. Temperatūra pulsuoja, kol pasiekiami nustatyta vertė.
	Pulsuojanti piktograma Prietaisas veikia. Atliekamas nustatymas.

7.2 Prietaiso funkcijos

7.2.1 Nuorodos dėl prietaiso funkcijų

Prietaiso funkcijos gamykloje nustatytos taip, kad Jūsų prietaisais pilnuitinai veiktų.

Prieš keisdami, aktyvindami arba išaktyvindami prietaiso funkcijas, išsitinkite, kad įvykdotos šios sąlygos:

- Jūs perskaitėte ir supratote aprašymus apie ekrano veikimo principą. (žr. 3 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)
- Jūs susipažinote su savo prietaiso valdymo ir indikacinių elementais.

Prietaiso išjungimas ir įjungimas

Ši funkcija išjunkite ir įjungsite visą prietaisą.

Prietaiso išjungimas

Jei išjungsite prietaisą, prieš tai atlikti nustatymai liks išsaugoti.

Išsitinkite, kad įvykdotos šios sąlygos:

- Nurodymai atlikti tam tikrus veiksmus (žr. 11 Eksplatavimo nutraukimas) įvykdyti.



Fig. 10

Valdymas




Fig. 11

- Atlirkite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Prietaisas išjungtas.
- Parengties piktograma rodoma ekrane.
- Ekranas tampa juodas.

Prietaiso ijjungimas

Jei ekranas yra rimties režime:

- Trumpai palieskite ekraną.




Fig. 12 Atvaizdo pavyzdys

- Atlirkite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Jei prietaisas paleidžiamas demonstraciniu režimu:
 - Išaktyvinkite demonstracinių režimą. (žr. Demonstraciniu režimo išaktyvinimas)
 - Prietaisas ijjungtas.
 - Prieš tai atlirkite nustatymai atkurti.
 - Prietaisas atvésina iki nustatyto tikslinės temperatūros.

Temperatūros zonas išjungimas ir ijjungimas

Atskiras prietaiso temperatūros zonas galite išjungti atskirą vieną nuo kitos.

Naudojimas:

- Valymas
- Atitirpinimas

Šaldytuvo skyriaus išjungimas

Įsitinkinkite, kad jvykdytos šios sąlygos:

- Šaldytuvo skyrius ištuštintas.
- InfinitySpring vandens bakas ištuštintas.*




Fig. 13 Atvaizdo pavyzdys

- Atlirkite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Šaldytuvo skyrius išjungtas.

Šaldytuvo skyriaus ijjungimas




Fig. 14 Atvaizdo pavyzdys

- Atlirkite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Šaldytuvo skyrius ijjungtas.
- Prietaisas atvésina iki paskutinės nustatytos temperatūros.

WLAN

Su šia funkcija savo prietaisą prijungsite prie WLAN. Tada jū per SmartDevice programėlę galėsite valdyti mobiliajame galiniame prietaise. Su šia funkcija WLAN ryšį galėsite vėl atjungti arba atkurti.

Daugiau informacijos apie SmartDevice: (žr. 1.3 SmartDevice)

Pastaba

Toliau nurodytose šalyse funkcijos SmartDevice nėra: Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane.

WLAN ryšio užmezgimas pirmą kartą

Įsitinkinkite, kad jvykdytos šios sąlygos:

- SmartDevice programėlė įdiegta (apps.home.liebherr.com).
- Registracija SmartDevice programėlėje baigta.



Fig. 15




Fig. 16

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ryšys užmegztas.

WLAN ryšio atjungimas



Fig. 17




Fig. 18

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ryšys atjungtas.

WLAN ryšio atkūrimas



Fig. 19




Fig. 20

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Atkurti WLAN ryšio iš kitų WLAN nustatymų gamykliniai nustatymai.

Informacijos apie WLAN ryši rodymas




Fig. 21




Fig. 22

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

5 °C Temperatūra

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūrą.

Temperatūra priklauso nuo šių veiksnių:

- durų atidarymo dažnumo,
- durų atidarymo trukmės,
- patalpos, kurioje stovi šaldytuvas, temperatūros,
- maisto produktų rūšies, temperatūros ir kiekio.

Temperatūros zona	Gamykloje nustatyta temperatūra	Rekomenduojamas nustatymas
5 °C Šaldytuvo skyrius	5 °C	4 °C
-18 °C Šaldiklio skyrius	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh* Fruit & Vegetable-Safe* Meat & Dairy-Safe*	0 °C	B-Value (žr. BioFresh B-Value)
-210 °C Fish & Seafood-Safe*	-2 °C l 0 °C*	(žr. 5.3.3 Fish & Seafood-Safe *) *

Valdymas

Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas




Fig. 23 Atvaizdo pavyzdys

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Temperatūra nustatyta.

Šaldiklio skyriaus temperatūros nustatymas




Fig. 24

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Temperatūra nustatyta.

Temperatūros nustatymas BioFresh

Nustatykite temperatūrą per **BioFresh B-Value**.
(žr. BioFresh B-Value)

Temperatūros nustatymas „Fish & Seafood-Safe“*




Fig. 25 Atvaizdo pavyzdys

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Temperatūra nustatyta.



Temperatūros vienetas

Naudodami šią funkciją, nustatysite temperatūros vienetą. Kaip temperatūros vienetą galima nustatyti Celsijaus arba Farenheito laipsnius.

Temperatūros matavimo vienetu nustatymas




Fig. 26




Fig. 27 Atvaizdo pavyzdys: Perjungimas iš Celsijaus laipsnių į Farenheito laipsnius ir atvirkščiai.

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Temperatūros vienetas nustatytas.

B5

BioFresh B-Value

Naudodami šią funkciją, nustatysite BioFresh B-Value. Naudodami BioFresh B-Value, BioFresh galite nustatyti šiek tiek silčiau arba šalčiau, jei to reikia dėl aukštėsnių arba žemesnių aplinkos temperatūros. BioFresh B-Value pristačiant nustatyta ties B5 verte. Jei pakeisite B-Value, tada atkreipkite dėmesį į tolesnę lentelę:

Vertė	Aprāšymas
B1	Žemiausia temperatūra
B1-B4	Temperatūra gali nukristi žemiau 0 °C, todėl maisto produktai gali lengvai užšalti.
B5	Iš anksto nustatyta temperatūra
B9	Aukščiausia nustatyta temperatūra

BioFresh B-Value nustatymas




Fig. 28




Fig. 29 Atvaizdo pavyzdys: Pakeitimas iš B5 į B6.

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ BioFresh B-Value nustatyta.

- ▷ Būsenos indikatoriuje rodoma tikslinė temperatūra.*

D1 D-Value

D-Value nustatyta Jūsų prietaisui iš anksto ir jos negalima keisti.

SuperCool

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperCool. Jei aktyvinsite SuperCool, padidės prietaiso vésinimo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė vésinimo temperatūra. SuperCool galite aktyvinti, kai norite kuo greičiau atvésinti didelį kiekį maisto produktų.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

SuperCool aktyvinimas

Funkcijos aktyvinimo momentas:

- Jei šaldytuvo skyriuje norite laikyti šviežius maisto produktus: sudėdami maisto produktus, aktyvinkite funkciją.




Fig. 30




Fig. 31

► Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

► Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperCool aktyvintas.

▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas.

SuperCool išaktyvinimas

SuperCool automatiškai išaktyvinamas po 18 valandų. Tačiau SuperCool galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:



Fig. 32




Fig. 33

► Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-arba-

► Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.

▷ SuperCool išaktyvintas.

▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

- ▷ Prietaisas atvésina iki prieš tai nustatyto temperatūros.



VarioTemp*

Naudodami šią funkciją, šaldiklio skyrių galite naudoti kaip kitą vésinimo zoną. Temperatūrą galite nustatyti nuo -2 °C iki 14 °C. Jei aktyvinsite šią funkciją, prietaisas gali skleisti garsesnius garsus. Tačiau prietaisas pilnutinai veikia.

"Liebherr" rekomenduoja laikyti maisto produktus šaldiklio skyriuje, aktyvinus funkciją VarioTemp:

Temperatūros sritis	Maisto produktai
nuo 4 °C iki 9 °C	jau paruošti patiekalai, sūris, konservai
0 °C	supakuoti vaisiai ir daržovės
-2 °C	šviežia žuvis ir jūros gėrybės
nuo 10 °C iki 14 °C	šalčiui jautrūs maisto produktai, pvz., saldžiosios bulvės, moliūgai ir tropiniai vaisiai, bei visi maisto produktai ar gėrimai, kurie vartojant neturėtų būti per salti

VarioTemp aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:*

- IceMaker išvalyta. (žr. 9.6.6 IceMaker valymas*) *



ISPĖJIMAS

Pavojuj apsinuoduti maisto produktais!

- Atitirpintų maisto produkto nebeužšaldykite.
- Atitirpintus produktus kuo greičiau apdorokite.



Fig. 34




Fig. 35

► Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

► VarioTemp aktyvinta.

► VarioTemp nustatoma ties iš anksto nustatyta vertė.

► Būsenos indikatoriuje iš anksto nustatyta temperatūra bus rodoma tik tada, kai tik ji bus pasiekipta.

VarioTemp keitimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- VarioTemp aktyvinta. (žr. VarioTemp aktyvinimas)

Valdymas



ISPĖJIMAS

Pavojus apsinuoduti maisto produktais!

- Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite.
- Atitirpdintus produktus kuo greičiau apdorokite.




Fig. 36 Atvaizdo pavyzdys: pakeiskite VarioTemp iš 12 °C į 5 °C šaldytuvo ir šaldiklio deriniui su BioFresh.*




Fig. 37 Atvaizdo pavyzdys: pakeiskite VarioTemp iš 12 °C į 5 °C šaldytuvo ir šaldiklio deriniui su Fish & Seafood Safe.*

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- VarioTemp pakeista.
- Būsenos indikatorius nauja tikslinė temperatūra bus rodoma tik tada, kai tik ji bus pasiekta.

VarioTemp išaktyvinimas




Fig. 38




Fig. 39

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- VarioTemp išaktyvinta.
- Šaldiklio skyrius vėsinamas iki iš anksto nustatytos temperatūros.

* SuperFrost

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SuperFrost. Jei aktyvinsite SuperFrost, padidės prietaiso šaldymo galia. Taip bus užtikrinta žemesnė šaldymo temperatūra.

Naudojimas:

- šviežių maisto produktų greitas užšaldymas iki sukietėjimo.
Taip išsaugoma užšaldytų produktų maistinė vertė, išvaizdas ir skonis;
- šalčio atsargų laikomuose šaldytuose produktuose padidinimas prieš atitirpinant prietaisą.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

SuperFrost aktyvinimas

Išsitinkite, kad jvykdytos šios sąlygos:

- I užšaldomą kiekį ir SuperFrost aktyvinimo momentą atsižvelgta. (žr. Maisto produktų užšaldymas su SuperFrost)
- VarioTemp išaktyvintas. (žr. VarioTemp*) *




Fig. 40



Fig. 41

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- arba-
- Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.
- SuperFrost aktyvintas.
- Temperatūros indikatorių tampa mėlynas.

SuperFrost išaktyvinimas

SuperFrost automatiškai išaktyvinamas po 56–72 valandų, atsižvelgiant į jidėtą maisto produktų kiekį. Tačiau SuperFrost galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:




Fig. 42



Fig. 43

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- arba-

- Išaktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.
- ▷ SuperFrost išaktyvintas.
- ▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.
- ▷ Prietaisas atvésina iki prieš tai nustatytos temperatūros.



Atitirpinimo ciklo paleidimas*

Naudodami šią funkciją, automatinj atitirpinimo ciklą paleisite rankiniu būdu, jei atitirpinimo ciklas klaidos atveju nepasileis automatiškai.

Ši funkcija galioja NoFrost prietaisams.*

Atitirpinimo ciklo paleidimas



Fig. 44




Fig. 45

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Atitirpinimo ciklas paleistas: simbolis mirks, kol atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai.
- ▷ Jei atitirpinimo ciklas baigtas: prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

Atitirpinimo ciklo nutraukimas

Atitirpinimo ciklas baigiamas automatiškai. Tačiau atitirpinimo ciklą galite bet kada nutraukti atitirpinimo proceso metu:




Fig. 46

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Atitirpinimo ciklas nutrauktas.
- ▷ Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.



PartyMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite PartyMode. PartyMode aktyvina jvairias funkcijas, naudingas vakarėliui.

PartyMode aktyvina šias funkcijas:

- SuperCool
- SuperFrost
- IceMaker su MaxIce (žr. IceMaker / MaxIce *) *

Nurodytas funkcijas galite nustatyti individualiai ir lanksčiai. Jei išaktyvinsite PartyMode, visi pakeitimai bus atmesti.

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

PartyMode aktyvinimas

Išsitikinkite, kad jvykdysios šios salygos:*

- IceMaker paleistas. (žr. 4.3 IceMaker paleidimas*)




Fig. 47



Fig. 48

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ PartyMode ir susijusios funkcijos yra aktyvintos.
- ▷ Temperatūros rodmuo tampa mėlynas.
- ▷ Esama temperatūra mirksi, kol pasiekiamama tikslinė temperatūra.

PartyMode išaktyvinimas

PartyMode automatiškai išaktyvinamas po 24 valandų. Tačiau PartyMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:




Fig. 49



Fig. 50

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ PartyMode išaktyvinta.
- ▷ Prietaisas atvésina iki prieš tai nustatytos temperatūros: esama temperatūra mirksi, kol pasiekiamama tikslinė temperatūra.



HolidayMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite HolidayMode. Jei aktyvinsite HolidayMode, šaldytuvo skyrius bus nustatytas ties 15 °C. Tai padeda taupyti energiją ilgesniais nebuvo laikotarpiais ir apsaugo nuo blogo kvapo bei pelėsio atsiradimo.

Prietaiso būsena aktyvinus HolidayMode
--

Šaldytuvo skyrius atvésina iki 15 °C.

BioFresh atvésina iki 15 °C.

Šaldiklio skyriuje išlieka nustatyta temperatūra.

PartyMode išaktyvintas.

SuperCool išaktyvintas.

HolidayMode aktyvinimas

- Visiškai ištūstinkite šaldytovo skyrių.
- Visiškai ištūstinkite BioFresh.

Valdymas




Fig. 51



Fig. 52

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ HolidayMode aktyvintas.
- ▷ Temperatūros indikatorius tampa mėlynas ir Jame rodoma HolidayMode piktograma.

HolidayMode išaktyvinimas




Fig. 53



Fig. 54

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ HolidayMode išaktyvintas.
- ▷ Prietaisas atvésina iki prieš tai nustatytos temperatūros.



SabbathMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite SabbathMode. Jei aktyvinsite šią funkciją, kai kurios elektroninės funkcijos bus išjungtos. Tai reiškia, kad Jūsų prietaisas atitinka religinius žydų švenčių, pavyzdžiu, šabo, reikalavimus ir „STAR-K Kosher“ sertifikatą.

Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode

Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.

Visos funkcijos ekrane, išskyrus funkciją SabbathMode išaktyvinimas yra užblokuotos.

Aktyvios funkcijos lieka aktyvios.

Kai durys uždaromos, ekranas lieka šviesus.

Vidaus apšvietimas išaktyvintas.

Priminimai nesuničiami. Nustatytas laiko intervalas sustabdomas.

Priminimai ir jspėjimai nerodomi.

Durų aliarmo nėra.

Temperatūros aliarmo nėra.

IceMaker neveikia.*

InfinitySpring neveikia.*

Atitirpinimo ciklas veikia tik nurodytu laiku, neatsižvelgiant į prietaiso naudojimą.

Prietaiso būsena aktyvinus SabbathMode

Nutrūkus elektros srovės tiekimui, prietaisas persijungia atgal į režimą SabbathMode.

Prietaiso būsena

Pastaba

Sis prietaisas turi instituto „Institute for Science and Halacha“ sertifikatą. (www.machonhalacha.co.il)

Per STAR-K sertifikuotų prietaisų sąrašą rasite ties www.star-k.org/appliances.

SabbathMode aktyvinimas



ISPĖJIMAS

Pavojuς apsinuodyti dėl sugedusių maisto produktų! Jei aktyvinote SabbathMode ir nutrūksta elektros srovės tiekimas, būsenos indikatoriuje nerodomas pranešimas apie elektros srovės tiekimo nutrūkimą. Atkūrus elektros srovės tiekimą, prietaisas toliau veikia režimu SabbathMode. Nutrūkus elektros srovės tiekimiui gali sugesti maisto produktai ir juos vartojant galima apsinuodyti.

Nutrūkus elektros srovės tiekimiui:

- maisto produktų, kurie buvo užšaldyti ir atitirpo, nevalgykite.



Fig. 55



Fig. 56

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ SabbathMode aktyvinta.
- ▷ Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas SabbathMode.

SabbathMode išaktyvinimas

SabbathMode automatiškai išaktyvinamas po 80 valandų. Tačiau SabbathMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:




Fig. 57

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ SabbathMode išaktyvintas.



EnergySaver

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite energijos taupymo režimą. Jei aktyvinsite energijos taupymo režimą, prietaise sumažės energijos sąnaudos ir padidės temperatūra. Maisto produktai išliks švieži, tačiau jų galiojimo laikas sutrumpės.

Temperatūros zona	Rekomenduojamas nustatymas (žr. Šaldytuvo skyriaus temperatūros nustatymas)	Temperatūra, esant aktyviam Energy-Saver
5 °C Šaldytuvo skyrius	4 °C	7 °C
-18 °C Šaldiklio skyrius	-18 °C	-16 °C

Temperatūros

EnergySaver aktyvinimas



Fig. 58




Fig. 59

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Energijos taupymo režimas aktyvintas.

EnergySaver išaktyvinimas



Fig. 60




Fig. 61

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Energijos taupymo režimas išaktyvintas.

HydroBreeze

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite HydroBreeze. Kai aktyvinate funkciją, HydroBreeze generuoja „BioFresh-Safe“ smulkų, šaltą rūką. Taip pailgėja nesupakuotų salotų, daržovių ir vaisių, kurie pasižymi didele natūralia drégme, laikymo trukmę.

Kai aktyvinate funkciją, HydroBreeze aktyvinamas automatiškai kas 90 minučių 4 sekundėms, esant uždarytoms durims. Jei atidarysite duris, HydroBreeze bus aktyvintas automatiškai, atsižvelgiant į nustatymą:

Vertė	Apaščias
1	Atidarius duris, HydroBreeze aktyvus 4 sekundės.
2	Atidarius duris, HydroBreeze aktyvus 6 sekundės.

Vertė	Apaščias
3	Atidarius duris, HydroBreeze aktyvus 8 sekundės.
išaktyvintas (išankstinis nustatymas)	HydroBreeze išaktyvintas.

HydroBreeze trukmė atidarius duris

HydroBreeze aktyvinimas

Pastaba

Kai aktyvinate HydroBreeze, tačiau stalčiuje nelaikote jokių maisto produktų, stalčiaus dugne susidaro kondensatas.

- HydroBreeze aktyvinkite tik tada, kai stalčiuje laikote maisto produktus.

Įsitikinkite, kad įvykdysios šios sąlygos:

- HydroBreeze išvalytas. (žr. 9.6.5 HydroBreeze valymas)
- Vandens bakas pripildytas. (žr. 8.11.1 Vandens bako pripildymas)

HydroBreeze aktyvinsite, pasirinkę vertę HydroBreeze trukmei:



Fig. 62




Fig. 63 Atvaizdo pavyzdys: HydroBreeze aktyvinimas su 3 verte.

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- HydroBreeze aktyvintas.

HydroBreeze išaktyvinimas



Fig. 64




Fig. 65

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- HydroBreeze išaktyvintas.

Valdymas



IceMaker / MaxIce *

Naudodami funkciją IceMaker, aktyvinkite arba išaktyvinkite ledukų gamybą. Naudodami funkciją MaxIce, padidinsite IceMaker ledukų kiekį.

Daugiau informacijos apie ledukų kiekius:	(žr. 10.1 Techniniai duomenys)
Daugiau informacijos apie vandens tiekimą IceMaker:	(žr. Vandens tiekimas IceMaker *)
Daugiau informacijos apie IceMaker linijų valymą:	(žr. TubeClean *)

Kai funkcija aktyvi, prietaisas veikia didesne galia. Dėl to prietaiso darbiniai garsai laikinai gali būti garsesni ir padidėja energijos sąnaudos.

IceMaker aktyvinimas

Įsitikinkite, kad įvykdotos šios sąlygos:

- Vandens tiekimas stacionarioje vandens jungtyje užtikrintas. Žr. montavimo instrukciją.
- IceMaker paleistas. (žr. 8.13 IceMaker*)



Fig. 66




Fig. 67

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- arba-
- Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.
- IceMaker aktyvintas. Gali tekti palaukti iki 24 valandų, kol IceMaker pagamins pirmuosius ledukus.

IceMaker aktyvinimas su MaxIce

Jei funkcijos IceMaker dar neaktyvinote, įsitikinkite, kad įvykdotos šios sąlygos:

- Vandens tiekimas stacionarioje vandens jungtyje užtikrintas. Žr. montavimo instrukciją.
- IceMaker paleistas. (žr. 8.13 IceMaker*)



Fig. 68




Fig. 69

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- arba-
- Aktyvinkite naudodami SmartDevice programėlę.
- IceMaker aktyvinta su MaxIce.

Keitimas iš IceMaker į MaxIce ir atvirkščiai

Jei aktyvinote IceMaker ir norite pakeisti į MaxIce:




Fig. 70




Fig. 71

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- IceMaker aktyvinta su MaxIce.

Jei aktyvinote MaxIce ir norite pakeisti į IceMaker:




Fig. 72




Fig. 73

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- IceMaker aktyvintas.
- MaxIce išaktyvintas.

IceMaker / MaxIce išaktyvinimas




Fig. 74




Fig. 75 Vaizdavimo su aktyvinta funkcija IceMaker pavyzdys

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- arba -
- Išaktyvinkite naudodam SmartDevice programėlę.
- IceMaker ir MaxIce išaktyvintos.
- Vykstanti ledukų gamyba baigiamā.
- IceMaker išsijungia automatiškai.

5

Vandens tiekimas IceMaker *

Naudodam šią funkciją, nustatytite vandens tiekimą IceMaker. IceMaker vandens tiekimo sklendė reguliuoja tiekimą vandens kiekį. Vandens tiekimą IceMaker galite pakeisti, jei vandens tiekimas netinka vandens slėgiui ir išvesto dydžio ledukams.

Vandens tiekimas IceMaker pristatant nustatytas ties vertė 5. Galite pasirinkti vertę nuo 1 (mažiausias tiekiamas kiekis) iki 8 (didžiausias tiekimas kiekis).

Vandens tiekimo IceMaker nustatymas

Isitinkinkite, kad jvykdytos šios sąlygos:

- IceMaker paleistas. (žr. 4.3 IceMaker paleidimas*)
- IceMaker aktyvinta. (žr. IceMaker / MaxIce *)




Fig. 76




Fig. 77 Atvaizdo pavyzdys: Paketimas iš 5 vertės į 6 vertę.

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Vandens tiekimas IceMaker nustatytas.



TubeClean *

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite TubeClean. Jei aktyvinsite TubeClean, bus išvalyotos IceMaker linijos.

TubeClean aktyvinimas

Isitinkinkite, kad jvykdytos šios sąlygos:

- IceMaker valymas paruoštas. (žr. 9.6.6 IceMaker valymas*)
- Paruošti tušti 1,5 l talpos ir maks. 10 cm aukščio indai.
- Isattykite indą į stalčių po IceMaker.



Fig. 78




Fig. 79

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- TubeClean aktyvinta.
- Valymo procesas paleistas: simbolis mirksi, kol valymo procesas po 60 minučių baigiamas automatiškai.
- Jei valymo procesas baigtas: prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.

TubeClean išaktyvinimas

Is TubeClean automatiškai išeinama po 60 minučių. Tačiau TubeClean galima bet kada išaktyvinti ir valymo proceso metu:




Fig. 80

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- TubeClean išaktyvinta: Valymo procesas nutraukiamas.
- Prietaisas toliau veikia normaliuoju režimu.



CleaningMode

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite CleaningMode. Naudojant CleaningMode, galima patogiai išvalyti prietaisą.

Šis nustatymas susijęs su šaldytuvo skyriumi.

Naudojimas:

- Išvalykite šaldytuvo skyrių. (žr. 9.6 Prietaiso valymas)
- Išvalykite InfinitySpring. (žr. 9.6.4 InfinitySpring valymas*) *

Prietaiso būsena aktyvinus CleaningMode

Būsenos indikatorius nuolat rodomas CleaningMode.

Šaldytuvo skyrius išjungtas.

Valdymas

Prietaiso būsena aktyvinus CleaningMode
Vidaus apšvietimas aktyvintas.
Priminimai ir jspėjimai nerodomi. Neskamba garso signalas.
InfinitySpring neveikia.*
Prietaiso būsena

CleaningMode aktyvinimas



Fig. 81



Fig. 82

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- CleaningMode aktyvintas.
- Būsenos indikatoriuje nuolat rodomas CleaningMode.

CleaningMode išaktyvinimas

CleaningMode automatiškai išaktyvinamas po 60 minučių. Tačiau CleaningMode galima bet kada išaktyvinti ir rankiniu būdu:




Fig. 83

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- CleaningMode išaktyvintas.
- Prietaisas atvésina iki prieš tai nustatytos temperatūros.



Ekrano ryškumas

Naudodami šią funkciją, nustatysite ekrano ryškumą.

Galite patys nustatyti tokias ryškumo pakopas:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (išankstinis nustatymas)

Ryškumo nustatymas



Fig. 84




Fig. 85 Atvaizdo pavyzdys: pakeitimas iš 80 % į 60 %.

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Ekrano ryškumas nustatytas.



Durų aliarmas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite durų aliarmą. Durų aliarmas suskamba, kai durys per ilgai atidarytos. Durų aliarmas buvo aktyvintas prieš pristatant. Jūs galite nustatyti, kiek laiko galés būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas.

Galite nustatyti tokias vertes:

- 1 minutė
- 2 minutės
- 3 minutės
- Išj.

Durų aliarmo nustatymas




Fig. 86




Fig. 87 Atvaizdo pavyzdys: Durų aliarmo pakeitimas iš 1 minutės į 3 minutes.

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Durų aliarmas nustatytas.

Durų aliarmo išaktyvinimas




Fig. 89




Fig. 90

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Durų aliarmas išaktyvintas.



Ivesties blokuotė

Naudodami šią funkciją, aktyvinkite arba išaktyvinkite įvesties blokuotę. Įvesties blokuotė apsaugo, kad įrenginį netyčia valdytų, pvz., vaikai.

Naudojimas:

- apsaugojimas nuo netikėto funkcijų pakeitimo;
- apsaugojimas nuo netikėto prietaiso išjungimo;
- apsaugojimas nuo netikėto temperatūros nustatymo.

Ivesties blokuotés aktyvinimas

Aktyvinę įvesties blokuotę, galite ir toliau naršyti meniu, tačiau negalite pasirinkti arba keisti kitų funkcijų.




Fig. 91




Fig. 92

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Įvesties blokuotė aktyvinta.

Ivesties blokuotés išaktyvinimas



Fig. 93




Fig. 94

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Įvesties blokuotė išaktyvinta.



Kalba

Naudodami šią funkciją, nustatysite rodomą klaidą.

Galite patys nustatyti tokias kalbas:

- Vokiečių

- Anglų
- Prancūzų
- Ispanų
- Italų
- Olandų
- Čekų
- Lenkų
- Portugalų
- Bulgarų
- Rusų
- Kinų

Kalbos nustatymas



Fig. 95




Fig. 96 Atvaizdo pavyzdys, atsižvelgiant į kalbą ir temperatūrą

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Kalba nustatyta.
- ▷ Rodmuo peršoka atgal į būsenos rodmenį.

Prietaiso informacija

Naudodami šią funkciją, matysite savo prietaiso modelio pavadinimą, indeksą, serijos numerį ir techninės priežiūros numerį. Visų kitų pranešimų atveju turite susiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

Be to, naudodami šią funkciją, atversite išplėstinį meniu. (žr. 3 Touch & Swipe ekrano veikimo principas)

Prietaiso informacijos rodymas



Fig. 97




Fig. 98

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Ekrane rodoma prietaiso informacija.



Programinė įranga

Naudodami šią funkciją, matysite prietaiso programinės įrangos versiją.

Valdymas

Programinės įrangos versijos rodymas




Fig. 99



Fig. 100

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Ekrane rodoma programinės įrangos versija.



Priminimas

Su šia funkcija aktyvinsite arba išaktyvinsite priminimus. Funkcija buvo aktyvinta prieš pristatant.

Jei funkcija aktyvinta, rodomi šie priminimai:

- Pakeiskite vandens filtra (žr. Vandens filtro keitimas*) *
- Pakeiskite FreshAir aktyviosios anglies filtra (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas)

Priminimo aktyvinimas




Fig. 101



Fig. 102

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Priminimas aktyvintas.

Priminimo išaktyvinimas




Fig. 103



Fig. 104

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Priminimas išaktyvintas.



Demonstracinių režimų

Demonstraciniis režimas – tai speciali funkcija pardavėjams, kurie nori parodyti, kaip veikia prietaiso funkcijos. Jei aktyvinsite demonstracinių režimą, visos techninės šalčio funkcijos bus išaktyvintos.

Jei ijjungsite prietaisą ir būsenos indikatoriuje bus rodoma „Demo“, vadinas, demonstraciniis režimas jau aktyvintas.

Jei aktyvinsite demonstracinių režimą ir po to išaktyvinsite ji vėl, bus atstatyti gamykliniai prietaiso nustatymai. (žr. Gamyklinių nustatymų atstatymas)

Demonstracinių režimų aktyvinimas




Fig. 105




Fig. 106

- Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- Demonstracinius režimus aktyvintas.
- Prietaisas išjungtas.
- Ijunkite prietaisą. (žr. 4.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksploatacijos pradžia))
- Būsenos indikatoriuje rodoma „DEMO“.

Demonstracinių režimų išaktyvinimas




Fig. 107




Fig. 108

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Demonstracinis režimas išaktyvintas.
- ▷ Prietaisas išjungtas.
- ▶ Ijunkite prietaisą. (žr. 4.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksplotacijos pradžia))
- ▷ Atstatomi gamykliniai prietaiso nustatymai.



Gamyklinių nustatymų atstatymas

Naudodamini šią funkciją, atstatysite visų nustatymų gamyklinius nustatymus. Visi prieš tai Jūsų atlikti nustatymai atstatomi ties pradiniais nustatymais.

Atstatatos atlikimas



Fig. 109




Fig. 110

- ▶ Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.
- ▷ Prietaisas atstatytas.
- ▷ Prietaisas išjungtas.
- ▶ Paleiskite prietaisą iš naujo. (žr. 4.1 Prietaiso įjungimas (pirmosios eksplotacijos pradžia))

7.3 Pranešimai

Yra dvi pranešimų kategorijos:

Kategorija	Reikšmė
Ispėjimas	Ispėjimai rodomi, esant durų aliarmui arba atsiradus veikimo sutrikimui. Paprastesnius ispėjimus galite išjungti patys. Dėl sudėtingesnių veikimo sutrikimų turite susisiekti su klientų aptarnavimo tarnyba. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Priminimas	Priminimai primena bendruosius procesus. Jūs galite šiuo procesu atlikti ir taip išjungti pranešimą.

7.3.1 Ispėjimų apžvalga


Prietaiso elgsena atsiradus ispėjimų:

- ispėjimas rodomas ekrane raudonas;
- girdimas garsėjantis aliarmo signalas;
- esant kai kuriems ispėjimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
	Pranešimas rodomas, kai durys per ilgai atidarytos.	Atlikite veiksmus (žr. Durų aliarmas).
	Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje padidėja dėl srovės tiekimo nutrūkimo.	Atlikite veiksmus (žr. Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas).
	Pranešimas rodomas, kai temperatūra šaldiklyje neatitinka nustatyto temperatūros.	Atlikite veiksmus (žr. Temperatūros aliarmas).
	Pranešimas rodomas, kai yra prietaiso klaida. Prietaiso konstrukcijėje dalyje yra klaida.	Atlikite veiksmus (žr. Klaida).
	Pranešimas rodomas, jei prietaiso nebuvo galima susieti su WLAN. (žr. WLAN ryšio užmezgimas pirma kartą)	Atlikite veiksmus (žr. WLAN klaida).

7.3.2 Ispėjimų išjungimas

Durų aliarmas



Valdymas

Fig. 111 Atvaizdo pavyzdys

► Atlikite veiksmus, kaip parodyta paveikslėlyje.

-**arba-**

► Uždarykite duris.

► Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.

Jūs galite nustatyti, kiek laiko galės būti atidarytos durys, kol suskambės durų aliarmas. (žr. Durų aliarmo nustatymas)

Elektros srovės tiekimo sutrikimo aliarmas

Atkurus elektros srovės tiekimą, prietaisas toliau vésina iki prieš tai nustatyto tikslinės temperatūros.




Fig. 112 Atvaizdo pavyzdys

► Trumpai palieskite ekrano.

► Ekrane rodoma informacija apie įspėjimą.

► Trumpai palieskite ekrano.

► Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.

► Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.

Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:

► Patikrinkite maisto produktus.

► Trumpai palieskite ekrano.

► Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

Temperatūros aliarmas

Temperatūros skirtumo priežastis gali būti:

- jéjote šiltus, šviežius maisto produktus;
- perstatant ar išimant maisto produktus, j vidū pateko per daug šilto oro iš patalpos;
- ilgesnį laiką nebuvę elektros;
- prietaisas sugedęs.
- Pašalinkite priežastį.
- Prietaisas atvésina iki prieš tai nustatyto tikslinės temperatūros.




Fig. 114 Atvaizdo pavyzdys

Klaida




Fig. 114 Atvaizdo pavyzdys

► Trumpai palieskite ekrano.

► Rodomas klaidos kodas.

► Užsirašykite klaidos kodą.

► Trumpai palieskite ekrano.

► Ekranas peršoka į būsenos rodmenį.

► Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

WLAN kлаida

► Patikrinkite WLAN ryšį.

► Susiekiite prietaisu su WLAN iš naujo. (žr. WLAN)

7.3.3 Priminimų apžvalga

Prietaiso elgsena esant priminimui:

- priminimas rodomas ekrane geltonas;
- suskamba aliarmo garso signalas;
- esant kai kuriems priminimams, pulsuoja vidaus apšvietimas.

Pranešimas	Priežastis	Pranešimo išjungimas
No water	Pranešimas rodomas, kai IceMaker aktyvintas, tačiau į IceMaker per stacionarią vandens jungtį netiekiamas vanduo.*	Atlikite veiksmus (žr. Vandens jungties tikrinimas)*.
No Drawer	Pranešimas rodomas, kai IceMaker aktyvintas, tačiau IceMaker stalčius atidarytas.*	Atlikite veiksmus (žr. IceMaker stalčiaus ištumimas)*.
Water filter	Pranešimas rodomas, kai turite pakeisti vandens filtru.*	Atlikite veiksmus (žr. Vandens filtro keitimas)*.
FreshAir filter	Pranešimas rodomas, kai turite pakeisti aktyviosios anglies filtrą.	Atlikite veiksmus (žr. FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas).

Fig. 115 Atvaizdo pavyzdys

► Trumpai palieskite ekrano.

► Ekrane rodoma informacija apie įspėjimą.

► Trumpai palieskite ekrano.

► Rodoma šilčiausia temperatūra šaldiklio skyriuje.

► Jei temperatūra šaldiklio skyriuje buvo žemesnė nei -9 °C: maisto produktus galima valgyti toliau.

Jei temperatūra šaldiklio skyriuje yra aukštesnė nei -9 °C:

► Patikrinkite maisto produktus.

► Trumpai palieskite ekrano.

► Ekranas peršoka į būsenos rodmenį: rodoma esama ir tikslinė temperatūra.

7.3.4 Priminimų išjungimas

Vandens jungties tikrinimas*




Fig. 115 Atvaizdo pavyzdys

- Trumpai palieskite ekraną.
- ▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
- Trumpai palieskite ekraną.
- Patirkinkite vandens jungti.
- arba-
- Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker / MaxIce išaktyvinimas)

Jei vandens jungtis patirkinta ir aktyvintas IceMaker:

- Išvalykite IceMaker. (žr. 9.6.6 IceMaker valymas*)
- ▷ IceMaker gamina ledukus.

IceMaker stalčiaus įstumimasis*




Fig. 116 Atvaizdo pavyzdys

- Trumpai palieskite ekraną.
 - ▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
 - Trumpai palieskite ekraną.
 - Iustumkite IceMaker stalčių.
 - arba-
 - Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker / MaxIce *)
- ▷ Jei IceMaker stalčius įstumtas ir aktyvintas IceMaker: IceMaker gamina ledukus.

Vandens filtro keitimas*

„Liebherr“ rekomenduoja: InfinitySpring vandens filtrą keiskite kas 6 mėnesius.

Pastaba

Vandens filtrą jsigysite Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.




Fig. 117 Atvaizdo pavyzdys

- Trumpai palieskite ekraną.
- ▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.

- Trumpai palieskite ekraną.

- Pakeiskite vandens filtrą. (žr. 9.3 Vandens filtras*)

- ▷ Vandens filtras užtikrina optimalią vandens kokybę.

- Priminimas po 6 mėnesių rodomas vėl.

Jei šio priminimo nebenorite gauti, priminimą galite išaktyvinti. (žr. Priminimo išaktyvinimas)

FreshAir aktyviosios anglies filtro keitimas

„Liebherr“ rekomenduoja: FreshAir aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius.

Pastaba

Jūs jsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtrą Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.




Fig. 118 Atvaizdo pavyzdys

- Trumpai palieskite ekraną.
- ▷ Ekrane rodoma informacija apie priminimą.
- Trumpai palieskite ekraną.
- Pakeiskite aktyviosios anglies filtrą. (žr. 9.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras)
- ▷ Aktyviosios anglies filtras garantuoja optimalią oro kokybę šaldytuvo skyriuje.
- Priminimas po 6 mėnesių rodomas vėl.

Jei šio priminimo nebenorite gauti, priminimą galite išaktyvinti. (žr. Priminimo išaktyvinimas)

8 Iranga

8.1 Durų lentynėlė

8.1.1 Durų lentynėlės perkėlimas / išémimas




Fig. 119

- Nustumkite lentynėlę į viršų.
- Ištraukite į priekį.
- Vėl įstatykite atvirkštine eilės tvarka.




Fig. 120

Įranga

Galima naudoti tiek tik vieną, tiek ir abi Vario dėžutes. Jeigu reikia pastatyti ypač aukštus butelius, virš buteliams skirtos lentynėlės pakabinkite tik vieną dėžutę.

Lentynėlės perkėlimas su Vario dėžutėmis:




Fig. 121

- Išimkite į viršų.
- Vėl įstatykite bet kurioje vietoje.

Vario dėžučių perkėlimas:




Fig. 122

- Jei durų lentynėlė išimta:
- Išimkite dėžutes.




Fig. 123

- Padėkite lentyną ant stalo.




Fig. 124

- Ištraukite vidurinę laikančiąją dalį Fig. 124 (1).
- Įstatykite vidurinę laikančiąją dalį antroje padėtyje Fig. 124 (2).




Fig. 125

- Pakeiskite dėžutes.

8.1.2 Durų lentynelių išardymas

Durų lentynėles galima išardyti, norint jas išvalyti.




Fig. 126




Fig. 127

- Išardykite durų lentynėles.

8.2 Lentynos

8.2.1 Lentynų perkėlimas / išémimas

Lentynos išstraukimo stabdikliais yra apsaugotos nuo netycinio išstraukimo.




Fig. 128

- Kilstelėkite lentyną ir ištraukite į priekį.
- Šoninė anga yra atramos padėtyje.

- ▶ Lentynos perkėlimas: pakelkite arba nuleiskite į norimą aukštį ir įstumkite.
- arba-




Fig. 129

- ▶ Visiškas lentynos išėmimas: ištraukite į priekį.
- ▶ Lengvesnis išėmimas: nustatykite lentyną įstrižai.
- ▶ Lentynos įdėjimas vėl: įstumkite iki galo.
- ▷ Ištraukimo stabdikliai nukreipti žemyn.
- ▷ Ištraukimo stabdikliai yra už priekinio kontaktinio paviršiaus.

8.3 Reguliuojamo pločio lentyna

8.3.1 Reguliuojamo pločio lentynos naudojimas

Lentynos ištraukimo stabdikliais yra apsaugotos nuo netycinio ištraukimo.




Fig. 130

- ▶ Reguliuojamo pločio lentyną nustumkite, kaip parodyta paveikslėlyje.




Fig. 131

Aukščio reguliavimas:

- ▶ Ištraukite Fig. 131 (1) stiklinės lentynėles po vieną į priekį.
- ▶ Ištraukite atraminius bégelius iš fiksatoriaus ir užfiksukite pageidaujamame aukštyste.
- ▶ Įstumkite stiklinės lentynėles paeiliui po vieną.
- ▷ Plokšti ištraukimo stabdikliai, iš karto už atraminio bégelio.
- ▷ Aukšti ištraukimo stabdikliai gale.

Abiejų lentynų naudojimas:

- ▶ Suimkite ranka apatinę stiklinę plokštę ir patraukite į priekį.
- ▷ Stiklinė plokštė Fig. 131 (1) su apdailos juoste yra priekyje.
- ▷ Stabdikliai Fig. 131 (3) nukreipti žemyn.

8.4 VarioSafe *

VarioSafe - tai vieta šaldytuvo skyriuje mažiemis maisto produktams, pakuotėms, tūtelėms ir stiklinėms.




Fig. 132

- (1) VarioSafe stalčius
- (2) Šoninės sienelės su briaunomis VarioSafe stalčiu
- (3) Angos kairėje ir dešinėje šoninėje sienelėje

8.4.1 VarioSafe įdėjimas




Fig. 133

- ▶ VarioSafe įstumkite įstrižai į šaldytovo skyrių Fig. 133 (1), kol VarioSafe šoninės angos Fig. 133 (2) bus talpyklos briaunos aukštyste šaldytovo skyriuje.




Fig. 134

- ▶ Nustatykite VarioSafe tiesiai. Fig. 134 (1)

Įranga

- Pakelkite VarioSafe priekyje. Fig. 134 (2)




Fig. 135

- Pakelkite VarioSafe j̄ priekj.
- Ištumkite VarioSafe j̄ galą.
- Nuleiskite VarioSafe.
- ▷ VarioSafe priekyje girdimai užsifiksuoja.
- ▷ VarioSafe naudojamas.

8.4.2 VarioSafe perkėlimas

Jūs galite VarioSafe kaip visumą perkelti šaldymo skyriuje.




Fig. 136

- Pakelkite VarioSafe priekyje.




Fig. 137

- Traukite VarioSafe j̄ priekj, kol šoninės VarioSafe angos bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje. Fig. 137 (1)
- Judinkite VarioSafe šaldytuvo skyriuje į viršū arba žemyn, kol bus pasiekta norima aukštis. Fig. 137 (2)




Fig. 138

- Pakelkite VarioSafe priekyje.
- Ištumkite VarioSafe j̄ galą.
- ▷ VarioSafe priekyje girdimai užsifiksuoja.
- ▷ VarioSafe perkeltas j̄ aukštj.

8.4.3 VarioSafe stalčiaus perkėlimas

VarioSafe stalčių galima išstatyti dviejuose skirtinguose aukščiuose. Jei VarioSafe stalčiuje norite laikyti aukštesnius maisto produktus, tuomet ištumkite VarioSafe stalčių ant apatinės briaunos. Jei VarioSafe stalčiuje norite laikyti aukštesnius maisto produktus, tuomet ištumkite VarioSafe stalčių ant viršutinės briaunos.




Fig. 139

- Ištraukite VarioSafe stalčių iki galio.
- Pakelkite VarioSafe stalčių priekyje.
- Išimkite VarioSafe stalčių j̄ priekj.




Fig. 140

- Pakelkite VarioSafe stalčių priekyje.
- Uždékite VarioSafe stalčių už stabdiklių ant norimos briaunos Fig. 140 (1) arba Fig. 140 (2).
- ▷ VarioSafe stalčius perkeltas j̄ aukštj.

8.4.4 VarioSafe išémimas

VarioSafe galite išimti kaip visumą.




Fig. 141

- Pakelkite VarioSafe priekyje.




Fig. 142

- Traukite VarioSafe į priekį Fig. 142 (1), kol šoninės VarioSafe angos bus talpyklos briaunos aukštyje šaldytuvo skyriuje. Fig. 142 (2)




Fig. 143

- Nustatykite VarioSafe šaldytuvo skyriuje įstrijai. Fig. 143 (1)
- Išimkite VarioSafe į priekį. Fig. 143 (2)
- ▷ VarioSafe išimtas.

8.4.5 VarioSafe išardymas

Jūs galite VarioSafe išardyti į atskiras dalis, kai VarioSafe norite išvalyti arba įmontuoti ar išmontuoti atskiras dalis.




Fig. 144

- Išimkite VarioSafe kaip visumą. (žr. 8.4.4 VarioSafe išėmimas)
- Išardykite VarioSafe pagal paveikslėlį.

8.5 InfinitySpring*

Integruotas vandens dalytuvas skirtas patogiai geriamajam vandeniu imti. Vandens temperatūra priklauso nuo temperatūros šaldytuvo skyriuje.




Fig. 145

- Prispauskite stiklinę prie apatinio dalytuvu mygtuko.
- ▷ Dalytuvas išlenda: vanduo bėga į stiklinę.
- Venkite vandens pursly: lėtai išimkite stiklinę.
- Didelio kieko vandens įpylimas:
- Jei vanduo nebebėga, išimkite vandens indą ir iš naujo prispauskite prie apatinio dalytuvu mygtuko.

8.6 Vieta kepimo skardai

Virš stalčių yra vietas kepimo skardai Fig. 1 (8).




Fig. 146

Įsitikinkite, kad jvykdysios šios sąlygos:

- Laikomasi didžiausių kepimo skardos matmenų (žr. 10.1 Techniniai duomenys).
- Kepimo skarda atvėsus iki kambario temperatūros.
- Apatinė durų lentynėlė įstatyta bent per vieną padėtį aukščiau.

Kai durys atidarytos 90°:

► Išumkite kepimo skardą ant apatinį šoninių atramų.

-arba-

Jei kepimo skarda priglunda netolygiai:

► Naudokite atraminius bėgelius iš priedų.




Fig. 147

► Užfiksukite atraminius bėgelius ant apatinį šoninių atramų.

Kai durys atidarytos 90°:

► Išumkite kepimo skardą ant atraminį bėgelį.

8.7 Reguliuojama butelių lentyna

8.7.1 Butelių lentynos naudojimas

Šaldytuvo apatinėje sienelėje galite pasirinktinai naudoti reguliuojamą butelių lentyną arba stiklinę lentynelę.




Fig. 148

► Išimkite stiklinę lentynelę ir laikykite ją atskirai.

► Buteliaus dėkite dugnu prie galinės sienelės.

Pastaba

Jei buteliai išsikiša į priekį virš butelių lentynos:

► Pakelkite apatinę durų lentynelę per vieną padėtį aukščiau.

8.7.2 Butelių lentynos išémimas

Butelių lentyną galima išardyti, norint ją išvalyti.

► Išimkite stiklinę lentynelę virš butelių lentynos.




Fig. 149

► Pakelkite priekyje butelių lentyną ir ištraukite.

Pastaba

Liebherr rekomenduoja:

ant po ja esančio stalčiaus dangčio nedékite jokių prekių.

8.7.3 Butelių lentynos iðėjimas




Fig. 150

► Išumkite butelių lentyną iki galo ir paspauskite žemyn.

► Kištukai butelių lentynos gale prijungti automatiškai.

► Šviesos diodas šviečia.

8.8 Stalčiai

Norédami išvalyti stalčius, juos galite išimti.

Stalčius galite išimti, kad galētumėte naudotis VarioSpace.

Stalčius išémimas ir iðėjimas skiriiasi, atsižvelgiant į ištraukimo sistemą. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Prietaisuose su NoFrost funkcija:*

Pastaba

Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vésinimo galia.*

► Apatinį stalčių palikite prietaise!*

► Niekuomet neužstatykite ventiliatoriaus gretelių ant vidinės sienelės šaldytuvo viduje!*

Prietaisuose be NoFrost funkcijos:*

Pastaba

Esant blogai ventiliacijai, padidėja energijos sąnaudos ir sumažėja vésinimo galia.*

► Niekuomet neužstatykite ventiliatoriaus gretelių ant vidinės sienelės šaldytuvo viduje!*

8.8.1 Stalčius įrenginio dugne arba stiklinė lentynelė

Stalčius juda tiesiogiai įrenginio dugne arba ant stiklinės lentynėlės. Bėgelių nėra.

Kai išimate stalčius, kaip pastatymo paviršius galite naudoti po jais esančias stiklines lentynèles.

Stalčiaus išémimas




Fig. 151

► Išimkite stalčių, kaip parodyta paveikslėlyje.

Stalčiaus įstatymas




Fig. 152

- Istakykite stalčių, kaip pavaizduota paveikslėlyje.

8.8.2 Stalčius ant teleskopinių bėgelių

Stalčius juda su ištraukiamais bėgeliais (teleskopiniais bėgeliais). Yra iki galo ir iš dalies ištraukiami teleskopiniai bėgeliai. Iki galo ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti iki galo. Iš dalies ištraukiamus stalčius iš įrenginio galima ištraukti ne iki galo. Kokia sistema yra Jūsų įrenginyje, priklauso nuo įrenginio tipo.

Ištraukimas iki galo*

Ištraukimo iki galo funkciją atpažinsite iš gnybto, kuris yra ant bėglio gale, atitinkamai kairėje ir dešinėje pusėse.

Stalčiaus išėmimas




Fig. 153

- Ištraukite stalčių iki galo.
- Pakelkite kairijį gnybtą ir tuo pačiu metu ištraukite kairijį stalčių į priekį. Fig. 153 (1)
- Pakelkite dešinijį gnybtą ir tuo pačiu metu ištraukite stalčių į priekį. Fig. 153 (2)
- Išimkite stalčių į priekį. Fig. 153 (3)
- Išumkite bėgelius.

Stalčiaus įstatymas




Fig. 154

- Išumkite bėgelius.
- Uždékite stalčių ant bėgelių.
- Išumkite stalčių į galą.
- Stalčius gale girdimai užsifiksuoja.

Šaldytuvo skyriaus dalinis ištraukimas*

Stalčiaus išėmimas




Fig. 155

- Ištraukite stalčių iki pusės. Fig. 155 (1)
- Paspauskite priekinėje pusėje esantį stalčių žemyn. Fig. 155 (2)
- Išumkite kairijį bėgelį maždaug 2 cm. Fig. 155 (3)
- Išumkite dešinijį bėgelį maždaug 2 cm. Fig. 155 (4)
- Išimkite stalčių į priekį. Fig. 155 (5)




Fig. 156

Jei išėmus stalčių bėgeliai dar ne iki galo įstumti:

- Išumkite bėgelius į galą.

Stalčiaus įstatymas




Fig. 157

- Išumkite bėgelius.
- Uždékite stalčių ant bėgelių.
- Išumkite stalčių į galą.

Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas

Pastaba

Jei viršutinio stalčiaus šaldiklio skyriaus magnetas pažeistas arba nuimtas, atsiranda durų jutiklių sutrikimų.

- Nepažeiskite ir nenuimkite magneto.

Stalčiaus išėmimas




Fig. 158

Jei stalčius yra šaldiklio skyriuje viršuje:

- Ištraukite stalčių iki galo.
- Pakelkite stalčių priekyje. Fig. 158 (1)
- Išimkite stalčių į priekį. Fig. 158 (2)
- Išumkite bėgelius.

-arba-




Fig. 159

Jei stalčius yra šaldiklio skyriuje viduryje:

- Ištraukite stalčių iki pusės.
- Pakelkite stalčių gale iš apačios. Fig. 159 (1)
- Išimkite stalčių į priekį. Fig. 159 (2)
- Išumkite bėgelius.

Stalčiaus įstatymas




Fig. 160

- Įstumkite bėgelius.
- Kreipkite stalčių aplink stabdiklius Fig. 160 (1).
- Uždékite stalčių ant bėgelių.
- Įstumkite stalčių į galą.




Fig. 163

Maža oro drėgmė

- Atidarykite stalčių.
- Ištraukite stalčiaus dangtį į priekį.
- Uždarius stalčių: tarpas tarp dangčio ir stalčiaus.
- Išaktyvinkite HydroBreeze.
- Oro drėgmė saugykloje sumažėja.

Didelė oro drėgmė

- Nustumkite stalčiaus dangtį į galą.
- Uždarius stalčių: dangtis gerai užsandarina stalčių.
- Aktyvinkite HydroBreeze.
- Oro drėgmė saugykloje padidėja.
- Jei stalčiuje per daug drėgmės:
- pasirinkite nustatymą «Maža oro drėgmė».
- arba -
- Pašalinkite drėgmę šluoste.

Pastaba

Su nustatymu «Maža oro drėgmė» Fruit & Vegetable-Safe taip pat galima naudoti kaip Meat & Dairy-Safe.

- Nustatykite «mažą oro drėgmę».




Fig. 161

Jei stalčiai išimti:

- Dangtį iki angos laikančiosose dalyse ištraukite į priekį Fig. 161 (1).
- Pakelkite gale iš apačios ir nuimkite Fig. 161 (2) į viršų.

8.9.2 Stalčiaus dangčio uždėjimas




Fig. 162

Jei užrašas THIS SIDE UP yra viršuje:

- Dangčio pertvaras įkiškite virš galinio laikiklio Fig. 162 (1) angos ir prikyje užfiksuojite laikiklyje Fig. 162 (2).
- Nustatykite dangtį į norimą padėtį (žr. 8.10 Drėgmės reguliavimas).

8.10 Drėgmės reguliavimas

Drėgmę galite reguliuoti patys, reguliuodami stalčiaus dangtį.

Stalčiaus dangtis yra iš karto ant stalčiaus ir gali būti uždengtas lentynomis arba papildomais stalčiais.

8.11 HydroBreeze

HydroBreeze padengia rūku maisto produktus ir pasirūpina drėgmę skyrelje.

HydroBreeze ir susijęs vandens bakas yra reguliuojamoje butelių lentynoje.

Įsitikinkite, kad jvykdytos šios sąlygos:

- vandens bakas išvalytas (žr. 9.6.3 Įrangos valymas),
- vandens bakas tinkamai užfiksotas,
- drėgmė nustatyta ties «Didelė oro drėgmė» (žr. 8.10 Drėgmės reguliavimas),
- HydroBreeze aktyvinta (žr. HydroBreeze).

8.11.1 Vandens bako pripildymas



ISPĖJIMAS

Nešvarus vanduo!

Apsinuodijimai.

- Pilkite tik geriamajį vandenį.
- HydroBreeze išaktyvintas: ištuštinkite vandens baką.
- HydroBreeze nenaudojamas ilgesnį laiką: ištuštinkite vandens baką.

PRANEŠIMAS

Skysčiai, kurių sudėtyje yra cukraus!

HydroBreeze pažeidimas.

- Pilkite tik geriamajį vandenį.

Pastaba

Naudojant filtruotą, demineralizuotą vandenį, gaunamas geriausios kokybės geriamasis vanduo sklandžiam HydroBreeze veikimui.

Tokią vandens kokybę galima užtikrinti, naudojant specializuotoje prekyboje parduodamą stalo vandens filtrą.

- I vandens indą pilkite tik filtruotą, demineralizuotą geriamaji vandenį.

Vandens bakas sumontuotas reguliuojamoje butelių lentynoje (žr. 1.2 Prietaiso ir irangos apžvalga).




Fig. 164

- Paspauskite galinį, kairįjį priekinės stiklinės lentynėlės kampą.
- Stiklo lentynėlė pakyla į viršų.
- Pakelkite stiklinę lentynėlę ir iki galo atlenkite atgal Fig. 164 (1).
- Stiklinė lentynėlė yra stačioje padėtyje.
- Nustumkite slankiklį Fig. 164 (2) į kairę.
- Vandens bakas išsoka iš įdubos.
- Išimkite vandens baką Fig. 164 (3).
- Išvalykite vandens baką (žr. 9.6.3 Irangos valymas). Kampus angas:
- Pripilkite geriamojo vandens iki žemos.
- Iš pradžių į įdubą įstatykite vandens bako dugną.
- Lėtai nuleiskite priekinę dalį ir įspauskite baką.
- Vandens bakas užfiksuotas.

8.11.2 Vandens bako išardymas

Vandens baką galima išardyti, norint jį išvalyti.




Fig. 165

- Išardykite vandens baką.

8.12 Stiklinės lentynėlės

Norédami išvalyti, po stalčiais esančią stiklinę lentynėlę galite išimti.

Po stalčiais esančią stiklinę lentynėlę galite išimti, kad galėtumėte naudotis VarioSpace.

8.12.1 Stiklinės lentynėlės išémimas / įdėjimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Stiklinė lentynėlė po stalčiumi: Stalčius išimtas. (žr. 8.8 Stalčiai)

Stiklinės lentynėlės išémimas




Fig. 166 Stiklinės lentynėlės atvaizdo pavyzdys

- Pakelkite stiklinę lentynėlę priekyje. Fig. 166 (1)
- Išimkite stiklinę lentynėlę į priekį. Fig. 166 (2)

Stiklinės lentynėlės įdėjimas




Fig. 167 Stiklinės lentynėlės atvaizdo pavyzdys

- Uždékite stiklinę lentynėlę įstrižai už stabdiklių. (žr. Fig. 167)
- Nuleiskite stiklinę lentynėlę.
- Įstumkite stiklinę lentynėlę į galą.

8.13 IceMaker*

IceMaker sistema skirta tik buityje naudojamam ledo gabaliui kiekiui gaminti.

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- IceMaker išvalytas (žr. 9 Techninis aptarnavimas),
- IceMaker stalčius išvalytas.
- IceMaker stalčius iki galo įstumas.

8.13.1 Ledukų gaminimas

Gamybos pajegumas priklauso nuo šaldiklyje nustatytos temperatūros. Kuo žemesnė temperatūra, tuo daugiau ledukų bus pagaminama per tam tikrą laikotarpį.

Jeigu IceMaker įjungiamas pirmą kartą, iki ledukų gamybos pradžios teks palaukti apie 24 h.

- Aktyvinkite funkciją IceMaker.
- Didelio kiekio ledukų gaminimas: aktyvinkite funkciją MaxIce .
- Didelio kiekio ledukų gaminimas: perstumkite arba išsimkite pertvarą IceMaker stalčiuje.*
- Paskirstykite ledukus tolygiai stalčiuje, kad padidintumėte pripildymo kiekį.
- Uždarykite stalčių: IceMaker vėl automatiškai pradeda gamybą.

Pastaba

Pasiekus tam tikrą IceMaker stalčiaus pripildymo lygi, ledukai nebegaminami. IceMaker nepripildo stalčiaus iki kraštų.

8.13.2 Stalčiaus naudojimas išaktyvinus IceMaker

Jei išaktyvinsite IceMaker, galėsite naudoti visą IceMaker stalčių kaip šaldiklio stalčių.

- Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker / MaxIce išaktyvinimas)




Fig. 168

- Maisto produktus sudėkite į stalčių.
Jei maisto produktus sudėsite kairėje stalčiaus pusėje:
► Atsižvelkite IceMaker Fig. 168 (1).

8.14 VarioSpace




Fig. 169

Stalčius ir stiklines lentynas išimti iš prietaiso. Taip bus vietos dideliems maisto produktams, pvz., paukštienai, mésai, dideliems žvérėnoms gabalam ir aukštiems kepieniams. Juos galésite šaldyti nesupjaustyti ir vėliau gaminti nesusmulkinę.

- Atsižvelkite į stalčių ir stiklinių lentynų apkrovos ribas (žr. 10.1 Techniniai duomenys).

8.15 Sviestinė

8.15.1 Sviestinės atidarymas / uždarymas




Fig. 170

8.15.2 Sviestinės išardymas

Sviestinę galima išardyti, norint ją išvalyti.




Fig. 171

- Išardykite sviestinę.

8.16 Déklas kiaušiniams

Déklą kiaušiniams galima ištraukti ir apsukti. Abi déklo kiaušiniams dalis galima naudoti, norint atskirti, pvz., dėl pirkimo datos.

8.16.1 Dėklo kiaušiniams naudojimas




Fig. 172

- Viršutinė pusė: laikykite vištų kiaušinius.
- Apatinė pusė: laikykite putpelių kiaušinius.

8.17 Butelių laikiklis

8.17.1 Butelių laikiklio naudojimas




Fig. 173

- Užstumkite butelių laikiklį ant butelių.
- Buteliai neapvirs.

8.17.2 Butelių laikiklio išėmimas




Fig. 174

- Tam nustumkite butelių laikiklį iki krašto į dešinę.
- Išimkite į galą.

8.18 FlexSystem

8.18.1 FlexSystem naudojimas

Naudojant FlexSystem, maisto produktus galima laikyti aiškiai, lanksciai ir surūšiavus. Juos galima aiškiai suskirstyti, pvz., į vaisius, daržoves ir pagal galiojimo datą.




Fig. 175

- Perstumkite vidinį indelį.

8.18.2 FlexSystem išėmimas




Fig. 176

- Pakelkite FlexSystem gale.
- išimkite į viršų.

8.18.3 FlexSystem įdėjimas




Fig. 177

- Iš pradžių įdėkite FlexSystem priekį.
- Galinę dalį nuleiskite.

8.18.4 FlexSystem išardymas

FlexSystem galima išardyti, norint ją išvalyti.




Fig. 178

- Išardykite FlexSystem.

8.19 Šalčio akumulatorius

Nutrūkus elektros srovės tiekimui, dėl šalčio akumulatorių lėčiau kyla temperatūra.

Prietaisai su NoFrost:*

Šalčio akumulatoriai yra stalčiuje.

Jūs galite šalčio akumulatorius laikyti šaldymo padékle.

Prietaisai be NoFrost:*

8.19.1 Šalčio akumulatoriaus naudojimas

Prietaisai su NoFrost:*




Fig. 179

Jei šalčio akumulatoriai užšalę:

- Viršutinėje, priekinėje šaldiklio skyriaus srityje uždékite ant užšaldytų produktų.

Prietaisai be NoFrost:*

8.20 Ledo gabalélių indelis su dangčiu*

8.20.1 Ledo gabalélių indelio naudojimas




Fig. 180

Užšalus vandeniu:

- Ledo gabalélių indelį laikykite po šiltu vandeniu.
- Nuimkite dangtį.
- Ledo gabalélių indelį šiek tiek pasukite priešinga kryptimi.
- Išmikite ledo gabalélius.

8.20.2 Ledo gabalélių indelio išardymas

Ledo gabalélių indelį galima išardyti, norint jį išvalyti.




Fig. 181
► Išardykite ledo gabalélių indelį.

8.21 Lankstus ledukų stalčiaus skyriklis*

IceMaker ledukų stalčiuje yra lankstus ledukų stalčiaus skyriklis. Prireikus galite laikyti taip pat ir didesnius kiekius ledukų ar papildomų maisto produktų. Ledukų skyriklį galite perstumti arba išimti.

8.21.1 Lankstaus ledukų stalčiaus skyriklio perstūmimas




Fig. 182 Ledukų stalčiaus skyriklio atvaizdo pavyzdys

- Ledukų stalčiaus skyriklį galite perstumti į norimą padėtį.

8.21.2 Lankstaus ledukų stalčiaus skyriklio išémimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Ledukų stalčius išimtas. (žr. 8.8 Stalčiai)




Fig. 183

- Pakelkite galinę ledukų stalčiaus skyriklio dalį. Fig. 183 (1)
- Išmikite ledukų stalčiaus skyriklį į viršų. Fig. 183 (2)

8.21.3 Lankstaus ledukų stalčiaus skyriklio įstatymas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Ledukų stalčius išimtas. (žr. 8.8 Stalčiai)




Fig. 184

- Išstatykite priekinę ledukų stalčiaus skyriklio dalį. Fig. 184 (1)
- Nuleiskite galinę ledukų stalčiaus skyriklio dalį iki stalčiaus dugno. Fig. 184 (2)

9 Techninis aptarnavimas

9.1 FreshAir aktyviosios anglies filtras

FreshAir aktyviosios anglies filtras yra stalčiuje virš ventiliaatoriaus.

Jis užtikrina optimalią oro kokybę.

- Aktyviosios anglies filtrą keiskite kas 6 mėnesius. Esant nustatytam primiminui, pranešimu indikatoriuje raginama atlikti pakeitimą.
- Aktyviosios anglies filtrą galima išmesti į išprastas buitines atliekas.

Pastaba

Jūs įsigysite FreshAir aktyviosios anglies filtro Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 FreshAir aktyviosios anglies filtro išémimas




Fig. 185

- Ištraukite Fig. 185 (1) stalčiu į priekį.
- Išimkite Fig. 185 (2) aktyviosios anglies filtrą.

9.1.2 FreshAir aktyviosios anglies filtro įdėjimas




Fig. 186

- Įdėkite Fig. 186 (1) aktyviosios anglies filtrą pagal paveikslėlį.
- Aktyviosios anglies filtras užsifiksuoja. Jei aktyviosios anglies filtras nukreiptas žemyn:
- Išumkite Fig. 186 (2) stalčių.
- Aktyviosios anglies filtras dabar paruoštas naudoti.

9.2 Vandens bakas*

InfinitySpring vandens bakas yra už apatinio stalčiaus šaldytuvo skyriuje.

9.2.1 Vandens bako išémimas

- Užsukite čiaupą.
- Leiskite InfinitySpring 30 s tekėti, o likusį vandenį surinkite naudodami stiklinę.
- Išimkite stalčių.
- Pasukite vandens baką į galą į kairę ir ištraukite.
- Lašantis vanduo surenkamas į vandens surinkimo indą.
- Ištuštinkite vandenį iš vandens surinkimo indo.
- Vandens surinkimo indą išvalykite šluoste arba išplaukite indaplovėje.

9.2.2 Vandens bako įdėjimas




Fig. 187

- Išimkite stalčių.
- Idėkite vandens baką ir maždaug 90° pasukite į dešinę į galą.
- Patirkinkite, ar vandens bakas sandarus ir iš jo neteka vanduo.
- Išstatykite stalčių.
- Atsukite vandens čiaupą.
- Išleiskite orą iš vandens sistemos. (žr. 4.2.1 Oro išleidimas iš vandens sistemos)

Vietoj vandens filtro galima naudoti papildomą vandens baką.

Techninis aptarnavimas

Pastaba

Vandens baką galima įsigyti kaip atsarginę dalį.

9.2.3 Vandens surinkimo indo išėmimas / įdėjimas

Vandens surinkimo indą galima išimti, norint ji išvalyti.




Fig. 188

- Vandens surinkimo indą ištraukite į priekį.

9.3 Vandens filtras*

Vandens filtras yra už apatinio stalčiaus šaldytuvo skyriuje. Jis surenka nuosėdas vandenye ir sumažina chloro skonį.

- Esant nurodytam našumui, vandens filtrą keiskite kas 6 mėnesius arba pastebėjė aškų pratakos sumažėjimą.
- Vandens filtre yra aktyviosios anglies ir jį galima utilizuoti su jprastomis buitinėmis atliekomis.

Pastaba

Vandens filtra įsigysite Liebherr-Hausgeräte parduotuvėje ties home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.3.1 Vandens filtro išėmimas

- Išimkite stalčių.
- Pasukite vandens filtrą iki galo į kairę ir ištraukite.
- Lašantis vanduo surenkas į vandens surinkimo indą.
- Vandens surinkimo indą išvalykite šluoste arba išplaukite indaplovėje.

9.3.2 Vandens filtro įstatymas




Fig. 189

- Išimkite stalčių.
- Įstatykite vandens filtrą ir maždaug 90° pasukite į dešinę įki galo.
- Patikrinkite, ar filtras sandarus ir iš jo neteka vanduo.
- Įstatykite stalčių.



PERSPĖJIMAS

Naujame vandens filtre gali būti suspenduotų medžiagų.

- Išleiskite 3 l vandens iš InfinitySpring ir ji utilizuokite.

► Dabar vandens filtras yra paruoštas naudoti.

9.4 Ištraukimo sistemų ardymas / montavimas

9.4.1 Patarimai, kaip išardyti prietaisą

Norédami išvalyti ištraukimo sistemas, kai kurias galite išardyti. Jūsų prietaise gali būti skirtingų ištraukimo sistemų.

Toliau nurodytas ištraukimo sistemas galima išardyti arba jų negalima išardyti:

Ištraukimo sistema	galima išardyti / negalima išardyti
Stalčius įrenginio dugne arba stiklinė lentynėlė	negalima išardyti
Ištraukimas iki galo*	negalima išardyti*
Šaldytuvo skyriaus dalinis ištraukimas*	negalima išardyti*
Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas	galima išardyti (žr. Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas)

9.4.2 Stalčius ant teleskopinių bėgeliai

Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas

Įsitikinkite, kad įvykdytos šios sąlygos:

- Stalčius išimtas.
- Stiklinė lentynėlė išimta. (žr. 8.12 Stiklinės lentynėlės)




Fig. 190 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais

- Paspauskite priekinį fiksavimo kabliuką į viršų. Fig. 190 (1)
- Nustumkite ištraukiamą bėgelį į šoną Fig. 190 (2) ir atgal Fig. 190 (3).

Ištraukimo sistemos montavimas




Fig. 191 Stiklinė lentynėlė su bėgeliais

- Užkabinkite bėgelį gale. Fig. 191 (1)
- Užkabinkite bėgelį priekyje. Fig. 191 (2)

9.5 Prietaiso atitirpinimas



ISPĒJIMAS

Netinkamas prietaiso atitirpdymas!*

Sužalojimai ir pažeidimai.

- Norėdami pagreitinti atitirpdymo procesą, nenaudokite jokių kitų mechaninių įtaisų ar priemonių, o tik rekomenduojamus (-as) gamintojo.
- Nenaudokite jokių elektrinių šildytuvų arba valymo garu iрenginių, atviros ugnies ar atitirpimą spartinančių aerozolių.
- Nešalinkite ledo aštoriais daiktais.

9.5.1 Šaldytuvo skyriaus atitirpinimas

Atitirpinama automatiškai. Tirpsmo vanduo išbėga pro nutekėjimo angą ir išgaruoja.

- Reguliariai valykite nutekėjimo angą (žr. 9.6 Prietaiso valymas).

9.5.2 Šaldiklio skyriaus atitirpinimas su NoFrost*

Automatiškai atitirpina NoFrost sistema. Drégmė kaupiasi ant garintuvo, nuo kurio ji reguliariai atitirpdoma ir išgaruoja. Prietaiso nereikia atitirpdyti.

9.5.3 Šaldiklio skyriaus atitirpinimas rankiniu būdu*


Po ilgesnio veikimo skyrellyje susidaro šerkšno ir ledo sluoksnis.

Šie veiksnių pagreitina šerno ir ledo sluoksnio susidarymą:

- prietaisas dažnai atidaromas;
- dedami šilti maisto produktai.

Likus dienai iki atitirpinimo:

- Aktyvinkite SuperFrost (žr. 7.2 Prietaiso funkcijos).
- Šaldomas produktas įgyja «šalčio atsargą».
- Išjunkite prietaisą.
- Ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklius.
- Šalčio akumulatorių padékite viršuje ant šaldomų produktų.
- Sušaldytus produktus supakuokite į laikraštį arba į rankšluosčius ir laikykite vésioje vietoje.
- Ant vidurinės plokštės pastatykite puodą su karštu, bet ne verdančiu vandeniu.



- Atitirpinimas pagreitinamas.
- Atitirpinimo metu palikite prietaiso duris praviras.
- Išimkite atitirpusius ledokus.
- Atkreipkite dėmesį į tai, kad tirpsmo vanduo netekėtų į apstatytus baldus.
- Tirpsmo vandenj kelis kartus nušluostykite kempinėle arba šluoste.
- Išvalykite prietaisą (žr. 9.6 Prietaiso valymas).

9.6 Prietaiso valymas

9.6.1 Paruošiamieji darbai



ISPĒJIMAS

Elektros smūgio pavojus!

- Ištraukite šaldytuvo kištuką arba nutraukite elektros srovęs tiekimą.



ISPĒJIMAS

Gaisro pavojus

- Nepažeiskite šaldymo sistemos.

- Išimkite iš prietaiso maisto produktus.

- Ištraukite tinklo kištuką.

-arba-

- Aktyvinkite CleaningMode. (žr. CleaningMode)

9.6.2 Vidaus valymas

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalių valiklį.

- Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.

- Nenaudokite stiprių, šveiciamujų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

- Plastikiniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.

- Metaliniai paviršiai: valykite rankiniu būdu minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.

- Nutekėjimo anga: pašalinkite nuosėdas plona pagalbine priemone, pvz., vatos pagaliuku.

9.6.3 Įrangos valymas

PRANEŠIMAS

Netinkamas valymas!

Prietaiso pažeidimai.

- Naudokite tik minkštas šluostes ir pH neutralų universalių valiklį.

- Nenaudokite jokių šveičiančių ar braižančių kempinių.

- Nenaudokite stiprių, šveiciamujų valymo priemonių, kuriose yra smėlio, chloridų arba rūgščių.

Valymas minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio:

- VarioSafe*

- Fruit & Vegetable-Safe dangtis

- Stalčius

Atkreipkite dėmesį: Nenuimkite nuo stalčiaus magneto! Magnetas užtikrina „IceMaker“ veikimą.*

- Pertvara IceMaker stalčiuje*

- Reguliuojama butelių lentyna

- FlexSystem

- Šaldymo padéklas

Valymas drėgna šluoste:

- Teleskopiniai bégeliai

Atkreipkite dėmesį: tepalas kreipiamosi o skirtas sutepti ir jo negalima pašalinti!

Plovimas indaplovėje iki 60 °C:

- Durų lentynėlė

- VarioBox

- Butelių laikiklis

- Lentyna

- Reguliuojamo pločio lentyna

- Reguliuojamo pločio lentynos laikančioji dalis

- HydroBreeze vandens bakas ir vandens bako dangtis

- Vandens surinkimo indas*

- Déklas kiaušiniams

- Sviestinė

- Ledo gabalėlių indelis*

- Ledukų semtvėlėlis*

- Išardykitė įrangą: žr. atitinkamą skyrių.

- Išvalykite įrangą.

Pagalba klientams

9.6.4 InfinitySpring valymas*

InfinitySpring dalytuva ir aplinką galima išvalyti, prietaiso neatjungiant nuo elektros srovės tinklo.

Išvalyti reikia:

- pirmą kartą pradedant eksploatuoti,
 - nenaudojant ilgiau nei 5 dienas.
- Paspauskite apatinį dalytuvo mygtuką.
► Dalytuvas išlenda.
► Vandens išleidimo angą ir aplinką išvalykite minkšta, sausa šluoste drungnu vandeniu ir šiek tiek ploviklio.
► Vėl atleiskite apatinį mygtuką.
► Išleiskite 2 l vandens iš InfinitySpring ir ji utilizuokite.*

9.6.5 HydroBreeze valymas

Išvalyti reikia:

- pirmą kartą pradedant eksploatuoti,
- HydroBreeze išaktyvintas daugiau nei 48 valandas.
- Vandens bako priplidymas iš naujo.

Įsitikinkite, kad jvykdytos šios sąlygos:

- HydroBreeze išaktyvintas (žr. HydroBreeze).
- Vandens bakas išimtas ir išplautas indaplovėje.
- Išvalykite išėmą drėgna šluoste.
- Įstatykite vandens baką.
- Aktyvinkite HydroBreeze.

9.6.6 IceMaker valymas*

IceMaker galima išvalyti įvairiais būdais.

Išvalyti reikia:

- pirmą kartą pradedant eksploatuoti.
- Su vandens jungtimi:
nenaudojant ilgiau nei 5 dienas.

Įsitikinkite, kad jvykdytos šios sąlygos:

- IceMaker stalčius ištuštintas.
- IceMaker stalčius įstumtas.
- IceMaker aktyvinta.

Pirma kartą pradedant eksploatuoti arba ilgesnį laiką nenaudojant

Išvalykite IceMaker su funkcija TubeClean.

- Įstatykite 1,5 l tuščią indą (maks. aukščio 10 cm) į stalčių po IceMaker.
- Aktyvinkite funkciją TubeClean.
- Plovimo procesas ruošiamas (maks. 60 min.): piktograma pulsuoja.
- Vandens linijos plaunamos: piktograma pulsuoja.
- Plovimo procesas baigtas: funkcija išaktyvinta automatiškai.
- Išimkite IceMaker stalčių ir pašalinkite rezervuarą.
- IceMaker stalčių valykite drungnu vandeniu ir šiek tiek švelnus ploviklio.
- Įstumkite IceMaker stalčių.
- Ledo gabalėliai pradedami gaminti automatiškai.
- Per pirmasias 24 valandas pagamintus ledo gabalėlius utilizuokite.*
- Per pirmasias 48 valandas pagamintus ledo gabalėlius utilizuokite.*

-arba-

- Išleiskite 2 l vandens iš InfinitySpring ir ji utilizuokite.*

Prireikus išvalyti

Išvalykite IceMaker rankiniu būdu.

- Išimkite IceMaker stalčių ir išplaukite šiltu vandeniu su šiek tiek ploviklio.
- Įstumkite IceMaker stalčių.
- Ledo gabalėliai pradedami gaminti automatiškai.

9.6.7 Išvalius

- Prietaisą ir jo įrangos dalis sausai iššluostykite.
- Prietaisą prijunkite ir įjunkite.
- Aktyvinkite SuperFrost (žr. 7.2 Prietaiso funkcijos). Kai temperatūra pakankamai žema:
 - Sudékite maisto produktus.
 - Valymo procedūrą kartokite reguliariai.

10 Pagalba klientams

10.1 Techniniai duomenys

Temperatūros sritis	
Vésinimas	3 °C iki 9 °C
BioFresh	0 °C iki 3 °C
BioFresh Professional* (Fish & SeaFood)*	-2 °C iki 0 °C* Galimi nustatymai :* 0 °C 0 °C* -2 °C 0 °C* -2 °C -2 °C*
Šaldymas	-26 °C iki -15 °C

Maksimalus užšaldomas kiekis/24 h	
Šaldiklio skyrius	žr. duomenų skydelį ties «Užšaldymo pajėgumas .../24 h»

Maksimali įrangos apkrova			
Įrangos plotis 550 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)	Prietaiso plotis 600 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)	Prietaiso plotis 700 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)	Prietaiso plotis 700 mm (žr. montavimo instrukciją, prietaiso matmenys)
Stalčius ant stiklinės lentynėlės (žr. 8.8.1 Stalčius įrenginio dugne arba stiklinė lentynėlė)	12 kg	15 kg	--
Šaldiklio skyriaus dalinis ištraukimas (žr. 8.8.2 Stalčius ant teleskopinių bėgelius)	12 kg	15 kg	--

Maksimalūs kepimo skardos matmenys	
Plotis	466 mm
Gylis	386 mm
Aukštis	50 mm

Ledo gabalėlių gamyba IceMaker*	
Ledo gabalėlių gamyba/24 h	Esant -18 °C temperatūrai: 1,2 kg ledo gabalėlių
Maksimali ledo gabalėlių gamyba/24 h	Esant aktyviai funkcijai MaxIce: 1,5 kg ledo gabalėlių

Laiko trukmė pasiekus skirtingą temperatūrą, esant Vario-Temp*		
Pradinė temperatūra*	Tikslinė temperatūra*	Trukmė pasiekus temperatūrą*
-18 °C	0 °C	>8 h
-18 °C	8 °C	>12 h
8 °C	14 °C	>6 h
14 °C	-18 °C	>4 h

Apšvietimas	
Energinio efektyvumo klasė ¹	Šviesos šaltinis
Šiame gaminyje yra energinio efektyvumo klasės G vienas arba keli šviesos šaltiniai.	Šviesos diodas

¹ Prietaise gali būti skirtingų energinio efektyvumo klasių šviesos šaltiniai. Mažiausia energinio efektyvumo klasė nurodyta.

Prietaisams su WLAN jungtimi:

Dažnio duomenys	
Dažnių juosta	2,4 GHz
Maksimaliai spin-duliuojama galia	< 100 mW
Radijo ryšio iрenginio naudojimo tikslas	Prijungimas prie vietinio WLAN tinklo duomenų mainams

10.2 Eksplataciniai garsai

Vykstant eksplatacijai, prietaisas skleidžia įvairius garsus.

- Esant **mažai vésinimo galiai**, prietaisas veikia, taupydamas energiją, tačiau ilgiau. Garsumas yra **mažesnis**.
- Esant **didelei vésinimo galiai**, maisto produktai atvesi-nami greičiau. Garsumas yra **didesnis**.

Pavyzdžiai:

- aktyvintos funkcijos (žr. 7.2 Prietaiso funkcijos)
- veikiantis ventiliatorius
- šviežiai sudėti maisto produktai
- aukšta aplinkos temperatūra
- ilgai atidarytos durys

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūsis
Kunkuliaivimas ir šnarėjimas	Šaltnešis teka į šaldymo kontūrą.	Iprastas darbinis garsas

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūsis
Šnypštimas cypimas	ir Šaltnešis ipurškiamas šaldymo kontūrą.	Iprastas darbinis garsas
Burzgimas	Prietaisas vésina. Garsumas priklauso nuo vésinimo galios.	Iprastas darbinis garsas
Brūžinimo garsai	Durys su uždarymo amortizatoriai atidaromos ir uždaromos.	Iprastas darbinis garsas
Birbimas ir ošimas	Veikia ventiliatorių.	Iprastas darbinis garsas
Spragsėjimas	Komponentai įjungiami ir išjungiami.	Iprastas jungimo garsas
Dardėjimas arba zvimbimas	Aktyvūs vožtuvai arba sklendės.	Iprastas jungimo garsas

Triukšmas	Galima priežastis	Triukšmo rūsis	Šalinimas
Vibracija	Blogai įmontuota	Gedimo garsas	Patirkinkite, kaip įmontuota. Ištiesinkite prietaisą.
Barškėjimas	Įranga, daiktai prie-taiso viduje	Gedimo garsas	Užfiksuokite įrangos dalis. Palikite tarp daiktų atstumą.

10.3 Techninis sutrikimas

Jūsų prietaiso konstrukcija ir gamybos būdas užtikrina, kad prietaisais veikty be sutrikimų ir ilgą laiką. Tačiau, jei vis dėlto prietaisais veikia blogai, patirkinkite, ar sutrikimas neatrirado dėl prietaiso neteisingo naudojimo. Tokiu atveju remonto išlaidos nebus kompensuojamos, net jeigu garantinio aptarnavimo terminas nebus pasibaigęs.

Toliau nurodytus sutrikimus galite pašalinti patys.

10.3.1 Prietaiso funkcija

Gedimas	Priežastis	Šalinimas
Prietaisas neveikia.	→ Prietaisas neįjungtas.	► Ijunkite prietaisą.
	→ Tinklo kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	► Patirkinkite kištuką.
	→ Blogai veikia kištukinio lizdo saugiklis.	► Patirkinkite saugiklius.
	→ Srovės tiekimo nutrūkimas	► Prietaisą laikykite uždarytą. ► Apsaugokite maisto produktus: jeigu srovės tiekimas nutrūko ilgam, viršuje ant maisto produktų uždékite šalčio akumuliatorių arba naudokite decentralizuotą šaldiklį.

Pagalba klientams

Gedimas	Priežastis	šalinimas
	→ Prietaiso kištukas blogai įstatytas į kištukinį lizdą.	► Atitirpintų maisto produktų nebeužšaldykite. ► Patirkinkite prietaiso kištuką.
Temperatūra nepakankamai žema.	→ Blogai uždarytos prietaiso durys. → Nepakankama ventiliacija. → Per aukšta aplinkos temperatūra. → Durys atidarinėjamos per dažnai arba būna per ilgai atidarytos. → Buvo jidėtas per didelis kiekis šviežių maisto produktų, neįjungus funkcijos SuperFrost. → Neteisingai nustatyta temperatūra. → Prietaisas stovi per arti šilumos šaltinių (viryklės, šildytuvo ir t. t.). → Prietaisas nebuvu tinkamai įmontuotas į nišą.	► Uždarykite prietaiso duris. ► Atlaisvinkite ventiliacines groteles ir jas išvalykite. ► Problemos sprendimas: (žr. 1.4 Prietaiso paskirtis) ► Palaukite, kol reikiama temperatūra nusistovės savaimė. Jei taip nėra, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba) ► Problemos sprendimas: (žr. SuperFrost) ► Nustatykite žemesnę temperatūrą ir patirkinkite po 24 valandų. ► Nekeiskite prietaiso arba šilumos šaltinio stovėjimo vietas. ► Patirkinkite, ar prietaisas buvo tinkamai įmontuotas ir teisingai užsidaro durys.
Durų sandariklis pažeistas arba jį reikia pakeisti dėl kitų priežasčių.	→ Durų sandariklį galima pakeisti. Jį galima pakeisti be pagalbinio įrankio.	► Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
Prietaisas aplėdėjės arba susidaro kondensato.	→ Durų sandariklis gali būti išslydęs iš griovelio.	► Patirkinkite, ar durų sandariklis griovelysteje yra tinkamoje padėtyje.

10.3.2 Įranga

Gedimas	Priežastis	šalinimas
IceMaker neįsijungia.*	→ Prietaisas, o kartu ir IceMaker neprijungti.	► Prijunkite prietaisą (žr. montavimo instrukciją).
IceMaker negamina ledo gabalėliu.*	→ IceMaker neįjungta. → Blogai prijungtas „IceMaker“ stalčius. → Neatidaryta vandens jungtis.	► Aktyvinkite IceMaker. ► Teisingai įstumkite stalčių. ► Atidarykite vandens jungtį.
IceMaker neveikia.*	→ Vandens sistemoje yra oro.	► Išleiskite orą iš vandens sistemos (žr. montavimo instrukciją, Vandens prijungimas).
InfinitySpring neveikia.*	→ Ledo gabalėlių indelis sukas. → Vandens sistemoje yra oro. → Neatidaryta vandens jungtis.	► Po 1 minutės paméginkite iš naujo.* ► Išleiskite orą iš vandens sistemos (žr. montavimo instrukciją, Vandens prijungimas). ► Atidarykite vandens jungtį.
Vandens prataka InfinitySpring yra netolygi.*	→ Nešvarus perlatorius.	► Pakeiskite perlatorių. Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)
HydroBreeze nedrékina vėsinamų maisto produktų.	→ HydroBreeze neaktyvinta. → Vandens bake per mažai vandens. → Priešais koncentratorių yra nešvarumų.	► Aktyvinkite HydroBreeze. ► Pripildykite vandens baką. ► Išvalykite HydroBreeze.

Gedimas	Priežastis	šalinimas
	→ Vandens bakas blogai užfiksuotas numatytoje įduboje.	► Tinkamai užfiksukite vandens baką.
	→ Fruit & Vegetable-Safe dangtis yra nustatytas į padėtį «Maža oro drėgmė».	► Fruit & Vegetable-Safe dangtį nustatykite ties «Didelė oro drėgmė».
Nedega vidaus apšvietimas.	→ Prietaisas nejungtas. → Durys buvo praviros ilgiau nei 15 min. → Perdegė apšvietimo šviesos diodas arba pažeista dengiamoji plokštėlė.	► Ijunkite prietaisą. ► Laikant atidarytas duris, vidaus apšvietimas automatiškai išsijungia maždaug po 15 min. ► Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. (žr. 10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba)

10.4 Klientų aptarnavimo tarnyba

Iš pradžių patikrinkite, ar klaidos negalite pašalinti patys (žr. 10 Pagalba klientams). Jeigu neįmanoma, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Adresą rasite pridedamoje «Liebherr techninės priežiūros» brošiuroje arba ties home.liebherr.com/service.



ISPĖJIMAS

Nekvalifikuotas remontas!

Sužalojimai.

- Prietaisą remontuoti ir daryti kitokius jo pakeitimus, kurie išsamiai aprašyti skyriuje (žr. 9 Techninės aptarnavimas), gali tik techninio aptarnavimo skyriaus specialistas.
- Pažeistą prijungimo prie tinklo laidą leidžiama keisti tik gamintojui arba jo klientų aptarnavimo tarnybai ar panašią kvalifikaciją turinčiam asmeniui.
- Prietaisuose su silpnosios srovės kištuku leidžiama keisti klientui.

10.4.1 Sasisiekimas su klientų aptarnavimo tarnyba

Įsitikinkite, kad yra ši prietaiso informacija:

- prietaiso pavadinimas (modelis ir indeksas)
- techninės priežiūros Nr. (servisas)
- serijos Nr. (S-Nr.)
- Iškvieskite informaciją apie prietaisą ekrane. (žr. Prietaiso informacija)
- arba-
- Informacijos apie prietaisą ieškokite duomenų skydelyje. (žr. 10.5 Duomenų skydelis)
- Užsirašykite informaciją apie prietaisą.
- Praneškite klientų aptarnavimo tarnybai: praneškite apie klaidas ir informaciją apie prietaisą.
- Tai padės greitai ir efektyviai pašalinti defektus.
- Laikykite kitų klientų aptarnavimo tarnybos nurodymų.

10.5 Duomenų skydelis

Duomenų skydelis yra už stalčių, vidinėje prietaiso pusėje.




Fig. 192

(1) Prietaiso pavadinimas (3) Serijos Nr.

(2) Techninės priežiūros

Nr.

► Perskaitykite informaciją duomenų skydelyje.

11 Eksplotavimo nutraukimas

- Išimkite iš prietaiso maisto produktus.
- Išaktyvinkite IceMaker. (žr. IceMaker / MaxIce išaktyvinimas) *
- Išaktyvinkite HydroBreeze. (žr. HydroBreeze išaktyvinimas)
- Išjunkite prietaisą. (žr. Prietaiso išjungimas ir įjungimas)
- Ištraukite tinklo kištuką.
- Prieikus ištraukite prietaiso kištuką: ištraukite pajudinami iš kairės į dešinę.
- Išvalykite prietaisą. (žr. 9.6 Prietaiso valymas)
- Palikite praviras duris, taip išvengsite nemalonų kvapų atsiradimo.

12 Utilizavimas

12.1 Prietaiso paruošimas utilizavimui



„Liebherr“ kai kuriuose prietaisuose jdeda baterijas. ES įstatymų leidėjas dėl aplinkos apsaugos priežasčių galutinį naudotojų įpareigoja prieš utilizuojant senus prietaisus šias baterijas išimti. Jei Jūsų prietaise yra baterijos, ant prietaiso yra tam tikra nuoroda.

Lemputės Tuo atveju, jei lemputes galite išimti patys, jų nesugadindami, prieš utilizuodami jas taip išmontuokite.

- Nutraukite prietaiso eksplotavimą.
- Prietaisas su baterijomis: išimkite baterijas. Aprašymą žr. skyriuje „Techninė priežiūra“.
- Jei įmanoma: išmontuokite lemputes, kad jų nesugadintumėte.

12.2 Ekologiškas prietaiso utilizavimas



Prietaise vis dar yra vertingų medžiagų, todėl jį reikia šalinti atskirai nuo nerūšiuotų buitinių atliekų.



Li-Ion



Utilizuokite baterijas atskirai nuo seno prietaiso. Tam baterijas galite nemokamai grąžinti prekybos vietose bei perdirbimo ir žaliavų punktuose.

Lemputės

Išmontuotas lemputes utilizuokite per atitinkamas surinkimo sistemas.

Vokietijai:

Vietiniuose perdirbimo ir žaliavų punktuose prietaisą galite utilizuoti nemokamai 1 klasės surinkimo konteineriuose. Perkant naują šaldytuvą / šaldiklį ir esant $> 400 \text{ m}^2$ prekybinių plotui, senas prietaisas priimamas taip pat nemokamai prekybos vietoje.




ISPĖJIMAS

Bégantis šaltneysis ir alyva!

Gaisras. Prietaiso viduje esantis šaldymo agentas yra nekenksmingas aplinkai, tačiau degus. Esanti alyva yra taip pat degi. Esant atitinkamai didelei koncentracijai ir sąlyčiui su išoriniu šilumos šaltiniu, bégantis šaltneysis ir alyva gali užsidegti.

► Nepažeiskite šaltnešio sistemos vamzdelių ir kompresoriaus.

- Laikykite prietaiso transportavimo nuorodų.
- Ištransportuokite prietaisą be pažeidimų.
- Utilizuokite baterijas, lemputes ir prietaisą pagal pirmiau pateiktus duomenis.



home.liebherr.com/fridge-manuals

LT Įmontuojamas šaldytuvas su šaldikliu su „BioFresh“

Išleidimo data: 20240524

Prekių kodu **7088440-0**
rodyklė: **0**

Liebherr-Hausgeräte GmbH
Memminger Straße 77-79
88416 Ochsenhausen
Deutschland